

密级状态: 绝密() 秘密() 内部() 公开(√)

RKNN-Toolkit FAQ

(技术部,图形显示平台中心)

文件状态:	当前版本:	0.9
[]正在修改	作 者:	HPC
[√]正式发布	完成日期:	2019/4/1
	审核:	卓鸿添
	完成日期:	2019/4/1

福州瑞芯微电子股份有限公司
Fuzhou Rockchips Semiconductor Co., Ltd (版本所有,翻版必究)



更新记录

版本	修改人	修改日期	修改说明	核定人
0.9	HPC	2019/4/1	初稿	卓鸿添



目录

1.	RKNN Toolkit 用法相关问题	4
2.	关于量化精度的问题	9
3.	Caffe 模型转换常见问题	. 10
4.	Tensorflow 模型转换常见问题	. 12
5.	Pytorch 模型转换常见问题	. 12



1. RKNN Toolkit 用法相关问题

1.1.rknn.config 函数,为什么 channel_mean_value 有 4 个值? 如果是 rgb 图像,还是 4 个值吗?

rknn.config 里面的 channel-mean-value: 用来设置预处理的命令行参数。包括四个值(M0 M1 M2 S0),前三个值为均值参数,后面一个值为 Scale 参数。对于输入数据是三通的(Cin0, Cin1, Cin2)数据来讲,经过预处理后,输出的数据为(Cout0,Cout1, Cout2),计算过程如下:

Cout0 = (Cin0 - M0)/S0

Cout1 = (Cin1 - M1)/S0

Cout2 = (Cin2 - M2)/S0

例如,如果需要将输入数据归一化到[-1, 1]之间,则可以设置这个参数为(128 128 128 128); 如果需要将输入数据归一化到[0, 1]之间,则可以设置这个参数为 (0 0 0 255)。

1.2. 当输入图像是单通道灰度图片时, rknn.config 接口如何设定

请参考 1.1 的回答,当输入图像是单通道时,只用到"Cout0 = (Cin0 - M0)/S0",因此你可以设置为(M0, 0, 0, S0),M1、M2 的值不会被用到。

1.3.rknn.config 函数, 怎么设定 scale 参数, 即把输入的 range 压缩到一定的范围。e.g. from (0-255) to (0-1)

参考 1.1 的回答。

1.4.rknn.Inference()接口调用多次后出错或者卡住

如果出错信息类似:



```
Traceback (most recent call last):
  File "rknn_pic_to_emb.py", line 63, in <module>
File "rknn_pic_to_emb.py", line 42, in get_embedding
File "/home/etest/.conda/envs/tensorflow_env/lib/python3.6/site-packages/rknn/
api/rknn.py", line 234, in inference

File "rknn/api/redirect_stdout.py", line 76, in rknn.api.redirect_stdout.redirect_stdout.redirect_stdout.func_wrapper
  File "/home/etest/.conda/envs/tensorflow_env/lib/python3.6/contextlib.py", lin
 81, in __enter__
File "rknn/api/redirect_stdout.py", line 48, in stdout_redirector
File "/home/etest/.conda/envs/tensorflow_env/lib/python3.6/tempfile.py", line
622, in TemporaryFile

File "/home/etest/.conda/envs/tensorflow_env/lib/python3.6/tempfile.py", line
262, in _mkstemp_inner
OSError: [Errno 24] Too many open files: '/tmp/tmp5yw4m_22'
Traceback (most recent call last):
File "/home/etest/.conda/envs/tensorflow_env/lib/python3.6/weakref.py", line 6
24, in _exitfunc
File "/home/etest/.conda/envs/tensorflow_env/lib/python3.6/weakref.py", line 5
48, in __call__
File "/home/etest/.conda/envs/tensorflow_env/lib/python3.6/tempfile.py", line
799, in cleanup
  File "/home/etest/.conda/envs/tensorflow_env/lib/python3.6/shutil.py", line 48
2, in rmtree
  File "/home/etest/.conda/envs/tensorflow_env/lib/python3.6/shutil.py", line 48
   in rmtree
OSError: [Errno 24] Too many open files: '/tmp/tmp_d63w4jh'
```

请将 RKNN Toolkit 升级到 0.9.9 及以后。

1.5.rknn.inference()推理速度慢的问题

这个问题有两方面的现象:

- 1) 进行前向推理测试速度慢,经测试 mobilenet-ssd 有的图片耗时在 0.5 秒以上
- 2) 模型 rknn.inference 的时间和 rknn.eval perf()时间相差较大,比如

理论计算时间(单图)	1.79ms	8.23ms	7.485ms	30.55ms
实际计算时间(单图)	21.37ms	39.82ms	33.12ms	76.13ms

实测帧率慢的问题,有两方面的原因:

- 1. 使用 pc + adb 的方式传图片比较慢,这种对高帧率的网络影响很大比如理论 1.79ms 的网络。
- 2. RKNN Toolkit 0.9.8 及以前的版本的实现有 BUG,这个问题在 0.9.9 中已经解决。 对于更真实的实测帧率,可以直接在板子上使用 c/c++ api 进行测试。

1.6. RKNN Toolkit 0.9.9 版本第一次 inference 很慢

RKNN Toolkit 0.9.9 版本将加载模型推迟到第一次 inference 时,因此第一次 inference 比较慢,这个问题将在下个版本中解决。



1.7.在开发板上用 RKNN Toolkit 转换模型时开启 pre_compile=true 出错

Arm64 版本的 RKNN Toolkit 暂时还不支持 pre_compile,如果需要打开 pre_compile,建议在开发机上用 x86 版本 RKNN Toolkit 进行转换。

1.8.YOLO 前向测试返回的 outputs 为[array1, array2], 长度分别为[10140, 40560], 返回值含义是什么

rknn.inference 返回的 outputs 是一个 numpy ndarray 的列表,每个模型输出数据大小个数都不一样,用户需要自行查找模型的对应输出和解析规则。

1.9.RKNN Toolkit 支持的量化方式

RKNN 支持两种量化机制:

Quantization-aware training

可以参考 Tensorflow quantization-aware training

(https://github.com/tensorflow/tensorflow/tree/master/tensorflow/contrib/quantize),这种方法 要求用户有一定的 fine tune 重训练的基础。使用 RKNN Toolkit 导入量化后的模型时使用 rknn.build(do_quantization=False),这时 RKNN Toolkit 将使用模型自身的量化参数,因此在量 化精度上不会有损失。

Post training quantization

使用这种方式时,用户导入已训练好的 float point 模型,RKNN Toolkit 根据用户提供的 dataset 进行量化。Dataset 应尽量覆盖模型可能的输入类型。官方提供的 example 为了简单一般只放一张图片,建议多放一些。

目前 RKNN Toolkit 支持 3 种量化方式:

✓ asymmetric_quantized-u8 (default)

这是 tensorflow 支持的量化方式,也是 google 推荐的。根据"Quantizing deep convolutional networks for efficient inference: A whitepaper" 论文的描述,对于大部分网络,这种量化方式对精度的损失最小。



其计算公式如下:

$$quant = round \left(\frac{float _num}{scale} \right) + zero _po int$$

$$quant = cast _to _bw$$

其中 quant 代表量化后的数,float_num 代表 float, scale 是一个 float32 类型, zero-points 是一个 int32 类型,代表实数为 0 时对应的量化值, 最后把 quant 饱和到【range_min, range_max】

$$range _max = 255$$

 $range _min = 0$

因为当前只支持 u8

对应的反量化

$$float _num = scale(quant - zero _po int)$$

√ dynamic_fixed_point-8

对于有些模型而言,dynamic_fixed_point-8 量化的精度比 asymmetric_quantized-u8 高。 其公式如下

$$quant = round(float _num * 2^{fl})$$

 $quant = cast _to _bw$

其中 quant 代表量化后的数, float_num 代表 float, fl 是左移的 bits, 最后把 quant 饱和 到【range_min, range_max】

range
$$_\max = 2^{bw-1} - 1$$

range $_\min = -(2^{bw-1} - 1)$

若 bw=8, 则范围在[-127, 127]

√ dynamic_fixed_point-16

dynamic_fixed_point-16 的量化公式与 dynamic_fixed_point-8 一样,只不过 bw=16。对于 rk3399pro/rk1808 而言,NPU 里面都带有 300Gops int16 的计算单元,对于某些量化到 8 位精度损失较大的网络,可以考虑使用此量化方式。

1.10.转换模型时如果 do_quantization 为 False,是否也会进行量化,量化精度是什么?(因为转换后模型体积小了接近一半)

分两种情况,当导入的模型是量化的模型时,do_quantization=False 会使用该模型里面的量化参数,具体请参考 1.9 的回答。当导入的模型是非量化模型时,do_quantization=False不会做量化的操作,但是会把权重从 float32 转成 float16,这块不会有精度损失。



1.11.构建 RKNN 模型(调用 build 接口)时,设置 do_quantization=False 能构建成功,但是设成 True,构建失败

错误信息如下:

```
T caused by op 'fifo_queue_DequeueMany', defined at:

T File "test.py", line 52, in <module>

T ret = rknn.build(do_quantization=True, dataset='./dataset.txt')

T file "/home/ljqi/work/rock3399pro/RKNPUTools/0.98/rknn-toolkit/venv/lib/python3.5/site-packages/rknn/api/rknn.py", line 162, in build

T ret = self.rknn_base.build(do_quantization=do_quantization, dataset=dataset, pack_vdata=pre_com
pile)

T file "/home/ljqi/work/rock3399pro/RKNPUTools/0.98/rknn-toolkit/venv/lib/python3.5/site-packages/r
knn/base/rknnlib/app/tensorzone/tensorprovtder.py", line 154, in get_output

T return self.queue_task.queue.dequeue_many(batch_stze)

T file "/home/ljqi/work/rock3399pro/RKNPUTools/0.98/rknn-toolkit/venv/lib/python3.5/site-packages/t
ensorflow/python/ops/data_flow_ops.py", line 478, in dequeue_many

T self._queue_ref, n=n, component_types=self._dtypes, name=name)

T file "/home/ljqi/work/rock3399pro/RKNPUTools/0.98/rknn-toolkit/venv/lib/python3.5/site-packages/t
ensorflow/python/ops/gen_data_flow_ops.py", line 3487, in queue_dequeue_many_v2

T component_types_component_types_timeout_ms_tamename)

T file "/home/ljqi/work/rock3399pro/RKNPUTools/0.98/rknn-toolkit/venv/lib/python3.5/site-packages/t
ensorflow/python/framework/op_def_library.py", line 787, in _apply_op_helper

Op_def=op_def)

T file "/home/ljqi/work/rock3399pro/RKNPUTools/0.98/rknn-toolkit/venv/lib/python3.5/site-packages/t
ensorflow/python/framework/ops.py", line 3274, in create_op

T file "/home/ljqi/work/rock3399pro/RKNPUTools/0.98/rknn-toolkit/venv/lib/python3.5/site-packages/t
ensorflow/python/framework/ops.py", line 3274, in create_op

T file "/home/ljqi/work/rock3399pro/RKNPUTools/0.98/rknn-toolkit/venv/lib/python3.5/site-packages/t
ensorflow/python/framework/ops.py", line 3774, in create_op

T file "/home/ljqi/work/rock3399pro/RKNPUTools/0.98/rknn-toolkit/venv/lib/python3.5/site-packages/t
ensorflow/python/framework/ops.py", line 3774, in _init__

T self. traceback = tf_stack_extraction_tool

I [Inode fito_queue_DequeueMany/ (defined_at_/home/ljqi/w
```

这是由于 dataset.txt 里没有数据,或者数据是我们不支持的格式,建议用 jpg 或 npy。

1.12. 安装 RKNN-Toolkit 时出现"undefined symbol: PyFPE jbuf"错误

出现这个错误的原因是 Python 环境不干净, 比如在两个不同的路径里都安装了 numpy。可以重新创建一个干净的 Python 环境后再试。

1.13.在 Toybrick 上安装 RKNN-Toolkit 出现 "Permission Denied" 错误。

原因是没有 root 权限,安装的时候需要加上'--user'选项。

1.14. RKNN 是否多输入的模型转换?

目前不支持多输入模型转换, 该功能正在评估中。

1.15. RKNN 量化过程中的 dataset 起什么作用? 为什么量化需要和 dataset 关联?

RKNN 量化过程中,需要找到合适的量化参数,比如 scale 或者 zero point,这些量化参数的选择需要根据实际的输入做 inference 来确定。



1.16. rknn.inference()是否支持同时输入多张图片?或者说支持 batch 输入。

目前不支持同时输入多张图片。

1.17. 什么时候能支持 pytorch 和 mxnet 模型直接转成 rknn?

Pytorch 直接转换成 rknn 的功能正在开发中,mxnet 暂时没有计划。

2. 关于量化精度的问题

2.1.量化后精度与原来模型对不上,如何调试?

- ▶ 首先确保 float 类型的精度和原始平台测试结果相近:
 - (1) 使用 RKNN Toolkit 导入量化后的模型时使 rknn.build(do_quantization=False);
 - (2) 参考 1.1 设置 channel_mean_value 参数,确保其和训练模型时使用的参数相同;
- (3) 务必确保测试时输入图像通道顺序为 R,G,B。(不论训练时使用的图像通道顺序如何,使用 RKNN 做测试时都按 R,G,B 输入)
- (4) 在 rknn.config 函数里面设置 reorder_channel 参数, '0 1 2'代表 RGB, '2 1 0'代表 BGR, 务必和训练时候图像通道顺序一致

▶ 量化后的精度测试

(1) 使用多张图进行量化,确保量化精度稳定。

在 rknn.config 中设置 batch_size 参数 (建议设置 batch_size = 200) 并且在 dataset.txt 中给出大于 200 张图像路径用于量化。

如果显存不够,可以设置 batch size =1, epochs=200 代替 batch size = 200 进行量化

(2) 精度对比,尽量用较大数据集进行测试。分类网络比较 top-1,top-5 精度,检测网络比较数据集的 mAP, Recall 等。

2.2.如何 dump 网络每层输出

目前 PC 模拟器可以支持 dump 出每一层网络的数据,在执行 inference 的脚本前需要设置一个环境变量,命令如下:

export NN_LAYER_DUMP=1

python xxx.py

执行完之后,会在当前目录生成每层网络的 tensor 数据文件,这样可以和别的框架的



数据进行逐层比对。

注意:有些层会被合并,比如 conv+bn+scale 会合并成一个 conv,这时候就需要和原来模型的 scale 层的输出进行对比。

3. Caffe 模型转换常见问题

3.1.转换模型时,出现"Deprecated caffe input usage"错误

该模型是旧版的 caffe 的模式,需要修改输入层成如下类似格式。

```
layer {
    name: "data"
    type: "Input"
    top: "data"
    input_param {
        shape {
            dim: 1
            dim: 3
            dim: 224
            dim: 224
        }
    }
```

3.2.转换模型时, 出现"Message type "caffe.PoolingParameter" has no field named "round_mode"" 错误

Pool 层的 round_mode 字段不能识别,可以改成 ceil_model,比如原来是 round_mode: CEIL,那么可以删掉(默认 ceil_mode 为 True)或者改成 ceil_mode:True。

3.3.在进行 caffe 或者其他模型转换时,出现"ValueError("'%s' is not a valid scope name" % name)"的错误

详细的错误信息类似如下:

```
T raise ValueError("'%s' is not a valid scope name" % name)
T ValueError: '_plus0_17' is not a valid scope name
```

对于这种情况是因为: layer name '_plusxxx' 用下划线开头不合法, 要遵循 tensorflow 的命名规则:

```
[A-Za-z0-9.][A-Za-z0-9_.\\-/]* (for scopes at the root)
[A-Za-z0-9 .\\-/]* (for other scopes)
```



3.4.Caffe 版本的 SSD 转换失败, 出现 "Invalid tensor id(1), tensor(@mbox_conf_flatten_188:out0)" 的错误

不支持 detectionoutput 这个 layer,可以删掉,改成在 CPU 做。

3.5. Caffe 版本的 SSD 模型去掉 detectionoutput 后应该有 3 个 output tensor, 但 RKNN 推理时实际只返回两个 tensor


这个缺失的 tensor 是先验框,它在训练、推理阶段都一样,且对所有输入都一样,为了提高性能,RKNN-Toolkit 在模型中将相关的层优化掉了。而要得到该先验框 tensor,可以在训练阶段将先验框的 tensor 保存下,或者用 Caffe 先 inference 一次。

3.6.py-faster-rcnn 模型转换时出现"ValueError: Invalid tensor id(1), tensor(@rpn_bbox_pred_18:out0)"错误

与官方相比需要修改 prototxt 中的'proposal'层如下:

```
layer {
    name: 'proposal'
    type: 'proposal'
    bottom: 'rpn_cls_prob_reshape'
    bottom: 'rpn bbox pred'

top: 'rois'
    top: 'scores'
    proposal_param {
    ratio: 0.5 ratio: 1.0 ratio: 2.0
    scale: 8 scale: 16 scale: 32
    base size: 16
    feat_stride: 16
    pre_nms_topn: 6000
    post_nms_topn: 300
    nms_tresh: 0.7
    min_size: 16
```



```
layer {
  name: 'proposal'
  type: 'proposal'
  bottom: 'rpn_cls_prob_reshape'
  bottom: 'rpn bbox pred'
  top: 'rois'
  top: 'scores'
    proposal_param {
    ratio: 0.5 ratio: 1.0 ratio: 2.0
    scale: 8 scale: 16 scale: 32
    base size: 16
    feat stride: 16
     pre_nms_topn: 6000
     post_nms_topn: 300
    nms_thresh: 0.7
    min_size: 16
  }
```

}



4. Tensorflow 模型转换常见问题

4.1.转换 google 官方的 ssd_mobilenet_v2 模型出现 "AttributeError: 'NoneType' object has no attribute op"错误

一个可能的原因是 input 节点没有取对,可以改成如下:

4.2.转换 SSD_Resnet50_v1_FPN_640x640 模型出现"Cannot convert value dtype (['resource', 'u1']) to a Tensorflow Dtype"错误。

需更新 RKNN Toolkit 到 0.9.8 及以后版本。

5. Pytorch 模型转换常见问题

目前 RKNN Toolkit 通过 ONNX 间接支持 pytorch,因此需要将 pytorch 先转成 ONNX。如果转换过程遇到问题,请先将 RKNN Toolkit 升级到最新版本。

5.1.转换时遇到类似 "assert(tsr.op_type == 'Constant')" 的错误

这是 pytorch 0.4.5 以后的版本引入的问题,在你的模型中,有类似 "x = x.view(x.size(0), -1)" 这样的语句,需要改成 "x = x.view(int(x.size(0)), -1)"。