# 示波器实验

#### 2017011620 计73 李家昊

## 一、数字存储示波器(DSOX 2012A)

### 基本参数

● 带宽: 100M

• 采样率: 最高2GSa/s

• 诵道数: 2

屏幕更新速率:50000个波形/秒垂直灵敏度范围:2mV/div~5V/div

• 时基范围: 5ns/div~50s/div

• 内置20MHz信号发生器

屏幕上每格能显示 2mV~5V, 共8格, 能测量的信号范围是2mV~40V。

对于超过40V的信号,须使用X10的探头,把信号衰减10倍后,再接入示波器,这样测量范围就是20mV~400V。

### 探头校准

- 1. 打开电源
- 2. 将示波器探头的钩子连接到Demo2 (探头补偿) 端子上,探头的黑夹子连接到中间接地端子
- 3. 按下Auto Scale (自动调整) 键以自动设置示波器
- 4. 按下探头所连接的通道键
- 5. 在"通道菜单"中,按下"探头"
- 6. 在"通道探头菜单"中,按下"无源探头检查"。如果是过补偿和欠补偿 ,要使用专用工具调整探头上的微调电容,以获得尽可能平的脉冲
- 7. 对每个通道重复执行此步骤

#### 设置探头衰减常数

探头用x1档时,衰减常数设置为1:1;探头用x10档时,衰减常数设置为10:1

- 1. 按下探头相关的通道键
- 2. 在"诵道菜单"中,按下"探头"软键
- 3. 在"通道探头菜单"中,选择"探头"软键设置衰减常数,旋转Entry旋钮选择合适的探头衰减常数


### 信号周期的测量


- 1. 连接好被测信号
- 2. 探头比例设定
- 3. 按下Auto Scale
- 4. 按下测量 (Meas) 键显示测量菜单
- 5. 在"测量菜单"按下"源"软键,选择要进行测量的通道;再按下"类型"软键,然后旋转Entry旋钮选择周期(频率、幅度、高值…)


# 二、实验内容


### 生成并测量以下三种波形, 保存波形图并记录所要求的测量值

- 1.100kHz正弦波,占空比为50%,直流电平为零,峰峰值4V 测量频率,低电平,高电平值
- 2. 1MHz TTL方波,占空比为50% 测量频率,低电平,高电平值
- 3. 100Hz, 0-5V的三角波, 占空比为50% 测量频率, 低电平, 高电平值










# 三、测量结果


### 正弦波

实际测量值为: 频率  $f=100.00~{
m kHz}$  , 低电平  $V_l=-2.06~{
m V}$  , 高电平  $V_h=1.91~{
m V}$  , 如下图:



### 方波

实际测量值为: 频率  $f=1.00~\mathrm{MHz}$  , 低电平  $V_l=-37.50~\mathrm{mV}$  , 高电平  $V_h=4.90~\mathrm{V}$  , 如下图:



### 三角波

实际测量值为: 频率  $f=100.00~{
m Hz}$  ,低电平  $V_l=-37.50~{
m mV}$  ,高电平  $V_h=4.89~{
m V}$  ,如下图:

