

- (1) 绘制低频、中频、高频交流通路及相关等效电路 (1->2) 复频域分析方法: RLC的复阻抗, 节点电压法/网络等效定理
- (2) 依定义计算四种传递函数A_V(s)、A_I(s)、A_r(s)、A_g(s)(2→3) 频率特性分析方法: 先求H(s),再运用s=jw求解频响函数
- (3) 依定义计算线性系统的幅频响应与相频响应
- (3→6) 频响参数提取方法: 3dB截止频率定义式,波特图法/极限法(4) 书写零极点基本表达式,提取系统零极点(4→5) 单项提取及其绘制方法: 各单项波特图的数学表达
 - (4->7) 临界点法: 依据稳定系统的极点分布特点分析
- (5) 绘制对数坐标系下的幅频波特图与相频波特图
 - (5->6) 波特图法:线性叠加各单项的数学表达式,注意定义域 (5->7) 基于波特图的交界频率法:依据自激振荡的临界条件分析
 - (6) 基子幅频特性计算通带增益、3dB截止频率、3dB带宽
 - (7) 判断系统稳定性

PN结二极管 限幅/整流电路 (6)(1) (2)(5)掺杂 模型法 PN结 本征半导体 并联稳压电路 稳压二极管 (4)知识要点说明:

(3)

(7)


- (1) 熟悉本征激发/复合现象,空穴/自由电子,导电特性, 温度特性 (1->2) 掺杂机理: 多数载流子,形成两种极性掺杂半导体,导电特性,温度特性
- (2) 熟悉PN结的结构特点与伏安特性
 - (2->3) 单向导电性:导通、截止状态,正向导通电压,反向饱和电流
- (2->4) 反向击穿特性: 反向导通状态, 击穿方式 (3) 熟悉二极管的伏安特性、器件参数、工作状态,依二极管方程计算工作电流与端电压

(5) 绘制直流通路,掌握器件的直流与交流分析模型,包括模型结构、参数和使用条件


(3->5)低频、高频交流小信号分析模型:交流电阻,PN结结电容,模型使用条件 (3->7) 直流大信号应用分析: 依直流分析模型分析电路参数

(3->5) 直流分析模型: 理想模型、恒压模型、折线模型,模型使用条件

- (4) 熟悉稳压二极管的伏安特性、器件参数、工作状态, 计算直流工作点
 - (4->5) 直流分析模型: 理想模型 (4->5) 低频交流分析模型:交流电阻
- (4->8) 直流应用分析: 依直流分析模型分析电路参数
- (5->6) 基于模型法的直流分析: 直流分析模型的选取, 直流等效电路 (5->6) 假设法: 判断器件的工作状态
- (6) 计算直流偏置下器件的静态工作点, 图解分析电路传输特性
- (7) 熟悉应用电路的基本结构与功能,绘制输入输出波形
- (8) 熟悉直流稳压电源的基本结构与功能




- (1) 熟悉双极型晶体管的伏安特性,器件参数,工作状态和工作组态
 - (1->2) 小信号放大应用: 利用晶体管的电流线性放大工作原理
 - (1->3) 放大态工作特性:各电极电流之间呈线性关系,α与β (1->3) 饱和态工作特性:无电流线性关系,C-E端口的直流输出压降V_{CES}
 - (1->9) 非线性应用:利用晶体管的电子开关工作原理
- (2) 熟悉CE/CC/CB单级放大电路结构与功能,熟悉直流偏置电路
 - (2->4) 直流分析: 画直流通路,运用直流模型分析静态工作点 (2->4) 假设法:判断器件的工作状态
 - (2->5) 中频交流分析: 画交流通路与等效电路, 使用模型计算A_V/A_T/R_i/R_o
 - (2->6)低频、高频特性分析:熟悉影响低频、高频特性的主要因素 (2->7)级联放大器:合理运用单级放大器的性能特点
- (3) 熟悉器件的直流与交流小信号分析模型,包括模型结构、参数和使用条件
 - (3->4) 直流分析模型: 直流放大态与饱和态模型, 模型参数
 - (3->5) 低频交流小信号模型:混合h参数模型,模型参数
 - (3->6) 高频交流小信号模型: 混合π型模型,模型参数
- (4) 计算直流偏置下晶体管B-E端口与C-E端口的静态工作点,分析影响因素 (4->5) 偏置对交流特性的影响: r_e的作用及其对交流性能指标的影响
- (4->6)偏置对频率特性的影响: r_e的作用及其对交流性能指标的影响 (5)依定义及等效电路计算放大器的中频交流性能指标A_V、A_T、R_i、R_o
- (6) 熟悉影响CE放大器的低频与高频特性的主要因素,计算增益带宽乘积
- (6) 熱恋影响CE放大器的低频与局频特性的主要因素,计算增益带宽架标(7) 熟悉单级组合放大器CE-CB及CC-CE,理解组合电路的意义
 - (7->8)级间耦合方式:3种级间耦合方式及其特点 (7->8)级间影响:理解相邻放大单元之间的负载效应
- (8) 熟悉多级放大器的基本结构与传输特性,掌握多级放大器的直流与交流分析 (8->6) 带宽收缩特性: 计算带宽收缩因子S_n,理解增益带宽相互制约
- (9) 了解开关与数字逻辑应用电路的基本结构与功能




- (1) 熟悉场效应管的漏极伏安特性,3类器件的参数、工作状态和工作组态
 - (1->2) 小信号放大应用:利用晶体管的平方率压控电流关系
 - (1->3) 饱和态工作特性:漏电流仅与栅源电压呈平方率控制关系 (1->3) 变阻态工作特性:漏电流与栅源电压、漏源电压均相关
 - (1->9) 非线性应用:利用晶体管的电子开关工作原理
- (2) 熟悉CS/CD/CG单级放大电路结构与功能,熟悉直流偏置电路
 - (2->4) 直流分析: 画直流通路,运用直流模型分析静态工作点,判断工作状态 (2->4) 假设法: 判断器件的工作状态
 - (2->5) 中频交流分析: 画交流通路及等效电路, 使用模型计算交流性能指标
 - (2->6) 单级集成:结合单级放大器的特点,合理利用电流源偏置和/或有源负载

(3) 熟悉器件的直流模型与交流小信号分析模型,包括模型结构、参数和使用条件


- (3→4) 直流分析模型: 平方率转移特性方程,模型参数
- (3->5) 低频交流小信号模型: y参数模型,模型参数 (4) 计算直流偏置下晶体管G-S端口与D-S端口静态工作点,分析影响因素
- (4->5)偏置对交流特性的影响:gm的作用及其对交流性能指标的影响
- (5) 依定义及等效电路计算放大器的中频交流性能指标 A_V 、 A_I 、 R_i 、 R_o (6) 理解单级集成放大器的意义,计算有源电阻,分析直流与交流性能
- (6->7) 多级放大结构: 仅由FET构成,或由BJT与FET共同构成的多级放大器
- (7) 熟悉多级级联放大器的基本结构与传输特性,掌握多级放大器的直流与交流分析(8) 了解开关与数字逻辑应用中级的基本结构与功能
- (8) 了解开关与数字逻辑应用电路的基本结构与功能



- (1) 熟悉集成运算放大器的多级结构,熟悉伏安特性、器件参数和工作状态 (1->2) 差分放大器的作用:提供差分放大增益,抑制温漂及共模干扰
 - (1->3) 电流源电路的作用:提供直流偏置,实现有源负载和电平移动 (1->6) 输出级的作用:提供大振幅、对称输出和强负载驱动能力
- (2) 熟悉差分放大电路结构与功能,熟悉直流偏置电路
 - (2->4) 直流分析:根据垂直对称结构及参数补偿特性计算直流工作点 (2->5) 半电路分析方法:根据垂直对称性画交流半电路,分析差模与共模半电路增益
 - (2->5) 全电路合成: 根据单端与双端输出要求进行全电路合成
- (3) 熟悉各种电流源电路的结构与功能,计算其直流工作电流与交流内阻 (3->2) 组合应用:使用镜像电流源提供直流偏置和/或有源负载,改善单端输出性能
- (3->2) 理想电流源偏置:理想电流源偏置下的单端输出性能 (4) 计算直流偏置下差分放大器的静态工作点,分析影响因素
- (4->5) 影响分析: 非对称结构、器件参数失配的影响分析
- (5) 依定义及等效电路计算差分放大器的中频交流性能指标A、 A_c 、CMRR
- (6) 熟悉功率放大器的分类,了解推挽输出、交越失真等概念



- (1)熟悉单环负反馈模型结构、性能指标及基本反馈方程式 (1->2)负反馈应用:根据需求引入直流和/或交流负反馈,改善放大器闭环性质
 - (1->3) 反馈类型判断依据:找出并绘制反馈网络F,依A/F端口互联关系判定 (1->4) 瞬时极性法:依反馈类型判定环路输出极性,即反馈量的极性
- (2) 熟悉放大器的负反馈结构,理解深度负反馈,掌握反馈类型与基本反馈方程式
 - (2->5) 方框图分析方法: 画等效方框图, 依7步走分析步骤进行拆环分析 (2->6) 交界频率法: 依波特图计算增益、相位交界频率, 计算稳定裕量并判断
- (2->7) 负反馈的作用: 掌握反馈深度对闭环性能改善程度的定性或定量关系 (3) 依端口互联关系判断负反馈放大器的反馈类型
- (4) 依瞬时极性法判断反馈极性
- (5) 依定义及等效方框图计算中频交流性能指标A、F、D、A_f (5->6) 环路传递函数的影响:自激振荡的振幅与相位条件
- (5->7) 中频反馈深度的影响: 掌握其对闭环性能的改善程度 (6) 理解中频反馈深度对稳定性的影响,分析多级负反馈放大器的稳定性
- (7) 理解负反馈对放大器性能的改善与控制,指导负反馈放大器的设计



(7)

- 知识要点况明:
- (1) 熟悉实际运放的差分伏安特性与非理想器件参数
 - (1->2) 理想分析模型: 器件参数理想化之理想运放
 - (1->5) 稳定性分析:实际运放的开环频率特性,主极点模型
 - (1->6) 非理想效应: 输入失调电压与电流、有限CMRR、有限开环增益
 - (1->6) 误差分析模型: 将实际误差参数等效为理想运放电路的独立输入源
- (2) 熟悉理想运放的工作特性与工作状态
 - (2->3) 工作状态的判断方法: 依据直接开环应用或闭环反馈极性判断
 - (2->3) 单端输入应用: 反相运放电路、同相运放电路
 - (2->3) 双端差分输入应用: 差动运放电路
 - (2->7) 非线性应用: 电压比较器, 即开环或正反馈应用
- (3) 熟悉理想运放构成的线性应用电路,包括基本结构与功能
- (3->4) 中低频特性分析: 利用理想运放的虚短与虚断工作特性分析
 - (3->5) 稳定性分析: 画反馈网络, 求反馈性质, 基于波特图的交界频率法
 - (3->5) 频率补偿: 采用主极点模型和简单电容补偿法
- (4) 分析运放线性应用电路的中低频电压传输关系, 计算差分性能指标
- (5) 依交界频率法判断运放电路的稳定性并进行滞后频率补偿
- (6) 依输入失调和有限CMRR误差分析模型分析运放电路产生的输出误差
- (7) 熟悉电压比较器电路结构与功能,判断输出状态与输入之间的关系