# 实验四 微波定向耦合器和功分器特性测量

PB22231827 孔令茹 PB22051128 林莉淇 9号试验台

# 四、实验内容

正确连接同轴电缆,注意公头母头的配对使用。连接转接头时一定要注意对正,缓慢旋紧,不可强行旋转连接,以防损坏接头。

● 数据记录:表格要求记录的数据记在表格,其他测试数据保存为 excel文件。

## (一) 矢量网络分析仪的校准

实验器材: N-SMA 连接线 2 根、SMA 双阴接头 2 个、SMA 公头校准件 1 套(开路、短路、匹配负载)。

- 1、 按下 PRESET 按键重置矢量网络分析仪;
- 2、 设定矢网的扫描频率范围: START-380MHz, STOP-3000MHz;
- 3、 矢网 PORT1 和 PORT2 端口分别连接 N-SMA 连接线,设置校准件型号为 85033E,按照双端口校准的设置和过程完成测试校准。

## (二) 微波功分器特性测量

实验器材: SMA 公头匹配负载 1 只、功分器 1 只。

注: 功分器是三端口微波器件,实验中使用的功分器三个端口为 COM、PORT1, PORT2,分别标记为 1、2、3 端口。

- 1、**测量 COM 端口的 S11 (回波损耗), SWR (驻波比)**: 功分器的 PORT1、PORT2 端口连接匹配负载, COM 端口连接到矢网 PORT1 端口的 SMA 同轴电缆接口。矢网TRACE 窗口显示 S11 和 VSWR。
- 2、**测量 PORT1 端口的插入损耗:** 功分器的 PORT2 端口连接匹配负载,功分器的 COM 端口连接到 矢网 PORT1 端口的 SMA 同轴电缆接口,功分器的 PORT1 端口连接到矢网 PORT2 端口的 SMA 同轴电缆接口。矢网 TRACE 窗口显示 S21。
- 3、 测量 PORT2 端口的插入损耗: 功分器的 PORT1 端口连接匹配负载, 功分器的 COM 端口连接到

矢网 PORT1 端口的 SMA 同轴电缆接口,功分器的 PORT2 端口连接到矢网 PORT2 端口的 SMA 同轴电缆接口。矢网 TRACE 窗口显示 S21。

4、**测量分支隔离度:** 功分器的 COM 端口连接匹配负载, 功分器的 PORT1 端口连接到矢网 PORT1 端口的 SMA 同轴电缆接口, 功分器的 PORT2 端口连接到矢网 PORT2 端口的 SMA 同轴电缆接口。 矢网 TRACE 窗口显示 S21。

测量数据记录入下表:

参数\频率	380MHz	1. OGHz	2. 0GHz	3. OGHz	参考
COM 端口回波损耗(S11)	-12. 777	-26. 613	-28. 718	-9. 9230	
COM 端口驻波比(SWR)	1. 5964	1. 0980	1. 0761	1. 9370	≤1.3
COM-PORT1 插入损耗(S21)	-3. 3108	-3. 1529	-3. 2502	-3. 7599	≥3
COM-PORT2 插入损耗(S31)	-3. 3039	-3, 1448	-3. 1931	-3. 5211	≥3
PORT1-PORT2 隔离度(S32)	-13. 455	-27. 523	-41. 143	-10. 783	>20dB

## (三) 微波定向耦合器特性测量

实验器材: N-SMA 转接头 3 只、SMA 匹配负载 2 只、N 型定向耦合器 1 只。

注: 定向耦合器是四端口微波器件,实验中使用的定向耦合器可见的三个端口为 IN、OUT、COUPLER,分别标记为 1、2、3 端口。

- 1、**测量 S11(回波损耗)、SWR(驻波比):** 定向耦合器的 OUT、COUPLER 端口连接匹配负载, IN 端口连接到矢网 PORT1 端口的电轴电缆接口。矢网 TRACE 窗口显示 S11 和 VSWR。
- 2、**测量 S21(插入损耗):** 定向耦合器的 COUPLER 端口连接匹配负载, IN 端口连接到矢网 PORT1 端口的电轴电缆接口, OUT 端口连接到矢网PORT2 端口的电轴电缆接口。矢网 TRACE 窗口显示 S21。
- 3、**测量 S31 (耦合度)**: 定向耦合器的 OUT 端口连接匹配负载, IN 端口连接到矢网 PORT1 端口的电轴电缆接口, COUPLER 端口连接到矢网 PORT2 端口的电轴电缆接口。矢网 TRACE 窗口显示 S21。
- 4、 测量 S32(隔离度): 定向耦合器的 IN 端口连接匹配负载, OUT 端口连接到矢网 PORT1 端口的电轴电缆接口, COUPLER 端口连接到矢网 PORT2 端口的电轴电缆接口。矢网 TRACE 窗口显示 S21。

测量数据记录入下表:

参数\频率	800MHz	1. 2GHz	2.0GHz	2. 2GHz	2.7GHz	参考
IN 端口回波损耗(S11)	-24. 396	-23. 331	-25. 490	-35, 405	-24. 230	
IN 端口驻波比(SWR)	1. 1283	1. 1463	1. 1123	1. 0347	1. 1309	≤1.4
IN-OUT 插入损耗(S21)	-0. 5754	-0. 6553	-0. 5285	-0. 6182	-0. 7890	<0.8dB

IN-COUPLER 耦合度(S31)	-10. 045	-9. 3841	-10. 417	-10. 09	-9. 1712	≈10dB
OUT-COUPLER 隔离度(S32)	-34. 643	-42. 050	-36. 832	-38, 441	-25. 920	≥25dB

# 五、报告处理

请查资料理解回波损耗、插入损耗、耦合度、隔离度的定义与含义,结合实验数据分析不同频率下性能的优劣,考虑器件设计的主要指标的目的。

#### 1、回波损耗:

**定义:**回波损耗是指从信号源到设备的反射信号与原始信号的比值,表示反射信号的强度。回波损耗通常用分贝(dB)表示,表示信号在传输过程中,由于反射导致的信号损失。

#### 含义:

- 回波损耗越大,表示反射信号越小,设备匹配性越好,信号损失较小。
- 如果回波损耗很小,说明设备的输入和输出端口之间有较大的反射,信号传输效果差。

**微波功分器**: 2.0 GHz 的回波损耗(-28.718 dB)表现最好,信号反射最小,匹配性最好。1.0 GHz 的回波损耗(-26.613 dB)也很不错,表明匹配性较好。380 MHz 和 3.0 GHz 的回波损耗相对较差,特别是 3.0 GHz(-9.9230 dB)表现不佳,信号反射较大,匹配性差。

**微波定向耦合器:** 2.2 GHz 下的回波损耗(S11)表现最好(-35.405 dB),反射信号最少,因此该频率的匹配性最好,系统性能较好。其他频率如 2.0 GHz 和 800 MHz 的回波损耗也很不错(-25.490 dB 和 -24.396 dB)。1.2 GHz 和 2.7 GHz 的回波损耗稍微差一些。

**设计目的**: 优化回波损耗的目的是提高设备的输入端口与源信号的匹配,减少信号反射。回波损耗越大,器件工作效率越高,适合高质量信号传输的应用场合。

#### 2、插入损耗:

**定义:** 插入损耗是指当一个设备(如滤波器、连接器等)被插入到信号传输路径中时,信号的衰减量。它表示信号传输经过该设备后,相对于原始信号的损耗。

#### 含义:

- 插入损耗越小,说明设备对信号的衰减越小,传输效果越好。
- 常用于评价信号处理设备(如放大器、衰减器、滤波器等)的性能。

#### 5 / 5 中国科学技术大学信息与计算机实验教学中心

微波功分器: 在插入损耗方面, 1.0 GHz 的插入损耗(-3.1529 dB)最小,表明信号损耗最少,传输性能最佳。2.0 GHz 和 380 MHz 的插入损耗也接近 -3 dB,性能较好。3.0 GHz 的插入损耗(-3.7599 dB)最大,说明传输损耗较大,传输性能较差。

**微波定向耦合器:** 所有频率下的插入损耗均小于 0.8 dB,符合标准。2.0 GHz 下的插入损耗 (-0.5285 dB)最好,说明信号损耗最小。2.7 GHz 的插入损耗 (-0.7890 dB)最大,但仍然在允许范围内。其他频率的插入损耗差异较小。

**设计目的**:通过降低插入损耗,提高信号传输的质量。尤其在低损耗通信链路或长距离信号传输中,插入损耗是关键设计指标。

#### 3、耦合度:

**定义**: 耦合度是指在分配器、合路器或耦合器中,由于能量从一个端口传递到另一个端口时,信号的损失或衰减量。它表示从主信号路径到副信号路径(或者从输入端到输出端)的能量传递效率。

#### 含义:

- 耦合度越大,表示信号从主路径传递到副路径的能力越强,耦合器的衰减越大。
- 在光纤通信或无线通信中,耦合器的性能通常通过耦合度来衡量。

**微波功分器:** 所有频率的耦合度都接近 3 dB,表现良好,尤其是 1.0 GHz 和 2.0 GHz (分别为 -3.1448 dB 和 -3.1931 dB),都非常接近 3 dB。380 MHz 和 3.0 GHz 的耦合度稍差一些,但仍然接近理想值 3 dB,性能表现仍然较好。

**微波定向耦合器:** 所有频率下的耦合度都接近 10 dB,表现良好。1.2 GHz 的耦合度(-9.3841 dB)稍差一点,但仍然非常接近理想值。

**设计目的**:根据应用场景选择合适的耦合度。例如在无线通信系统中,耦合度决定了信号能量的分配。如果是用于信号分配或功率监测的设备,适当的耦合度非常重要。

#### 4、隔离度:

**定义**: 隔离度是指两个信号源之间的信号干扰抑制程度,表示信号在一个路径中传播时,另一路径中信号的抑制程度。通常用于描述耦合器、滤波器等设备在不同端口之间的隔离效果。

#### 含义:

- 隔离度越高,表示两个信号路径之间的干扰越小,信号的互相干扰程度越低。
- 在无线通信系统中,隔离度通常用来衡量天线之间的干扰抑制能力。

#### 5 / 5 中国科学技术大学信息与计算机实验教学中心


**微波功分器:** 在隔离度方面,2.0~GHz 的表现最好,隔离度为 -41.143~dB,远超过 20~dB 的标准,表示信号干扰抑制能力非常强。1.0~GHz 的隔离度(-27.523~dB)也很好,明显高于 20~dB 标准。 380~MHz 和 3.0~GHz 的隔离度较低,尤其是 380~MHz (-13.455~dB) 和 3.0~GHz (-10.783~dB) 都 远低于 20~dB,表示信号干扰抑制能力较差。


**微波定向耦合器:** 所有频率的隔离度都大于 25 dB,符合标准。1.2 GHz 下的隔离度(-42.050 dB) 最好,表示信号干扰抑制能力最强。其他频率的隔离度也都符合要求,表现良好。


**设计目的**:在多端口系统中,如功率分配器或耦合器,隔离度的设计目的是为了最大限度地减少端口之间的干扰。高隔离度能防止信号从一个端口泄漏到另一个端口,从而保持信号完整性。

# 六、实验截图


(注:图片顺序与表格中待测量顺序一致)










5 / 5 中国科学技术大学信息与计算机实验教学中心







5 / 5 中国科学技术大学信息与计算机实验教学中心







# 中国科学技术大学



5 / 5 中国科学技术大学信息与计算机实验教学中心