第二章 数据的机器级表示

数值数据的表示 非数值数据的表示 数据的宽度和存储 数据的校验码

数据的表示

- 分以下三个部分介绍
 - 第一讲: 数值数据的表示
 - · 定点数的编码表示、整数的表示、无符号整数、带符号整数、浮点数的表示
 - · C语言程序的整数类型和浮点数类型
 - 第二讲:非数值数据的表示、数据的存储
 - •逻辑值、西文字符、汉字字符
 - •数据宽度单位、大端/小端、对齐存放
 - 第三讲:数据的校验码
 - 奇偶校验

课程内容概要

```
/*---sum.c---*/
int sum(int a[], unsigned len)
  int i, sum = 0;
  for (i = 0; i \le len-1; i++)
       sum += a[i];
  return sum;
/*---main.c---*/
int main()
      a[1]={<u>100</u>};
       sum;
   int
   sum=sum(a,0);
  printf("%d",sum);
```


,数据的表示


,数据的运算

如果程序处理的是图像、视频、 声音、文字等数据,那么,

- (1)如何获得这些数据?
- (2)如何表示这些数据?
- (3)如何处理这些数据?

"转换"的概念在数据表示中的反映





数码相机成像

过程:光线从镜头这样的光学系统进入相机,光聚 焦在CCD (Charge-coupled Device,电荷耦合元件) 或CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor互补金属氧化物半导体),进行滤色、 感光(光电转化成电信号),经处理器加工,按照一定的 排列方式将拍摄物体"分解"成了一个一个的像素 点,这些像素点以模拟图像信号的形式转移到"模 数(A/D)转换器"上,将每个像素上光电信号转变成 数码信号,再经DSP(Digital Signal Processing)图像处理 器处理成数码图像,处理成真正的图像,之后压缩 存储到相机的存储介质中,通过电脑处理和显示器的 电光转换,或经打印机打印便形成影象。

数值数据的表示

• 数值数据表示的三要素

- 进位计数制: 十进制、二进制、十六进制、八进制数
- 定点、浮点数表示: 定点整数、定点小数、浮点数
- -如何用二进制编码: 定点数的编码,浮点数的编码

即:要确定一个数值数据的值必须先确定这三个要素。

例如,机器数 01011001的值是多少?整数?小数?答案是:不知道!

• 进位计数制

- 十进制、二进制、十六进制、八进制数及其相互转换
- 定点数的编码(解决正负号问题)
 - -原码、补码、反码、移码 (反码很少用)
- 定/浮点表示(解决小数点问题)
 - 定点整数、定点小数
 - 浮点数(可用一个定点小数和一个定点整数来表示)

Signed integer (带符号整数,定点整数)

- · 计算机必须能处理正数(positive) 和负数(negative), MSb(最高位的)表示数的符号(简称数符)
- 有三种定点编码方式
 - Signed magnitude (原码) 现用来表示浮点(实)数的尾数
 - One's complement (反码) 现已不用于表示数值数据
 - Two's complement (补码)
 50年代以来,所有计算机都用补码来表示定点整数
- 为什么用补码表示带符号整数?
 - 补码运算系统是模运算系统,加、减运算统一
 - 数0的表示唯一,方便使用
 - 比原码和反码多表示一个最小负数

Sign and Magnitude (原码的表示)

Decimal	Binary	Decimal	Binary
0	0000	-0	1 000
1	0001	-1	1 001
2	0010	-2	1 010
3	0011	-3	1 011
4	0 100	-4	1 100
5	0 101	-5	1 101
6	0110	-6	1 110
7	0111	-7	1 111

◆容易理解, 但是:

- ✓ 0 的表示不唯一, 故不利于程序员编程
- √ 加、减运算方式不统一
- ✓ 需额外对符号位进行处理,故不利于硬件设计
- √ 特别当 a<b时, 实现 a-b比较困难

从 50年代开始,整数都采用补码来表示,但浮点数的尾数用原码定点小数表示

补码 - 模运算 (modular运算)

重要概念:在一个模运算系统中,一个数与它除以"模"后的余数等价。时钟是一种模12系统 现实世界中的模运算系统

假定钟表时针指向10点,要将它拨向6点,则有两种拨法:

① 倒拨4格: 10-4=6

② 顺拨8格:10+8 = 18 ≡ 6 (mod 12)

模12系统中: 10-4≡10+8 (mod 12)

 $-4 \equiv 8 \pmod{12}$

则,称8是-4对模12的补码 (即:-4的模12补码等于8)。

同样有 -3 ≡ 9 (mod 12)


-5 **■** 7 (mod 12)等

结论1: 一个负数的(2的)补码等于模减该负数的绝对值。

结论2: 对于某一确定的模,某数减去小于模的另一数,总可以用该数加上另一数负数的(2的)补码来代替。

补码(modular运算): +和-的统一

计算机中的运算器是模运算系统



8位二进制加法器模运算系统

计算0111 1111 - 0100 0000 = ?

 $0111\ 1111\ -\ 0100\ 0000\ =\ 0111\ 1111\ +\ (2^8\ -\ 0100\ 0000)$

 $=0111\ 1111 + 1100\ 0000 = 10011\ 1111\ (mod\ 2^8)$

= 0011 1111

只留余数,"1"被丢弃

结论1: 一个负数的补码等于对应正数补码的"各位取反、末位加一"

(2的)补码的表示

现实世界的模运算系统举例

例1: "钟表"模运算系统

假定时针只能顺拨,从10点倒拨4格后是几点?

$$10-4=10+(12-4)=10+8=6\pmod{12}$$



假定算盘只有四档,且只能做加法,则在算盘上计算


9828-1928等于多少?

=9828+8072

= 1 7900

·取模即只留余数,高位"1"被丢弃! 相当于只有低4位留在算盘上。

 $=7900 \pmod{10^4}$



运算器适合用补码表示和运算

运算器只有有限位,假设为n位,则运算结果只能保留低n位,故可看成是个只有n档的二进制算盘,因此,其模为2n。

0000 0001 1111 当n=4时, 共有16个机器数: 0010 0000~1111, 可看成是模为 1101 0011 24的钟表系统。真值的范围为 0100 1100 **-8** ~ **+7** 1011 0101 补码的定义 假定补码有n位,则: $[X]_{\nmid k} = (2^n + X) \mod 2^n \quad (-2^n \le X < 2^n)$ 1001 0111 1000

X是真值,[x]_补是机器数

真值和机器数的含义是什么?

求特殊数的补码

假定机器数有n位

①
$$[-2^{n-1}]_{\nmid k} = 2^n - 2^{n-1} = 10...0 \ (n-1 \uparrow 0) \ (mod 2^n)$$

②
$$[-1]_{k}=2^n-0...01=11...1 (n^1) \pmod{2^n}$$

③
$$[+0]_{\stackrel{?}{=}} = [-0]_{\stackrel{?}{=}} = 00...0 \quad (n \stackrel{?}{=} 0)$$

32位机器中, int、short、char型数据的机器数各占几位?

补码与真值之间的简便转换

例: 设机器数有8位, 求123和-123的补码表示。

如何快速得到123的二进制表示?

解: 123 = 127 - 4 = 01111111B - 100B = 01111011B

-123= - 01111011B

[01111011]_补= 2⁸ + 01111011 = 100000000 + 01111011 = 01111011 (mod 2⁸),即 7BH。

 $[-01111011]_{3} = 2^8 - 01111011 = 10000 0000 - 01111011$

 $= (1111 \ 1111+1) - 0111 \ 1011$

= (1111 1111 - 0111 1011)+1

= 1000 0100 +1 ← 各位取反,末位加1

= 1000 0101, 即 85H。

当机器数为16位时,结果怎样?

Unsigned integer(无符号整数)

- 机器中字的位排列顺序有两种方式: (例: 32位字: 0...01011₂)
 - 高到低位从左到右: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1011 → □

 - Leftmost和rightmost这两个词有歧义,故用LSb(Least Significant Bit)来表示最低有效位,用MSB来表示最高有效位
 - 高位到低位多采用从左往右排列
- 一般在全部是正数运算且不出现负值结果的场合下,可使用无符号数表示。例如,地址运算,编号表示,等等
- 无符号整数的编码中没有符号位
- · 能表示的最大值大于位数相同的带符号整数的最大值(Why?)
 - 例如,8位无符号整数最大是255(1111 1111)而8位带符号整数最大为127(0111 1111)
- 总是正数,所以很多时候就简称为"无符号数"

无符号数: unsigned int (short / long); 带符号整数: int (short / long)

常在一个数的后面加一个 "u"或 "U"表示无符号数

若同时有无符号和带符号整数,则C编译器将带符号整数强制转换为无符号数,

以下关系表达式在32位用补码表示的机器上执行,带*的结果与常规预想的相反!

关系 表达式	类型	结 果	说明
0 = 0U	无	1	000B = 000B
-1 < 0	带	1	111B (-1) < 000B (0)
-1 < 0U	无	0*	$111B (2^{32}-1) > 000B(0)$
2147483647 > -2147483647 - 1	带	1	$0111B (2^{31}-1) > 1000B (-2^{31})$
2147483647U > -2147483647 - 1	无	0*	$0111B (2^{31}-1) < 1000B(2^{31})$
2147483647 > (int) 2147483648U	带	1*	$0111B (2^{31}-1) > 1000B (-2^{31})$
-1 > -2	带	1	111B (-1) > 1110B (-2) ₁₇
(unsigned) -1 > -2	无	1	$111B (2^{32}-1) > 1110B (2^{32}-2)$

```
例如,考虑以下C代码:
1 int x = -1;
                    //= 32位的 "11...1"
2 unsigned u = 2147483648; //= 32位的 " 100...0"
3
4 printf ( "x = %u = %d\n", x, x); //x = 4294967295 = -1
5 printf ( "u = %u = %d\n", u, u);
        //u = 2147483648 = -2147483648
在32位机器上运行上述代码时,它的输出结果是什么?为什么?
                         // 因为= 32位的 "11…1"
x = 4294967295 = -1
u = 2147483648 = -2147483648 // 因为 = 32位的 " 100...0"
◆ 因为-1的补码整数表示为"11...1",作为32位无符号数解释时,
 其值为232-1= 4 294 967 296-1 = 4 294 967 295。
```

◆ 2³¹的无符号数表示为 "100…0" = 2147483648 , 被解释为32位 带符号整数时 , 其值为最小负数 : -2³²⁻¹ = -2³¹ = -2 147 483 648

	常量范围	类型
	$0\sim 2^{31}-1$	int
	$2^{31} \sim 2^{32} - 1$	unsigned int
ISO C90标准	$2^{32} \sim 2^{63} - 1$	long long
	263_~264_1	unsigned long long
	$0\sim 2^{31}-1$	int
ISO C99标准	$2^{31} \sim 2^{63} - 1$	long long
	263_~264_1	unsigned long long

2011年12月8日,国际标准化组织(ISO)和国际电工委员会(IEC)再次发布了C语言的新标准,名叫ISO/IEC 9899:2011-Information technology--Programming languages -- C [10] ,简称C11标准,原名C1X。这是C语言的第三个官方标准,也是C语言的最新标准。

- 1)在有些32位系统上,C表达式-2147483648 < 2147483647的执行结果为false。Why?
- 2)若定义变量 "int i=-2147483648;",则 "i < 2147483647"的执行 结果为true。Why?
- 3)如果将表达式写成"-2147483647-1 < 2147483647",则结果会怎样呢?Why?
- 1)在ISO C90标准下,2147483648为unsigned int型,因此

"-2147483648 < 2147483647"按无符号数比较,

10......0B比01......1大,结果为false。

在ISO C99标准下, 2147483648为long long型,因此

"-2147483648 < 2147483647" 按带符号整数比较,

- 10......0B比01......1小,结果为true。
- 2) i < 2147483647 按int型数比较,结果为true。
- 3) -2147483647-1 < 2147483647 按int型比较,结果为true。

由C语言中的 "Integer Promotion" 规则决定的。


科学计数法(Scientific Notation)与浮点数

Example:

mantissa (尾数) exponent(\hbar 、指数) 6.02 x 10 21 decimal point radix (base, \pm)

- ° Normalized form(规格化形式): 小数点前只有一位非0数
- ° 同一个数有多种表示形式。例:对于数 1/1,000,000,000
 - Normalized (唯一的规格化形式): 1.0 x 10⁻⁹
 - Unnormalized(非规格化形式不唯一): 0.1 x 10⁻⁸, 10.0 x 10⁻¹⁰

for Binary Numbers:



只要对尾数和指数分别编码,就可表示一个浮点数(即:实数)

浮点数(Floating Point)的表示范围


例:画出下述32位浮点数格式的规格化数的表示范围。



第0位数符S;第1~8位为8位移码表示阶码E(偏置常数为128);第9~31位为24位二进制原码小数表示的尾数M。

规格化尾数的小数点后第一位总是1,故规定第一位默认的"1"不明显表示出来。这样可用23个数位表示24位尾数。

最大正数: $0.11...1 \times 2^{11...1} = (1-2^{-24}) \times 2^{127}$ 最小正数: $0.10...0 \times 2^{00...0} = (1/2) \times 2^{-128}$ 因为原码是对称的,所以其表示范围关于原点对称。



机器0: 尾数为0 或 落在下溢区中的数

浮点数范围比定点数大,但数的个数没变多,故数之间更稀疏,且不均匀

浮点数的表示

。Normal format(规格化数形式):

+/-1.xxxxxxxxx × R^{Exponent}

。 32-bit 规格化数:

S Exponent Significand

1 bit ? bits ? bits

S 是符号位(Sign)

Type part 田教和(協和) 本事三

Exponent用移码(增码)来表示

[°] 早期的计算机,各自定义自己的浮点数格式 问题:浮点数表示不统一会带来什么问题?

"Father" of the IEEE 754 standard

直到80年代初,各个机器内部的浮点数表示格式还没有统一因而相互不兼容,机器之间传送数据时,带来麻烦

1970年代后期, IEEE成立委员会着手制定浮点数标准

1985年完成浮点数标准IEEE 754的制定

This standard was primarily the work of one person, UC Berkeley math professor William Kahan.

1989 ACM Turing Award Winner!

www.cs.berkeley.edu/~wkahan/ieee754status/754story.html



Prof. William Kahan

IEEE 754标准

Single Precision:

规定:小数点前总是"1",故可隐含表示。

注意:和前面例子规定不一样,这里更合理!

S Exponent

Significand

1 bit 8 bits 23 bits

° Sign bit: 1 表示negative; 0表示 positive

Exponent (阶码 / 指数):

全0和全1用来表示特殊值!

- ·SP(单精度)规格化数阶码范围为0000001(-126)~11111110(127)
- •bias为127 (single单), 1023 (double双)

为什么用127? 若用128,

则阶码范围为多少?

- [°] Significand(尾数):
 - 规格化尾数最高位总是1, 所以隐含表示, 省1位
 - 1 + 23 bits (single), 1 + 52 bits (double)

SP: $(-1)^S$ x (1 + Significand) x $2^{(Exponent-127)}$ 0000 0001 (-127) ~

DP(双精度): (-1)^S x (1 + Significand) x 2(Exponent-1023)

25

Ex: Converting Binary FP to Decimal

BEE00000H is the hex. Rep. Of an IEEE 754 SP FP number

1011 11101 110 0000 0000 0000 0000 0000

- Sign: 1 => negative
- ° Exponent:
 - 0111 1101_{two} = 125_{ten}
 - Bias adjustment: 125 127 = -2
- ° Significand:

$$1 + 1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} + 0 \times 2^{-3} + 0 \times 2^{-4} + 0 \times 2^{-5} + \dots$$

=1+2-1 +2-2 = 1+0.5 +0.25 = 1.75

 $^{\circ}$ Represents: -1.75_{ten}x2⁻² = - 0.4375

Ex: Converting Decimal to FP

- 1. Denormalize: -12.75
- 2. Convert integer part:

$$12 = 8 + 4 = 1100_2$$

3. Convert fractional part:

$$.75 = .5 + .25 = .11_{2}$$

4. Put parts together and normalize:

$$1100.11 = 1.10011 \times 2^3$$

5. Convert exponent: $127 + 3 = 128 + 2 = 1000 \ 0010_2$

11000 0010 100 1100 0000 0000 0000 0000

The Hex rep. is C14C0000H

Normalized numbers (规格化数)

前面的定义都是针对规格化数(normalized form)

其它非规格化的数呢?

Exponent	Significand	Object
1-254	anything	Norms
in	plicit leading 1	
0	0	?
0	nonzero	?
255	0	?
255	nonzero	?

Representation for 0

How to represent 0? +0.0,和 -0.0都可以有效表示

exponent: all zeros

significand: all zeros

What about sign? Both cases valid.

Representation for $+\infty/-\infty$

In FP, 除数为0的结果是 +/- ∞, 不是溢出异常. (整数除0为异常)

为什么要这样处理?

• 可以利用+∞/-∞作比较。 例如: X/0>Y可作为有效比较

How to represent $+\infty/-\infty$?

- Exponent : all ones (111111111 = 255)
- Significand: all zeros

Operations

$$5.0 / 0 = +\infty$$
, $-5.0 / 0 = -\infty$
 $5+(+\infty) = +\infty$, $(+\infty)+(+\infty) = +\infty$
 $5 - (+\infty) = -\infty$, $(-\infty) - (+\infty) = -\infty$ etc

 ∞ : infinity

Representation for "Not a Number"

Sqrt
$$(-4.0) = ?$$
 $0/0 = ?$

Called Not a Number (NaN) - "非数","非数值"

How to represent NaN

Exponent = 255

Significand: nonzero

NaNs can help with debugging

Operations下面的操作生成一个"非数值"的数

sqrt (-4.0) = NaN
$$0/0$$
 = NaN $+\infty+(-\infty)$ = NaN $+\infty-(+\infty)$ = NaN ∞/∞ = NaN etc.


Representation for Denorms(非规格化数)

What have we defined so far? (for SP)

Exponent	Significand	Object
0	0	+/-0 代表非规格化数
0	nonzero	Denorms
1-254	anything nplicit leading 1	Norms
255	0	+/- infinity
255	nonzero	NaN

Representation for Denorms(非规格化数)

 $1.0...0x2^{-126} \sim 1.1...1x2^{-126}$



关于浮点数精度的一个例子

```
#include <iostream>
                                      运行结果:
using namespace std;
                                      Please enter a number: 61.419997
int main()
                                      61.419998
                                      Please enter a number: 61.419998
   float heads;
                                      61.419998
   cout.setf(ios::fixed,ios::floatfield);
                                      Please enter a number: 61,419999
   while (1)
                                      61.419998
   cout << "Please enter a
                           number: ":
                                      Please enter a number: 61.42
   cin>> heads;
                                      61.419998
   cout<<heads<<endl;
                                      Please enter a number: 61.420001
                                      61.420002
  61.419998和61.420002是两个可表
```

示数,两者之间相差0.000004。当

输入数据是一个不可表示数时,机器

将其转换为最邻近的可表示数。

Please enter a number:

第一讲小结

- 在机器内部编码后的数称为机器数,其值称为真值
- 定义数值数据有三个要素:进制、定点/浮点、编码
- 整数的表示
 - 无符号数:正整数,用来表示地址等;带符号整数:用补码表示
- · C语言中的整数
 - 无符号数: unsigned int (short / long); 带符号数: int (short / long)
- 浮点数的表示
 - 一符号;尾数:定点小数;指数(阶):定点整数(基不用表示)
- 浮点数的范围
 - 正上溢、正下溢、负上溢、负下溢;与阶码的位数和基的大小有关
- 浮点数的精度:与尾数的位数和是否规格化有关
- 浮点数的表示(IEEE 754标准): 单精度SP(float)和双精度DP(double)
 - · 规格化数(SP): 阶码1~254, 尾数最高位隐含为1
 - "零" (阶为全0, 尾为全0)
 - ∞ (阶为全1, 尾为全0)
 - NaN (阶为全1, 尾为非0)
 - 非规格化数 (阶为全0, 尾为非0, 隐藏位为0)
- · 十进制数的表示:用ASCII码或BCD码表示

数据的表示

- 分以下三个部分介绍(红字部分为今天学习内容)
 - 第一讲:数值数据的表示
 - · 定点数的编码表示、整数的表示、无符号整数、带符号整数、浮点数的表示
 - · C语言程序的整数类型和浮点数类型
 - 第二讲: 非数值数据的表示、数据的存储(今天)
 - •逻辑值、西文字符、汉字字符
 - •数据宽度单位、大端/小端、对齐存放
 - 第三讲:数据的校验码
 - 奇偶校验

逻辑数据的编码表示

・表示

- ·用一位表示。例如,真:1/假:0
- ·N位二进制数可表示N个逻辑数据,或一个位串

•运算

- -按位进行
- -如:按位与/按位或/逻辑左移/逻辑右移等

・识别

-逻辑数据和数值数据在形式上并无差别,也是一串0/1序列,机器靠指令来识别。

• 位串

- 用来表示若干个状态位或控制位(OS中使用较多) 例如, x86的标志寄存器含义如下:

	OF	DF	IF	TF	SF	ZF		AF		PF		CF ₃	7
--	----	----	----	----	----	----	--	----	--	----	--	-----------------	---

西文字符的编码表示

•特点

- -是一种拼音文字,用有限几个字母可拼写出所有单词
- -只对有限个字母和数学符号、标点符号等辅助字符编码
- 所有字符总数不超过256个,使用7或8个二进位可表示
- ·表示(常用编码为7位ASCII码)
 - -十进制数字: 0/1/2.../9 //注:对应ASCII码 48-57₁₀
 - -英文字母: A/B/.../Z/a/b/.../z //注:对应ASCII码 65-122₁₀
 - · 必须熟悉上面对应的ASCII码!
 - -专用符号: +/-/%/*/&/.....
 - -控制字符(不可打印或显示)
- •操作
 - -字符串操作,如:传送/比较 等

汉字及国际字符的编码表示

•特点

- -汉字是表意文字,一个字就是一个方块图形。
- -汉字数量巨大,总数超过6万字,给汉字在计算机内部的表示、汉字的传输与交换、汉字的输入和输出等带来了一系列问题。

• 编码形式

- -有以下几种汉字码:
- · 输入码:对汉字用相应按键进行编码表示,用于输入,如字音编码(微软拼音,全拼),字形编码(如五笔字型),形音编码
- · 内码: 用于在计算机系统中进行存储、查找、传送等处理
- · 字模点阵或轮廓描述: 描述汉字字模点阵或轮廓, 用于显示/打印

汉字内码

因为汉字的总数多,至少需2个字节才能表示一个汉字内码。

可在GB2312国标码的基础上产生汉字内码

-为与ASCⅡ码区别,区位码(由区号和位号拼接成)加上32得到国标码,将国标码的两个字节的第一位(bit)置"1"后得到一种汉字内码

-如,汉字"大"在(区位码)码表中位于第20行(001-0100₂)、第83列 (101-0011₂)。因此区位码为001-0100₂(=20₁₀) 101-0011₂(=83₂)。

区位码各自加上 32_{10} (=010-0000 $_2$)后,国标码为(001-0100+010-0000 $_2$ =)0011-0100 $_2$ (=34H)-(101-0011+010-0000 $_2$ =)111-0011 $_2$ (=73H),即3473H。前面的34H和字符"4"的ACSII码相同,后面的73H和字符"s"的ACSII码相同。

将每个字节的最高位各设为"1"后,就得到其内码: B4F3H (=1011-0100 1111 -0011₂),因而不会和ASCII码混淆。 40

汉字的字模点阵码和轮廓描述

- · 为便于打印、显示汉字,汉字字形必须预先存在机内
 - 字库 (font):所有汉字形状的描述信息集合
 - 不同字体 (如宋体、仿宋、楷体、黑体等) 对应不同字库
 - 从字库中找到字形描述信息,然后送设备输出问题:如何知道到哪里找相应的字形信息?
 汉字内码与其在字库中的位置有关!!
- 字形主要有两种描述方法:
 - 字模点阵描述(图像方式)
 - 轮廓描述(图形方式)
 - 直线向量轮廓
 - · 曲线轮廓(True Type字形)

数据的基本宽度

- ·比特(bit)是计算机中处理、存储、传输信息的最小单位
- ·二进制信息的计量单位是"字节"(Byte),也称"位组"
 - -现代计算机中,存储器按字节编址,字节是最小可寻址单位 (addressable unit)
 - -如果以字节为一个排列单位,则LSB表示最低有效字节, MSB表示最高有效字节
- · "字"(word)表示被处理信息的单位,用来度量数据类型的宽度
 - x86体系结构定义1个"字"(WORD)的宽度为16位,双字 (double WORD,DWORD): 32位,四字(quard WORD,QWORD): 64位

"字长"的概念

- "字长"指CPU内部用于整数运算的数据通路的宽度(位数) "字长"是指在同一时间CPU进行定点整数运算时能够处理的 二进制数的位数,通常称处理字长为32位数据的CPU叫32位 CPU。数据通路(第五章介绍)指CPU内部数据流经的路径以 及路径上的部件,主要是CPU内部进行数据运算、存储和传送 的部件,这些部件的宽度基本上要一致,才能相互匹配。因此 , "字长"等于CPU内部总线的宽度、运算器的位数、通用寄存 器的宽度等。
- "字"和"字长"的宽度可以一样,也可不同。
 例如,x86体系结构,"字"的位数只有16位了。IA-32体系结构中"字"的位数也都是16位。

数据量的度量单位

- 存储二进制信息时的度量单位要比字节或字大得多
- 容量经常使用的单位有:
 - "千字节"(KB), 1KB=2¹⁰字节=1024B
 - "兆字节"(MB), 1MB=2²⁰字节=1024KB
 - "千兆字节"(GB), 1GB=2³⁰字节=1024MB
 - "兆兆字节"(TB), 1TB=2⁴⁰字节=1024GB
- 通信中的带宽使用的单位有:
 - "千比特/秒" (kb/s), 1kbps=10³ b/s=1000 bps
 - "兆比特/秒" (Mb/s), 1Mbps=10⁶ b/s =1000 kbps
 - "千兆比特/秒" (Gb/s), 1Gbps=10⁹ b/s =1000 Mbps
 - "兆兆比特/秒" (Tb/s), 1Tbps=10¹² b/s =1000 Gbps
 如果把b换成B,则表示字节而不是比特(位)

例如,10MBps表示10兆字节/秒

程序中数据类型的宽度

高级语言支持多种类型、多种 长度的数据

- 例如, C语言中char类型的宽度为1个字节,可表示一个字符(非数值数据),也可表示一个8位的整数(数值数据)
- 不同机器上表示的同一种类型 的数据可能宽度不同
- 必须确定相应的机器级数据表示方式和相应的处理指令

C语言中数值数据类型的宽度 (单位:字节)

C声明	典型32位 机器 (单位:字节)	Compaq Alpha 机器 (单位:字节)
char	1	1
short int	2	2
int	4	4
long int	4	8
char*	4	8
float	4	4
double	8	8

Compaq Alpha是一个针对高端应用的64位机器,即字长为64位

可见:同类型数据并不是所有机器都采用相同的宽度,分配的字节数<mark>随机器字长和编译器</mark>的不同而不同。

数据的存储和排列顺序

•80年代开始,几乎所有机器都用字节编址

 $65535 = 2^{16} - 1$

· ISA设计时要考虑的两个问题:

[-65535]_{*h}=FFFF0001H

- 如何根据一个字节地址取到一个32位的字? 字的存放问题
- 一个字能否存放在任何字节边界? 字的边界对齐问题

若 int i = -65535, 存放在100号单元(占100~103),则用"取数"指令访问100号单元取出 i 时,必须清楚 i 的4个字节是如何存放的。

Word:

FF 103	FF 102	00 101	01 100
MSB			LSB
100	101	102	103

little endian word 100#

big endian word 100#

大端方式(Big Endian): MSB所在的地址是数的地址

e.g. IBM 360/370, Motorola 68k, MIPS, Sparc, HP PA

小端方式(Little Endian): LSB所在的地址是数的地址

e.g. Intel 80x86, DEC VAX


有些机器两种方式都支持,可通过特定控制位来设定采用哪种方式。

BIG Endian versus Little Endian

Ex3: Memory layout of a instruction located in 1000 即指令地址为1000


假定小端机器中指令: mov AX, 0x12345(BX)

其中操作码mov为40H,寄存器AX和BX的编号分别为0001B和0010B,立即数占32位,则存放顺序为:



只需要考虑指令中立即数的顺序!

Byte Swap Problem (字节交换问题)



上述存放在0号单元的数据(字)是什么? 12345678H? 78563412H?

存放方式不同的机器间程序移植或数据通信时,会发生什么问题?

- ◆ 每个系统内部是一致的,但在系统间通信时可能会发生问题!
- ◆ 因为顺序不同,需要进行顺序转换
- 音、视频和图像等文件格式或处理程序都涉及到字节顺序问题

ex. Little endian: GIF, PC Paintbrush, Microsoft RTF, etc

Big endian: Adobe Photoshop, JPEG, MacPaint, etc

Alignment(对齐)


Alignment: 要求数据存放的起始地址是相应的边界地址

- · 数据存放的起始地址必须为该数据的数据类型所占字节数的倍数
 - · int 型变量(4字节)的存储起始地址必须为4的倍数
 - · short型变量(2字节)的存储起始地址必须为2的倍数
- · 目前机器字长一般为32位或64位,而存储器地址按字节编址
- · 指令系统支持对字节、半字、字及双字的运算,也有位处理指令
- · 各种不同长度的数据存放时,有两种处理方式:
 - 按边界对齐(<mark>假定</mark>存储"字"的宽度为32位,按字节编址,最多 每4个字节可同时读写)
 - 字地址: 4的倍数(地址的二进制表示的最低两位为0)
 - 半字地址: 2的倍数(低位为0)
 - · 字节地址:任意(1的倍数)
 - 不按边界对齐

坏处: 可能会增加访存次数!(学了存储器组织后会更明白!

Alignment(对齐)

按边界对齐存储/访问:存储器按字节编址,数据按其数据类型的字节 大小的倍数作为基址开始连续的1、2、3或4个字节存储,每次访存



不按边界对齐虽节省了空间,但增加了访存次数!目前来看, 按照 边界对齐可能会浪费一点存储空间,但是没有关系!

Alignment(对齐) 举例

```
例如,考虑下列两个结构声明:
                                 struct S2 {
 struct S1 {
                                       int
                                             i;
       int
             i;
                                       int
                                             ];
       char c;
       int
             j;
                                       char
                                             C:
 };
                                 };
                                        S2比S1好
在要求对齐的情况下,哪种结构声明更好?
                                        需要12个字节
                char
 S1:
        int
                               int
                     X X X
                            char
                                  只需要9个字节
 S2:
                  int
         int i
对于 "struct S2 d[4]", 只分配9个字节能否满足对齐要求? <mark>不能!</mark> 0 4
                            char
 S2:
                   int j
                                                     51
                                        也需要12个字节
         int i
                                 X X X
```

第二讲小结

• 非数值数据的表示

- 逻辑数据用来表示真/假或N位位串,按位运算
- 西文字符:用ASCII码表示
- 汉字:汉字输入码、汉字内码、汉字字模码
- 数据的宽度
 - 位、字节、字(不一定等于字长)
 - k /K / M / G / T / P / E / Z / Y 有不同的含义
- 数据的存储排列
 - 数据的地址:连续若干单元中最小的地址,即:从小地址开始存放数据
 - 问题:若一个short型数据si存放在单元0x08000100和 0x08000101中,那么si的地址是什么?
 - 大端方式:用MSB存放的地址表示数据的地址
 - 小端方式:用LSB存放的地址表示数据的地址
 - 按边界对齐可减少访存次数

编译器处理常量时默认的类型

• C90

如果常量范围 =》默认的	类型
0~231-1	int
231~232-1	unsigned int
2 ³² ~2 ⁶³ -1	long long
2 ⁶³ ~2 ⁶⁴ -1	unsigned long
	long

• C99

如果常量范围 =》默认的	类型
0~231-1	int
231~263-1	long long
263~264-1	unsigned long
	long 53

```
#include <stdio.h>
void main()
    int x=-1;
                                          C99的结果大
    unsigned u=2147483648;
                                           家回去试试。
   printf("x = %u = %d\n", x, x);
   printf("u = %u = %d\n", u, u);
   if(-2147483648 < 2147483647)
       printf("-2147483648 < 2147483647 is true\n");
   else
       printf("-2147483648 < 2147483647 is false\n");
   if(-2147483648-1 < 2147483647)
       printf("-2147483648-1 < 2147483647\n");
   else if (-2147483648-1 == 2147483647)
       printf("-2147483648-1 == 2147483647\n");
   else
       printf("-2147483648-1 > 2147483647\n");
                      x = 4294967295 = -1
                      u = 2147483648 = -2147483648
    C90上的运行结
                      -2147483648 < 2147483647 is false
    果是什么?
                      -2147483648-1 == 2147483647
```

检测系统的字节顺序

union的存放顺序是所有成员从低地址开始,利用该特性可测试CPU的大/小端方式。

```
#include <stdio.h>
void main()
    union NUM
       int a;
       char b;
                                     Little Endian
     num;
    num.a = 0x12345678;
                                     num.b = 0x78
    if(num.b == 0x12)
        printf("Big Endian\n");
    else
        printf("Little Endian\n");
    printf("num.b = 0x%X\n", num.b);
```

C语言中对齐方式的设定

- 在C语言中,结构是一种复合数据类型,其构成元素既可以是基本数据类型(如int、long、float等)的变量,也可以是一些复合数据类型(如数组、结构、联合等)的数据单元。在结构中,编译器为结构的每个成员按其自然边界(alignment)分配空间。各个成员按照它们被声明的顺序在内存中顺序存储,第一个成员的地址和整个结构的地址相同。
- 为了使CPU能够对变量进行快速的访问,变量的起始地址应该具有某些特性,即所谓的"对齐".比如4字节的int型,其起始地址应该位于4字节的边界上,即起始地址能够被4整除.
- 字节对齐的作用不仅是便于cpu快速访问,同时合理的利用字节对齐可以有效地节省存储空间。
- 对于32位机来说,4字节对齐能够使cpu访问速度提高,比如说一个long 类型的变量,如果跨越了4字节边界存储,那么cpu要读取两次,这样效率就低了。在32位机中使用1字节或者2字节对齐,反而会使变量访问速度降低。所以要考虑处理器类型,及编译器的类型。在Visual C中默认是4字节对齐的,GNU gcc 也是默认4字节对齐。

对齐方式的设定

#pragma pack(n)

- 为编译器指定结构体或类内部的成员变量的对齐方式。
- · 当自然边界(如int型按4字节、short型按2字节、float按4字节)比n大时,按n字节对齐。
- 缺省或#pragma pack() , 按自然边界对齐。

attribute((aligned(m)))

 按m字节对齐(m必须是2的幂次方)、 且其占用空间大小也是m的整数倍, 以保证在申请连续存储空间时各元素 也按m字节对齐。

为编译器指定一个结构体或类或联合体或一个单独的变量(对象)的对齐方式。

attribute((packed))

• 不按边界对齐,称为紧凑方式。

#include<stdio.h> 对齐方式的设定

```
输出:
//typedef unsigned char uint8_t;
                                      Struct size is: 1024, aligne
#pragma pack(4)
                                         d on 1024
typedef struct {
                                      Allocate f1 on address: 0x0
  uint32 t f1;
                                      Allocate f2 on address: 0x4
  uint8 t f2;
  uint8 t f3;
                                      Allocate f3 on address: 0x5
  uint32 t f4;
                                      Allocate f4 on address: 0x8
  uint64 t f5;
                                      Allocate f5 on address: 0xc
} attribute ((aligned(1024))) ts;
int main()
  printf("Struct size is: %d, aligned on 1024\n", size of (ts));
  printf("Allocate f1 on address: 0x%x\n",&(((ts*)0)->f1));
  printf("Allocate f2 on address: 0x%x\n",&(((ts*)0)->f2));
  printf("Allocate f3 on address: 0x%x\n",&(((ts*)0)->f3));
  printf("Allocate f4 on address: 0x%x\n",&(((ts*)0)->f4));
  printf("Allocate f5 on address: 0x%x\n",&(((ts*)0)->f5));
                                                              58
  return 0;
```

```
If main
                               Ŧ
  46 // typedef
                                     输出:
  47 struct {
                                     Struct size is: 1024, aligned on 1024
  48
     uint32 t f1;
                                     Allocate f1 on address: 0x0
                                     Allocate f2 on address: 0x4
  49
        uint8 t f2;
  50
        uint8 t
                    f3:
                                     Allocate f3 on address: 0x5
  51
     uint32 t f4;
                                     Allocate f4 on address: 0x8
     uint64 t f5;
                                     Allocate f5 on address: 0xc
  52
  53 } attribute ((aligned(1024))) ts;
  54 int main()
  55 (
  56
      printf("Struct size is: %d, aligned on 1024\n", sizeof(ts));
       printf("Allocate f1 on address: 0x%x\n",&ts.f1);
  57
        printf("Allocate f1 on address: 0x%x\n",&ts.f2);
  58
        printf("Allocate f1 on address: 0x%x\n",&ts.f3);
  59
  BB
      printf("Allocate f1 on address: 0x%x\n",&ts.f4);
        printf("Allocate f1 on address: 0x%x\n",&ts.f5);
  61
  62
     /* printf ()
                     "D:\1010-Chn-organization-2018\hello.exe"
  63
        printf("Al
  64
       printf ("Al
                     Struct size is: 1024, aligned on 1024
        printf ("Al
  65
                     Allocate f1 on address: 0x404090
  BB.
       +/
                     Allocate f1 on address: 0x404094
  67
        return 0:
                     Allocate f1 on address: 0x404095
   000 1
                     Allocate f1 on address: 0x404098
                     Allocate f1 on address: 0x40409c
```

```
#include <stdio.h>
//#pragma pack(1)
struct test
   char x2;
    int x1;
    short x3;
    long long x4;
} attribute ((packed));
struct test1
   char x2;
                       输出结果是什么?
    int x1;
    short x3;
   long long x4;
                              size=15
struct test2
                              size=24
                              size=24
   char x2;
    int x1;
    short x3;
    long long x4;
} attribute ((aligned(8)));
void main()
{
    printf("size=%d\n", sizeof(struct test));
    printf("size=%d\n", sizeof(struct test1));
    printf("size=%d\n", sizeof(struct test2)),
```

```
#include <stdio.l 20 {
                            char x2;
//#pragma pack(1)
                           int x1;
struct test
                           short x3;
                        24
                           long long x4;
                                                   "D:\1010-Chn-organization-2018
                        25 };
     char x2;
                        26 struct test3
     int x1;
                                                   s1 = 15
                        27 {
     short x3;
                                                   s2=24
                           char x2;
                        28
                                                   s3=24请按任意键继续。
     long long x4
                           int x1;
                        29
} attribute (()
                        30
                           short x3;
                           long long x4;
struct test1
                        33 } attribute ((aligned(8)));;
     char x2;
      int x1;
                        35 void main()
      short x3;
                        37 printf("\n s1=%d", sizeof(struct test1));
     long long x4
 } ;
                        38 printf("\n s2=%d", sizeof(struct test2));
                        39 printf("\n s3=%d", sizeof(struct test3));
struct test2
                        40 }
                       41
     char x2;
     int x1;
                                            size=15
      short x3;
                                            size=24
      long long x4;
    attribute ((aligned(8)));
                                            size=24
void main()
      printf("size=%d\n", sizeof(struct test));
      printf("size=%d\n", sizeof(struct test1));
      printf("size=%d\n", sizeof(struct test2)1);
}
```

```
#include <stdio.h>
#pragma pack(1)
struct test
   char x2;
   int x1:
    short x3;
   long long x4;
} attribute ((packed));
struct test1
   char x2;
                       如果设置了pragma pack(1),
    int x1;
   short x3;
                       结果又是什么?
    long long x4;
struct test2
                                size=15
   char x2;
                                size=15
    int x1;
   short x3;
                                size=16
    long long x4;
} attribute ((aligned(8)));
void main()
    printf("size=%d\n", sizeof(struct test));
    printf("size=%d\n", sizeof(struct test1));
    printf("size=%d\n", sizeof(struct test2)) 82
}
```

```
#include <stdio.h>
#pragma pack(2)
struct test
   char x2;
    int x1:
    short x3;
    long long x4;
} attribute ((packed));
struct test1
    char x2;
                      如果设置了pragma pack(2),
    int x1:
    short x3;
                      结果又是什么?
    long long x4;
struct test2
                                size=15
   char x2;
    int x1:
                                size=16
    short x3:
    long long x4;
                                size=16
   attribute ((aligned(8)));
void main()
    printf("size=%d\n", sizeof(struct test));
    printf("size=%d\n", sizeof(struct test1));
    printf("size=%d\n", sizeof(struct test2))63
```

C表达式类型转换顺序

```
不同类型的"数据"进行操作时
, 先转换成相同的数据类型,
然后进行操作,规则是由低运算
优先级向高优先级转换。
unsigned long long(高优先级)
 long long
 unsigned
 int
(unsigned) char, short
(低优先级)
```

```
#include <stdio.h>
void main()
    unsigned int a = 1;
    unsigned short b = 1;
    char c = -1;
    int d;
    d = (a > c) ? 1:0;
    printf("%d\n",d);
    d = (b > c) ? 1:0;
    printf("%d\n",d);
```

混用不同类型的变量时,会发生类型转换。 猜测执行结果是什么?

- 0 (a,c都转换成 unsigned int型,再相减)
- 1 (b,c都转换成 int型,再相减) (int型同signed int型)

64

```
0804841c <main>:
                  55
 804841c:
                                             push
                                                     %ebp
 804841d:
                  89
                     e5
                                                     %esp,%ebp
                                             mov
 804841f:
                  83
                         f0
                                                     $0xffffffff0,%esp
                     04
                                             and
 8048422:
                  83
                                                     $0x20,%esp
                                             sub
                     unsigned int a=1;
                                                     $0x1.0x1c(%esp)
 8048425:
                                             movl
 804842c:
                  00
                  6 unsigned short b=1;
 804842d:
                                                     $0x1,0x1a(%esp)
                                             movw
 8048434:
                  c6
                     44 24 1
                                                     $0xff,0x19(%esp)
                                             movb
                             char c=-1;
                        44
                  0 f
 8048439:
                     be
                                             movsbl
                                                     0x19(%esp),%eax
                            d=(a>c)?1:0
                  3b 44
                        24
 804843e:
                                             cmp
                                                     0x1c(%esp),%eax
 8048442:
                  0f
                     92 c0
                                                     %al
                                             setb
                     b6
                                                     %al,%eax
 8048445:
                  0 f
                        c0
                                             movzbl
 8048448:
                  89
                     44
                        24 14
                                                     %eax,0x14(%esp)
                                             mov
                        24
                                                     0x14(%esp),%eax
 804844c:
                  8b
                     44
                           14
                                             mov
 8048450:
                  89
                     44
                         24
                            04
                                                     %eax,0x4(%esp)
                                             mov
 8048454:
                        24
                            20
                                                     $0x8048520,(%esp)
                  c.7
                               85
                                  04 08
                                             movl
                     04
 804845b:
                  e8
                        fe
                                             call
                                                     8048300 <printf@plt>
                     a0
                     b7
                        54 24 1a
 8048460:
                  0 f
                                             movzwl
                                                     0x1a(%esp),%edx
 8048465:
                  0 f
                     be
                                             movsbl
                                                     0x19(%esp),%eax
                           d=(b>c)?1:0
                     c2
 804846a:
                  39
                                                     %eax,%edx
                                             cmp
 804846c:
                  0f 9f
                        c 0
                                             seta
                                                     %al
 804846f:
                                                     %al, %eax
                  0 f
                     b6
                        C 0
                                             movzbl
 8048472:
                  89
                     44
                        24
                                                     %eax,0x14(%esp)
                           14
                                             mov
                        24
 8048476:
                  8b
                     44
                            14
                                                     0x14(%esp),%eax
                                             mov
 804847a:
                  89
                     44
                         24
                            04
                                                     %eax,0x4(%esp)
                                             mov
 804847e:
                        24
                            20
                                                     $0x8048520,(%esp)
                  c7
                     04
                               85
                                   04
                                      08
                                             movl
                     76 fe ff
 8048485:
                                             call
                                                     8048300 <printf@plt>
                  e8
 804848a:
                  c9
                                             leave
                                                                        65
 804848b:
                  c3
                                             ret
```

数据的表示


- 分以下三个部分介绍 (红色标注的为今天下面要讲的)
 - 第一讲: 数值数据的表示
 - 定点数的编码表示、整数的表示、无符号整数、 带符号整数、浮点数的表示
 - · C语言程序的整数类型和浮点数类型
 - 第二讲: 非数值数据的表示、数据的存储(今天)
 - •逻辑值、西文字符、汉字字符
 - •数据宽度单位、大端/小端、对齐存放
 - 第三讲:数据的校验码(今天)
 - 奇偶校验

数据的检/纠错(Error Detect/Correct)

为什么要进行数据的错误检测与校正?

存取和传送时,由于元器件故障或噪音干扰等原因会出现差错。措施:

- (1) 从计算机硬件本身的可靠性入手,在电路、电源、布线等各方面采取必要的措施,提高计算机的抗干扰能力;
 - (2) 采取相应的数据检错和校正措施,自动地发现并纠正错误。
- 如何进行错误检测与校正?
 - 大多采用"冗余校验"思想,即除原数据信息外,还增加若干位编码,这些新增的代码被称为校验位。




数据的检/纠错(Error Detect/Correct)

• 为什么要进行数据的错误检测与校正?

存取和传送时,由于元器件故障或噪音干扰等原因会出现差错。措施:


- (1) 从计算机硬件本身的可靠性入手,在电路、电源、布线等各方面采取必要的措施,提高计算机的抗干扰能力;
 - (2) 采取相应的数据检错和校正措施,自动地发现并纠正错误。
- · 如何进行错误检测与校正?
 - 大多采用"冗余校验"思想,即除原数据信息外,还增加若干位编码,这些新增的代码被称为校验位。



数据的检/纠错

比较的结果为以下三种情况之一:

- ① 没有检测到错误,得到的数据位直接传送出去。
- ② 检测到差错,并可以纠错。数据位和比较结果一起送入纠错器,将正确数据位传送出去。
- ③ 检测到错误,但无法确认哪位出错,因而不能进行纠错处理,此时,报告出错情况。



BACK

码字和码距

- 什么叫码距?
 - "码字"指数据位和校验位按某种规律排列得到的代码
 - 或称为: 由若干位代码组成的一个字叫"码字"
 - 两个码字中具有不同代码的位的个数叫这两个码字间的"距离"
 - 码制中任意码字间最小距离为"码距",它就是这个码制的距离问题: "8421"码的码距是几?
 - 2(0010)和3(0011)间距离为1, "8421"码制的码距为1。
- · 码距与检错、纠错能力的关系(当d≤4)
 - ① 若码距d为奇数,则能发现d-1位错,或能纠正(d-1)/2位错。
 - ② 若码距d为偶数,则能发现d/2位错,并能纠正(d/2-1)位错。
- 常用的数据校验码有:

奇偶校验码、海明校验码 、循环冗余校验码 。

奇偶校验码

基本思想:增加一位奇(偶)校验位并一起存储或传送,根据终部件得到的相应数据和校验位,再求出新校验位,最后根据新校验位确定是否发生了错误。

实现原理:假设数据 $B=b_{n-1}b_{n-2}...b_1b_0$ 从源部件传送至终部件。在终部件接收到的数据为 $B'=b_{n-1}'b_{n-2}'...b_1'b_0'$ 。

第一步: 在源部件求出奇(偶)校验位P。

若采用奇校验,则 $P=b_{n-1}^{\oplus} b_{n-2}^{\oplus} \dots^{\oplus} b_1^{\oplus} b_0^{\oplus} 1$ (这里多^{\oplus} 了1) 若采用偶校验,则 $P=b_{n-1}^{\oplus} b_{n-2}^{\oplus} \dots^{\oplus} b_1^{\oplus} b_0$ (这里没有多)第二步:在终部件求出奇(偶)校验位P'。

若采用奇校验,则P'= b_{n-1} ' \oplus b_{n-2} ' \oplus ... \oplus b_1 ' \oplus b_0 ' \oplus 1(这里多 \oplus 了1)若采用偶校验,则P'= b_{n-1} ' \oplus b_{n-2} ' \oplus ... \oplus b_1 ' \oplus b_0 '

第三步:在接收到数据后计算最终的校验位P*,根据其值判断有无奇偶错 假定P在终部件接受到的值为P",则P*= P'⊕ P"

- ① 若P*=1,则表示终部件接受的数据有奇数位错。
- ② 若P*=0,则表示终部件接受的数据正确或有偶数个错。

奇校验法举例

· 传输各位为: 0100 0101=45H, 以奇校验法校验

第一步:在源部件求出奇校验位P

- 若采用奇校验、则P=0♥ 1♥ 0♥ 0♥ 0♥ 1♥ 0♥ 1♥ 1=0
- 发送数据"0100 0101" 及校验位 P= 0

第二步: 在终部件求出奇(偶)校验位P'。

- 接收端收到P"=0,收到数据如下,在终部件求出奇(偶)校验位P'。
 - 1) 收到数据为:00000101, P'₁=0♥ 0♥ 0♥ 0♥ 0♥ 1♥ 0♥ 1♥ 1=1
 - 2) 收到数据为:01000001, P'₂=0♥ 1♥ 0♥ 0♥ 0♥ 0♥ 0♥ 1♥ 1=1

第三步: 在接收到数据后计算最终的校验位P*, 来判断有无奇偶错

- 1) P*₁ = P'₁ ⊕ P'' = 1⊕ 0 = 0,表示终部件接受的数据有奇数位错
- 2) $P_2^* = P_2^* P_2^* P_2^* = 1 \oplus 0 = 0$,表示终部件接受的数据有奇数位错以上错误不知错在哪个位上

海明校验码(自学)

- 由Richard Hamming于1950年提出,目前还被广泛使用。
- 主要用于存储器中数据存取校验。
- 基本思想: 奇偶校验码对整个数据编码生成一位校验位。因此这种校验码检错能力差,并且没有纠错能力。如果将整个数据按某种规律分成若干组,对每组进行相应的奇偶检测,就能提供多位检错信息,从而对错误位置进行定位,并将其纠正。
 - 海明校验码实质上就是一种多重奇偶校验码。
- 处理过程:
 - 最终比较时按位进行异或,以确定是否有差错。
 - 这种异或操作所得到的结果称为故障字(syndrome word)。显然,校验码和故障字的位数是相同。
 - 每一组一个校验位,校验码位数等于组数!

每一组内采用一位奇偶校验!

校验码位数的确定

- 假定数据位数为n,校验码为k位,则故障字位数也为k位。k 位故障字所能表示的状态最多是2^K,每种状态可用来说明一 种出错情况。
- 若只有一位错,则结果可能是:
 - 数据中某一位错 (n种可能)
 - 校验码中有一位错 (k种可能)
 - 无错 (1 种可能)

假定最多有一位错,则n和k必须满足下列关系:

- 有效数据位数和校验码位数间的关系
- 当数据有8位时,校验码和故障字都应有4位。

说明: 4位故障字最多可表示16种状态,而单个位出错情况最多只有12种可能(8个数据位和4个校验位),再加上无错的情况,一共有13种。所以,用16种状态表示13种情况应是足够了。

有效数据位数和校验码位数间的关系

n和k的关系: 2^K-1≥n+k (n和k分别为数据位数和校验位数)

	单乡	l错	单纠错/	/双检错
数据位数	校验位数	增加率	校验位数	增加率
8	4	50	5	62.5
16	5	31.25	6	37.5
32	6	18.75	7	21.875
64	7	10.94	8	12.5
128	8	6.25	9	7.03
256	9	3.52	10	3.91

海明码的分组(自学)

基本思想: n位数据位和k位校验位按某种方式排列为一个(n+k)位的码字,将该码字中每个出错位的位置与故障字的数值建立关系,通过故障字的值确定该码字中哪一位发生了错误,并将其取反来纠正。

根据上述基本思想,按以下规则来解释各故障字的值。

规则1: 若故障字每位全部是0,则表示没有发生错误。

规则2: 若故障字中有且仅有一位为1,则表示校验位中有一位出错,因而不需纠正。

规则3: 若故障字中多位为1,则表示有一个数据位出错, 其在码字中的出错位置由故障字的数值来确定。纠正时只 要将出错位取反即可。

海明码的分组(自学)

以8位数据进行单个位检错和纠错为例说明。

假定8位数据M= $M_8M_7M_6M_5M_4M_3M_2M_1$, 4位校验位 $P=P_4P_3P_2P_1$ 。根据规则将M和P按一定的规律排到一个12位码字中。

据规则1,故障字为0000时,表示无错。

据规则2,故障字中有且仅有一位为1时,表示校验位中有一位出错。此时,故障字只可能是0001、0010、0100、1000,将这四种状态分别代表校验位中 P_1 、 P_2 、 P_3 、 P_4 位发生错误,因此,它们分别位于码字的第1、2、4、8位。

据规则3,将其他多位为1的故障字依次表示 是逻辑顺序,物理上况。因此,数据位 $M_1 \sim M_8$ 分别位于码字的第0 M和P是分开的!0110(6)、0111(7)、1001(9)、1010(10)、1011(11)、1100(12)位。即码字的排列为: $M_8M_7M_6M_5P_4M_4M_3M_2P_3M_1P_2P_1$

这样,得到故障字 $S=S_4S_3S_2S_1$ 的各个<u>状态和出错情况的对应关系表</u>,可根据这种对应关系对整个数据进行分组。

海明校验码分组情况(自学)

码字: M₈M₇M₆M₅P₄M₄M₃M₂P₃M₁P₂P₁

故障字S4S3S2S₁每一位的值反映所 在组的奇偶性

\												1工	3日日77	口」「内	11土	
序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		正	出错位	
分组	Pı	P_2	M	P ₃	M ₂	M ₃	M4	P4	Ms	M ₆	M	M ₈	故障字	确	1 2 3 4 5 6 7 8 9101112	
第4组								4	4	1	1	4	S ₄	0	000000011111	
第3组				1	4	4	4		2 2			1	S ₃	0	000111100001	
第2组		4	4			4	4			1	1		S2	0	011001100110	
第1组	4		4		4		4		4		4		Sı	0	101010101010	

数据位或校验位出错一定会影响所在组的奇偶性。

例:若M2出错,则故障字为0101,因而会改变 S_3 和 S_1 所在分组的奇偶性。故M2同时被分到第3(S_3)组和第1(S_1)组。

问题: 若P₁出错,则如何?若M₈出错,则如何?

SKIP

P₁~0001, 分在第1组; M₈~1100, 分在第4组和第3组

校验位的生成和检错、纠错(自学)


- 分组完成后,就可对每组采用相应的奇(偶)校验,以 得到相应的一个校验位。
- 假定采用偶校验(取校验位Pi,使对应组中有偶数个1)
 则得到校验位与数据位之间存在如下关系:

$$P_4 = M_5 \oplus M_6 \oplus M_7 \oplus M_8$$
 $P_3 = M_2 \oplus M_3 \oplus M_4 \oplus M_8$
 $P_2 = M_1 \oplus M_3 \oplus M_4 \oplus M_6 \oplus M_7$
 $P_1 = M_1 \oplus M_2 \oplus M_4 \oplus M_5 \oplus M_7$

码字: $M_8M_7M_6M_5P_4M_4M_3M_2P_3M_1P_2P_1$

海明校验过程(自学)

- 根据公式求出每一组对应的校验位Pi (i=1,2,3,4)
- · 数据M和校验位P一起被存储,根据读出数据M'得新校验位P'
- 读出校验位P"与新校验位P'按位进行异或操作,得故障字 $S = S_4S_3S_2S_1$
- · 根据S的值确定:无错、仅校验位错、某个数据位错



海明码举例(自学)

假定一个8位数据M为: $M_8M_7M_6M_5M_4M_3M_2M_1=01101010$, 根据上述公式求出相应的校验位为:

$$P_4 = M_5 \oplus M_6 \oplus M_7 \oplus M_8 = 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 = 0$$

$$P_3 = M_2 \oplus M_3 \oplus M_4 \oplus M_8 = 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 = 0$$

$$P_2 = M_1 \oplus M_3 \oplus M_4 \oplus M_6 \oplus M_7 = 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 = 1$$

$$P_1 = M_1 \oplus M_2 \oplus M_4 \oplus M_5 \oplus M_7 = 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 1$$

假定12位码字 $(M_8M_7M_6M_5P_4M_4M_3M_2P_3M_1P_2P_1)$ 读出后为:

- (1) 数据位M'=M=01101010, 校验位P''=P=0011
- (2) 数据位M'= 01111010,校验位P''=P=0011
- (3) 数据位M'=M=01101010, 校验位P''= 1011 要求分别考察每种情况的故障字。
- (1) 数据位M'=M=01101010, 校验位P''=P=0011, 即无错。 因为M'=M, 所以P'= P, 因此 S = P''⊕ P'=P⊕ P=0000。

海明码举例(自学)

(2) 数据位M'= 01111010, 校验位P''=P=0011, 即M₅错。

对M'生成新的校验位P'为:

$$P_4' = M_5' \oplus M_6' \oplus M_7' \oplus M_8' = 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 = 1$$
 $P_3' = M_2' \oplus M_3' \oplus M_4' \oplus M_8' = 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 = 0$
 $P_2' = M_1' \oplus M_3' \oplus M_4' \oplus M_6' \oplus M_7' = 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 = 1$
 $P_1' = M_1' \oplus M_2' \oplus M_4' \oplus M_5' \oplus M_7' = 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 = 0$
故障字S为:

 $S_A = P_A ' \oplus P_A '' = 1 \oplus 0 = 1$

因此,错误位是第9位,排列的是数据位 M_5 ,所以检错正确,纠错时,只要将码字的第9位(M_5)取反即可。

海明码举例(自学)

(3) 数据位M'=M=01101010, 校验位P''= 1011,

即:校验码第4位(P4)错。

因为M'=M, 所以P'=P, 因此故障位S为:

$$S_3 = P_3' \oplus P_3'' = 0 \oplus 0 = 0$$

错误位是第1000位(即第8位),这位上排列的是校验位P₄,所 以检错时发现数据正确,不需纠错。

单纠错和双检错码(自学)

- · 单纠错码(SEC)
 - 问题:上述(n=8/k=4)海明码的码距是几?
 - 码距d=3。因为,若有一位出错,则因该位至少要参与两组校验位的生成,因而至少引起两个校验位的不同。两个校验位加一个数据位等于3。
 - 例如,若 M_1 出错,则故障字为0011,即 P_2 和 P_1 两个校验位发生改变,12位码字中有三位(M_1 、 P_2 和 P_1)不同。
 - 根据码距与检错、纠错能力的关系,知:这种码制能发现两位错,或对单个位出错进行定位和纠错。这种码称为单纠错码(SEC)。

单纠错和双检错码(自学)

- · 单纠错和双检错码(SEC-DED)
 - 具有发现两位错和纠正一位错的能力,称为单纠错和双检错码(SEC-DED)。
 - 若要成为SEC-DED,则码距需扩大到d=4。为此,还需增加一位校验位P₅,将P₅排列在码字的最前面,即: P₅M₈M₇M₆M₅P₄M₄M₃M₂P₃M₁P₂P₁,并使得数据中的每一位都参与三个校验位的生成。从表中可看出除了M₄和M₇外,其余位都只参与了两个校验位的生成。因此P₅按下式求值:

 $P_5 = M_1 \oplus M_2 \oplus M_3 \oplus M_5 \oplus M_6 \oplus M_8$

当任意一个数据位发生错误时,必将引起三个校验位发生 变化,所以码距为4。

循环冗余码(自学)

循环冗余校验码(Cyclic Redundancy Check),简称CRC码

- 具很强的检错、纠错能力。
- 用于大批量数据存储和传送(如:外存和通信)中的数据校验。为什么大批量数据不用奇偶校验?


在每个字符后增加一位校验位会增加大量的额外开销;尤其 在网络通信中,对传输的二进制比特流没有必要再分解成一 个个字符,因而无法采用奇偶校验码。

通过某种数学运算来建立数据和校验位之间的约定关系。
 奇偶校验码和海明校验码都是以奇偶检测为手段的。
 网络或通信课程中会学到。

CRC码的检错方法(自学)

基本思想:

- 数据信息M(x)为一个n位的二进制数据,将M(x)左移k位后,用一个约定的"生成多项式"G(x)相除,G(x)是一个k+1位的二进制数,相除后得到的k位余数就是校验位。校验位拼接到M(x)后,形成一个n+k位的代码,称该代码为循环冗余校验(CRC)码,也称(n+k,n)码。
- 一个CRC码一定能被生成多项式整除,当数据和校验位一起送到接受端后,只要将接受到的数据和校验位用同样的生成多项式相除,如果正好除尽,表明没有发生错误;若除不尽,则表明某些数据位发生了错误。通常要求重传一次。



循环冗余码举例(自学)

校验位的生成:用一个例子来说明校验位的生成过程。

- 假设要传送的数据信息为: 100011, 即报文多项式为:
 M(x)= x⁵ + x + 1。数据信息位数n=6。
- 若约定的生成多项式为: G(x)= x³+ 1,则生成多项式位数 为4位,所以校验位位数k=3,除数为1001。
- 生成校验位时,用x³·M(x)去除以G(x),即: 100011000÷1001。
- 相除时采用"模2运算"的多项式除法。

循环冗余码举例(自学)

$$X^{3}M(x) \div G(x) = (x^{8} + x^{4} + x^{3}) \div (x^{3} + 1)$$

	100111	
1001	 100011000 1001	
/	1001	
_	0011	
_	0000	
	0111	
	0000	
_	1110	
	1001	
-	1110	
	1001	
-	1110	
_	1001	
	111	余

(模2运算不考虑加法进位和减法借位,上商的原则是当部分余数首位是1时商取1,反之商取0。然后按模2相减原则求得最高位后面几位的余数。这样当被除数逐步除完时,最后的余数位数比除数少一位。这样得到的余数就是校验位,此例中最终的余数有3位。)

校验位为111, CRC码为100011 111。如果要校验CRC码,可将CRC码用同一个多项式相除,若余数为0,则说明无错;否则说明有错。例如,若在接收方的CRC码也为100011 111时,用同一个多项式相除后余数为0。若接收方CRC码不为100011 111时,余数则不为0。

第二章小结

• 非数值数据的表示

- 逻辑数据用来表示真/假或N位位串,按位运算
- 西文字符:用ASCII码表示
- 汉字:汉字输入码、汉字内码、汉字字模码
- 数据的宽度
 - 位、字节、字(不一定等于字长), k/K/M/G/...有不同的含义
- 数据的存储排列
 - 数据的地址:连续若干单元中最小的地址,即:从小地址开始存放数据
 - 问题:若一个short型数据si存放在单元0x08000100和0x08000101中,那么si的地址是什么?
 - 大端方式:用MSB存放的地址表示数据的地址
 - 小端方式:用LSB存放的地址表示数据的地址
 - 按边界对齐可减少访存次数
- 数据的纠错和检错
 - 奇偶校验:适应于一字节长数据的校验,如内存

附录: Decimal / Binary (十 / 二进制数)

◆ The decimal number 5836.47 in powers of 10:

$$5 \times 10^{3} + 8 \times 10^{2} + 3 \times 10^{1} + 6 \times 10^{0} + 4 \times 10^{-1} + 7 \times 10^{-2}$$

◆ The binary number 11001 in powers of 2 :

$$1 \times 2^{4} + 1 \times 2^{3} + 0 \times 2^{2} + 0 \times 2^{1} + 1 \times 2^{0}$$

$$= 16 + 8 + 0 + 0 + 1 = 25$$

◆用一个下标表示数的基 (radix / base)

$$11001_2 = 25_{10}$$

附录: Octal / Hexadecimal (八 / 十六进制数)

$$v = \sum_{i=0}^{n-1} 2^i b_i$$

Hexadecimal - base 16

0110-6 1110-е

1111 - f

0111 - 7

110 - 6

111 - 7

计算机用二进制表示所有信息!

为什么要引入8/16进制?

8 / 16进制是二进制的简便表示。便于阅读和书写!

它们之间对应简单,转换容易。

在机器内部用二进制,在屏幕或其他 外部设备上表示时,转换为8/16进制 数,可缩短长度

附录: Conversions of numbers

(1) R进制数 => 十进制数

按"权"展开 (a power of R)

例1: (10101.01)₂=1x2⁴+1x 2²+1x2⁰+1x2⁻²=(21.25)₁₀

例2: (307.6)₈=3x8²+7x8⁰+6x8⁻¹=(199.75)₁₀

例1: (3A. 1)₁₆=3x16¹+10x16⁰+1x16⁻¹=(58.0625)₁₀

(2)十进制数 => R进制数

整数部分和小数部分分别转换


- ① 整数(integral part)----"除基取余,上右下左"
- ② 小数(fractional part)----"乘基取整,上左下右"


附录: Decimal to Binary Conversions

例1:(835.6785)10=(1101000011.1011)2

整数----"除基取余,上右下左"

小数----"乘基取整,上左下右"






附录: Decimal to Binary Conversions

例2:(835.63)10=(1503.50243...)8

整数----"除基取余,上右下左"小数----"乘基取整,上左下右"



有可能乘积的小数部分总得不到0,此时得到一个近似值。

0.63×8=5.04	整数部分=5	(高位)
0.04×8=0.32	整数部分=0	
0.32×8=2.56	整数部分=2	
0.56×8 = 4.48	整数部分=4	
0.48×8=3.84	整数部分=3	(低位)

附录: Conversions of numbers

- (3) 二/八/十六进制数的相互转换
- ① 八进制数转换成二进制数

$$(13.724)_8 = (001\ 011\ .111\ 010\ 100\)_2 = (1011.1110101)_2$$

② 十六进制数转换成二进制数

$$(2B.5E)_{16} = (00101011 \cdot 01011110)_2 = (101011.0101111)_2$$

③ 二进制数转换成八进制数

$$(0.10101)_2 = (000.101010)_2 = (0.52)_8$$

④ 二进制数转换成十六进制数

$$(11001.11)_2 = (0001 1001.1100)_2 = (19.C)_{16}$$

本章作业

- 2 (1) , 2 (7) ,
- 7: (R1),(R2)的值改为 (R1)=0000 017AH,
 (R2)=FFFF F895H
- 9
- 10
- 13: 变量的值改为6144
- 14: 变量的值改为-6144
- 17: x, y, i的值改为: x= -10.125, y=12, i= -125
- 18: 采用偶校验,接收方收到的校验位改为1010