示波器实验

梁业升 2019010547 (计 03)

2022年3月17日

1 实验目的

- 1. 熟悉示波器的使用,包括探头校准,探头衰减常数设置,示波器的控制、测量与结果保存,以及内置信号发生器的使用。
- 2. 学会生成并测量特定频率、幅度的正弦、TTL 方波、三角波等常见波 形。

2 实验内容及要求

用示波器生成下列三种波形:

- 1. 100kHz 正弦波,占空比 50%,直流电平为零,峰值 4V;
- 2. 1MHz TTL 方波, 占空比 50%;
- 3. 100Hz, 0-5V 三角波, 占空比 50%。

对于每一种波形、保存波形图并测量频率、低电平、高电平。

3 实验内容及要求

3.1 探头校准

打开电源,将示波器探头的钩子连接到 Demo2 (探头补偿)端子上,探头的黑夹子连接到中间接地端子,依次按下 Auto Scale (自动调整)键、通道键、"探头"、"无源探头检查"。如果是过补偿和欠补偿,要使用专用工具调整探头上的微调电容,以获得尽可能平的脉冲。

3.2 生成波形

选取示波器的"Wave Gen"功能,由屏幕提示,用旋钮调节波形类型、频率、高电平、低电平、占空比即可。需要注意的是,最终的 4V、0-5V 等应以测量为准,而非以设定值为准。

3.3 调整探头

调整探头的衰减设置,并在示波器的探头参数设置中调整到相同的衰减比率。信号超过 40V 或频率超过 500 kHz 时要使用 "×10"的探头,因此波形(1)、(3)使用 "×1"探头,波形(2)使用 "×10"探头。

3.4 测量波形

将探头的地线夹子与内置信号发生器输出端口的黑夹子相连,探头的输入信号与内置信号发生器输出端口的红夹子相连。使用示波器的"Auto Scale"按钮来自动定标波形图,使用示波器的"Meas"按钮,设置测量菜单里的相应参数,测量所需的参数。

3.5 保存波形

使用 "Save/Recall" 功能或者手机拍下屏幕, 保存波形图和波形数据。