此为临时链接, 仅用于预览, 将在短期内失效。

[其他]-华图温湿度计配置

MarickLiang 生产管理与控制 1月3日

华图温湿度计型号

A工厂未来使用华图温湿度计型号为M500(WIFI)版本

华图温湿度计外观

华图温湿度计正面



| 20/1/22 | 其他]-华图温湿度计配置 |
|-----------------------------|-------------------|
| 此为临时链接,仅用于预览,将在短期内失效。 | |
| 平 宫温湿及订 止 阻人宫 | |
| - 从正面大图,看到名字为"Log"按钮,需要 | 要按下这个按钮启动日志功能 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

《02-华图温湿度计S500_WIFI_正面大图》

华图温湿度计底部

- 从底部图,看到名字为"Reset"按钮,这个按钮不会刷新出厂设置,用于修改单独某项 配置 (比如网络地址) 后, 重启温湿度计

| 此为临时链接, | 仅用于预览, | 将在短期内失效。 | |
|-------------------------|--------|----------|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| // 0.2 4VE | | | |
| 《03-华图温湿度计S500_WIFI_底部》 | | | |
| 华图温湿度计背部 | | | |

- 从背部图,可以看到没有名字黑色按钮,这个按钮用于恢复温湿度计为新出厂

[其他]-华图温湿度计配置 此为临时链接, 仅用于预览, 将在短期内失效。

《04-华图温湿度计S500 WIFI 背部》

华图温湿度计软件包及软件作用

- LogPro1.4.0, 里面包括名字为"LogPro.exe"的软件,这个软件用来下载温湿度数据到 电脑, 还可以用来设置记录保存间隔时间
- Tomonitor8.6.4.0-中文, 里面包括名字为"ToMonitor.exe"的软件, 这个软件用来同 时监控多台温湿度计
- wifi high Setup 170414, 里面包括名字为"USR-WIFI232-6xx,A2,B2,D2.exe"软 件,这个软件用来设置温湿度计参数,用来恢复温湿度计为新出厂后设置所有参数
- wwwsjkmw 70618, 里面包括名字为"WYWAccessPass.exe", 这个软件用来破解 Access数据库密码

| 台 愛奴即城明节 | |
|-------------------------------------|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 《05-华图温湿度计S500_WIFI_软件包及作用》 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 《06-华图温湿度计S500_WIFI_下载日志到电脑&设置记录间隔》 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

《07-华图温湿度计S500_WIFI_监控多台温湿度计》

此为临时链接,仅用于预览,将在短期内失效。

《08-华图温湿度计S500 WIFI 网页修改主机地址》

华图温湿度计配置

配置方法一,恢复温湿度计恢复为新出厂状态配置

- 按住华图温湿度计背部的黑色按钮,恢复温湿度计为新出厂
- 恢复为新出厂的温湿度计,会自带一个名字类似于"USR-WIFI232-B2_5788"的 WIFI,需要连接这个WIFI
 - 连接到这个WIFI后,打开名字为"USR-WIFI232-6xx,A2,B2,D2.exe"软件进行配置
 - 具体配置方法,可以参考《S500-WIFI温湿度记录仪说明书》
 - 从第7页到第10页

配置方法二,通过网页配置某些项目

- 完成了新出厂配置后, 也可以通过网页单独配置某些项目
- 比如:运行ToMoniter的主机的IP地址发生变化,可以通过下面步骤重新设置主机的IP地址
 - 输入温湿度计的IP地址,比如10.143.112.96
 - 输入账号admin, 密码admin
 - 在快速配置界面,选择"4F网络配置",输入"服务器地址"为变化后的主机地址

华图温湿度计无法采集数据常见原因分析及解决

问题一,华图温湿度计内存满了,无法继续采集温湿度

| 此为临时链接, | 仅用于预览, | 将在短期内失效。 |
|---------|--------|----------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

《09-华图温湿度计S500 WIFI 删除内存数据》

问题二,华图温湿度计设置采集时间间隔长,无法立即看到数据变化

解决方法:使用名字为"LogPro.exe",设置"B.采集设置"里"记录间隔"为60,60代表60秒,就是一分钟采集一次数据

问题三,华图温湿度计没有打开Log功能,无法采集温湿度

解决方法:使用温湿度计底部"Reset"按钮重启温湿度计,点击温湿度计正面"Log"按钮,启动温湿度计自动采集

问题四,华图温湿度计没有数据传入

解决方法:使用名字为"TCPUDPDbg.exe"的工具,监控没有数据传入,按照"配置方法一"重新恢复新出厂状态配置,注意:需要关闭名字为"ToMonitor.exe"的软件,才能使用"TCPUDPDbg.exe"工具

| 此为临时链接, | 仅用于预览, | 将在短期内失效。 |
|----------|--------|----------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| <i>"</i> | | |

《10-华图温湿度计S500_WIFI_TCPUDP监控数据》

华图温湿度计软件包下载地址

- 链接: https://pan.baidu.com/s/1feW-eUNHMYS9A1VbuO20LA
- 提取码: kmi7