# 基于STM32F407的软件开发实践

够用的硬件 能用的代码 实用的教程

官网:www.wujique.com

github:https://github.com/wujique/stm32f407

资料下载: https://pan.baidu.com/s/1bHUVe6X6tymktUHk z91cA

本文档说明对应版本软件。也就是github上master对应的tag。

## 0 概述

网络上开发板种类非常丰富,教程也很多,但是缺少总体设计的指导。 我们基于STM32F407,开发了一套完整的底层程序。 本文档就是是对最新的完整代码说明。 另外,整理了整个开发过程,作为每一个外设的教程说明。

# 1设计理念

1设备与驱动分离

2 每一种设备有一个单独链表管理。

# 2 系统支撑模块

系统依赖的底层软件模块。

## 2.1 内存管理

使用k&r内存管理方案,进行了一定优化。

## 2.2 链表管理

直接使用linux的list.h。

#### 2.3 freeRTOS

待补充。

目前我们主要使用freeRTOS的任务切换功能。

## 2.4 fatfs

根据ST官方SD卡和USB例程移植,暂时不做过多解释。

# 3接口

## 3.1 串口

待补充。

环形缓冲。

#### 3.2 I2C

• 文件: mcu\_i2c.c/mcu\_i2c.h

• 接口:

```
/**
*@brief:
             mcu_i2c_register
            初始化I2C接口, 相当于注册一个I2C设备
*@details:
*@param[in] const DevI2c * dev I2C设备信息
*@param[out] 无
*@retval:
*/
extern s32 mcu_i2c_register(const DevI2c * dev);
/**
*@brief:
             mcu_i2c_transfer
*@details:
            中间无重新开始位的传输流程
*@param[in] DevI2cNode * node I2C节点
                       u8 addr
                                 7位地址
                     0 写, 1 读
             u8 rw
             u8* data
             s32 datalen 发送数据长度
*@param[out] 无
*@retval:
*/
extern s32 mcu_i2c_transfer(DevI2cNode * node, u8 addr, u8 rw, u8* data, s32 datalen);
/**
*@brief:
             mcu_i2c_open
*@details:
            根据名字打开一个i2c接口
*@param[in] void
*@param[out] 无
*@retval: 返回设备节点
*/
extern DevI2cNode *mcu_i2c_open(char *name);
/**
*@brief:
             mcu_i2c_close
*@details:
            关闭I2C节点
*@param[in] DevI2cNode *node
*@param[out] 无
*@retval: -1 关闭失败; 0 关闭成功
*/
extern s32 mcu_i2c_close(DevI2cNode * node);
```

```
/*
       i2c设备定义
*/
typedef struct
       /*设备名称*/
       char name[DEV_NAME_SIZE];
       /*设备需要的资源,模拟I2C只需要两根I0口*/
       MCU_PORT sclport;
       u16 sclpin;
       MCU_PORT sdaport;
       u16 sdapin;
}DevI2c;
/*
       I2C节点
*/
typedef struct
       s32 gd;
       DevI2c dev;
       struct list_head list;
}DevI2cNode;
• 使用说明:
1. 主要是用IO模拟I2C功能,没有用STM32的硬件I2C。
2. 依赖于mcu bsp stm32.c中的IO口操作。
3. 注册一个I2C设备。
  首先定义一个i2c设备:
const DevI2c DevVi2c1={
              .name = "VI2C1",
              .sclport = MCU_PORT_D,
              .sclpin = GPIO_Pin_6,
              .sdaport = MCU_PORT_D,
              .sdapin = GPIO_Pin_7,
              };
```

然后将其注册到I2C模块内(如系统存在相同名字的设备,则注册失败):

```
/*注册I2C总线*/
mcu_i2c_register(&DevVi2c1);
```

4. 使用I2C设备。

首先打开I2C设备:

然后进行通信,注意第二个参数地址是7bit模式,在传输函数内部会左移,并填充读写标志位。

```
u8 data[16];
mcu_i2c_transfer(node, 0x70, MCU_I2C_MODE_W, data, 8);
mcu_i2c_transfer(node, 0x70, MCU_I2C_MODE_R, data, 8);
```

使用结束后关闭设备

```
mcu_i2c_close(node);
```

5. 待改进

有一下两点没有做:

- 1. 时钟配置
- 2. 跟STM32的硬件I2C统一。
- 6. 驱动实现细节 待补充

#### 3.3 SPI

设计SPI架构的一个主要理念是将SPI分为两部分: SPI控制器&SPI通道。

SPI控制器,就是MISO/CLK/MOSI。 SPI通道,就是控制器+CS。

这样划分的原因是:我们经常一个SPI配多个CS,链接多个外设。 上层操作的都是SPI通道,不直接操作SPI控制器。 SPI控制器也可以用软件模拟。

• 文件: mcu\_spi.c/mcu\_spi.h

• 接口

```
/**
 *@brief:
                  mcu_spi_register
             注册SPI控制器设备
 *@details:
 *@param[in] DevSpi *dev
*@param[out] 无
 *@retval:
*/
extern s32 mcu_spi_register(const DevSpi *dev);
/**
 *@brief:
              mcu_spich_register
             注册SPI通道
*@details:
 *@param[in] DevSpiCh *dev
 *@param[out] 无
 *@retval:
*/
extern s32 mcu_spich_register(const DevSpiCh *dev);
/**
 *@brief:
              mcu_spi_open
 *@details:
             打开SPI通道
 *@param[in]
              DevSpiChNode * node
              u8 mode
                          模式
              u16 pre
                          预分频
 *@param[out] 无
 *@retval:
                          打开一次SPI,在F407上大概要2us
*/
extern DevSpiChNode *mcu_spi_open(char *name, SPI_MODE mode, u16 pre);
/**
 *@brief:
              mcu_spi_close
*@details:
             关闭SPI 通道
*@param[in] DevSpiChNode * node
 *@param[out] 无
*@retval:
extern s32 mcu_spi_close(DevSpiChNode * node);
/**
 *@brief:
              mcu_spi_transfer
             SPI 传输
 *@details:
 *@param[in]
              DevSpiChNode * node
                          u8 *snd
              u8 *rsv
              s32 len
 *@param[out] 无
 *@retval:
extern s32 mcu_spi_transfer(DevSpiChNode * node, u8 *snd, u8 *rsv, s32 len);
/**
 *@brief:
              mcu_spi_cs
              操控对应SPI的CS
 *@details:
 *@param[in]
              DevSpiChNode * node
              u8 sta
                       1 高电平, 0 低电平
 *@param[out] 无
 *@retval:
```

```
*/
extern s32 mcu_spi_cs(DevSpiChNode * node, u8 sta);
```

```
/*
       SPI 分两层,
       1层是SPI控制器,不包含CS
       2层是SPI通道,由控制器+CS组成
*/
typedef enum{
       DEV_SPI_H = 1,//硬件SPI控制器
       DEV_SPI_V = 2,//IO模拟SPI
}DEV_SPI_TYPE;
/*
       SPI 控制器设备定义
*/
typedef struct
{
       /*设备名称*/
       char name[DEV_NAME_SIZE];
       /*设备类型, IO模拟 or 硬件控制器*/
       DEV_SPI_TYPE type;
       MCU_PORT clkport;
       u16 clkpin;
       MCU_PORT mosiport;
       u16 mosipin;
       MCU_PORT misoport;
       u16 misopin;
}DevSpi;
/*
       SPI控制器节点
*/
typedef struct
{
       /*句柄,空闲为-1,打开为0,spi控制器不能重复打开*/
       s32 gd;
       /* 控制器硬件信息, 初始化控制器时拷贝设备树的信息到此 */
       DevSpi dev;
       /*模拟SPI的时钟分频设置*/
       u16 clk;
       /*链表*/
       struct list_head list;
}DevSpiNode;
```

```
/*
       SPI 通道定义
       一个SPI通道,有一个SPI控制器+一根CS引脚组成
*/
typedef struct
       /*通道名称,相当于设备名称*/
       char name[DEV_NAME_SIZE];
       /*SPI控制器名称*/
       char spi[DEV_NAME_SIZE];
       /*cs脚*/
       MCU_PORT csport;
       u16 cspin;
}DevSpiCh;
/*
       SPI通道节点
*/
typedef struct
       /**/
       s32 gd;
       DevSpiCh dev;
       DevSpiNode *spi;//控制器节点指针
       struct list_head list;
}DevSpiChNode;
/*
SPI模式
*/
typedef enum{
       SPI_MODE_0 = 0,
       SPI_MODE_1,
       SPI_MODE_2,
       SPI_MODE_3,
       SPI_MODE_MAX
}SPI_MODE;
```

- 使用说明
- 1. 接口依赖于更低一层的SPI控制器,可以使是IO口模拟的SPI(VSPI),也可以是硬件SPI。
- 2. 依赖BSP中IO口操作函数。
- 3. 定义一个IO模拟的SPI控制器(VSPI),控制器名称叫做"VSPI1",

4. 定义一个硬件SPI控制器 (STM32),名字叫"SPI3"

因为硬件SPI控制器依赖于不同芯片,因此请修改下面函数如果是STM32平台,比较容易修改。

```
mcu_hspi_init
mcu_hspi_open
mcu_hspi_close
mcu_hspi_transfer
```

5. 定义SPI通道,一共定义了5个通道,基于前面的两个SPI控制器

```
/* FLASH 1*/
const DevSpiCh DevSpi3CH1={
                .name = "SPI3_CH1",
                .spi = "SPI3",
                .csport = MCU_PORT_B,
                .cspin = GPIO_Pin_14,
       };
/* flash 2*/
const DevSpiCh DevSpi3CH2={
                .name = "SPI3_CH2",
                .spi = "SPI3",
                .csport = MCU_PORT_G,
                .cspin = GPIO_Pin_15,
        };
/*外扩SPI,可接COG、OLED、SPI TFT、RF24L01*/
const DevSpiCh DevSpi3CH3={
                .name = "SPI3_CH3",
                .spi = "SPI3",
                .csport = MCU_PORT_G,
                .cspin = GPIO_Pin_6,
        };
/* 触摸屏, IO模拟SPI*/
const DevSpiCh DevVSpi1CH1={
                .name = "VSPI1_CH1",
                .spi = "VSPI1",
                .csport = MCU_PORT_B,
                .cspin = GPIO_Pin_1,
        };
/* SPI彩屏, 跟触摸屏用相同的控制器*/
const DevSpiCh DevVSpi1CH2={
                .name = "VSPI1_CH2",
                .spi = "VSPI1",
                .csport = MCU_PORT_D,
                .cspin = GPIO_Pin_14,
        };
```

#### 6. 将控制器和通道注册到SPI系统

```
/*注册SPI控制器*/
mcu_spi_register(&DevSpi3IO);
mcu_spi_register(&DevVSpi1IO);

/*注册SPI 通道*/
mcu_spich_register(&DevSpi3CH1);
mcu_spich_register(&DevSpi3CH2);
mcu_spich_register(&DevSpi3CH3);

mcu_spich_register(&DevVSpi1CH1);
mcu_spich_register(&DevVSpi1CH1);
mcu_spich_register(&DevVSpi1CH2);
```

#### 7. 使用SPI通道

```
void spi_example(void)
       DevSpiChNode *spichnode;
       u8 src[16];
       u8 rsv[16];
       /*打开SPI通道*/
       spichnode = mcu_spi_open("VSPI1_CH1", SPI_MODE_1, 4);
       if(spichnode == NULL)
               while(1);
       /*读10个数据*/
       mcu_spi_transfer(spichnode, NULL, rsv, 10);
       /*写10个数据*/
       mcu_spi_transfer(spichnode, src, NULL, 10);
       /*读写10个数据*/
       mcu_spi_transfer(spichnode, src, rsv, 10);
       mcu_spi_close(spichnode);
}
```

#### 8. cs控制


打开SPI通道时,默认将CS拉低,关闭SPI通道,则拉高CS。

像SPI FLASH设备,需要在通信过程中通过CS下降沿表明传输命令,因此提供了mcu\_spi\_cs,可以在打开Spi通道后控制CS状态。

## 4 显示

LCD显示是一个常用设备,种类繁多,接口多样化,如果程序没有设计架构,将会非常混乱。 大部分开发板提供的初始化代码,在一个函数内包含所有种类LCD的初始化,就像裹脚布一样,又长 又乱。 非常不利于维护,也不利于扩展,更加不利于程序员健康。 根据经验,设计了如下的LCD架构,希望对大家有用。

最低层绿色,是接口设备,不属于显示模块。 右边浅紫色是触摸模块。 橙色,是我们抽象统一的LCD硬件接口层。 浅蓝色则是不同的LCD驱动IC。 最顶则是LCD接口和基本的GUI功能。



## 4.1 硬件接口抽象层

#### 设计这一层的理念是:

同一个屏幕,通常可以支持多种通信接口,例如SSD1615的OLED屏幕,就可以用在SPI或者I2C接口上。

不同的LCD,通常都有下面硬件:通信接口、A0(DC)、复位脚、背光脚。如果我们将这些标准化,那么蓝色层,就可以用一套接口实现不同的硬件连接。

- 文件: dev\_lcdbus.c、dev\_lcdbus.h
- 接口

```
extern s32 bus_lcd_bl(DevLcdBusNode *node, u8 sta);
extern s32 bus_lcd_rst(DevLcdBusNode *node, u8 sta);
extern DevLcdBusNode *bus_lcd_open(char *name);
extern s32 bus_lcd_close(DevLcdBusNode *node);
extern s32 bus_lcd_write_data(DevLcdBusNode *node, u8 *data, u32 len);
extern s32 bus_lcd_flush_data(DevLcdBusNode *node, u8 *data, u32 len);
extern s32 bus_lcd_flush_wait(DevLcdBusNode *node);
extern s32 bus_lcd_read_data(DevLcdBusNode *node, u8 *data, u32 len);
extern s32 bus_lcd_read_data(DevLcdBusNode *node, u8 *data, u32 len);
extern s32 bus_lcd_write_cmd(DevLcdBusNode *node, u8 cmd);
extern s32 dev_lcdbus_register(const DevLcdBus *dev);
```

```
/*
       系统总共有三种LCD总线, SPI,I2C,8080
       */
typedef enum{
       LCD_BUS_NULL = 0,
       LCD_BUS_SPI,
       LCD_BUS_I2C,
       LCD_BUS_8080,
       LCD_BUS_MAX
}LcdBusType;
/*
       1cdbus设备定义
*/
typedef struct
{
       /*设备名称*/
       char name[DEV_NAME_SIZE];
       /*总线类型: SPI or I2C or 8080*/
       LcdBusType type;
       /*总线名字*/
       char basebus[DEV_NAME_SIZE];
       /*
               3根线: A0-命令数据, rst-复位, b1-背光
               I2C总线的LCD不需要这三根线
       */
       MCU_PORT A0port;
       u16 A0pin;
       MCU_PORT rstport;
       u16 rstpin;
       MCU_PORT blport;
       u16 blpin;
}DevLcdBus;
/*
       1cdbus节点
*/
typedef struct
       s32 gd;
       DevLcdBus dev;
       void *basenode;
       struct list_head list;
}DevLcdBusNode;
```

#### • 定义3个LCDBUS接口

```
/*
       串行LCD接口,使用真正的SPI控制
       外扩SPI
*/
const DevLcdBus BusLcdSpi3={
       .name = "BusLcdSpi3",
        .type = LCD_BUS_SPI,
        .basebus = "SPI3_CH3",
        .A0port = MCU_PORT_G,
        .A0pin = GPIO_Pin_4,
       .rstport = MCU_PORT_G,
       .rstpin = GPIO_Pin_7,
       .blport = MCU_PORT_G,
        .blpin = GPIO_Pin_9,
};
const DevLcdBus BusLcdI2C1={
       .name = "BusLcdI2C1",
       .type = LCD_BUS_I2C,
       .basebus = "VI2C1",
       /*I2C接口的LCD总线,不需要其他IO*/
};
const DevLcdBus BusLcd8080={
       .name = "BusLcd8080",
        .type = LCD_BUS_8080,
        .basebus = "8080",//不使用用,8080操作直接嵌入在LCD BUS代码内
       /*8080 不用A0脚,填背光进去*/
       .A0port = MCU_PORT_B,
        .A0pin = GPIO_Pin_15,
        .rstport = MCU_PORT_A,
        .rstpin = GPIO_Pin_15,
       .blport = MCU_PORT_B,
        .blpin = GPIO_Pin_15,
};
```

```
/*注册LCD总线*/
dev_lcdbus_register(&BusLcdSpi3);
dev_lcdbus_register(&BusLcdI2C1);
dev_lcdbus_register(&BusLcd8080);
```

#### 4.2 显示IC驱动

就是实现不同的LCD驱动。

如何实现不同的显示IC驱动?那就要知道LCD到底是什么,能做什么,功能是什么? 我们经过讨论,一致认为,**无论哪种LCD,就是一个显示点的设备**,根据这个结论定义了一套驱动接口。

• 文件: dev\_ILI9341.c、dev\_ILI9341.h和dev\_str7565.c、dev\_str7565.h

• 接口

```
/*
        LCD驱动定义
*/
typedef struct
{
        u16 id;
        s32 (*init)(DevLcdNode *lcd);
        s32 (*draw_point)(DevLcdNode *lcd, u16 x, u16 y, u16 color);
        s32 (*color_fill)(DevLcdNode *lcd, u16 sx,u16 ex,u16 sy,u16 ey, u16 color);
        s32 (*fill)(DevLcdNode *lcd, u16 sx,u16 ex,u16 sy,u16 ey,u16 *color);
        s32 (*prepare_display)(DevLcdNode *lcd, u16 sx, u16 ex, u16 sy, u16 ey);
        s32 (*flush)(DevLcdNode *lcd, u16 *color, u32 len);
        s32 (*onoff)(DevLcdNode *lcd, u8 sta);
        void (*set_dir)(DevLcdNode *lcd, u8 scan_dir);
        void (*backlight)(DevLcdNode *lcd, u8 sta);
}_lcd_drv;
```

#### 原理

LCD驱动,是一个很好的抽象,与LCD设备和LCDBUS完全解耦合。

所有需要的硬件信息,全部通过lcd指针传入。

这也就意味着,同一个驱动,可以支持多个LCD设备,或者是多种LCD接口。

例如:

STR7565驱动,可以同时支持两个COG LCD,一个是12864,挂载SPI1\_ch1,一个是12832,挂在SPI1\_CH2。

SSD1565驱动,可以同时支持两个OLED LCD,一个是SPI接口,一个是I2C接口。

如果你只有一个LCD,用了这套代码,也很容易修改他的链接方式,只要挂到不同的LCDBUS即可。

- 添加驱动
  - 1按照范例添加驱动。
  - 2 把驱动添加到驱动列表。

#### 4.3 LCD设备层

驱动层将LCD跟LCDBUS链接起来,那么就需要LCD层提供设备信息。

就像上面的架构图一样,一个LCD跟那些东西有关系,需要哪些信息呢?

- 1设备定义:一个叫什么名字的LCD挂在哪个LCDBUS上,LCD是什么类型(ID)?
- 2 知道了ID,就可以通过设备参数查找LCD信息,长宽等。
- 3 根据ID, 也就能匹配驱动。
- 4 根据挂载信息,驱动就能找到接口操作函数。
  - 文件: dev\_lcd.c、dev\_lcd.h
  - 接□

这些接口提供给APP或者是GUI使用

```
extern s32 dev_lcd_register(const DevLcd *dev);
extern DevLcdNode *dev_lcd_open(char *name);
extern s32 dev_lcd_close(DevLcdNode *node);
extern s32 dev_lcd_drawpoint(DevLcdNode *lcd, u16 x, u16 y, u16 color);
extern s32 dev_lcd_prepare_display(DevLcdNode *lcd, u16 sx, u16 ex, u16 sy, u16 ey);
extern s32 dev_lcd_fill(DevLcdNode *lcd, u16 sx,u16 ex,u16 sy,u16 ey,u16 *color);
extern s32 dev_lcd_color_fill(DevLcdNode *lcd, u16 sx,u16 ex,u16 sy,u16 ey,u16 color);
extern s32 dev_lcd_backlight(DevLcdNode *lcd, u8 sta);
extern s32 dev_lcd_display_onoff(DevLcdNode *lcd, u8 sta);
extern s32 dev_lcd_setdir(DevLcdNode *node, u8 dir, u8 scan_dir);
```

```
/*
      设备定义
      包含挂载方式定义
      也就是说明有一什么ID的设备挂载什么地方
      例如定义一个COG LCD挂载在SPI3上
      用什么驱动? LCD具体参数是什么? 通过ID匹配
      同一个类型的LCD,驱动相同,只是像素大小不一样,如何处理?
      可以重生一个驱动结构体,函数一样,ID不一样。
*/
typedef struct
{
      char name[DEV_NAME_SIZE]; //设备名字
      char buslcd[DEV_NAME_SIZE]; //挂在那条LCD总线上
      u16 id;
      u16 width; //LCD 宽度
                            竖屏
      u16 height;
                 //LCD 高度
                           竖屏
}DevLcd;
/*
      初始化的时候会根据设备数定义,
      并且匹配驱动跟参数, 并初始化变量。
      打开的时候只是获取了一个指针
*/
struct _strDevLcdNode
      s32 gd;//句柄,控制是否可以打开
      DevLcd dev;
      /* LCD驱动 */
      _lcd_drv *drv;
      /*驱动需要的变量*/
                 //横屏还是竖屏控制: 0, 竖屏; 1, 横屏。
      u8 dir;
      u8 scandir;//扫描方向
      u16 width; //LCD 宽度
      u16 height;
                 //LCD 高度
      void *pri;//私有数据,黑白屏跟OLED屏在初始化的时候会开辟显存
      DevLcdBusNode *busnode;
      struct list_head list;
};
```

• 添加LCD

添加LCD之前,请已经实现LCDBUS和LCD驱动。 先定义一个LCD设备,然后调用dev\_lcd\_register将其注册到LCD模块。

使用LCD
 使用前先执行dev\_lcd\_open,获取LCD节点。
 然后就可以使用LCD提供的函数了。

## 4.4 显示

所谓的显示是属于GUI层,也就是基于LCD接口实现一些简单的功能。 例如划线,显示字符等。 目前还不是很完善,有待补充。

### 4.5 字库

最新代码支持汉字全字库,字库放在SD卡中。

### 4.6 BMP图片显示

最大代码已经实现BMP图片解码,速度已经过优化。

# 5 其他模块

### 5.1 触摸屏检测

实现XPT2046、STM32内部ADC另种检测方案

#### 5.2 tslib

LINUX下的触摸屏校准库,成功移植到STM32。

### 5.3 矩阵按键检测

## end