

第7章模拟信号的数字传输

7.5脉冲编码调制


- 7.5.1脉冲编码调制(PCM)的基本原理

 - (7.3.1) 放行"納[中] 同刊 (PCM) [1) 基本分原理 把从模拟信号抽件。量化。 自到变换成为二进制符号的 基本过程,称为脉冲编码调制。简格脉码调制。 例,在下图中,模拟信号的抽样值为3.15、3.76、5.00 6.38。6.80和6.42。若按照"四金五义"的原则量化为多 数值,则抽样值量化后变为3.4、5、6、7和6。在按照 二进制数编码后,量化值(quantized value)就变成二进制 符号; 011、100、101、110、111和110。



第7章模拟信号的数字传输

例:在下图中、模拟信号的抽样值为3.15、3.96、5.00、6.38、6.80和6.42。若按照"四合五入"的原则量化为整数值、则抽样值量化后变为3、4、5、6、7和6、在按照二进制数编码后,量化值就变成二进制符号:011、100、110、111和110.



抽样值	3.15	3.96	5.00	6.38	6.80	6.42
量化值	3	4	5	6	7	6
编码后	011	100	101	110	111	110





第7章模拟信号的数字传输



- 图中示出一个3位编码器。其输入信号抽样脉冲值在0和7.5 之间。它将输入模取抽样除户编成设化二进制编码c,c,c,c,。 图叶输入信号抽样脉冲电弧几曲保持电照规时间保持。并和 几个徐为权信电流的标准电流。正次比较、每比较一次,得 出1位二进制码。权值电流几_次是在电路中预先产生的。1.的 个数次近于编码的位数,现在共有3个不同的几。值、因为表 示案位值的。进种码有位。即c,cc,c、它们能够表示8个十一进制数,从0至7,如下表所示。



第7章模拟信号的数字传输

量化值	c ₁	c ₂	c ₃
0	0	0	0
1	0	0	1
2	0	1	0
3	0	1	1
4	1	0	0
5	1	0	1
6	1	1	0
7	1	1	1



第7章模拟信号的数字传输

- 因此, 若按照"四舍五入"原则编码, 则此编码器能够 对 -0.5至+7.5之间的输入抽样值正确编码。
- 由此表可推知,用于判定 c_1 值的权值电流 I_n =3.5. 即者抽样值 I_n <3.5,则比较器输出 c_1 =0, Z_n <3.5,则比较器输出 Z_n =1。 Z_n <5.5 则比较器输出 Z_n =1。 Z_n <6.7 还这入记忆电路暂存。
- 第二次比较时,需要根据此暂存的 c_1 值,决定第二个权 第二人以及切,而安积磷ル自针的引进,伏尼第一十枚值电流值。 ± 1.5 ,若 ϵ_1 = 1,则 ϵ_2 一个权值电流值。 ± 1.5 ,若 ϵ_1 = 1,则 ϵ_2 = 0,第二次比较按照此规则进行:若 I_s < I_w ,则 ϵ_2 = 0;若 I_s > I_w ,则 ϵ_2 = 1。此 ϵ_2 值除输出外,也送入 记忆电路。
- 在第三次比较时,所用的权值电流值须根据 c_1 和 c_2 的值决定。例如,若 c_1 c_2 = 0 0,则 I_w = 0.5;若 c_1 c_2 = 1 0,则 I_w = 4.5;依此类推。