file:///C:/Users/Даня/Downloads/um3461-stm32f4-series-ulcsaiec-607301603351-selftest-library-user-guide-stmicroelectronics.pdf

— + Автомасштаб

UM3461

User manual

STM32F4 series UL/CSA/IEC 60730-1/60335-1 self-test library user guide

Introduction