

OASI software s.r.l.

Qual è il procedimento completo per registrare correttamente un impianto nuovo?

Si definisce nuovo impianto un impianto che precedentemente non esisteva. Le sostituzioni di generatore di calore e gli impianti gestiti precedentemente da un altro manutentore non rientrano nella definizione di nuovo impianto.

Nel primo caso. Dal menù principale scegliere "Inserimento scheda tecnica per manutentori" compilare tutti i campi e confermare l'inserimento. Si apre in questo modo una maschera di visualizzazione impianto. A questo punto occorre scegliere il link "Dichiarazioni" ed infine "aggiungi un modello (F o G)", inserire i dati e premere il tasto di conferma.

Negli altri casi occorre procedere con la funzione "acquisizione impianto esistente". Inserendo i parametri richiesti, se questi corrispondono correttamente ai dati presenti in Catasto, viene acquisito l'impianto ed è possibile inserire gli allegati.

Se invece il risultato dell'acquisizione è negativo e si presume che l'impianto sia già stato accatastato dal precedente manutentore, si può contattare l'Ente Locale chiederne l'assegnazione (si devono fornire i dati essenziali per verifica da parte dell'ente Locale).

• Non riesco ad utilizzare la funzione "acquisizione impianto esistente". Il programma non trova alcun impianto con i dati che immetto: cosa devo fare?

L'ente Locale puo' aiutare il manutentore ad acquisire un impianto indicandogli come sono scritti alcuni campi: esempio modello, matricola, nome e cognome del responsabile, affinchè si possa scriverli correttamente nei campi di ricerca. In alternativa è possibile farsi assegnare l'impianto direttamente dall'Ente Locale competente.

• La via non è presente all'interno del Catasto, cosa fare?

Occorre verificare dalla funzione del menù principale denominata "Gestione viario" se e come è inserita la Via di ubicazione dell'impianto. Si possono inserire anche solo alcune lettere o parte dei nomi che compongono la via. Se anche dopo questa verifica nessuna via è stata trovata, deve essere fatta richiesta di inserimento all'Ente Locale competente.

Come faccio ad inserire il codice impianto durante l'inserimento scheda tecnica?

Il codice impianto viene creato in automatico dal programma al momento dell'inserimento della scheda: il campo non è digitabile. La codifica rispecchia un algoritmo indicato dall'ente

Non trovo il nome del costruttore nell'elenco di quelli disponibili. Come faccio ad inserire l'impianto? Occorre rivolgersi all'Ente Locale competente per l'inserimento

• Sono un manutentore: posso scaricare i dati dei miei impianti?

Dal menù principale del Catasto, occorre accedere alla funzione "Scarico allegati". Cliccando quel tasto si avvia l'elaborazione; consultare i lavori terminati per l'apertura di un file excel che contiene tutti i dati dei propri impianti.

Sede Legale: Via Londra n.11, 46047 Porto Mantovano (MN) C.F. e P.IVA 02181740206 Telefono 0376/393950 - Fax 0376/392748 Registro Imprese di Mantova 02181740206 - REA 231201