# 目 录

第 1	章	8086 教学实验系统简介	1
	1.1	简介	1
	1.2	硬件配置	1
	1.3	配套资料	2
	1.4	实验操作	2
	1.5	驱动安装	3
第 2	2章	8086 软件部分实验目录	7
	2.1	系统环境配置与熟悉	7
	2.2	仿真调试技巧	13
	2.3	实验一 多位十六进制加法运算实验	17
	2.4	实验二 循环程序实验	19
	2.5	实验三 分支程序实验	21
	2.6	实验四 内存块移动实验	23
	2.7	实验五 十六进制转BCD实验	26
	2.8	实验六 由 1 到 100 求和实验	29
	2.9	实验七 数据排列实验	31
	2.10	实验八 求表中正数_负数_0 的个数实验	34
第3	章	8086 硬件部分实验目录	37
	3.1	实验九 IO口读写实验 (245、373)	37
	3.2	实验十 8255 并行I/O扩展实验	40
	3.3	实验十一 可编程定时/计数器 8253 实验	43
	3.4	实验十二 可编程串行通信控制器 8251A实验	46
	3.5	实验十三 D/A数模转换实验(0832)	50
	3.6	实验十四 A/D模数转换实验(0809)	53
	3.7	实验十五 1602 液晶显示的控制实验(44780)	56
	3.8	实验十六 12864 液晶显示的控制实验(KS0108)	60
	3.9	实验十七 七段数码管显示实验	69
	3.10	实验十八 4x4 矩阵键盘	74
	3.11	实验十九 直流电机控制实验	79
	3.12	实验二十 步进电机控制	83
	3.13	实验二十一 16x16 点阵显示实验	87
	3.14	实验二十二 外部中断实验(8259)	93
	3.15	实验二十三 DMA传送实验(8237)	98
第 4	章	8086 C语言实验	.103
	4.1	说明	.103
第 5	章	32 位计算机接口技术实验	.104
	5.1	实验一 第一个MFC应用程序 "Hello,world!"	.104
	5.2	实验二 8255 简单I/O控制实验	. 110

#### Proteus 8086 实验指导书

5.3	实验三 数码管动态扫描实验	115
5.4	实验四 步进电机驱动实验	118
5.5	实验五 0832 DA转换实验	120
5.6	实验六 0809 AD转换实验	123
5.7	实验七 8253 定时器/计数器实验	126
5.8	实验八 LCD1602 液晶显示实验	129
5.9	实验九 LCD12864 液晶显示实验	132

# 第1章 8086 教学实验系统简介

## 1.1 简介

PROTEUS 教学实验系统(8086)是我公司针对微机原理与接口技术课程的教学需求所研发的,其目的在于激发学生学习8086的兴趣,提高教学质量,缩短教学与工程实际的差距,为社会培养出实践创新型人才。

PROTEUS 是本实验箱的电路设计、电路仿真与调试、程序编译的环境,需要另外购买。 PROTEUS 教学实验系统(8086)主要由教学实验箱、实验指导书及其配套光盘组成,通过 USB 连接线把电脑与实验箱相连接,能完成针对 8086 的各种交互式仿真实验。

本教学实验箱摒弃以往的设计思想,采用模块化设计,总线器件都可以挂在总线上,只须要接上 CS 片选就可以实验,减少了实验过程中的接线问题,同时也可极大地提高学生的实验速度。结合 PROTEUS 的电路仿真功能,能够大大提高学生实验的动手设计能力。

#### 1.2 硬件配置

1、箱体:

铝合金箱: 440mm×280mm×130mm、配有交流 220V 转直流-5V、+5V、+12V 和-12V 电源适配器。

- 2、 核心模块: 8086 仿真器
- 3、 实验子电路模块

8255 可编程并行接口模块、8251 可编程串行通行接口模块、8253 可编程定时器/计数器模块、8259 中断控制器模块、8237 DMA 控制模块、RAM 存储器模块、数/模转换模块(DAC0832)、模/数转换模块(ADC0809)、8 位联体数码管、8 位独立发光二极管、8 位独立开关、LCD128\*64模块、LCD16\*2模块、温度传感器模块、直流电机模块、步进电机模块、继电器模块、RS232串行通信模块、4X4矩阵键盘模块、独立按键模块、4M信号源模块、6 分频模块、逻辑笔模块、门电路电路模块、蜂鸣器模块、EEPROM模块、时钟模块、电位器模块。

4、配件

USB 连接线 1根

串口线 1根

220V 电源线 1 根


可级联信号连接线 20 根

# 1.3 配套资料

- 1、PROTEUS 教学实验系统(8086)实验指导书
- 2、PROTEUS VSM 详解
- 3、所有实验源代码
- 4、 所有实验 PROTEUS DSN 设计文件
- 5、PROTEUS 视频教程
- 6、PROTEUS 技术讲座资料
- 7、实验使用芯片 DATASHEET
- 8、工具: MASM 应用程序、串口调试工具、虚拟串口软件、取模软件、汇编和 C 代码编译工具等。

#### 1.4 实验操作

大部分实验的开展,我们都采用在 PROTEUS 平台下的交互式仿真,使用硬件平台与电脑软件仿真同时进行的方法,实验的开展流程如下:



在进行硬件实验中,有几点需要注意:


- 1、尽量保持线束的整齐,对于控制线少交叉缠绕。
- 2、拔线时请逐根拔除,切忌强行硬拔整股连线(易造成整股损坏)。
- 3、液晶类实验涉及到液晶对比度的调节,请通过邻近电位器来调整。

## 1.5 驱动安装

1. 在光盘的 Driver 目录下,找到 install.bat,安装驱动和仿真模型。



2. 安装完成后,显示如下,如果失败,请检查 Proteus 是否安装在默认的目录,如果不是,则请手动把 QtCore4.dll 和 USB8086.dll 复制到 Proteus 安装目录的 bin 文件夹下。



3. 通过 USB 线,把实验箱上的仿真器与电脑相连接, 出现"发现新硬件 风标电子 USB8086 仿真器"的提 示,如下图所示:



4. 自动弹出找到新的硬件向导,选择"从列表或指定位置安装(高级)(S),如下图所示:



#### 找到新的硬件向导

选择"在这些位置上搜索最佳驱动程序",打勾"在搜索中包括这个位置(D)",浏览到光盘目录下的 Driver 文件夹,如下图所示:



指定搜索文件夹



搜索驱动



选择仍然继续



完成驱动安装

# 第2章 8086 软件部分实验目录

## 2.1 系统环境配置与熟悉

## 一、实验要求

Proteus 本身不带有 8086 的汇编器和 C 编译器,因此必须使用外部的汇编器和编译器。汇编器有很多,如 TASM、MASM 等。C 编译器也有很多,如 Turbo C 2.0,Borland C,VC++,Digital Mars C Compiler 等。实验箱选用的是免费的 MASM 和 Digital Mars C Compiler。在相应的 Projects(汇编)和 C\_Projects(C 语言)目录下可以找到 Tools 目录,里面就有所需要的编译工具。其中 MASM 的版本是 6.14.8444,Digital Mars C Compiler 的版本是 8.42n。本实验就是让大家学会怎样在 Proteus 中调用外部的编译器进行编译,生成可执行文件.exe。


## 二、 实验目的

- 1、掌握 PROTEUS 调用外部编译器;
- 2、熟悉 PROTEUS 的程序编写环境。

## 三、系统环境配置


1、PROTEUS 配置 8086 汇编编译工具

首先,打开PROTEUS下的"源代码->设定代码生成工具"。




其次,在出现的对话框中点击新建,选择实验箱配送光盘下 Projects\tools 目录下的 make. bat 文件,然后在源程序扩展名下写入 ASM,目标代码扩展名写入 第7页

EXE, 最后, 点击确定配置完成, 如下图所示:




#### 2、编译 8086 汇编文件


打开 PROTEUS 下的 源代码->添加/删除源文件




在出现的对话框中点击新建,加入之前做好的后缀为. ASM 的汇编文件,再选择代码生成工具,找到建好的8086 汇编生成工具 MAKE。最后点确定。



编译代码操作如下



编译结果:




#### 3、PROTEUS 配置 8086 C 编译工具

使用 Digital Mars C Compiler 编译 C 文件的设置过程也是类似的。首先, 打开 PROTEUS 下的"源代码->设定代码生成工具"菜单。 其次,在出现的对话框中点击新建,选择实验箱配送光盘下 $\C_{Projects}\tools$ 下的make\_c. bat 文件, 在源程序扩展名下写入 C, 目标代码扩展名写入 EXE, 最后, 点击确定配置完成, 如下图所示:



#### 4、编译 8086 C 文件

打开 PROTEUS 下的 源代码->添加/删除源文件




在出现的对话框中点击新建,加入之前做好的后缀为. C 的 C 文件, 再选择代

码生成工具,找到建好的 8086 汇编生成工具 MAKE\_C,其中和汇编不同的是,这 里还要加入一个汇编启动文件,但代码生成工具则为空。(加入的汇编启动文件 为 RTL. ASM 如下图)


先加入 C 文件:



再加入 ASM 启动文件:



编译代码操作如下



#### 编译结果:



# 四、、实验结果和体会

# 五、、建议

#### 2.2 仿真调试技巧

Proteus 中提供了很多调试工具和手段,这些工具的菜单都放在 Proteus 的 Debug(调试)菜单下,如下图所示:

▶ 开始/重新启动调试	Ctrl+F12
■ 暂停仿真	Pause
■ 停止仿真	Shift+Pause
<b>沙</b> 执行	F12
不加断点执行	Alt+F12
执行指定时间	
	F10
볼 跳进函数	F11
볼 跳出函数	Ctrl+F11
♥ 跳到光标处	Ctrl+F10
连续单步	Alt+F11
恢复弹出窗口	
恢复模型固化数据	
🍂 设置诊断选项	
使用远程调试监控	
🔢 窗口竖直对齐 (Y)	
1. Simulation Log	
<u>2</u> . Watch Window	
<ul> <li>✓ 2. Watch Window</li> <li>✓ 3. 8086 Memory Dump - U</li> </ul>	1
	1
- 3. 8086 Memory Dump - V	

第一栏的菜单是仿真开始、暂停与停止的控制菜单,与 Proteus ISIS 左下角的仿真控制按钮的功能是一样的。

第二栏是执行菜单,可以执行一定的时间后暂停,也可以加断点执行和不加断点执行。

第三栏是代码调试菜单,有单步、连续单步,跳进/跳出函数,跳到光标处等功能。


第四栏是诊断和远程调试监控,但 8086 没有远程监控功能。诊断可以设置对总线读写,指令执行,中断事件和时序等进行跟踪。有四个级别,分别是取消、警告、跟踪和调试。级别的不同,决定事件记录的不同。例如,如果要对中断的整个过程进行详细的分析,则可以选择跟踪或者调试级别,ISIS 将会对中断产生的过程,响应的过程进行完整的记录,有助于学生加深中断过程的理解。



设置诊断选项

最后一栏是 8086 的各种调试窗口,包括观察窗口,存储器窗口,寄存器窗口,源代码窗口和变量窗口。

其中观察窗口可以添加变量进行观察,并且可以设置条件断点。这在调试程序的时候非常有用。



观察窗口



设置条件断点

变量窗口会自动把全局变量添加进来,并实时显示变量值,但不能设置条件断点。

8086 Variables - V1					
Name	Address	Value			
tmp	00000060	0xB4			


变量窗口

寄存器窗口实时显示8086各个寄存器的值。

```
×
8086 Registers - V1
Pc: mov dx,0005
Op: BA 05 00
Pr: 8E DA 8C
CS: 0000
           IP: 003E LA: 0003E
AX: 0000
            BX: 0000
CX: 0000
            DX: 0000
DS: 0000
           SI: 0000
                       LA: 00000
                       LA: 00000
LA: 00460
ES: 0000
            DI: 0000
SS: 0006
            SP: 0400
            BP: 0000
                       LA: 00060
```


寄存器窗口

存储器窗口实时显示存储器的内容,仿真开始的时候, ISIS 会自动把可执行文件.exe 加载到 0x0000 地址开始的一段空间内。



存储器窗口

源代码调试窗口是最主要的调试窗口,在这里可以设置断点,控制程序的运行,如果是 C 程序,还可以进行反汇编。



以上几个工具配合起来,比起任何的 IDE 都要实用的多,可以大大提高学生的学习效率。

# 2.3 实验一 多位十六进制加法运算实验

## 一、实验要求

利用 PROTEUS 平台,建立 8086 的多位十六进制加法运算的例子。


## 二、实验目的

- 1、熟悉实验系统的编程和使用。
- 2、掌握使用加法类运算指令编程及调试方法。
- 3、掌握加法类指令对状态标志位的影响。

### 三、实验说明

由于本实验是三个十六位二制数相加运算,N4 为存放结果,其中 N1 为 1111H、N2 为 2222H、N3 为 3333H 所以结果应该为 6666H

### 四、实验程序流程图



## 五、实验步骤

#### 1、Proteus 仿真

- a. 在 Proteus 中打开设计文档"多位十六进制加法运算. DSN";
- b. 单步运行, 打开调试窗口进行调试。

参考程序:

#### **CODE SEGMENT**

ASSUME CS:CODE,DS:DATA

BEG: MOV AX,DATA

MOV DS,AX

**MOV SI, OFFSET NUM1** 

MOV AX,0

Florens onon 关项组分 [1	
ADD AX,[SI+0]	
ADD AX,[SI+2]	
ADD AX,[SI+4]	
MOV [SI+6],AX	
JMP \$	
CODE ENDS	
DATA SEGMENT	
NUM1 DW 1111H ;N1	
NUM2 DW 2222H ;N2	
NUM3 DW 3333H ;N3	
NUM4 DW 0000H ;N4	
DATA ENDS	
END BEG	
2、调试、验证	
a. 设置断点、单步运行程序,一步一步调试;	
b. 观察每一步运行时,8086 内部寄存器的数值变化;	
c. 检查验证结果。	
六、实验结果和体会	
七、建议	

# 2.4 实验二 循环程序实验

## 一、实验要求

利用 PROTEUS 平台,建立 8086 的循环程序的例子。


## 二、实验目的

- 1、熟悉实验系统的编程和使用。
- 2、掌握使用 LOOP 判断转移指令实验循环的方法。
- 3、掌握使用 LOOP 与 CX 的组合。

#### 三、实验说明

由于本实验是通过给 CX 一个数值,再通过 LOOP 作一个判断 CX-1 是否为 0 的转移,实现程序的循环,循环的内容是执行 AX+1, 所以结果应该为 AX 最后大小为开始时给定 CX 的大小。

#### 四、实验程序流程图



# 五、实验步骤

#### 1、Proteus 仿真

- a. 在 Proteus 中打开设计文档"循环程序. DSN";
- b. 单步运行, 打开调试窗口进行调试。

参考程序:

	CODE SEGMENT
	ASSUME CS:CODE
	CON_A EQU 25
	CON_B EQU 12
	START:
	MOV AX,0
	MOV CX,5
	INC_AX:NOP
	INC AX
	LOOP INC_AX
	JMP \$
	CODE ENDS
	END START
2.	调试、验证
21	
	a. 设置断点、单步运行程序,一步一步调试;
	b. 观察每一步运行时,8086内部寄存器的数值变化;
	c. 改变 CX 的赋值大小,观察 AX 的变化;
	d. 检查验证结果。
六、	实验结果和体会
レ	7 <del>+1</del> 2小
し、	建议

# 2.5 实验三 分支程序实验

## 一、实验要求

利用 PROTEUS 平台,建立 8086 的分支程序的例子。


## 二、实验目的

- 1、熟悉实验系统的编程和使用。
- 2、掌握使用转移类指令编程及调试方法。
- 3、掌握各种标志位的影响。

## 三、实验说明

由于本实验是通过改变两个变量 CON\_A 和 CON\_B 的大小,实现用 CMP 指令对不同标示位的影响的一个转移,分别设有大于、等于和小于。

#### 四、实验程序流程图



#### 五、实验步骤

#### 1、Proteus 仿真

- a. 在 Proteus 中打开设计文档"分支程序. DSN";
- b. 单步运行, 打开调试窗口进行调试。

参考程序:

# CODE SEGMENT ASSUME CS:CODE CON\_A EQU 25 CON\_B EQU 12 START: MOV AX,CON\_A MOV BX,CON\_B CMP AX,BX JNC MO\_T ;AX > BX 跳转 JE EQUA ;AX = BX 跳转 JC LESS ;AX < BX 跳转 MO\_T: JMP \$ JMP\$ EQUA: LESS: JMP \$ CODE ENDS **END START** 2、调试、验证 a. 设置断点、单步运行程序,一步一步调试; b. 观察每一步运行时,8086 内部寄存器的数值变化; c. 改变两个变量的大小,观察三程序跳转的实现; d. 检查验证结果。 六、实验结果和体会 七、建议

# 2.6 实验四 内存块移动实验

## 一、实验要求


利用 PROTEUS 平台,建立 8086 的内存块移动的例子。

#### 二、实验目的

- 1、熟悉实验系统的编程和使用。
- 2、了解内存的移动方法。
- 3、加深对存储器读写的认识。

## 三、实验说明


程序要求把内存中一数据区(称为源数据块)传送到内存另一数据区(称为目的数据块)。源数据块和目的数据块在存贮中可能有三种情况,如下图所示。



对于两个数据块分离的情况,如图(a),数据的传送从据块的首址开始,或者从数据块的末址开始均可。但对于有部分重叠的情况,则要加以分析,否则重叠部分会因"搬移"而遭破坏。

可以得出如下结论: 当源数据块首址大于目的块首址时,从数据块首地址开始传送数据。当源数据块首址小于目的块首址时,从数据块末址开始传送数据。

## 四、实验程序流程图



# 五、实验步骤

#### 1、Proteus 仿真

- a. 在 Proteus 中打开设计文档"内存块移动. DSN";
- b. 设置断点、运行程序,打开调试窗口进行调试。 参考程序:

#### **CODE SEGMENT**

ASSUME CS:CODE

#### START:

MOV SI,1000H

**MOV CX,100** 

MOV AL,1

PU\_IN: MOV [SI],AL; 先存入 1000H 开始的 100 个字节数据为 1 到 100

**INC AL** 

INC SI

	Proteus 8086 实验指导书
	LOOP PU_IN
	MOV CX,100 MOV SI,1000H MOV DI,1100H;
	ADR: MOV AL,[SI]  MOV [DI],AL  INC SI  INC DI  DEC CX  JNE FADR  JMP \$  ODE ENDS
	END START
a b c d	<b>讨、验证</b> . 设置断点、单步运行程序; . 观察程序运行到断点时,8086 内部寄存器的数值变化; . 尝试改变源地址中的内容、长度,试试移动的结果; . 检查验证结果。
六、实	验结果和体会
七、建	建议

## 2.7 实验五 十六进制转BCD实验

## 一、实验要求

利用 PROTEUS 平台,建立 8086 的十六进制转 BCD 例子。


## 二、实验目的

- 1、熟悉实验系统的编程和使用。
- 2、掌握简单的数值转换算法。
- 3、基本了解数值各种表达方法。

## 三、实验说明

计算机中的数值有各种表达方式,这是计算机的基础。掌握各种数制之间的转换是一种基本功。有兴趣的同学可以试试将 BCD 转换成十六进制码。

#### 四、实验程序流程图



## 五、实验步骤

#### 1、Proteus 仿真

```
a. 在 Proteus 中打开设计文档"十六进制转 BCD. DSN";
```

b. 设置断点、运行程序, 打开调试窗口进行调试。

参考程序:

;将 AX 拆为 5 个 BCD 码,并存入 RESULT 开始的 5 个单元

:AX=0FFFFH=65535

**CODE SEGMENT** 

ASSUME CS:CODE, DS:DATA

START:

MOV AX, DATA

MOV DS, AX

**MOV DX,0000H** 

MOV AX, 65535

MOV CX, 10000

DIv CX

MOV RESULT, AL;除以 10000,得WAN 位数

MOV AX,DX

MOV DX,0000H

MOV CX, 1000

DIv CX

MOV RESULT+1, AL;除以 1000,得QIAN 位数

MOV AX,DX

MOV DX,0000H

MOV CX, 100

DIv CX

MOV RESULT+2, AL;除以 100,得BAI 位数

MOV AX,DX

MOV DX,0000H

MOV CX, 10

DIv CX

MOV RESULT+3, AL;除以 10,得SHI 位数

MOV RESULT+4, DL;得GE位数

JMP\$

**CODE ENDS** 

**DATA SEGMENT** 

RESULT Db 5 DUP(?)

**DATA ENDS** 

**END START** 

#### 2、调试、验证

- a. 设置断点、单步运行程序;
- b. 观察程序运行到断点时,8086内部寄存器的数值变化;
- c. 由于 AX 中给定数为 0FFFF,查看 BCD 码 Result 开始的 5 个单元,故其值应为 06、05、05、03、05。

六、	实验结果和体会
七、	建议

# 2.8 实验六 由 1 到 100 求和实验

## 一、实验要求

利用 PROTEUS 平台,建立 8086 的1到 100 求和运算。


## 二、实验目的

- 1、熟悉实验系统的编程和使用。
- 2、掌握使用加法类运算指令编程及调试方法。
- 3、掌握使用循环类指令编程及调试方法。

## 三、实验说明

由于本实验是1到100的100个数想加,1+2+3+4+......+97+98+99+100=? 求和

#### 四、实验程序流程图



## 五、实验步骤

#### 1、Proteus 仿真

a. 在 Proteus 中打开设计文档"由 1 加到 100. DSN";

b. 设置断点、运行程序,打开调试窗口进行调试。 参考程序:

#### **CODE SEGMENT**

ASSUME CS:CODE,DS:DATA

BEG: MOV AX,DATA

MOV DS,AX

MOV SI, OFFSET total

MOV CX,100 MOV AX,0 MOV BX,1

add\_100: ADD AX,BX

INC BX

LOOP add\_100 MOV [SI],AX

JMP\$

**CODE ENDS** 

**DATA SEGMENT** 

total DW 0000H;

**DATA ENDS** 

**END BEG** 

#### 2、调试、验证

- a. 设置断点、单步运行程序;
- b. 观察程序运行到断点时,8086内部寄存器的数值变化;
- c. total=1+2+3+4......+99+100 = 5050 =13BA H(16 进制) 验证结果是否正确

# 六、实验结果和体会

七、	建议				

# 2.9 实验七 数据排列实验

## 一、实验要求

利用 PROTEUS 平台,建立 8086 的由小到大的数据排列例子。


## 二、实验目的

- 1、熟悉实验系统的编程和使用。
- 2、了解排列的简单算法。
- 3、了解"冒泡排序"法。

## 三、实验说明

有序的数列更有利于查找。本程序用的是"冒泡排序"法,算法是将一个数与后面的数相比较,如果比后面的数大,则交换,如此将所有数比较一遍后,最大的数就会在数列的最后面。再进行下一轮比较,找出第二大数据,如此下去,直到全部数据由小到大排列完成。

## 四、实验程序流程图



第31页

# 五、实验步骤

#### 1、Proteus 仿真

a. 在 Proteus 中打开设计文档"由小到大的数据排列. DSN";

b. 设置断点、运行程序, 打开调试窗口进行调试。

参考程序:

#### **CODE SEGMENT**

ASSUME CS:CODE,DS:DATA,SS:STACK

START:

MOV AX,DATA

**MOV DS,AX** 

MOV DX,COUNT-1

MOV BL,0FFH

AGAINO: CMP BL, 0

JE DONE

XOR BL,BL

MOV CX,DX MOV SI,COUNT-1

MOMALADDAMICH

AGAIN1: MOV AL,ARRAY[SI]

CMP AL, ARRAY[SI-1]

JAE UNCH

EXCH: XCHG ARRAY[SI-1],AL

MOV ARRAY[SI],AL

MOV BL,0FFH

UNCH: DEC SI

LOOP AGAIN1

DEC DX

JNZ AGAINO

DONE: JMP \$

CODE ENDS

**DATA SEGMENT** 

ARRAY DB 25,46,3,75,5,30

**COUNT EQU \$-ARRAY** 

**DATA ENDS** 

STACK SEGMENT PARA STACK 'STACK'

DB 60 DUP(?)

STACK ENDS

**END START** 

#### 2、调试、验证

a. 设置断点、单步运行程序;

- b. 观察程序运行到断点时,8086内部寄存器的数值变化;
- c. 由于在 0040H 单元开始的 6 个字节 25,46,3,75,5,30 = 19H,2EH,03H,4BH,05H,1EH 所以由小到大排列后为: 03H,05H,19H,1EH,2EH,4BH
- d. 检查验证结果是否由小到大的把数据区中的数据排列完成

六、	实验结果和体会
— 七、	建议

# 2.10 实验八 求表中正数 负数 0 的个数实验

#### 一、实验要求

利用 PROTEUS 平台,建立 8086 的查表中正数、负数与 0 的个数。


## 二、实验目的

- 1、熟悉实验系统的编程和使用。
- 2、掌握查表方法。

### 三、 实验说明

由于本实验是先在表中存放数据,其它有正数、负数和 0,通过程序对表的查询,统计表中包含正数、负数和 0 的个数。

# 四、实验程序流程图



第34页

## 五、实验步骤

### 1、Proteus 仿真

a. 在 Proteus 中打开设计文档"求表中正数 负数 0 的个数. DSN";

b. 单步运行, 打开调试窗口进行调试。

参考程序:

#### **CODE SEGMENT**

ASSUME CS:CODE,DS:DATA

START: MOV CX,DATA

MOV DS,CX

MOV DI, OFFSET TABLE

XOR BL,BL

XOR DL,DL

XOR AL,AL

MOV CX,20

JCXZ DONE

LEA DI,TABLE+2

CMPNUM: CMP WORD PTR[DI],0

JGE A1

INC BL

JMP TONEXT

A1: JE A2

**INC AL** 

**JMP TONEXT** 

A2: INC DL

TONEXT: INC DI

INC DI

**LOOP CMPNUM** 

DONE:

MOV NEGNUM, AX

MOV POSNUM,BX

MOV ZERONUM,DX

JMP\$

CODE ENDS

**DATA SEGMENT** 

TABLE DW 20 ;表中的数量

DW -10,-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

NEGNUM DW 0;存放正数的个数

POSNUM DW 0;存放负数的个数

ZERONUM DW 0;存放0的个数

DATA ENDS

### **END START**

### 2、调试、验证

- a. 设置断点,调试;
- b. 观察运行到断点时,8086 内部寄存器的数值变化;
- c. 检查验证结果;

六、	实验结果和体会
— 七、	建议

# 第3章 8086 硬件部分实验目录

# 3.1 实验九 IO口读写实验 (245、373)

### 一、实验要求


利用板上集成电路上的资源,扩展一片 74HC245, 用来读入开关状态;扩展一片 74HC373, 用来作来输出口,控制 8 个 LED 灯。

## 二、 实验目的

- 1、了解 CPU 常用的端口连接总线的方法。
- 2、掌握 74HC245、74HC373 进行数据读入与输出。

### 三、 实验电路及连线

### 1、Proteus 实验电路




### 硬件连接表

接线孔 1	接线孔 2
245 CS	0D000H-0DFFFH
373 CS	8000H-8FFFH
В0—В7	K1—K8
Q0—Q7	D1—D8

# 四、实验说明

一般情况下,CPU 的总线会挂有很多器件,如何使这些器件不造成冲突,这就要使用一些总线隔离器件,例如 74HC245、74HC373。74HC245 是三态总线收发器,本实验用它做输入,片选地址为 0D0000H-0DFFFFH。就是用于读入开关值。74HC373 是数据锁存芯片,通过它作数据的锁住输出。

# 五、五、实验程序流程图



# 六、实验步骤

### 1、Proteus 仿真

- a. 在 Proteus 中打开设计文档 245 输入 373 输出\_STM. DSN;
- b. 建立实验程序并编译, 仿真;
- c. 如不能正常工作,打开调试窗口进行调试。

参考程序:

#### **CODE SEGMENT:**

**ASSUME CS:CODE** 

IN245 EQU 0D000H

	Florens onon 关级相立力
	OUT373 EQU 8000H
	START:
	MOV DX,IN245
	IN AL,DX
	MOV DX,OUT373
	OUT DX,AL
	JMP START
	CODE ENDS
	END START
	实验板验证
	a. 通过 USB 线连接实验箱 b. 按连接表连接电路
	c. 运行 PROTEUS 仿真,检查验证结果
七、多	实验结果和体会
-	
八、黄	建议
-	
-	
-	

# 3.2 实验十 8255 并行I/O扩展实验

### 一、实验要求


利用 8255 可编程并行口芯片,实现输入、输出实验,实验中用 8255PA 口作读取开关状态输入,8255PB 口作控制发光二极管输出

# 二、实验目的

- 1、了解8255芯片结构及编程方法。
- 2、了解8255输入、输出实验方法。

# 三、 实验电路及连线

1、Proteus 实验电路



### 硬件连接表

接线孔1	接线孔 2
8255 CS	8000H-8FFFH
PB0—PB7	D1—D8
PA0—PA7	K1—K8

# 四、实验说明

1、8255A 芯片简介: 8255A 可编程外围接口芯片是 INTEL 公司生产的通用并行接口芯片, 它具有 A、B、C 三个并行接口, 用+5V 单电源供电, 能在以下三种方式下工作:


方式 0: 基本输入/输出方式

方式1: 选通输入/ 输出方式

方式 2: 双向选通工作方式

2、使8255A端口A工作在方式0并作为输入口,读取Kl-K8个开关量,PB口工作在方式0作为输出口。

### 五、 实验程序流程图



# 六、实验步骤

### 1、Proteus 仿真

- a. 在 Proteus 中打开设计文档 8255\_STM. DSN;
- b. 建立实验程序并编译, 仿真;
- c. 如不能正常工作,打开调试窗口进行调试。

参考程序:

CODE SEGMENT;
ASSUME CS:CODE
IOCON EQU 8006H
IOA EQU 8000H
IOB EQU 8002H
IOC EQU 8004H

MOV AL,90H MOV DX,IOCON
MOV DX.IOCON
, and the second of the second
OUT DX,AL
NOP
START1: NOP
NOP
MOV AL,0
MOV DX,IOA
IN AL,DX
NOP
NOP
MOV DX,IOB
OUT DX,AL
JMP START1
CODE ENDS
END START
2、实验板验证
a. 通过 USB 线连接实验箱
b. 按连接表连接电路
c. 运行 PROTEUS 仿真,检查验证结果
七、实验结果和体会
10、
八、建议
, , , , <del>, _</del> , ,

# 3.3 实验十一 可编程定时/计数器 8253 实验

## 一、实验要求


利用 8086 外接 8253 可编程定时/计数器,可以实现方波的产生。

# 二、 实验目的

- 1、学习8086与8253的连接方法。
- 2、学习8253的控制方法。
- 3、掌握8253定时器/计数器的工作方式和编程原理

# 三、 实验电路及连线

1、Proteus 实验电路



硬件连接表

接线孔1	接线孔 2
8253 CS	0A00H-0AFFH
CLOCK_OUT	CLOUK_IN
1/4	CLK0
GATE0	+5V

8253 芯片介绍

8253 是一种可编程定时/计数器,有三个十六位计数器,其计数频率范围为 0-2MHz, 用 +5V 单电源供电。


8253 的功能用途:

- (1) 延时中断
- (5) 实时时钟
- (2) 可编程频率发生器 (6) 数字单稳
- (3) 事件计数器
- (7) 复杂的电机控制器
- (4) 二进制倍频器

8253 的六种工作方式:

- (1) 方式 0: 计数结束中断 (4) 方式 3: 方波频率发生器
- (2) 方式1: 可编程频率发生
- (5) 方式 4: 软件触发的选通信号
- (3) 方式 2: 频率发生器
- (6) 方式 5: 硬件触发的选通信号

### 五、实验程序流程图



### 六、实验步骤

### 1、Proteus 仿真

- a. 在 Proteus 中打开设计文档 "8253 STM. DSN";
- b. 建立实验程序并编译, 仿真;
- c. 如不能正常工作, 打开调试窗口进行调试。

参考程序:

CODE SEGMENT: H8253.ASM

ASSUME CS:CODE

START: JMP TCONT TCONTRO EQU 0A06H EQU 0A00H TCON0 TCON1 EQU 0A02H

TCON2 EQU 0A04H TCONT: MOV DX,TCONTRO MOV AL,16H ; 计数器 0, 只写计算值低 8 位, 方式 3, 二进制计数 **OUT DX.AL** MOV DX,TCON0 ;时钟为 1MHZ, 计数时间=1us\*20=20us, 输出频率 50KHZ MOV AX,20 OUT DX,AL JMP\$ **CODE ENDS END START** 2、实验板验证 a. 通过 USB 线连接实验箱 b. 按连接表连接电路 c. 运行 PROTEUS 仿真,检查验证结果 七、实验结果和体会 八、建议

# 3.4 实验十二 可编程串行通信控制器 8251A实验

### 一、实验要求


利用 8086 控制 8251A 可编程串行通信控制器,实现向 PC 机发送字符串 "WINDWAY TECHNOLOGY!"。

## 二、实验目的

- 1、掌握8086实现串口通信的方法。
- 2、了解串行通讯的协议。
- 3、学习8251A程序编写方法。

### 三、实验电路及连线

1、Proteus 实验电路




硬件连接表

接线孔1	接线孔 2
8253 CS	0A000H-0AFFFH

8251 CS	0F00H-0FFFH
分频 CLOCK_OUT	CLOUK_IN
分频 1/4	8253 CLK0
分频 1/4	8251 CLKM
8253 GATE0	+5V
8253 OUT0	8251 R/T_CLK

- (1) 8251 状态口地址: F002H, 8251 数据口地址: F000H:
- (2) 8253 命令口地址: 0A006H, 8253 计数器 0 口地址: 0A000H;
- (3)通讯约定: 异步方式,字符8位,一个起始位,一个停止位,波特率因子为1,波特率为19200;
- (4) 计算 T/RXC, 收发时钟 fc, fc=1\*19200=19.2K;
- (5) 8253 分频系数: 计数时间=1us\*50 =50 us 输出频率 20KHZ, 当分频系数为 52 时,约为 19.2KHZ

### 五、实验程序流程图



# 六、实验步骤

### 1、Proteus 仿真

- a. 在 Proteus 中打开设计文档 "8251A STM. DSN";
- b. 建立实验程序并编译, 仿真;
- c. 如不能正常工作,打开调试窗口进行调试。

#### 参考程序:

CS8251R	EQU 0F080H	;	串行通信控制器复位地址
CS8251D	EQU 0F000H	;	串行通信控制器数据口地址
CS8251C	EQU 0F002H	;	串行通信控制器控制口地址
TCONTRO	EQU 0A006H		

TCON1RO EQU 0A000H

```
Proteus 8086 实验指导书
CODE SEGMENT
         ASSUME DS:DATA,CS:CODE
START:
         MOV AX, DATA
         MOV DS,AX
         MOV DX,TCONTRO;8253 初始化
         MOV AL,16H ; 计数器 0, 只写计算值低 8 位, 方式 3, 二进制计数
         OUT DX,AL
         MOV DX,TCON0
         MOV AX,52 ;时钟为 1MHZ, 计数时间=1us*50 =50 us 输出频率 20KHZ
         OUT DX.AL
         NOP
         NOP
         NOP
;8251 初始化
         MOV
              DX, CS8251R
         IN AL,DX
         NOP
         MOV
              DX, CS8251R
         IN AL, DX
         NOP
         MOV
              DX, CS8251C
         MOV AL, 01001101b
                           ; 1 停止位,无校验,8 数据位, x1
         OUT DX, AL
                           ;清出错标志,允许发送接收
         MOV
              AL, 00010101b
         OUT
               DX. AL
START4:MOV CX,19
         LEA
               DI,STR1
SEND:
                ; 串口发送' WINDWAY TECHNOLOGY '
         MOV
              DX, CS8251C
         MOV AL,00010101b ; 清出错,允许发送接收
              DX, AL
         OUT
WaitTXD:
         NOP
         NOP
         IN
              AL, DX
         TEST AL, 1
                            ; 发送缓冲是否为空
         JZ
              WaitTXD
```

;取要发送的字

MOV

MOV

AL, [DI]

DX, CS8251D

			1101043 0000	<b>大型用 1 1</b>
		OUT DX,	AL	; 发送
		IOV CX,	8EH	
		OOP \$	,0111	
		OP CX		
		NC DI		
		OOP SEND		
		MP START4		
R	Receive:		· ; 串口	接收
	N	OV DX	, CS8251C	
V	VaitRXD:			
	II	N AL, E	ΟX	
	T	EST AL,	2	; 是否已收到一个字
	JI	E WaitR	XD	
	N.	MOV DX	, CS8251D	
	II	N AL, D	ΟX	; 读入
	N	MOV BH,	, AL	
	Jì	MP START		
C	CODE ENDS			
	DATA SEGMEN			
S	TR1 db 'WIND	WAY TECH	HNOLOGY!'	
Γ	DATA ENDS			
		ND START		
	<b>兴验板验证</b>	5 5 7 5 1 5 .		
	. 通过 USB 线		Ê	
	. 按连接表连		LA <del>オ</del> コム > マノト I	-
С	. 运行 PROTE	EUS 伤具,	检查验证结果	<b>R</b>
七、实	验结果和	体会		
		,, _,		
/\ <del>7=</del>	±2/V			
八、建	と 以			
-				

# 3.5 实验十三 D/A数模转换实验(0832)

## 一、实验要求


利用 DAC0832, 编写程序生锯齿波、三角波、正弦波。用示波器观看。

### 二、 实验目的

- 1、了解 D/A 转换的基本原理。
- 2、了解 D/A 转换芯片 0832 的编程方法。

## 三、实验电路及连线

1、Proteus 实验电路图



硬件连接表

接线孔1	接线孔 2
0832 CS	0B000H-0BFFFH
0-+5V	示波器
-5V-+5V	示波器
-8V-+8V	示波器

### 1、主要知识点概述:


本实验用到的主要知识点是: DAC0832 的工作原理。

DAC0832 是采用先进的 CMOS 工艺制成的单片电流输出型 8 位 D/A 转换器。它采用的是 R-2R 电阻梯级网络进行 DA 转换。电平接口与 TTL 兼容。具有两级缓存。

### 2、实验效果说明:

通过电压表测量 DAC 转换出来的电压值

### 五、实验程序流程图



## 六、实验步骤

### 1、Proteus 仿真

- a. 在 Proteus 中打开设计文档 DAC0832 STM. DSN;
- b. 建立实验程序并编译, 仿真;
- c. 如不能正常工作,打开调试窗口进行调试。

参考程序:

CODE SEGMENT

**ASSUME CS:CODE** 

		Tioleus 6000 关题自有有
	IOCON EQ	U 0B000H
	START:	
	~	MOV AL,00H
		MOV DX,IOCON
	OUTUP:	OUT DX,AL
		INC AL
		CMP AL,0FFH
		JE OUTDOWN
		JMP OUTUP
	OUTDOWN:	
	DEC AL	
		OUT DX,AL
		CMP AL,00H
		JE OUTUP
		JMP OUTDOWN
	CODE ENDS	
		END START
2,	实验板验证	
		3 线连接实验箱
	b. 按连接表	连接电路
	c. 运行 PRO	OTEUS 仿真,检查验证结果
<b>+</b> .	实验结果	和休全
u,		7F /F A
八、	建议	
/ ( )	~~~	

# 3.6 实验十四 A/D模数转换实验(0809)

### 一、实验要求


利用实验箱上的 ADC0809 做 A/D 转换,实验箱上的电位器提供模拟量的输入,编写程序,将模拟量转换成二进制数据,用 74HC373 输出到发光二极管显示。

## 二、实验目的

- 1、掌握 A/D 转换的连接方法。
- 2、了解 A/D 转换芯片 0809 的编程方法。

### 三、实验电路及连线

### 1、Proteus 实验电路图



硬件连接表

接线孔1	接线孔 2
0809 CS	0E000H-0EFFFH
373 CS	8000H-8FFFH

CLOCK_OUT	CLOCK_IN
1/4	CLK
IN0	AD_IN
Q0Q7	D1—D8


#### 1、主要知识点概述:

A/D 转换器大致有三类: 一是双积分 A/D 转换器, 优点是精度高, 抗干扰性好, 价格便宜, 但速度慢; 二是逐次逼近 A/D 转换器, 精度、速度、价格适中; 三是并行 A/D 转换器, 速度快, 价格也昂贵。

### 2、实验效果说明:

实验用的 ADC0809 属第二类,是 8 位 A/D 转换器,每采集一次一般需  $100 \, \mu s$  。本实验可采用延时方式或查询方式读入 A/D 转换结果,也可以采用中断方式读入结果,在中断方式下,A/D 转换结束后会自动产生 EOC 信号,将其与 CPU 的外部中断相接。调整电位计,得到不同的电压值,转换后的数据通过发光二级管输出

# 五、实验程序流程图



# 六、实验步骤

### 1、Proteus 仿真

- a. 在 Proteus 中打开设计文档 "ADC0809 STM. DSN";
- b. 建立实验程序并编译, 仿真;
- c. 如不能正常工作, 打开调试窗口进行调试。

参考程序:

CODE SEGMENT ASSUME CS:CODE

AD0809 EQU 0E002H OUT373 EQU 8000H

	START:	
	<i>517</i> <b>IK</b> 1.	MOV DX,8006H
		MOV AL,80H
		OUT DX,AL
	START1:	001214,12
		MOV AL,00H
		MOV DX,AD0809
		OUT DX,AL
		NOP
		IN AL,DX
		MOV CX,10H
		LOOP \$
		MOV DX,OUT373
		OUT DX,AL
	CODE ENDO	JMP START1
	CODE ENDS	END START
2	实验板验证	
21		线连接实验箱
	b. 按连接表	
		TEUS 仿真,检查验证结果
1.		
七、	实验结果	和体会
八、	建议	

### 3.7 实验十五 1602 液晶显示的控制实验(44780)

## 一、实验要求


利用实验板搭建液晶显示电路,编写程序控制输出显示数字和英文字符。

## 二、实验目的

- 1、了解字符型液晶显示屏的控制原理和方法;
- 2、了解数字和字符的显示原理。

## 三、实验电路及连线

1、Proteus 实验电路



硬件连接表

接线孔1	接线孔 2
1602 CS	09000H-09FFFH

### 1、主要知识点概述:

理解 44780 控制器的相关原理和控制命令。

### 2、实验效果说明:

本实验仪采用的液晶显示屏内置控制器为 44780,可以显示 2 行共 32 个 ASCII 字符。 有关图形液晶显示屏的命令和详细原理,可参考有关的液晶模块资料。

实验效果:液晶动态显示"'WINDWAY TECHNOLOGY'

'!! AMAZING!! '" 字符。

# 五、实验程序流程图



# 六、实验步骤

### 1、Proteus 仿真

- a. 在 Proteus 中打开设计文档 "LCD1602 STM. DSN";
- b. 建立实验程序并编译, 仿真;
- c. 如不能正常工作, 打开调试窗口进行调试。

参考程序:

#### CODE SEGMENT 'CODE'

#### ASSUME DS:DATA,CS:CODE,SS:STACK

LCD\_CMD\_WR EQU 9000H LCD\_DATA\_WR EQU 9002H LCD\_BUSY\_RD EQU 9004H LCD\_DATA\_RD EQU 9006H

#### START:

MOV AX,DATA MOV DS,AX MOV AX,STACK MOV SS,AX MOV AX,TOP

MOV SP,AX

IN AX,DX

MOV AX,30H

CALL WRCMD

MOV AX.38H

**CALL WRCMD** 

MOV AX,0CH

CALL WRCMD

MOV AX,01H

CALL WRCMD

MOV AX,06H

CALL WRCMD

#### MAINLOOP:

MOV AX,80H

MOV CX,20

LEA DI,str1

CALL WRSTR

MOV AX,0C0H

MOV CX,20

LEA DI,str2

CALL WRSTR

CHEL WIGHT

MOV AX,01H

CALL WRCMD

JMP MAINLOOP

WRCMD: MOV DX,LCD\_CMD\_WR

**OUT DX,AX** 

**RET** 

#### ;入口参数:

;AX-->行地址,第一行地址为80H,第二行地址为C0H

;CX-->字符数, 不超过 20

;DI-->字符串首地址

WRSTR: CALL WRCMD

MOV DX,LCD\_DATA\_WR

WRBIT: MOV AL,[DI]

OUT DX,AL

INC DI

		LOOP WRBIT
	WRRET:	RET
	CODE ENDS	
		SEGMENT 'STACK'
	STA	DB 100 DUP(?)
	TOP	EQU LENGTH STA
	STACK END	S .
	DATA	SEGMENT 'DATA'
	str1 db 'WIN	DWAY TECHNOLOGY '
	str2 db ' !! A I	MAZING!!'
	DATA ENDS	
		END START
2,	实验板验证	
		3 线连接实验箱
	b. 按连接表	
	c. 运行 PRC	OTEUS 仿真,检查验证结果
t.	实验结果	和体会
	> ( <del>1</del> - 1, 1, 1	
八、	建议	

### 3.8 实验十六 12864 液晶显示的控制实验(KS0108)

## 一、实验要求


利用实验仪上的液晶屏(KS0108)电路,编写程序控制输出显示数字、英文字符、汉字或图形等。

# 二、实验目的

- 1、了解液晶显示屏的控制原理和方法;
- 2、了解数字、字符以及点阵汉字或图形的显示原理。

### 三、 实验电路及连线

1、Proteus 实验电路



### 硬件连接表

接线孔1	接线孔 2
12864 CS	09000H-09FFFH

### 四、实验说明

### 1、主要知识点概述:

本实验仪采用的液晶显示屏内置控制器为 KS0108, 点阵为 128×64, 需要两片 KS0108 组成,由 CS1、CS2 分别选通,以控制显示屏的左右两半屏。有关图形液晶显示屏的命令和详细原理,可参考有关的液晶模块资料。

#### 2、实验效果说明:

在该屏幕上显示 "PROTEUS" "电子设计与创新的" "最佳平台"

## 五、实验程序流程图



# 六、实验步骤

#### 1、Proteus 仿真

- a. 在 Proteus 中打开设计文档 LCD12864 STM. DSN;
- b. 建立实验程序并编译, 仿真:
- c. 如不能正常工作, 打开调试窗口进行调试。

参考程序:

#### CODE SEGMENT 'CODE' ASSUME DS:DATA,CS:CODE,SS:STACK LCD\_CMD\_WR EQU 9086H LCD\_DATA\_WR1 EQU ;写第一屏数据 9092H LCD\_DATA\_WR2 EQU ;写第二屏数据 9094H :写双屏数据 LCD\_DATA\_WR0 EQU 9096H LCD\_DATA\_RD EQU 909EH

#### Proteus 8086 实验指导书

LCD_RST	EQU	9000H	;复位
LCD_RST_OK	EQU	9080H	;复位

0C0H ;设置起始行 LCD\_ROW EQU 0B8H ;设置起始页 LCD\_PAGE EQU LCD\_COLUMN EQU 40H ;设置起始列 ;页数最大值 LCD\_PAGE\_MAX EQU 08H ;列数最大值 LCD\_COLUMN\_MAX EQU 40H

#### START:

MOV AX, DATA
MOV DS, AX
MOV AX, STACK
MOV SS, AX
MOV AX, TOP
MOV SP, AX
CALL LCD\_INIT
CALL LCD\_CLEAR

#### MAINLOOP:

CALL WRSTR\_PROTEUS

CALL WRHZ JMP START

#### LCD\_INIT:

MOV DX, LCD\_RST

OUT DX, AL MOV AL, 00H

MOV DX, LCD\_RST\_OK

OUT DX, AL IN AL, DX

MOV AL, LCD\_ROW CALL WRCMD

MOV AL, LCD\_COLUMN

CALL WRCMD

MOV AL, LCD\_PAGE

**CALL WRCMD** 

MOV AL, 3FH CALL WRCMD

**RET** 

LCD\_CLEAR:

MOV BL, 00H

LC\_LOOP: MOV AL, BL

ADD AL, LCD\_PAGE

CALL WRCMD

MOV AL, LCD\_COLUMN

CALL WRCMD

MOV CX, LCD\_COLUMN\_MAX

MOV AL, 00H

MOV DX, LCD\_DATA\_WR0

LC\_WDATA:

OUT DX, AL

LOOP LC\_WDATA

INC BL

CMP BL, LCD\_PAGE\_MAX

JL LC\_LOOP

**RET** 

WRCMD: PUSH DX

MOV DX, LCD\_CMD\_WR

OUT DX, AL POP DX RET

WRSTR\_PROTEUS:

MOV AX, 8

MOV CX, 7

MOV BX, 0028H

LEA DI, ZF\_P

WRSTR\_LOOP:

CALL WRCHAR ADD BX, AX ADD DI, 16

LOOP WRSTR\_LOOP

**RET** 

WRHZ:

MOV AX, 16 MOV CX, 8 MOV BX, 0200H LEA DI, TABLE\_HZ

#### WRHZ\_LOOP:

CALL WRCHAR ADD BX, AX ADD DI, 32 LOOP WRHZ LOO

LOOP WRHZ\_LOOP MOV BX, 0420H MOV CX, 4

#### WRHZ\_LOOP1:

CALL WRCHAR ADD BX, AX ADD DI, 32

LOOP WRHZ\_LOOP1

**RET** 

#### :入口参数:

;AX-->字符宽度, ASCII 为 8, 汉字为 16

;BL-->X 地址,0-127 ;BH-->Y 地址,0-7 ;DI-->字符首地址

WRCHAR: PUSH AX

PUSH BX
PUSH CX
PUSH DX
PUSH DI
MOV CX,AX
MOV AH, 02H

ADD BL, LCD\_COLUMN ADD BH, LCD\_PAGE

#### WRCHAR\_P:

MOV AL,BH CALL WRCMD

TEST BL, 80H

JNZ WRCHAR\_P0

MOV AL, BL CALL WRCMD

MOV DX, LCD\_DATA\_WR1

JMP WRCHAR\_P1

WRCHAR\_P0:

MOV AL, BL SUB AL, 40H CALL WRCMD

MOV DX, LCD\_DATA\_WR2

WRCHAR\_P1:

PUSH CX

WRBIT1: MOV AL, [DI]

OUT DX, AL

INC DI

LOOP WRBIT1

POP CX INC BH

MOV AL,00H XCHG AL,AH

DEC AX

XCHG AL,AH JNZ WRCHAR\_P

POP DI POP DX POP CX POP BX POP AX

WRRET: RET

#### **CODE ENDS**

STACK SEGMENT 'STACK'

STA DB 100 DUP(?)

TOP EQU LENGTH STA

STACK ENDS

#### DATA SEGMENT 'DATA'

:-- 文字: P --

;-- 宋体 12; 此字体下对应的点阵为: 宽 x 高=8x16 --

ZF\_P DB 08H,0F8H,08H,08H,08H,0F0H,00H,20H,3FH,21H,01H,01H,01H,00H,00H,

;-- 文字: R --

;-- 宋体 12; 此字体下对应的点阵为: 宽 x 高=8x16 --

ZF\_R DB 08H,0F8H,88H,88H,88H,88H,70H,00H,20H,3FH,20H,00H,03H,0CH,30H,20H,

- :-- 文字: 0 --
- ;-- 宋体 12; 此字体下对应的点阵为: 宽 x 高=8x16 --

ZF\_O DB 0E0H,10H,08H,08H,08H,10H,0E0H,00H,0FH,10H,20H,20H,20H,10H,0FH,00H,

- ;-- 文字: T --
- ;-- 宋体 12; 此字体下对应的点阵为: 宽 x 高=8x16 --

ZF T DB 18H,08H,08H,0F8H,08H,08H,18H,00H,00H,00H,20H,3FH,20H,00H,00H,00H,

- :-- 文字: E --
- ;-- 宋体 12; 此字体下对应的点阵为: 宽 x 高=8x16 --

ZF\_E DB 08H,0F8H,88H,88H,0E8H,08H,10H,00H,20H,3FH,20H,20H,23H,20H,18H,00H,

- :-- 文字: U --
- ;-- 宋体 12; 此字体下对应的点阵为: 宽 x 高=8x16 --

ZF U DB 08H,0F8H,08H,00H,00H,08H,0F8H,08H,00H,1FH,20H,20H,20H,20H,1FH,00H,

- :-- 文字: S --
- ;-- 宋体 12; 此字体下对应的点阵为: 宽 x 高=8x16 --

ZF\_S DB 00H,70H,88H,08H,08H,08H,38H,00H,00H,38H,20H,21H,21H,22H,1CH,00H,

- :-- 文字: 电 --
- ;-- 宋体 12; 此字体下对应的点阵为: 宽 x 高=16x16 -

TABLE\_HZ DB 0H,0H,0F8H,48H,48H,48H,48H,0FFH,48H,48H,48H,48H,0F8H,0H,0H,0H DB 0H,0H,0FH,04H,04H,04H,04H,3FH,44H,44H,44H,44H,4FH,40H,70H,00H

- ;-- 文字: 子 --
- ;-- 宋体 12; 此字体下对应的点阵为: 宽 x 高=16x16 --
- DB 00H,00H,02H,02H,02H,02H,0E2H,12H,0AH,06H,02H,00H,80H,00H,00H
- DB 01H,01H,01H,01H,01H,41H,81H,7FH,01H,01H,01H,01H,01H,01H,00H
- ;-- 文字: 设 --
- ;-- 宋体 12; 此字体下对应的点阵为: 宽 x 高=16x16 --
- DB 40H,41H,0CEH,04H,00H,80H,40H,0BEH,82H,82H,82H,0BEH,0C0H,40H,40H,00H
- DB 00H,00H,7FH,20H,90H,80H,40H,43H,2CH,10H,10H,2CH,43H,0C0H,40H,00H
- :-- 文字: 计 --
- ;-- 宋体 12; 此字体下对应的点阵为: 宽 x 高=16x16 --
- DB 20H,21H,2EH,0E4H,00H,00H,20H,20H,20H,0FFH,20H,20H,20H,20H,00H
- DB 00H,00H,00H,7FH,20H,10H,08H,00H,00H,00H,0FFH,00H,00H,00H,00H,00H
- ;-- 文字: 与 --

- ;-- 宋体 12; 此字体下对应的点阵为: 宽 x 高=16x16 --
- DB 00H,00H,00H,00H,7EH,48H,48H,48H,48H,48H,48H,48H,48H,0CCH,08H,00H
- DB 00H,04H,04H,04H,04H,04H,04H,04H,24H,46H,44H,20H,1FH,00H,00H
- ;-- 文字: 创 --
- ;-- 宋体 12; 此字体下对应的点阵为: 宽 x 高=16x16 -
- DB 40H,20H,0D0H,4CH,43H,44H,48H,0D8H,30H,10H,00H,0FCH,00H,00H,0FFH,00H
- DB 00H,00H,3FH,40H,40H,42H,44H,43H,78H,00H,00H,07H,20H,40H,3FH,00H
- ;-- 文字: 新 --
- ;-- 宋体 12; 此字体下对应的点阵为: 宽 x 高=16x16 --
- DB 20H,24H,2CH,35H,0E6H,34H,2CH,24H,00H,0FCH,24H,24H,0E2H,22H,22H,00H
- DB 21H,11H,4DH,81H,7FH,05H,59H,21H,18H,07H,00H,00H,0FFH,00H,00H,00H
- :-- 文字: 的 --
- ;-- 宋体 12; 此字体下对应的点阵为: 宽 x 高=16x16 --
- DB 00H,0F8H,8CH,8BH,88H,0F8H,40H,30H,8FH,08H,08H,08H,0F8H,00H,00H
- DB 00H,7FH,10H,10H,10H,3FH,00H,00H,00H,03H,26H,40H,20H,1FH,00H,00H
- :-- 文字: 最 --
- ;-- 宋体 12; 此字体下对应的点阵为: 宽 x 高=16x16 --
- DB 40H.40H.0C0H.5FH.55H.55H.0D5H.55H.55H.55H.55H.55H.40H.40H.40H.00H
- DB 20H,20H,3FH,15H,15H,15H,0FFH,48H,23H,15H,09H,15H,23H,61H,20H,00H
- :-- 文字: 佳 --
- ;-- 宋体 12; 此字体下对应的点阵为: 宽 x 高=16x16 --
- DB 40H.20H.0F0H.1CH.47H.4AH.48H.48H.48H.0FFH.48H.48H.4CH.68H.40H.00H
- DB 00H,00H,0FFH,00H,40H,44H,44H,44H,44H,7FH,44H,44H,46H,64H,40H,00H
- :-- 文字: 平 --
- ;-- 宋体 12; 此字体下对应的点阵为: 宽 x 高=16x16 --
- DB 00H,01H,05H,09H,71H,21H,01H,0FFH,01H,41H,21H,1DH,09H,01H,00H,00H
- :-- 文字: 台 --
- ;-- 宋体 12; 此字体下对应的点阵为: 宽 x 高=16x16 --
- DB 00H,00H,40H,60H,50H,48H,44H,63H,22H,20H,20H,28H,70H,20H,00H,00H
- DB 00H,00H,00H,7FH,21H,21H,21H,21H,21H,21H,7FH,00H,00H,00H,00H
- DATA ENDS

END START

### 2、实验板验证

- a. 通过 USB 线连接实验箱
- b. 按连接表连接电路
- c. 运行 PROTEUS 仿真,检查验证结果

七、	实验结果和体会
八、	建议
, •	

# 3.9 实验十七 七段数码管显示实验

## 一、实验要求


利用 8255 的 IO 控制 8 位七段数码管显示实验,实现显示。


# 二、实验目的

- 1. 了解数码管显示原理。
- 2. 掌握读表程序的编写。

# 三、实验电路及连线

1. Proteus 实验电路





硬件连接表

2411			
接线孔 1	接线孔 2		
8255 CS	08000H-08FFFH		

COM_1—COM_8	PA0—PA7	
COM_A—COM_DP	PB0—PB7	

### 1. 主要知识点概述:

#### 1) LED 数码显示原理

七段 LED 显示器内部由七个条形发光二极管和一个小圆点发光二极管组成,根据各管的极管的接线形式,可分成共阴极型和共阳极型。

LED 数码管的 g~a 七个发光二极管因加正电压而发亮,因加零电压而不以发亮,不同亮暗的组合就能形成不同的字形,这种组合称之为字形码,下面给出共阳极的字形码见表 2

"0"	0C0H	"8"	80H
"1"	0F9H	"9"	90H
"2"	0A4H	"A"	88H
"3"	0B0H	"b"	80H
"4"	99H	"C"	0B6H
"5"	92H	"d"	0B0H
"6"	82H	"E"	86НН
"7"	F8H	"F"	8EH


#### 2) 段码表格

由于显示的数字 0-9 的字形码没有规律可循,只能采用查表的方式来完成我们所需的要求了。这样我们按着数字 0-9 的顺序,把每个数字的笔段代码按顺序排好!建立的表格如下所示: TABLE DB 0c0h,0f9h,0a4h,0b0h,99h,92h,82h,0f8h,80h,90h

### 2. 实验效果说明:

数码管循环显示 0~9。

### 五、实验程序流程图



## 六、实验步骤

#### 1、Proteus 仿真

- a. 在 Proteus 中打开设计文档 "8 位数码管\_STM. DSN";
- b. 建立实验程序并编译, 仿真;
- c. 如不能正常工作, 打开调试窗口进行调试。

参考程序:

#### CODE SEGMENT 'CODE'

ASSUME CS:CODE,SS:STACK,DS:DATA

IOCON EQU 8006H IOA EQU 8000H IOB EQU 8002H IOC EQU 8004H

START:

MOV AX, DATA MOV DS, AX

MOV AX, STACK MOV SS, AX

MOV AX, TOP MOV SP, AX

TEST\_BU: MOV AL,80H

MOV DX,IOCON OUT DX,AL

NOP

LEA DI,TABLE MOV CX,0AH MOV DX,IOB MOV AL,0FFH OUT DX,AL MOV DX,IOA

DISPLA1: MOV AL,[DI]

OUT DX,AL CALL DELAY

INC DI

LOOP DISPLA1 LEA DI,TABLE MOV CX,08H MOV BH,80H

DISPLA2: MOV DX,IOB

MOV AL,BH OUT DX,AL MOV DX,IOA MOV AL,[DI] OUT DX,AL CALL DELAY

INC DI

MOV AL,BH SHR AL,1 MOV BH,AL LOOP DISPLA2

LEA DI,TABLE MOV CX,08H MOV BH,80H

DISPLA3: MOV DX,IOB

MOV AL,BH OUT DX,AL MOV DX,IOA MOV AL,[DI] OUT DX,AL CALL DELAY

INC DI

MOV AL,BH SAR AL,1 MOV BH,AL LOOP DISPLA3 JMP TEST\_BU

DELAY: PUSH CX

MOV CX,3FFH

DELAY1: NOP

NOP NOP

		110003 5000 关短指寸 7
		NOP
		LOOP DELAY1
		POP CX
		RET
	CODE E	NDS
	STACK	SEGMENT 'STACK'
	STA	DB 100 DUP(?)
	TOP	EQU LENGTH STA
	STACK	ENDS
	DATA	SEGMENT 'DATA'
	TABLE	DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H
	DATA	ENDS
		END START
2, 5	实验板验证	
		线连接实验箱
	b. 按连接表	连接电路
	c. 运行 PRC	OTEUS 仿真,检查验证结果
د ا	r <del>}</del> →π人 /ط	H An 什人
しい	头粒红	5果和体会
-		
-		
-		
• 1	→ <del>-</del> +- >.>>	
八、	建议	

## 3.10 实验十八 4x4 矩阵键盘

## 一、实验要求


利用 4X4 16 位键盘和一个 7 段 LED 构成简单的输入显示系统,实现键盘输入和 LED 数码管显示实验。

## 二、实验目的

- 1、理解矩阵键盘扫描的原理;
- 2、掌握矩阵键盘与8255接口的编程方法。

## 三、 实验电路及连线

#### 1、Proteus 实验电路



#### 2、硬件验证实验

硬件连接表

接线孔1	接线孔 2
8255 CS	08000H-08FFFH

COM_1—COM_8	+5V
COM_A—COM_DP	PA0—PA7
R0—R3	PC0—PC3
C0—C3	PC4—PC7

## 四、实验说明


#### 1、主要知识点概述:

本实验阐述了键盘扫描原理,过程如下:首先扫描键盘,判断是否有键按下,再确定是哪一个键,计算键值,输出显示。

#### 2、实验效果说明:

以数码管显示键盘的作用。点击相应按键显示相应的键值。

## 五、实验程序流程图



## 六、实验步骤

#### 1、Proteus 仿真

- a. 在 Proteus 中打开设计文档 "4x4 矩阵键盘 STM. DSN";
- b. 建立实验程序并编译, 仿真;
- c. 如不能正常工作,打开调试窗口进行调试。

参考程序:

CODE SEGMENT 'CODE'

ASSUME CS:CODE,DS:DATA

IOCON EQU 8006H

IOA EQU 8000H IOB EQU 8002H IOC EQU 8004H

START: MOV AX, DATA

MOV DS, AX

LEA DI, TABLE

MOV AL,88H MOV DX,IOCON OUT DX,AL

KEY4X4:

MOV BX,0 MOV DX,IOC MOV AL, 0EH OUT DX, AL

IN AL,DX MOV DX,IOC IN AL,DX MOV DX,IOC IN AL,DX

OR AL,0FH

CMP AL,0FFH; 0EFH,0DFH,0BFH,7FH

JNE K\_N\_1;不等于转移

**INC BX** 

MOV DX,IOC MOV AL, 0DH OUT DX, AL

IN AL,DX MOV DX,IOC IN AL,DX MOV DX,IOC IN AL,DX

OR AL,0FH

CMP AL,0FFH; 0EFH,0DFH,0BFH,7FH

JNE K\_N\_1;不等于转移

INC BX

MOV DX,IOC

MOV AL, 0BH

OUT DX, AL

IN AL,DX

MOV DX,IOC

IN AL,DX

MOV DX,IOC

IN AL,DX

OR AL,0FH

CMP AL,0FFH; 0EFH,0DFH,0BFH,7FH

JNE K\_N\_1;不等于转移

INC BX

MOV DX,IOC

MOV AL, 07H

OUT DX, AL

IN AL,DX

MOV DX,IOC

IN AL,DX

MOV DX,IOC

IN AL,DX

OR AL,0FH

CMP AL,0FFH; 0EFH,0DFH,0BFH,7FH

JNE K\_N\_1;不等于转移

JMP KEY4X4

 $K_N_1$ : CMP AL,0EFH

JNE K\_N\_2

MOV AL,0

JMP K\_N

K\_N\_2: CMP AL,0DFH

JNE K\_N\_3

MOV AL,1

JMP K\_N

K\_N\_3: CMP AL,0BFH

JNE K\_N\_4

MOV AL,2

JMP K\_N

K\_N\_4: CMP AL,7FH JNE K\_N MOV AL,3 K\_N: MOV CL,2 SHL BL,CL ;BH X 2 ADD AL,BL MOV BL,0 MOV BL,AL MOV AL,[DI+BX] MOV DX,IOA **OUT DX,AL** JMP KEY4X4 **CODE ENDS** DATA SEGMENT 'DATA' TABLE DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H,88H,83H,0C6H,0A1H,86H,8EH;0-F DATA **ENDS END START** 2、实验板验证 a. 通过 USB 线连接实验箱 b. 按连接表连接电路 c. 运行 PROTEUS 仿真, 检查验证结果 七、实验结果和体会 八、建议

#### 3.11 实验十九 直流电机控制实验

#### 一、实验要求


采用 8255 的 2 个 IO 口来控制直流电机,编写程序,其中一个 IO 口使用脉宽调制(PWM)对电机转速进行控制,另一个 IO 口控制电机的转动方向。

## 二、实验目的

了解控制直流电机的基本原理;掌握控制直流电机转动的编程方法;了解脉宽调制的原理。

#### 三、实验电路及连线

#### 1、Proteus 实验电路



#### 2、硬件验证实验

硬件连接表

接线孔1	接线孔 2
8255 CS	08000H-08FFFH
PB0PB1	K1—K2
PWM	PA0
DIR	PA1

#### 四、实验说明

在实验中,我们改变 PWM 的占空比,然后查看对电机速度的影响。


#### 1、主要知识点概述:

本实验用到了两个主要知识点是: 达林顿管的应用、PWM 波的产生方法。

#### 2、实验效果说明:

通过两个按键改变直流电机的正反转。

#### 五、 实验程序流程图



## 六、实验步骤

#### 1、Proteus 仿真

- a. 在 Proteus 中打开设计文档"直流电机\_STM. DSN";
- b. 建立实验程序并编译, 仿真;
- c. 如不能正常工作, 打开调试窗口进行调试。

参考程序:

<i>≫' J'</i> (±/.	
CODE	SEGMENT 'CODE'
	ASSUME CS:CODE,SS:STACK,DS:DATA
IOCON	EQU 8006H
IOA	EQU 8000H
IOB	EQU 8002H
IOC	EQU 8004H

START:

MOV AX, DATA MOV DS, AX MOV AX, STACK MOV SS, AX MOV AX, TOP MOV SP, AX

TEST\_BU: MOV AL,82H

MOV DX,IOCON OUT DX,AL

NOP NOP

MOT1: MOV DX,IOA

MOV AL,0FEH OUT DX,AL CALL DELAY MOV DX,IOB IN AL,DX TEST AL,02H JE MOT2

MOV DX,IOA MOV AL,0FFH OUT DX,AL CALL DELAY JMP MOT1

MOT2: MOV DX,IOA

MOV AL,0FDH
OUT DX,AL
CALL DELAY
MOV DX,IOB
IN AL,DX
TEST AL,01H
JE MOT1
MOV DX,IOA
MOV AL,0FFH

OUT DX,AL CALL DELAY

	Proteus 8086 实验指导书
	JMP MOT2
DELAY:	PUSH CX
	MOV CX,0FH
DELAY1	: NOP
	NOP
	NOP
	NOP
	LOOP DELAY1
	POP CX
	RET
CODE EN	NDS
STACK	SEGMENT 'STACK'
STA	DB 100 DUP(?)
TOP	EQU LENGTH STA
STACK	ENDS
DATA	SEGMENT 'DATA'
DATA	ENDS
	END START
2、实验板验证	
a. 通过 USB	线连接实验箱
b. 按连接表达	<b>生接电路</b>
c.运行 PRO	TEUS 仿真,检查验证结果
七、实验结	里和休今
口、 大型和	<b>木作件</b> 云
八、建议	

## 3.12 实验二十 步进电机控制

#### 一、实验要求


利用 8255 实现对步进电机的控制,编写程序,用四路 IO 口实现环形脉冲的分配,控制步进电机按固定方向连续转动。同时,要求按下 A 键时,控制步进电机正转;按下 B 键盘时,控制步进电机反转。

#### 二、 实验目的

了解步进电机控制的基本原理;掌握控制步进电机转动的编程方法。

#### 三、实验电路及连线

#### 1、Proteus 实验电路



#### 2、硬件验证实验

硬件连接表


接线孔1	接线孔 2
8255 CS	08000H-08FFFH
PA0PA1	K1—K2
PB0—PB3	B1—B4

#### 四、实验说明


步进电机驱动原理是通过对每组线圈中的电流的顺序切换来使电机作步进式旋转。切换是通

过单片机输出脉冲信号来实现的。所以调节脉冲信号的频率就可以改变步进电机的转速,改变各相脉冲的先后顺序,就可以改变电机的转向。步进电机的转速应由慢到快逐步加速。

电机驱动方式可以采用双四拍( $AB \to BC \to CD \to DA \to AB$ )方式,也可以采用单四拍( $A \to B \to C \to D \to A$ )方式。为了旋转平稳,还可以采用单、双八拍方式( $A \to AB \to B \to BC \to C \to CD \to D \to DA \to A$ )。各种工作方式的时序图如下:(高电平有效):



上图中示意的脉冲信号是高电平有效,但实际控制时公共端是接在 VCC 上,所以实际控制脉冲是低电平有效。



## 六、实验步骤

#### 1、Proteus 仿真

- a. 在 Proteus 中打开设计文档"步进电机 STM. DSN";
- b. 建立实验程序并编译, 仿真;
- c. 如不能正常工作,打开调试窗口进行调试。

参考程序:

CODE SEGMENT 'CODE'

ASSUME CS:CODE,SS:STACK,DS:DATA

IOCON EQU 8006H IOA EQU 8000H IOB EQU 8002H IOC EQU 8004H

START:

MOV AX, DATA MOV DS, AX MOV AX, STACK MOV SS, AX MOV AX, TOP MOV SP, AX MOV AL,90H MOV DX,IOCON OUT DX,AL

NOP

MOV AL,0FFH

MOT2: MOV CX,08H

LEA DI,STR2

IOLED2: MOV AL,[DI]

MOV DX,IOB OUT DX,AL MOV DX,IOA IN AL,DX TEST AL,01H JE MOT1 ; 为 0

INC DI

CALL DELAY LOOP IOLED2 JMP MOT2

MOT1: MOV CX,08H

LEA DI,STR1

IOLED1: MOV AL,[DI]

MOV DX,IOB OUT DX,AL MOV DX,IOA IN AL,DX TEST AL,02H JE MOT2 ;为 0

INC DI

CALL DELAY

	Proteus 8086 实验指导书
	LOOP IOLED1
	JMP MOT1
DEL AV	DUGU CV
DELAY:	PUSH CX
DEL AVI	MOV CX,0D1H
DELAY1	
	NOP
	NOP
	NOP
	LOOP DELAY1
	POP CX
CODE E	RET
CODE EN	NDS
STACK	SEGMENT 'STACK'
STA	DB 100 DUP(?)
TOP	EQU LENGTH STA
STACK	
DATA	SEGMENT 'DATA'
STR1	DB 02H,06H,04H,0CH,08H,09H,01H,03H ;控制数据表
STR2	DB 03H,01H,09H,08H,0CH,04H,06H,02H ;控制数据表
DATA	ENDS
	END START
2、实验板验	金证
a. 通过 1	USB 线连接实验箱
b. 按连持	接表连接电路
c. 运行]	PROTEUS 仿真,检查验证结果
七、实验结	果和体会
-	
_	
八、建议	
八、建以	

## 3.13 实验二十一 16x16 点阵显示实验

## 一、实验要求


利用 8086 及 74HC574、74HC373、74HC138、16x16LED 屏,实现汉字的显示。

## 二、实验目的

了解阵列 LED 扫描显示的原理。

## 三、 实验电路及连线

#### 1、Proteus 实验电路



#### 2、硬件验证实验

硬件连接表


接线孔1	接线孔 2
8255 CS	08000H-08FFFH

#### 四、实验说明

16X16 点阵共需要 256 个发光二极管组成,且每个发光二极管是放置在行线和列线的交叉点

上, 当对应的某一列置0电平, 某一行置1电平时, 该点亮。

#### 五、实验程序流程图



#### 六、实验步骤

#### 1、Proteus 仿真

- a、Proteus 中打开设计文档"16x16 点阵\_STM. DSN";
- b、建立实验程序并编译,加载 hex 文件,仿真;
- c、如不能正常工作,打开调试窗口进行调试。

参考程序:

;LED16x16 的片选信号接主板 CS3,其它数据信号,地址信号,写信号接主板的相应信号.

RowLow EQU 9004H; 行低八位地址 RowHigh EQU 9006H; 行高八位地址 ColLow EQU 9000H; 列低八位地址 ColHigh EQU 9002H; 列高八位地址

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE,DS:DATA,SS:STACK

START: MOV AX, DATA

MOV DS, AX MOV AX, STACK MOV SS, AX MOV AX, TOP

MOV SP, AX

		Proteus 8086 实验指导书
	MOV	SI, oFFset Font
main:		
	MOV	AL, 0
	MOV	DX, RowLow
	OUT	DX, AL
	MOV	DX, RowHigh
	OUT	DX, AL
	MOV	AL, 0FFh
	MOV	DX, ColLow
	OUT	DX, AL
	MOV	DX, ColHigh
	OUT	DX, AL
n123:	MOV	CharIndex, 0
nextchar:		
	MOV	DelayCNT, 10
LOOP1:	MOV	BitMask, 1
	MOV	ColCNT, 16
	MOV	BX, CharIndex
	MOV	AX, 32
	mul	BX
	MOV	BX, AX
nextrow:	MOV	AL, 0FFH
	MOV	DX, RowLow
	OUT	DX, AL
	MOV	DX, RowHigh
	OUT	DX, AL
	MOV	AX, [SI+BX]
	MOV	DX, ColLow
	OUT	DX, AL
	MOV	DX, ColHigh
	MOV	AL, ah
	OUT	DX, AL
	INC	BX
	INC	BX
	MOV	AX, BitMask
	MOV	DX, RowLow
	NOT	AL

Proteus 8086 实验指导书 OUT DX, AL MOV DX, RowHigh MOV AL, ah **NOT AL** OUT DX, AL MOV AX, BitMask ROL AX, 1 MOV BitMask, AX **NOP** DEC ColCNT JNZ nextrow DEC DelayCNT JNZ LOOP1 ;指向下个汉字 INC CharIndex MOV AX, CharIndex CMP AX, 10 JNZ nextchar JMP n123 delay: PUSH CX MOV CX,1delayl: LOOP delayl POP CX **RET** 

CODE ENDS

DATA SEGMENT

Font:

:广

DB 080H, 000H, 000H, 001H, 0FCH, 07FH, 004H, 000H DB 004H, 000H, 004H, 000H, 004H, 000H, 004H, 000H DB 004H, 000H, 004H, 000H, 004H, 000H, 004H, 000H DB 002H, 000H, 002H, 000H, 001H, 000H, 000H, 000H ;州

DB 010H, 020H, 010H, 021H, 010H, 021H, 010H, 021H DB 010H, 023H, 032H, 025H, 052H, 025H, 052H, 029H DB 011H, 029H, 010H, 021H, 010H, 021H, 008H, 021H DB 008H, 021H, 004H, 021H, 004H, 021H, 002H, 020H :风:

DB 000H, 000H, 0F8H, 01FH, 008H, 010H, 008H, 012H DB 028H, 016H, 048H, 012H, 088H, 012H, 008H, 011H DB 008H, 011H, 088H, 012H, 048H, 056H, 024H, 054H DB 014H, 064H, 002H, 060H, 001H, 040H, 000H, 000H

DB 008H, 000H, 088H, 03FH, 008H, 000H, 008H, 000H DB 03FH, 000H, 0C8H, 07FH, 01CH, 004H, 02CH, 004H DB 0AAH, 014H, 08AH, 024H, 049H, 064H, 028H, 044H DB 008H, 044H, 008H, 004H, 008H, 005H, 008H, 002H ;电

DB 080H, 000H, 080H, 000H, 080H, 000H, 0FCH, 01FH DB 084H, 010H, 084H, 010H, 0FCH, 01FH, 084H, 010H DB 084H, 010H, 084H, 010H, 0FCH, 01FH, 084H, 010H DB 080H, 040H, 080H, 040H, 000H, 07FH, 000H, 000H :子

DB 000H, 000H, 0FCH, 00FH, 000H, 004H, 000H, 002H DB 000H, 001H, 080H, 000H, 080H, 000H, 080H, 020H DB 0FFH, 07FH, 080H, 000H, 080H, 000H, 080H, 000H DB 080H, 000H, 080H, 000H, 0A0H, 000H, 040H, 000H :有

DB 080H, 000H, 080H, 000H, 0FEH, 07FH, 040H, 000H DB 020H, 000H, 0F0H, 00FH, 018H, 008H, 014H, 008H DB 0F2H, 00FH, 011H, 008H, 010H, 008H, 0F0H, 00FH DB 010H, 008H, 010H, 009H, 010H, 00EH, 010H, 004H ;限

DB 000H, 000H, 0DFH, 01FH, 049H, 010H, 0C9H, 01FH DB 045H, 010H, 045H, 010H, 0C9H, 01FH, 051H, 001H DB 051H, 012H, 055H, 00AH, 049H, 004H, 041H, 004H DB 041H, 008H, 041H, 071H, 0C1H, 020H, 041H, 000H ;公

DB 000H, 000H, 020H, 002H, 060H, 002H, 020H, 002H DB 010H, 004H, 010H, 008H, 008H, 018H, 044H, 070H DB 0C2H, 020H, 040H, 000H, 020H, 004H, 010H, 008H DB 088H, 01FH, 0FCH, 018H, 008H, 008H, 000H, 000H

DB 000H, 000H, 0FCH, 03FH, 000H, 020H, 000H, 020H DB 0FEH, 027H, 000H, 020H, 000H, 020H, 0FCH, 023H DB 004H, 022H, 004H, 022H, 0FCH, 023H, 004H, 022H DB 004H, 020H, 000H, 028H, 000H, 010H, 000H, 000H

BitMask DW 1
CharIndex DW 1
DelayCNT DW 1
ColCNT DW 1
DATA ENDS
STACK SEGMENT
STA DB 100 DUP(?) TOP EQU LENGTH STA
TOP EQU LENGTH STA STACK ENDS
STACK ENDS
END START
2、实验板验证
(只有仿真实验)
七、实验结果和体会
八、建议

## 3.14 实验二十二 外部中断实验 (8259)

#### 一、实验要求


利用 8086 控制 8259 可编程中断控制器,实现对外部中断的响应和处理。要求程序中每次中断进行计数,并将计数结果用 8255 的 PA 口输出到发光二极管显示。

## 二、实验目的

- 1、学习8086与8259的连接方法。
- 2、学习8086对8259的编程控制方法。
- 3、了解8259的多片级联。

## 三、实验电路及连线

#### 1、Proteus 实验电路



#### 2、硬件验证实验

硬件连接表

接线孔1	接线孔 2
8255 CS	08000H-08FFFH

8259 CS	0C00H-0CFFH
PA0—PA7	D1—D8


## 四、实验说明

8086 的外部中断必须通过外接中断控制器才可以进行外部中断的处理。在编程时应注意:

- 1、正确地设置可编程中断控制器的工作方式。
- 2、必须正确地设置中断向量表和中断服务程序的入口地址。

8259 可外接 8 个中断源,本实验只响应 INTO 中断,8259 也可以多级连接以响应多个中断源。将单脉冲信号接到8259 的 INTO 脚。每次中断时,可以看到 LED 显示加 1.

#### 五、实验程序流程图



#### 六、实验步骤

#### 1、Proteus 仿真

- a、Proteus 中打开设计文档 16x16 点阵\_STM. DSN;
- b、建立实验程序并编译,加载 hex 文件,仿真;
- c、如不能正常工作,打开调试窗口进行调试。

参考程序:

;8255 工作方式 MODE EQU 80H PA8255 EQU 8000H ;8255 PA 口输出地址 CTL8255 EQU 8006H ; 单片 8259, 上升沿中断, 要写 ICW4 ICW1 EQU 00010011B ; 中断号为 20H ICW2 **EQU** 00100000B

#### Proteus 8086 实验指导书

ICW4 EQU 00000001B ; 工作在 8086/88 方式 OCW1 EQU 00000000B ; 只响应 INTO 中断

CS8259A EQU 0C000H ; 8259 地址

CS8259B EQU 0C002H

CODE SEGMEnT

ASSUME CS:CODE, DS: DATA,SS:STACK

ORG 00H

JMP IEnTER

**ORG 800H** 

START:

MOV AX, DATA MOV DS, AX

MOV AX, STACK MOV SS, AX

MOV AX, TOP MOV SP, AX

MOV DX, CTL8255 MOV AL, MODE OUT DX, AL

CLI

PUSH DS

MOV AX ,0 MOV DS ,AX

MOV BX, 128;0X20\*4 中断号

MOV AX, CODE

MOV CL, 4

SHL AX, CL ; X 16

ADD AX, OFFSET IEnTER ; 中断入口地址(段地址为 0)

MOV [BX], AX

MOV AX, 0 INC BX

Proteus 8086 实验指导书 BXINC MOV ;代码段地址为0 [BX], AX POP DS CALL IINIT MOV **AL**, **CNT** ; 计数值初始为 0 MOV DX, PA8255 DX, AL OUT STI ;等待中断,并计数。 LP: NOP JMP LP IInIT: DX, CS8259A MOV AL, ICW1 MOV DX, AL OUT MOV DX, CS8259B MOV AL, ICW2 OUT DX, AL MOV AL, ICW4 OUT DX, AL MOV AL, OCW1 OUT DX, AL RET IEnTER: CLI MOV DX, PA8255 DEC **CNT** MOV AL, CNT ;输出计数值 OUT DX, AL MOV DX, CS8259A ; 中断服务程序结束指令 MOV AL, 20H OUT DX, AL

STI IRET

# Proteus 8086 实验指导书 CODE ENDS DATA **SEGMEnT** CNT DB 0FFH DATA EnDS STACK SEGMENT 'STACK' STA DB 100 DUP(?) TOP EQU LENGTH STA STACK ENDS **END START** 2、实验板验证 a. 通过 USB 线连接实验箱 b. 按连接表连接电路 c. 运行 PROTEUS 仿真, 检查验证结果 七、实验结果和体会 八、建议

## 3.15 实验二十三 DMA传送实验(8237)

## 一、实验要求


利用 8086 控制 8237 可编程 DMA 控制器,实现存储器中两个数据区之间的 DMA 块传送。

## 二、实验目的

- 1、掌握 8237DMA 控制器。
- 2、学习 8237DMA 块传输的编程方法。

## 三、实验电路及连线

1、Proteus 实验电路



#### 2、硬件验证实验

硬件连接表


接线孔1	接线孔 2
8237 CS	09000H-09FFFH
RAM CS	08000H-08FFFH

CLOCK_OUT	CLOCK_IN
1/2	CLK
HLDA	/HLDA
HRQ	HOLD

#### 四、实验说明

- 1、8086 通过外接的 8237 可编程 DMA 控制器实现 DMA 传输。
- 2、首先将存储器 8000H-80ffH 初始化。
- 3、设置 8237DMA,设定源地址 8000H,设定目标地址 8800H,设定块长度为 100H。
- 4、启动 8237DMA。
- 5、8237DMA 工作后 8286 暂停工作,总线由 8237DMA 控制,在 DMA 传输完 100H 个单元 后,8237 将控制权还给 8286, CPU 执行 RET 指令。

#### 五、 实验程序流程图



## 六、实验步骤

#### 1、Proteus 仿真

- a、Proteus 中打开设计文档 16x16 点阵. DSN;
- b、建立实验程序并编译,加载 hex 文件,仿真;
- c、如不能正常工作,打开调试窗口进行调试。

#### 参考程序:

BLOCKFROM EQU 08000H ; 块开始地址 BLOCKTO EQU 08800H ; 块结束地址

BLOCKSIZE EQU 100H ; 块大小

LATCHB EQU 9000H ; LATCH B CLEAR\_F EQU 900CH ; F/L 触发器

#### Proteus 8086 实验指导书

CH0\_A EQU 9000H ; 通道 0 地址
CH0\_C EQU 9001H ; 通道 0 记数
CH1\_A EQU 9002H ; 通道 1 地址
CH1\_C EQU 9003H ; 通道 1 记数

MODE EQU 900BH ;模式 写工作方式

CMMD EQU 9008H ; 写命令 STATUS EQU 9008H ; 读状态

MASKS EQU 900FH ; 屏蔽 四个通道

REQ EQU 9009H ;请求

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE, DS: DATA,SS:STACK

START MOV AX, DATA

MOV DS, AX MOV AX, STACK MOV SS, AX MOV AX, TOP

MOV SP, AX

CALL FILLRAM
CALL TRANRAM

JMP \$ ; 打开数据窗口, 检查传输结果

FILLRAM: MOV BX, BLOCKFROM

MOV AX, 10H

MOV CX, BLOCKSIZE

FILLLOOP: MOV [BX], AL

INC AL INC BX

LOOP FILLLOOP

**RET** 

TRANRAM:

MOV SI, BLOCKFROM MOV DI, BLOCKTO MOV CX, BLOCKSIZE

MOV AL, 0

MOV DX, LATCHB

OUT DX, AL

MOV DX, CLEAR\_F

OUT DX, AL

MOV AX, SI ;编程开始地址

MOV DX, CH0\_A

OUT DX, AL MOV AL, AH

OUT DX, AL

MOV AX, DI ;编程结束地址

MOV DX, CH1\_A

OUT DX, AL

MOV AL, AH

OUT DX, AL

MOV AX, CX ;编程块长度

DEC AX ; 调整长度

MOV DX, CH0\_C

OUT DX, AL

MOV AL, AH

OUT DX, AL

MOV AL, 88H ;编程 DMA 模式

MOV DX, MODE

OUT DX, AL

MOV AL, 85H

OUT DX, AL

MOV AL, 1 ; 块传输

MOV DX, CMMD

OUT DX, AL

MOV AL, 0EH ; 通道 0

MOV DX, MASKS

OUT DX, AL

MOV AL, 4

MOV DX, REQ

OUT DX, AL ; 开始 DMA 传输

**RET** 

DELAY: PUSH AX

PUSH CX

MOV AX, 100

	DELAYLO	OP:
		MOV CX, 100
		LOOP \$
		DEC AX
		JNZ DELAYLOOP
		POP CX
		POP AX
		RET
	CODE I	ENDS
	DATA S	EGMENT
	DMA	EQU 00H
	DATA E	NDS
	STACK	SEGMENT 'STACK'
	STA 1	DB 100 DUP(?)
	TOP 1	EQU LENGTH STA
	STACK	ENDS
		END START
	实验板验i	
		SB 线连接实验箱
		表连接电路
	c. 运行 PR	OTEUS 仿真,检查验证结果
七、5	实验结果	<b>具和体会</b>
ر ۱۰	7 47 7H 7	NIPTI A
-		
八、亥	<b>事</b> 3ツ	
/ <b>( )</b>	主以	

# 第4章 8086 C语言实验

#### 4.1 说明

本实验系统也支持使用C语言编写程序,并进行在线仿真。光盘里面只包含了硬件部分的C语言程序例程。

如果用户需要编写其它的例程,请注意以下几点:

- 1. 必须包含 RTL.ASM 文件到你新建个工程中。
- 2. 读写 IO 口,请使用以下这两个函数:

```
void outp(unsigned int addr, char data)
// Write a byte to the specified I/O port
       asm
       mov dx, addr
       mov al, data
       out dx, al
}
char inp(unsigned int addr)
// Read a byte from the specified I/O port
     char result;
      asm
       mov dx, addr
       in al, dx
       mov result, al
    }
    return result;
```

3. 编译的方法请看第2章第1节的内容。

使用 C 语言编写程序进行仿真的过程与使用汇编语言的过程是完全相同的,这里也就不再重复。

# 第5章 32 位计算机接口技术实验

## 5.1 实验一 第一个MFC应用程序 "Hello,world!"

## 一、 实验要求

编写出第一个 MFC 应用程序。

#### 二、实验目的

- 1、由于本实验箱所有的 32 位计算机接口技术实验都使用 Microsoft Visual Studio 2008 开发环境进行编写,因此在进行硬件实验之前,必须先熟悉 Microsoft Visual Studio 2008 开发环境。
  - 2、熟悉 MFC 程序开发的流程。
  - 3、熟悉 MFC 程序的调试过程。

## 三、实验电路及连线

此实验为纯软件实验,不需要连接电路。

## 四、实验程序及说明

此实验中,我们将使用 Microsoft Visual Studio 2008 进行 MFC 程序的开发,如下图:



Microsoft Visual Studio 2008 开发环境

以下是此程序的编写过程,与 Microsoft Visual Studio 2008 相关的知识请参考相关书籍。

1. 打开 Microsoft Visual Studio 2008,新建一个项目。选择 MFC 应用程序,如下图所示,项目命名为 Hello。



新建 MFC 应用程序项目

2. 进入 MFC 应用程序向导,如下图所示,依照向导,分别设置好以下各项参数,包括应 用程序类型,用户界面功能,高级功能,生成的类等。



MFC 应用程序向导

☑ 使用 Unicode 库(N)					
应用程序类型设置					
主框架样式:	子框架样式:  ✓ 子最小化框(M)  ✓ 子最大化框(E)  — 子最小化(E)  — 子最大化(E)  — 工具栏:  — 无(E)  — (D)  字的 "关于" 对话框。 — 浏览器样式(M)				
用户界面设置					
高級功能:    区分上下文的帮助 (E)     WinHelp 格式 (不支持) (E)     HTML 帮助格式 (L)     打印和打印预览 (E)     自动化 (U)     ActiveX 控件 (E)     MAPI (消息处理 API) (E)     Windows 套接字 (W)	最近文件列表上的文件数(图):				
	应用程序类型设置  主框架样式:				


高级功能设置

☑ 公共控件清单 (M)




生成的类设置

3. 在资源视图里面,打开 IDD\_HELLO\_DIALOG 对话框资源,如下图所示:



4. 单击 "TODO: 在此放置对话框控件。",选择 IDC\_STATIC1 控件,或者从控件列表中直接选择,修改 "TODO: 在此放置对话框控件。"为 "Hello,world!"



控件属性列表

5. 最后点击编译,运行程序,我们的第一个 MFC 应用程序就诞生啦!由于我们并未编写 其它的消息处理程序,这里的"确定"与"取消"两个按钮的处理都使用系统默认的处理流程。



Hello 程序运行中

## 五、实验结果和体会

Proteus 8086 实验指导书
六、 建议

## 5.2 实验二 8255 简单I/O控制实验

### 一、实验要求

通过 8255 简单 I/O 实验来说明如何使用风标电子的 USB8086 API。

#### 二、实验目的


- 1、使用实验箱的8255A并行接口扩展器件,实现8位开关输入和8位LED输出。
- 2、熟悉风标电子的 USB8086 API 的使用。

### 三、实验电路及连线

电路原理和实验箱硬件连接请参照 8255 并行 I/O 扩展实验章节的内容。

## 四、实验程序及说明

- 1. 使用实验一中的流程, 创建一个基于对话框的 MFC 应用程序, 程序命名为 "SimpleIO"。
- 2. 在资源视图里面,打开 IDD\_SIMPLEIO\_DIALOG 对话框资源,如下图所示:




3. 删除 "TODO: 在此放置对话框控件。"和"确定"、"取消"按钮控件,从工具箱中拖取一个"Button"控件到对话框中,如下图所示:



选择 Button 控件

4. 修改该 Button 控件的 Caption 属性为"读取并显示", ID 属性修改为"IDC BUTTON RW"。



SimpleIO 软件界面

- 5. 我们把风标电子 USB8086 API 的头文件加入 SimpleIODlg.h 文件代码中。另外,我们还需添加 CSimpleIODlg 类的解构函数 CSimpleIODlg()并添加一个 protected类型变量 CUSB8086API\* m\_usb,这个就是 USB8086API 的接口类,用于控制实验箱上的 USB 接口。
- 6. 在 CSimpleIODlg. cpp 文件中, 我们加入解构函数~CSimpleIODlg()的具体实现, 如下:

```
CSimpleIODlg::~CSimpleIODlg()
{
    delete m_usb;
}
```

7. 在BOOL CSimpleIODlg::OnInitDialog()函数中, 创建我们的 USB8086API 类

的实例,如下:


```
m usb = new CUSB8086API();
```

8. 双击软件对话框中的"读取并显示"按键控件,打开源代码窗口,并自动定位到"void CSimpleIODlg::OnBnClickedButtonRw()"函数,我们在这里对单击事件进行响应。

代码如下:

```
void CSimpleIODlg::OnBnClickedButtonRw()
   // TODO: 在此添加控件通知处理程序代码
                     0x8006
   #define I8255 CON
   #define I8255 IOA
                     0x8000
   #define I8255 IOB 0x8002
   #define I8255 IOC
                     0x8004
   int tmp;
   // 打开USB8086设备,返回0值表示成功,如果不为0,则出错。
   if(this-)m usb-)open() == 0) {
      // 写控制字为x90
      this->m usb->write(I8255 CON, 0x90);
      // 读PA口, PA口接了8位独立按键
      tmp = this \rightarrow m usb \rightarrow read(I8255 IOA);
      // 写PB口, PB口接了8位LED
      this->m usb->write(I8255 IOB, tmp);
      // 关闭USB8086设备
      this->m usb->close();
   } else {
      AfxMessageBox(T("无法连接USB8086设备!"));
```

- 9. 程序的编写基本完成,我们还需要设置编译链接和运行的项目属性。
- 10. 在 SimpleIO 属性页中设置附加依赖项"USB8086API.lib"。



设置附加依赖项



添加附加依赖项

11. 我们既可以把 USB8086API 目录下的三个文件: USB8086API.h、USB8086API.lib 和 USB8086API.DLL 拷贝到工程文件目录下,也通过设置项目属性的方法,指定 USB8086API 目录,具体的设置可以参照光盘中的例程。

12. 编译并运行程序。



SimpleIO 程序运行中

# 六、建议

## 5.3 实验三 数码管动态扫描实验

# 5.4 实验四 步进电机驱动实验

# 5.5 实验五 0832 DA转换实验

## 5.6 实验六 0809 AD转换实验

# 5.7 实验七 8253 定时器/计数器实验

# 5.8 实验八 LCD1602 液晶显示实验

# 5.9 实验九 LCD12864 液晶显示实验