## 项目驱动

—— CAN-bus现场总线基础教程

# 3.1 SJA1000编程基础




- MCU访问SJA100
  - 读写寄存器
  - 寄存器位操作
  - 连续读写寄存器
  - **着确延时**

#### 接口电路

# SJA1000使用并行接口总线与MCU连接,SJA1000可以认为是一个外扩的RAM。

SJA1000地址宽度为8位, 最多支持256个寄存器




访问SJA1000的地址决定于低8位与高8位地址,也就 是片选信号。

## 片选信号产生方式

#### MCU产生片选信号有一下3种:



#### 使用空闲的高位地址线作为作为扩展芯片的片选信号。




SJA1000的访问基址:A[0:7] = 0x00~0xFF,A[8:15] = 2\_0xxxxxxx

优点: 无需译码电路, 线路简单

缺点:地址空间太多重复,地址空间没有被充分利用

### 全地址译码法

使用译码器对空闲的高位地址线进行译码,输出的译码信号作为扩展芯片的片选信号。




SJA1000的访问基址:具体地址由译码电路决定,地址唯一

优点:地址不重叠,充分利用地址空间

缺点:译码电路较多,线路复杂

### 部分地址译码法

使用译码器对空闲的<mark>部分</mark>高位地址线进行译码,输出的译码信号作为扩展芯片的片选信号。




SJA1000的访问基址:具体地址有译码电路决定,地址唯一

优点:地址重叠少,译码电路少

缺点:地址仍有重叠

### MCU访问SJA1000的地址



SJA1000的访问基址: 0xA000~0xAF00

### 寄存器地址定义

若译码电路改变,访问基值改为0xB000,基址加偏移量定义寄存器 只需要改变基址的定义。

#define REG\_BASE\_ADD 0xB000 // 寄存器基址

#define REG\_CAN\_MOD 0x00 // 内部控制寄存器
#define REG\_CAN\_CMR 0x01 // 命令寄存器
#define REG\_CAN\_SR 0x02 // 状态寄存器
#define REG\_CAN\_IR 0x03 // 中断寄存器

实际访问时使用 基址 + 偏址 的方式读写寄存器

# 访问寄存器的常用操作



- MCU访问SJA100
  - 读写寄存器
  - 寄存器位操作
  - 连续读写寄存器
  - **着确延时**

### 定义寄存器读写指针

```
#define REG_BASE_ADDR 0xA000 // 寄存器基址

xdata unsigned char *SJA_CS_Point = (xdata unsigned char *) REG_BASE_ADDR;
```

定义SJA\_CS\_Point为指向外部存储器的指针,通过指针访问SJA1000的寄存器

### 读写寄存器

```
// 写SJA1000寄存器
void WriteSJAReg(unsigned char RegAddr, unsigned char Value)
{
    *(SJA_CS_Point + RegAddr) = Value;
    return;
}
```

通过指针向指定地址(SJA1000的寄存器)写入数据

```
// 读SJA1000寄存器
unsigned char ReadSJAReg(unsigned char RegAddr)
{
  return (*(SJA CS Point + RegAddr));
}
```

通过指针向指定地址(SJA1000的寄存器)读取数据

- MCU访问SJA100
  - 读写寄存器
  - 寄存器位操作
  - 连续读写寄存器
  - **着确延时**

### 寄存器位操作

①设置寄存器位:使用或操作

操作示例:设置寄存器第7位  $0x0F \mid 0x80$ 

寄存器0x00 1 0 0 1 1 1 1

② 清零寄存器位 : 使用与操作

操作示例: 清0寄存器第0位 0x0F & (~0x01)

寄存器0x00 0 0 0 1 1 1 0

## 寄存器位操作

#### 操作流程



#### 操作示例代码

temp = ReadSJAReg(RegAdr);

temp = temp | BitValue0; temp = temp & (~BitValue1);

WriteSJAReg(RegAdr, temp);

- MCU访问SJA100
  - 读写寄存器
  - 寄存器位操作
  - 连续读写寄存器
  - **着确延时**

### 连续读写寄存器

#### 将ValueBuf[]缓存里的数据连续写入多个寄存器

```
for (i=0;i<len;i++) {
    WriteSJAReg(RegAdr+i,ValueBuf[i]);
}
```

#### 将连续多个寄存器数据读取到ValueBuf[]缓存里

```
for (i=0;i<len;i++) {
    ReadSJAReg(RegAdr+i,ValueBuf[i]);
}
```

- MCU访问SJA100
  - 读写寄存器
  - 寄存器位操作
  - 连续读写寄存器
  - **着确延时**

#### 延时是程序设计中常用的功能,常规的延时程序结构如下:

#### 循环计数的方式实现软件延时

```
void Delay (unsigend int n)
{
    do {
      for (i=0;i<100;i++);
    } while(--n!=0);
}</pre>
```

这种延时程序需要根据实际测试效果调整循环次数才能得到期望的延时时间,且延时时间与MCU平台相关,移植性不好。

### 精确延时

```
操作流程
使用定时器延时
//初始化定时器
                                              初始化定时器
void timerDelay(void)
 TMOD &= ~T0_MASK; // 设置定时器模式
 TMOD = 0x01;
                                               设定定时值
void timerDelay(unsigned int n)
                                              等待定时标志
 do {
     TL0 = LOW_BYTE(65535UL-CUPCLK/100);
     TH0 = HIGH_BYTE(65535UL-CPUCLK/100);
                                         Ν
     TR0 = 1;
                                                循环n次
     while(!TF0) {
                                                 结束?
          TR0 = 0;
          TF0 = 0;
                                                延时结束
  } while(--n!=0);
```