

Desafio extra

A condição *Inapto* usa-se porque basta um único parâmetro estar ruim ~~com~~ para comprometer a segurança da fundação.

Ex.: $s_{pt}=3$, $Cap\text{-}carga=250$

Mesmo com boa capacidade de carga, o SPT muito baixo indica solo fraco. Logo, o solo pode exigir reforço.

Por isso a condição *Excelente* usa-se *E* porque o solo só pode ser considerado excelente se os dois parâmetros forem muito bons ao mesmo tempo.

Ex.: $s_{pt}=35$, $Cap\text{-}carga=120$

O SPT é alto, mas a capacidade de carga ainda é baixa. Nesse caso, não seria seguro chamar o solo de excelente.

Se os operadores forem trocados:

- *Inapto* com *E*: muitos solos perigosos deixariam de ser classificados como inadequados.
- *Excelente* com *su*: solos medianos poderiam ser classificados como excelentes indevidamente.

Isso poderia causar erros graves de projeto e risco estrutural no obra.