

Instituto Federal de Minas Gerais Campus Ouro Branco

Desempenho

Professor: Saulo Henrique Cabral Silva

O que é desempenho?

Avião	N. Passageiros	Distância	Velocidade
Boeing 777	375	4630	610
Boeing 747	470	4150	610
Concorde	132	4000	1350
Douglas DC	146	8720	544

Métricas de desempenho

- O que é importante na sua aplicação?
 - O que gera valor para o negócio?
 - Como medir?
- Tempo de resposta?
 - Quanto tempo demora para executar uma tarefa
- Vazão?
 - Throughput
- Trabalho total feito por unidade de tempo?
- Transações por hora?



Impacto no desempenho

- Como o tempo de resposta e/ou vazão são afetadas por:
 - Trocar o processador por uma versão mais rápida?
 - Adicionar mais processadores?

 Que fatores do desempenho de sistema são relacionados ao hardware?

Comparações de desempenho

A máquina A é mais rápida que a máquina B



B é n% mais rápida que A

1 - Te(Pi, B) / Te(Pi, A) =
$$n*100$$

Melhoria de desempenho

 Para comparar a melhoria de desempenho de n% de A em relação a B:

$$n = 100 * (D(Pi, A) - D(Pi, B)) / D(Pi, B)$$



Como melhorar o desempenho

Te = CPU Clock Cycles x Clock Cycle Time

Clock Cycle Time = Clock Cycles / **Clock Rate**

- Possibilidades:
 - Reduzir o número de ciclos necessários para um programa;
 - Aumentar o taxa de clock (frequência), ou diminuir o tempo
 65%

(período) do clock

Desempenho de instruções

- Um determinado programa exigirá:
 - Um número de instruções de **máquina**
 - Um determinado número de ciclos
 - Um determinado número de segundos

• Assim:

Tcpu = IC * CPI * TempoCicloClock

Lei de Amdhal

 Estabelece que o ganho do sistema associado a uma melhoria em parte do mesmo:


- Fração de melhoria (Fm): fração de tempo que pode tirar proveito da melhoria (sempre < 1)
- Ganho de execução (Ge): ganho obtido com a melhoria na parte modificada do sistema (> 1)

Lei de Amdhal

 O ganho no desempenho geral não é proporcional à melhoria em um aspecto específico de um computador → limitada pela fração de uso dessa melhoria!

Em resumo: torne o caso comum rápido!

Lei de Amdhal



Resumindo

Tcpu = IC * CPI * *TempoDoCicloClock*

- Algoritmo: afeta IC, talvez CPI
- Linguagem de programação: afeta IC, CPI
- Compilador: afeta IC, CPI
- Arquitetura do conjunto de instruções (ISA): afeta IC, CPI, Tcpu

Barreira de potência e multicores

Como melhorar desempenho?

Tcpu = IC * CPI * TempoDoCicloDeClock

- Estratégias:
 - Reduzir o número de ciclos necessários para um programa;
 - Aumentar clock rate (frequência), ou diminuir o tempo (período) do clock

shutterstock.com · 1988779769

Tecnologia CMOS

 Fonte de dissipação de potência: energia consumida no chaveamento

Potência = Carga Capacitiva x Tensão² x frequência

 Carga capacitiva: depende do número de transistores conectados a uma saída e da tecnologia

Tecnologia CMOS & potência

• Em cerca de 20 anos apresentados no gráfico:

 Tensão: reduzida de 5 V para 1 V graças a Teoria de Escala de Dennard (proposta em 1974)

– Frequência: aumentou 1000 vezes



Barreira de Potência


Inovações na eletrônica permitem redução da carga capacitiva

Não há como diminuir a tensão garantindo o correto funcionamento dos transistores

Assim não há como diminuir a potência!
 de potência (Power Wall)




Crescimento do desempenho



Mudando o paradigma

- Processadores multicore
 - Mais de um processador por chip
 - Objetivo: dobrar o número de cores por processador a cada geração de tecnologia



Multicore

- Melhoria na vazão (não no tempo de execução!)
 - Para melhorar tempo de execução requer programação paralela explicitamente (HLL).
 - Paralelismo a nível de instrução:
 - É difícil **conseguir balanceamento de carga** entre tarefas.

É preciso reduzir a comunicação e overhead de sincronização.

Asymmetric Multiprocessing (AMP)
Symmetric Multiprocessing (AMP)
Symmetric Multiprocessing (AMP)
Symmetric Multiprocessing (AMP)
Symmetric Multiprocessing (AMP)

Asymmetric Multiprocessing (AMP)

Primary
Core
(runs OS)

Secondary
Core
(runs OS)

Secondary
Core
(runs OS)

Primary
Core
(runs OS)

Primary
Core
(runs OS)

Primary
Core
(runs OS)

Primary
Core
(runs OS)

Bechmarks

- Standard Performance Evaluation Corp (SPEC)
 - Fundada por fabricantes de computadores.

- **Objetivo**: Conjunto **padronizado** de benchmarks para avaliar desempenho.
 - É um conjunto de programas usado para medir o desempenho de um computador.
 - Ex: CPU, Ponto Flutuante, E/S, Web, ...



Concluindo

- Relação custo/desempenho está melhorando desenvolvimento da tecnologia subjacente!
- Camadas hierárquicas de abstração tanto em hardware como em software
- Tempo de execução: melhor medida de desempenho
- Vazão é boa quando ISA é o mesmo!
- Potência (power) é um fator limitante
- Uso de paralelismo para melhorar o desempenho

