# JLINK(V9)调试 RT1052 方法

前段时间在网上买了一块RT1052的开发板,但是例程是用DAP调试的,手头没有DAP,只有STLINK和JLINK,毫无疑问STLINK肯定是没法调试NXP的RT1052芯片的,只有JLINK可以用,经过一天的测试,终于弄好了JLINK怎么调试RT1052了,远没STM32那么简单!!!太TM操蛋了!为了方便大家使用JLINK特地写了这篇文档,供各位玩RT1050系列MCU的程程序猿们参考。

# 一、准备工具

- 1、RT1052 开发板一块,肯定要带有标准的 JTAG 接口的,当然了,使用杜邦线跳线连接也是可以滴。
- 2、JLINK 调试器一枚!一定要 V9 的,因为要升级 JLINK 驱动,而 V8 一旦升级驱动就会掉固件!所以必须 V9 及其以上版本的 JLINK!
- 3、MDK 软件, 作为 MDK 党, 肯定是用 MDK 软件了, 如果是用的 IAR 的盆友们, 本文档不保证成功!!!! 我用的是 MDK5.25!
- 4、JLINK 最新的驱动文件,现在最新的是 JLINK V6.32A 版本的驱动,下载地址肯定是 SEGGER 官网下载了!下载地址: <a href="https://www.segger.com/downloads/jlink/">https://www.segger.com/downloads/jlink/</a>,打开以后如图 1.1.1 所示




图 1.1.1 JLINK 驱动下载页面

#### 下载比较慢,下载完成以后就是图 1.1.2 所示的东东:



图 1.1.2 JLINK V632A 驱动

# 二、操刀就是干

## 1、重新安装 JLINK 的 6.32A 版本的驱动,

驱动都会装吧?驱动都不会装还玩个毛的嵌入式啊, 安装如下图 2.1.1 所示,



图 2.1.1 安装 632A 驱动

根据图 2.1.1 所示,一路 next,注意记住安装路径,因为一会要替换掉 MDK 下自带的 JLINK驱动的,比如我是装到了 D 盘下的,路径为: D:\Program Files (x86)\SEGGER\JLink\_V632a,如图 2.1.2 所示:




图 2.1.2 JLINK 驱动安装路径

设置好安装路径以后点击"install",驱动开始安装,等他完成。

安装完成以后到我们设置的安装路径下面去,看看都有那些文件,我的就是图 2.1.3 所示的文件:




图 2.1.3 JLINK 驱动文件

我们一会就要将图 2.1.3 中所有的文件!是所有!! 拷贝到 MDK 下的 JLINK 相关文件夹

# 2、替换 MDK 下的 JLINK 驱动

先看一下默认情况下 MDK 下的 JLINK 驱动是什么版本的?插上 JLINK, JLINK 接到 RT1052 开发板上, 打开一个例程工程, 仿真器设置为 JLINK, 如下图所示:




图 2.2.1 JLINK 设置

点击图 2.2.1 红框右侧的"Settings", 弹出图 2.2.2 所示对话框。




图 2.2.2 提示对话框

从图 2.2.2 可以看出,MDK5.25 自带的 JLINK 驱动为 V6.30h 版本的,我们需要将其更换为刚刚安装的 V6.32A 版本的驱动。

先找到 MDK 自带的 JLINK 驱动在哪个文件夹里面?这个驱动是在你的 MDK 安装目录里面,路劲为:MDK 安装盘\Keil\_v5\ARM\Segger,比如我的就是: D:\Keil\_v5\ARM\Segger, 看一下里面都有啥文件?见图 2.2.3:




图 2.2.3 MDK 自带 JLINK 驱动

从图 2.2.3 可以看出,MDK 自带的 JLINK 驱动相关文件要少很多,简单粗暴的方法!我们直接把刚刚自己安装的 JLINK 驱动下的所有文件复制粘贴到这个文件夹下,也就是把 USBDriver、JLink.exe、JLinkARM.dll 这三个文件或文件夹替换到,注意 JL2CM3.dll 和 JLTAgdi.dll 不能删除掉!!!! 替换的时候要关闭 MDK!!!!! 替换完成以后如图 2.2.4 所示:




图 2.2.4 替换完以后的 JLINK 驱动文件

替换完成以后检查一下 MDK 下的 JLINK 驱动是否已经变成了 V6.32A 了, 打开一个 MDK 的 RT1052 工程,设置调试器为 JLINK,然后点击"Settings",弹出下图对话框:




图 2.2.5 JLINK 驱动替换成功

从图 2.2.5 可以看出,此时 MDK 下的 JLINK 驱动已经是 V6.32A 了,但是依旧提示识别不出来"MIMXRT1052CVL5B"这个型号的 MCU,我的 RT1052 用的就是这个型号的,怎么办呢?且看下一步

## 3、设置 MDK 的 JLINK 相关下载选项

在图 2.2.5 中, 我们点击"OK"按钮, 点击以后弹出图 2.3.1 所示对话框, 让我们选择 MCU 型号:




图 2.3.1 选择所使用的芯片

既然让我们选择型号, 那就选择呗, 在图 2.3.1 中的"Manufacturer"栏选择 NXP, 在"Core" 栏选择 Cortex-M7, 此时就会出现 NXP 所有的 Cortex-M7 内核的 MCU, 当然包括 RT1050 系列的了, 如图 2.3.2 所示:




图 2.3.2 设置 NXP 相关 MCU

在图 2.3.2 中我们可以看到,并没有 MIMXRT1052CVL5B 这个型号,但是它有个 MIMXRT1052xxxxB! 看样子就是我要用的型号,如图 2.3.3 所示:




图 2.3.3 选择所需的型号

在图 2.3.3 中选择好所需的型号以后,点击 OK 按钮,退出"Target device settings"对话框,如图 2.2.4 所示:




图 2.2.4 JLINK 设置菜单

在图 2.2.4 中发现了 JLINK, 而且 JLINK 固件版本是 V9.20 的, 并且驱动是 6.32a 的, 但是在右侧并没有识别出芯片型号?!!!是不是哪里不对啊?肯定是哪里的不对!!!那是因为我的 RT1052 开发板只支持 SWD 接口,不支持 JTAG,所以肯定识别不出来了,修改为 SWD接口,还要修改下面的复位模式,如图 2.2.5 所示:




图 2.2.5 设置 JLINK

按照图 2.2.5 设置好以后就可以看到识别处理 RT1052 的芯片 ID 了, 接着设置 flash 烧

写算法,点击 Flash Download,选择 flash 烧写算法,比如我用的开发板使用的是:MIMXRT105x 8mB QuadSPI NOR Flash 这个算法,如图 2.2.6 所示:




图 2.2.6 选择烧写算法

选择好以后,点击 Add,按钮,退出对话框,根据图 2.2.8 所示设置:




图 2.2.8 设置 JLINK

根据图 2.2.8 设置好以后点击"确定"按钮,然后一路退出到 MDK 主界面, 点击下载按钮

就可以下载代码啦!注意要下载 SPI FLASH 里面跑代码的工程!!不要选择在 ram 或者 sdram 里面仿真的工程!比如我的开发板工程就是:flexspi debug release 版本,如图 2.2.9 所示:




图 2.2.9 JLINK 下载代码成功

至此 JLINK 调试 RT1052 就大功告成了!同样肯定也可以 debug 啦,如图 2.2.10 所示:




图 2.2.10 JLINK 调试 RT1052

如果下载失败的话请先降低速度!在尝试下载!!!!!!