# 物理层提供的服务

李聪聪

3GPP TS 38.202 V15.6.0

版本: 0.2

更新: 2020年11月19日

# 目录

| 1 | 物理                | 理层的服务和功能        |     |    |    |             |            |   |   |  |  |  |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|-------------------|-----------------|-----|----|----|-------------|------------|---|---|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1.1               | 概述.             |     |    |    |             |            |   | • |  |  |  | • | • |   |   |   |   | • | • |   | • | • | • | • | 3 |
|   | 1.2               | L1 功能           | 能   | 概  | 述  | •           |            |   | • |  |  |  | • |   |   |   |   | • | • |   | • | • | • | • | • | 3 |
| 2 | UE                | E <b>的物理层模型</b> |     |    |    |             |            |   |   |  |  |  |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 2.1               | 上行棋             | 其チュ | 型  |    |             |            |   |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   | • |   | • | • | • | • | • | 4 |
|   |                   | 2.1.1           | -   | 上  | 行步 | <del></del> | 区信         | 道 |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   | • |   | • | • | • | • | • | 4 |
|   |                   | 2.1.2           |     | 随  | 机挂 | 妾人          | 信          | 道 |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | • | • | • | 5 |
|   | 2.2               | 下行棋             | 其チュ | 型  |    |             |            |   | • |  |  |  |   |   |   |   |   |   | • |   |   | • | • | • | • | 5 |
|   |                   | 2.2.1           |     | 下  | 行步 | <del></del> | 工信         | 道 |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   | • |   | • | • | • | • | • | 5 |
|   |                   | 2.2.2           |     | 广; | 播作 | 言道          | Í.         |   | • |  |  |  |   |   |   |   |   |   | • |   |   | • | • | • | • | 6 |
|   |                   | 2.2.3           |     | 寻  | 呼作 | 言道          | <b>İ</b> . |   | • |  |  |  | • |   |   |   |   | • | • |   | • | • | • | • | • | 7 |
| 3 | 物理信道和物理信号的同时发送和接收 |                 |     |    |    |             |            |   |   |  |  |  |   |   | 7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

## 1 物理层的服务和功能

### 1.1 概述

高层通过使用 MAC 层与物理层之间的传输信道来使用物理层所提供的数据传输功能。所谓传输块(Transport Block, TB),即 MAC 层与物理层之间传输的数据。

## 1.2 L1 功能概述

为了实现数据传输服务,物理层需要具备以下功能:

- 传输信道的错误检测并向高层指示
- 传输信道的向前纠错 (FEC) 编码/解码
- · 混合自动重传请求 (HARQ) 软合并
- 编码的传输信道与物理信道间速率匹配
- 将编码的传输信道映射到物理信道上
- 物理信道的功率加权
- 物理信道的调制与解调
- 频率和时间同步
- 无线电特性测量和对高层的指示
- · 多人多出(MIMO)天线处理
- 射频处理

## 2 UE 的物理层模型

所谓 5G-NR 物理层模型,即指从更高层的角度来看的相关 5G-NR 物理层的特征。具体包括以下内容:

- 从物理层向上或向下传递的高层数据的结构
- 高层可以用来配置物理层的方法
- 物理层提供给高层的不同指示(错误指示、信道质量指示等)

## 2.1 上行模型

#### 2.1.1 上行共享信道

上行共享信道(UpLink Shared CHannel, UL-SCH)传输的物理层模型如图 1 所示。图中蓝色部分显示的处理步骤表示它们可以通过高层配置。




图 1: 上行共享信道传输的物理层模型

## 该模型中包括以下步骤:

- 传递到物理层或从物理层传递的高层数据
- CRC 和传输块错误指示
- 向前纠错编码和速率匹配
- 数据调制
- 物理资源映射
- 。多天线处理
- 支持 L1 控制和 HARQ 相关的信令

#### 2.1.2 随机接入信道

用于随机接入信道(Random Access CHannel, RACH)传输的物理层模型的特征在于 PRACH 前导格式。如图 2 所示,该格式由循环前缀、前导码和保护时间组成。在此期间,不会传输任何信息。



图 2: PRACH 前导格式

## 2.2 下行模型

#### 2.2.1 下行共享信道

下行共享信道(DownLink Shared CHannel, DL-SCH)传输的物理层模型如图 3 所示。图中蓝色部分显示的处理步骤表示它们可以通过高层配置。




图 3: 下行共享信道传输的物理层模型

该模型中包括以下步骤:

• 传递到物理层或从物理层传递的高层数据

- CRC 和传输块错误指示
- 向前纠错编码和速率匹配
- 数据调制
- 物理资源映射
- 。多天线处理
- 支持 L1 控制和 HARQ 相关的信令

#### 2.2.2 广播信道

广播信道(Broadcast CHannel, BCH)传输的物理层模型如图 4 所示。 BCH 信道采用预定义的固定大小的传输格式,每 80ms 有一个传输块。




图 4: 广播信道传输的物理层模型

## 该模型中包括以下步骤:

- 传递到物理层或从物理层传递的高层数据
- CRC 和传输块错误指示
- 向前纠错编码和速率匹配
- 数据调制
- 物理资源映射
- 多天线处理

#### 2.2.3 寻呼信道

寻呼信道(Paging CHannel, PCH)传输的物理层模型如图 5 所示。 PCH 承载在 PDSCH 上。图中蓝色部分显示的处理步骤表示它们可以通 过高层配置。




图 5: 寻呼信道传输的物理层模型

## 该模型中包括以下步骤:

- 传递到物理层或从物理层传递的高层数据
- CRC 和传输块错误指示
- 向前纠错编码和速率匹配
- 。数据调制
- 物理资源映射
- 多天线处理

## 3 物理信道和物理信号的同时发送和接收

根据 UE 的能力和服务要求,UE 需要同时发送和接收多个物理信道和物理信号。在接下来的上行链路和下行链路的描述中使用以下标记:

- p 表示为 UE 配置的可以在其上发送物理信道的上行链路的载波 数量
- $p^{'}$  表示为 UE 配置的可以在其上发送 SRS 的上行链路的载波数 量
- q 表示为 UE 配置的下行链路的载波数量
- j 表示为 UE 配置的小区组的数量
- k 表示为 UE 配置的 PUCCH 组的数量