# SDIO/SPI WIFI 硬件原理及 Linux 驱动模型分析

华清远见深圳中心 学员 李枝果 Li zhi guo0532@163. com 2010-5-03

\_\_\_\_\_

# 版权声明:

以下文章是 华清远见 深圳培训中心 学员在学习期间的兴趣专题文章,版权属学员个人和华清远见 深圳培训中心共同所有,欢迎转载,但转载须保留华清远见 深圳培训中心和学员个人信息

目前市面上出现的 wifi 模块有 usb, uart, spi, sdio 四种接口, 本文档只针对 sdio wifi 的驱动, 而且内核的版本为 2.6.14

以下部分将涉及硬件原理,工作流程,驱动模型几个方面:

### 一、硬件原理》

1. wm664-m 模块芯片(system in package (sip) module) wm664-m 是 cyber TAN 在 Marvell 的 88w8686 裸片的基础上集成的一款同时具有 spi 和 sdio 接口的 wifi 模块芯片。

其重要特性如下:

Product Type: 802.116/g LGA SiP module Interface(s): SDIO 1.0 and Generic SPI

Main Chip(s): 88W8686 Package: 49-pin LGA

Wireless Standard(s): IEEE 802.11b and 802.11g

Operating Frequency: 2412–2484 MHz

Data Rates: 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, and 54 Mbps.

802.11b: 1, 2, 5.5, and 11 Mbps.

...

Operating System Support: WinCE 5.0, Windows Mobile 5.0, Linux 2,6.9 and above

Power Requirements: Standby mode: 160 mA


Power saving mode (DTIM=1): 6 mA

Tx mode: 265 mA (continuous transmission)

Rx mode: 200 mA

...

外观结构图:



ln	te	rfa	ac	es

Pin	SDIO 4 bit mode		SDIO 1 bit mode		SPI		GSPI	
PIII	Pin define	description	Pin define	description	Pin define	description	Pin define	description
1	CD/DAT[3]	data line 3	NC	Not used	CS	card Select	NC	Not used
2	CMD	command line	CMD	command line	DI	Data input	DI	Data input
3	VSS1	Ground	VSS1	Ground	VSS1	Ground	VSS1	Ground
4	VDD	Supply volteag	<b>VD</b> D	Supply	VDD	Supply voltage	<b>V</b> DD	Supply voltage
5	CLK	Clock	CLK	Clock	SCLK	Clock	SCLK	Clock
6	VSS2	Ground	VSS2	Ground	Vss2	Gound	<b>V33</b> 2	Gound
7	DAT[0]	data line 0	DATA	Data line	DO	Data output	CSn	card Select
		data line 1 or						
8	DAT[1]	Interrupt(option)	IRQ	interrupt	IRQ	interrupt	DO	Data output
		data line 2 or					1	
9	DAT[2]	Read Wait(Option)	RW	Read Wait(optional)	NC	Not used	IRQ	interrupt

# 2. Marvell 88w8686 介绍

88w8686 芯片的主要特性参考其数据手册。

88w8686 是 QFN 68-pin 封装

功能引脚框图





Table 41: SDIO Electrical Function Definition


Pin	SDIO 4-bit Mode		SDIO 1-bit Mode		SPI Mode	
1	CD/DAT[3]	Data line 3	N/C	Not used	cs	Card Select
2	CMD	Command line	CMD	Command line	DI	Data input
3	VSS1	Ground	VSS1	Ground	VSS1	Ground
4	VDD	Supply voltage	VDD	Supply voltage	VDD	Supply voltage
5	CLK	Clock	CLK	Clock	SCLK	Clock
6	VSS2	Ground	VSS2	Ground	VSS2	Ground
7	DAT[0]	Data line 0	DATA	Data line	DO	Data output
8	DAT[1]	Data line 1 or Interrupt (optional)	IRQ	Interrupt	IRQ	Interrupt
9	DAT[2]	Data line 2 or Read Wait (optional)	RW	Read Wait (optional)	NC	Not used






R27,R29,R31	Host Interface Select: 001 Generic SPI 110 SDIO (default in pad)
	0 : load 100 kohm 1 : not load

# Module Configration R27 RC0402 100 Kohm ANT\_SEL\_N R29 RC0402 100 kohm PA\_PE\_G



**GND** 

### SDIO Interface




4. \$3c2410 SOC 的片上 MMC/SD/SDIO HOST CONTROLLER


# **OVERVIEW**

The S3C2410A SD Host controller can support MMC/SD card and SDIO devices.

### **FEATURES**

- SD Memory Card Spec. (ver. 1.0) / MMC Spec. (2.11) compatible 支持SD存储卡规范1.0、MMC卡规范2.11
- SDIO Card Spec (ver. 1.0) compatible 支持SDIO卡规范1.0
- 16 words (64 bytes) FIFO (depth 16) for data Tx/Rx 内部有16个字 (64B) 的FIFO, 用于发送和接受
- 40-bit Command Register (SDICARG[31:0]+SDICCON[7:0]) 40位的命令寄存器
- 136-bit Response Register (SDIRSPn[127:0]+ SDICSTA[7:0]) 136位回应寄存器
- 8-bit Prescaler logic (Freq. = System Clock / (2(P + 1))) 8位的预分频逻辑电路
- CRC7 & CRC16 Generator CRC7和CRC16校验码产生器
- Polling, Interrupt and DMA Data Transfer Mode (Byte or Word transfer) 支持轮询,中断和DMA传输模式
- 1-bit / 4-bit (wide bus) Mode & Block / Stream Mode Switch support
- Supports up to 25 MHz in data transfer mode for SD/SDIO 数据总线的宽度可以是1bit和4bits,支持串流(stream)和区块(Block)传输方式
- 对于SD卡,SDIO卡,传输数据时最高时钟频率25MHZ
   Supports up to 20 MHz in data transfer mode for MMC 对于MMC卡,传输数据时最高时钟频率25MHZ
- Fs2410 开发板上关于 sd 插槽的电路部分





Sd 卡插槽端		连接标号	S3C2410 端
1(CD/DAT3)pi	n <b>←</b>	-SDDATA3	→SDDATA3/GPE10
2(CMD)pin	←	-SDCMD	SDCMD/GPE6
3(VSS1)pin		GND	
4(VDD)pin		VDD33V(3.3V)	
5(CLK)	←	- SDCLK	SDCLK/GPE5
6(VSS2)pin		GND	
7(DATO)pin	←	-SDDATAO	→SDDATAO/GPE7
8(DAT1)pin	←	-SDDATA1	→SDDATA1/GPE8
9(DAT2)pin	←	-SDDATA2	→SDDATA2/GPE9
10(WP_SD)pin		WP_SD(写保护信号)	→ CLKOUT1/GPH10
11(nCD_SD)pi	n	nCD_SD(卡插拔中断)	→ EINT18/GPG10
注: C26 104	为 0. 1uF 的去	耦电容	

# 6/MMC/SD/SDIO的一些概念

MMC: MultiMedia Card 的缩写,即多媒体卡。24mm x 32mm x 1.4mm。以前的 MMC 规范的数据传输宽度只有 1 位,最新的 1.0 版 MMC 规范中拓宽了 4 位、8 位带宽,时钟达到 52MHZ,从而支持 50MHZ 的传输速率。对于 SD 开始的"数据保全"特性,MMC 协会接纳了具有竞争心的安全卡标准-----Secure MMC 1.1 版规范。

SD: Secure Digital Memory Card,即安全数码卡。他在 MMC 的基础上发展而来,并且增加了两个新的特色点: SD 卡强调数据的保全,可以设定所存数据的使用权限,防止他人复制;传输速率比 2.11 版本的 MMC 卡块了 4倍。在数据传输和物理规范上,SD 卡向前兼容 MMC 卡,在外观上,SD 卡和 MMC 卡具有相同大小的正面投影,就是厚度上比 MMC 卡大了 0.7mm。最后,SD 卡和 2.11 版本的 MMC 卡完全兼容

SDIO: SDIO 是在 SD 标准上定义了一种外设接口,它和 SD 卡规范之间的一个重要区别就是增加了低速设备。SDIO 卡只需要 SPI 和 1 位 SD 传输模式。低速卡的目标应用时以最小的硬件开支支持低速 1/40 能力。对于"组合卡"(存储卡+SDIO)而言,全速和 4 位操作对卡内存储器和 SDIO 部分都是强制要求的。

MMC/SD/SDIO 这 3 种存储卡都支持两种接口:对于 MMC 卡,称为 MMC 接口和 SPI 接口;对于 SD 卡,SDIO 卡,称为 SD 接口和 SPI 接口。SD 接口有 1 位和 4 位之分,上电时默认的使用 1 位模式,设置 SD 主机后可以使用 4 位模式。

MCI: MCI 是 MultiMedia Card Interface 的简称,即多媒体卡接口。上面的 MMC、

SD、SDIO 卡定义的接口都属于 MCI 接口。

### 7. SDIO卡

SDIO 是目前我们比较关心的技术,顾名思义,就是 SD 的 I/O 接口的意思。更具体一点就是,SD 本来就是记忆卡的标准,SD 卡本来是需要查到 SD 卡插槽上才能使用的,但是现在也可以在 SD 插槽上插上一些外围模块使用,这样的技术就是 SDIO。

SDIO 卡也就是外接的可以直接查到 SD 插槽上使用的模块(当然驱动程序是必须的)

目前常见的 SDI 0 卡有:

Wi-Fi card (无线网络卡)

CMOS sensor card (照相模块)

GPS card

GSM/GPRS modem card

Bluetooth card

Radi o/TV card

# 整个流程框架

这里介绍的就只是一个大概的工作流程,因为还没有去仔细分析代码, 也就省略了很多细节的东西。

这里首先澄清两个概念: IEEE 802.11 这个协议就是传说中的无线局域网协议,这个协议规定的是以空气作为传输介质的数据传输过程。另外一个就是 wm664-m 模块的数据传输协议,这个是定义在 SDIO 接口的基础上的,也就说规定了数据在 SDIO 口上传输必须遵循的规则。终归到底,这两种协议有很多的不同,首先表现在制定者身上,另外很明显的就是传输介质的不同了,最后就是沟通对象不同了。

网络数据在内核的协议栈中封成了 LP 包之后,将数据放在一个和 wi fi 模块驱动知道的地方,然后 wi fi 模块的驱动去将数据取出来,通过 wm664-m模块的数据传输协议(当然协议的实现肯定已经封装成了函数,这个协议是基于 SDI 0 接口的,所以最后数据肯定是通过 SOC (2410)的 SDI 0 控制器发送给 wm664-m 模块的,所以 wi fi 模块的驱动程序及必须的和 SDI 0 控制器打交道了),将数据传给 wm664 的。

前面已经知道了wm664中封装了88w8686,而8686中集成了两个ARM7的core。Wm664中负责处理网络数据的core 受到数据之后,对数据检验,然后加上MAC地址和802.11协议规定的一些头,就会将数据转交给另外一个core,最后由这个core负责将数据进行编码,再调制到高频带发送出去

当然接收数据的过程和这个是大同小异的,关键在什么地方?关键就在需要明白整个过程中,那个驱动负责做了什么事情,在什么时候做,以什么方式去做。

# 三、 Li nux 驱动架构

说起这个话题就大了去了,但是如果对驱动的模型没有一点认识就去急于看或者写驱动的话,最后自己会崩溃掉(只针对喜欢打破砂锅问到底的人来说的)。

下面是我研究了几天驱动架构得到的一点心得,虽然没有将整个驱动模型研究透,但是我现在至少不在对那么多关键结构体的联系那么困惑了。

网上很多牛逼的人将驱动架构的,我的所得均是参透自那些前辈的经验。

# 1. Sysfs 文件系统

Li nux 2.6 内核开始引入了 sysfs 文件系统,它是一种虚拟的文件系统。它的作用就是:把链接在系统上的设备和总线组成一个分级的文件,他们可以由用户空间存取,同时向用户空间到处内核数据结构和他们的属性。

Sys 目录下一般包括以下几个文件: block bus class dev devices firmware fs kernel module power。暂时先不谈这个文件什么作用,以后自然会明白。

# 2. 相关结构体预览

struct kobject 内核总最基本的对象结构体

struct kset 内核对象的集合

struct subsystem 内核对象子系统,是一系列 kset 的集合

struct device 用来描述系统中任一个设备

struct device\_driver 用来描述系统中的任意一个驱动程序

struct bus\_type 用来描述系统中的一条总线

# 3. 总线 bus

总线是处理器和一个或多个设备之间的通道,物理上是什么概念呢?简单点就是数据总线,地址总线,复杂点的AHB,APB,北桥等,还记得AHB和APB上都挂了什么吗?请看下图

# FCLK, HCLK, and PCLK

FCLK is used by ARM920T.

HCLK is used for AHB bus, which is used by the ARM920T, the memory controller, the interrupt controller, the LCD controller, the DMA and the USB host block.

PCLK is used for APB bus, which is used by the peripherals such as WDT, IIS, I2C, PWM timer, MMC interface, ADC, UART, GPIO, RTC and SPI.

这些总线都是物理上存在的,但是现在在我们的设备驱动模型中出现了一种虚拟总线 platform bus 的概念,这个总线物理上不存在,内核通过它来管理系统中数量种类繁多的各种设备和驱动。另外总线是可以相互插入的、理解这句话的关键需要知道,内核也把总线也看做是一种设备,不管是否物理上存在。它被用来连接处在仅有最少基本组件的总线上的那些设备。这样的总线包括许多片上系统上的那些用来整合外设的总线,也包括一些"古董"PC上的连接器;但不包括像 PCI 或 USB 这样的有庞大正规说明的总线。

在 Linux 设备模型中,总线由 bus\_type 结构表示 定义在 include\linux\device.h 中

struct bus\_type {

const char \* name; /\*总线名称\*/

struct subsystem subsys;/\*与该总线相关的子系统\*/

struct kset dri vers; /\*总线驱动程序的 kset\*/

struct kset devices; /\* 挂在该总线的所有设备的 kset\*/

struct klist klist\_devices; /\*与该总线相关的驱动程序链表\*/

struct klist klist\_drivers; /\*挂接在该总线的设备链表\*

struct bus\_attribute \* bus\_attrs; /\*总线属性\*/

struct device\_attribute \* dev\_attrs; /\*设备属性, 指向为每个加入总线的设备建立的默认属性链表\*/

```
struct driver_attribute * drv_attrs;/*驱动程序属性*/
         (*match)(struct device * dev, struct device_driver * drv);
   int
         (*hotplug) (struct device *dev, char **envp,
   int
                int num_envp, char *buffer, int buffer_size);
   int
         (*suspend)(struct device * dev, pm_message_t state);
   int
         (*resume)(struct device * dev);
};
   在 dri vers\base\pl atform. c 中定义了一个虚拟总线,如下:
   struct device platform bus = {
    bus_i d
               = "platform",
   在注册 struct device 前,最少要设置 parent, bus_id, bus, 和 release 成员,但
是这里他只有个 bus_id, 其余均为 NULL, 说明什么问题呢?说明这条总线是一个顶层总线
设备。
   struct bus_type platform_bus_type = {
            ≠ "platform",
   . name
            = platform_match,
   .match
               = platform_suspend, //暂停
   . suspend
               = platform_resume, //重新开始
   .resume
   };
   不要在乎怎么这个结构体的某些项没有被赋值呢?不用担心,编译器会自动
处理的,指针会赋 NULL,整型赋 \emptyset。platform_bus 描述了一个设备,
platform bus type 描述了一个总线。
   同样在 platform. c 文件中,有如下函数<
   int __init platform_bus_init(void)
   {
      device_register(&platform_bus);
      return bus_register(&platform_bus_type);
   }
   platform bus init()首先调用 device register()将 platform bus 这个
备注册进系统的设备树中,该函数一旦调用完成,新总线 platform_bus 会
sysfs 中 /sys/devices 下显示,任何挂到这个总线的设备会在 /sys/devices/
platform 下显示。
```

接下来调用 bus\_regi ster()来注册 platform\_bus\_type 这条总线,调用可能失败,所以这里必须始终检查返回值(这里在调用 platform\_bus\_i ni t 的函数里检查),若成功,新的总线子系统将被添加进系统,并可在 sysfs 的 /sys/bus 下看到。任何挂到这个总线上的设备都会在/sys/bus/platform/devi ces 下建立指向/sys/devi ces/ platform 下对应设备的链接文件,下图 1 所示。任何挂到这个总线的驱动程序都会在/sys/bus/platform/dri vers 下显示。从图 2 可以看出,/sys/bus/platform/devi ces 中的每个设备的 dri ver 域均指向了/sys/bus/platform/dri vers 下的某个对应的驱动,同是还可以看出在驱动对应

的目录下还有一个链接文件指向/sys/bus/platform/devices 中对应的设备。比如,设备 floppy. 0 和驱动 floppy 的关系

Ubuntu 9.10 下验证:

```
g@lzg-desktop:/sys/devices/platform$ 11
                               0 2010-05-03 21:49 eisa.0
drwxr-xr-x 3 root root
                               0 2010-05-03 21:49 Fixed MDIO bus.0
drwxr-xr-x 4 root root
rwxr-xr-x 4 root root
                               0 2010-05-03 21:49 floppy.0
 rwxr-xr-x 5 root root
                                0 2010-05-03 21:49 18042
                                                                                                             A 🖰 👺 😡 🚑 📓 ;
drwxr-xr-x 2 root root
drwxr-xr-x 4 root root
                               0 2010-05-03 21:51 power
0 2010-05-03 21:49 serial8250
rw-r--r-- 1 root root 4096 2010-05-03 21:49 uevent
zg@lzg-desktop:/sys/devices/platform$ pwd
 sys/devices/platform
zg@lzg-desktop:/sys/devices/platform$
                                                                                                             搜搜月历带你"门"辩里看人
rwxrwxrwx 1 root root 0 2010-05-03 21:49 eisa.0 -> ../../../devices/platform/eisa.0 rwxrwxrwx 1 root root 0 2010-05-03 21:49 Fixed MDIO bus.0 -> ../../../devices/platform/Fixed MDIO bus.0 rwxrwxrwx 1 root root 0 2010-05-03 21:49 floppy.0 -> ../../../devices/platform/floppy.0
rwxrwxrwx 1 root root 0 2010-05-03 21:49 i8042 -> ../../devices/platform/i8042
rwxrwxrwx 1 root root 0 2010-05-03 21:49 pcspkr ->
rwxrwxrwx 1 root root 0 2010-05-03 21:49 serial8250 ->
zg@lzg-desktop:/sys/bus/platform/devices$ pwd
   s/bus/platform/devices
  g@lzg-desktop:/sys/bus/platform/devices$
```

### 图 1

```
zg@lzg-desktop:/sys/bus/platform/drivers$ ls
.zg@lzg-desktop:/sys/bus/platform/drivers$ cd floppy/
lzg@lzg-desktop:/sys/bus/platform/drivers/floppy$ ls
bind floppy.0 uevent unbind
.zg@lzg-desktop:/sys/bus/platform/drivers/floppy$ 11
   ----- 1 root root 4096 2010-05-03 22:07 bind
rwxrwxrwx 1 root root 0 2010-05-03 22:07 floppy.0 -> ../../../devices/platform/floppy.0
   ----- 1 root root 4096 2010-05-03 22:07 uevent
  w----- 1 root root 4096 2010-05-03 22:07 unbind
.zg@lzg-desktop:/sys/bus/platform/drivers/floppy$ 🛚
lzg@lzg-desktop:/sys/devices/platform/floppy.0$ 11
总计 0
drwxr-xr-x 3 root root 0 2010-05-03 21:49 block
  -r--r-- 1 root root 4096 2010-05-03 21:49 cmos
rwxrwxrwx 1 root root 0 2010-05-03 21:49 driver -> ../../bus/platform/drivers/floppy
r--r-- 1 root root 4096 2010-05-03 22:08 modalias
                        0 2010-05-03 21:49 subsystem -> ../../bus/platform
rw-r--r-- 1 root root 4096 2010-05-03 21:49 uevent
lzg@lzg-desktop:/sys/devices/platform/floppy.0$ [
```

# 图 2

```
几乎 linux 设备模型中的每一层都提供添加属性的函数,总线也不例外。
struct bus_attribute 继承自 struct attribute。
struct attribute attr;
ssize_t (*show)(struct bus_type *, char * buf);
ssize_t (*store)(struct bus_type *, const char * buf, size_t count);
};
可以看出 struct bus attribute 和 struct attribute 很相似,其实大部
```

可以看出 struct bus\_attribute 和 struct attribute 很相似,其实大部分在 kobject 级上的设备模型层都是以这种方式工作。

内核提供了一个宏在编译时创建和初始化 bus\_attribute 结构: BUS\_ATTR(\_name, \_mode, \_show, \_store)/\*这个宏声明一个结构, 将bus attr 作为给定 name 的前缀来创建总线的真正名称\*/

/\*总线的属性必须显式调用 bus\_create\_file 来创建:\*/
int bus\_create\_file(struct bus\_type \*bus, struct bus\_attribute \*attr);

/\*删除总线的属性调用:\*/

void bus\_remove\_file(struct bus\_type \*bus, struct bus\_attribute
\*attr);

lzg@lzg-desktop:/sys\$ ls
block bus class dev devices firmware fs kernel module power
lzg@lzg-desktop:/sys\$ cd bus/
lzg@lzg-desktop:/sys/bus\$ ls
ac97 acpi eisa gameport hid i2c isa MCA mdio\_bus mmc pci pci\_express
lzg@lzg-desktop:/sys/bus\$ cd platform/
lzg@lzg-desktop:/sys/bus/platform\$ ls
devices drivers drivers\_autoprobe drivers\_probe uevent
lzg@lzg-desktop:/sys/bus/platform\$ [

可以看到后面的 dri vers\_autoprobe dri vers\_probe 均是其属性文件,不确定 uevent 是不是。

回到前面的话题,所以说,系统总不管是物理总线还是虚拟的总线 platform bus 都是被看做设备在管理的,只不过这种是设备是总线设备,具 有设备和总线的双重属性。

这一节出现了一个,将某设备或驱动"挂"在一个总线下面的话,这句话可能大多数人在没看后面的内容之前会比较晕,这里先提一下,所谓的"挂"就是指设备的结构体和驱动的结构体中的 bus\_type 域指向这根总线。

# 5. 设备 device

从 linux2.6 内核开始就引入了新的设备管理和注册机制: platform\_device和platform\_driver。Linux中的大部分驱动,都可以使用这一套机制,设备用 Platform device表示,驱动用 Platform driver进行注册。

platform driver 机制和传统的 device driver 机制(通过 driver\_register 函数 进行注册)相比,一个十分明显的优势在于 platform 机制将设备本身的资源注册进内核,由内核统一管理,在驱动程序中使用这些资源时通过 platform device 提供的标准接口进行申请和使用。

这样做提高了驱动和资源管理的独立性,并且拥有较好的可移植性和安全性。

# a. Platform device 平台设备

平台设备通常指的是系统中的自治体,包括老式的基于端口的设备(比如简单的一个 LED 灯,或者一个蜂鸣器,这种直接依靠 port 口输出 0 或者 1 来控制的设备)和连接外设总线(外部扩展总线)的北桥(host bri dges),以及集成在片上系统中的绝大多数控制器(如,nand 控制器,SDI 0 控制器,LCD 控制器等). 它们通常拥有的一个共同特征是直接编址于 CPU 总线上. 即使在某些罕见的情况下,平台设备会通过某段其他类型的总线连入系统,它们的寄存器也会被直接编址. 平台设备会分到一个名称(用在驱动绑定中)以及一系列诸如地址和中断请求号(IRO)之类的资源.

```
b. Platform device 结构体定义
    /* drivers/base/platform.c */
    /* 2.6.14 中还没有 platform_dri ver*/
    struct platform_device {
    const char * name;
                           /*设备名*/
                      /*系统正是通过这个名字来与驱动绑定的,
                   所以驱动里面相应的设备名必须与该项相符合*/
                        /* id表示设备编号 */
    u32
          i d:
    struct device dev;
          num resources:
                        /*资源数目*/
    struct resource * resource;
                        /*resource, Li nux 设计了这个通用的数据
                         结构来描述各种 1/0 资源
                         (如: 1/0 端口、外设内存、DMA 和 1RQ 等)*/
    c. 关于 platform device 更详细的介绍请参考我的另一篇文档,当前目
    录下的:
       platform平台设备注册流程-lizgo
    d. platform device 设备注册
       系统中所有的 platform device 平台设备全部都是挂在 platform
    bus 虚拟总线上的,这里可以在下图中看出
/* 我们这里先只关心SDC 平台设备的注册
  下面的注释有些是针对SDC 平台设备
int platform device register(struct platform_device * pdev)
   int i, ret = 0;
   if (!pdev)
      return -EINVAL;
                       /* 野指针保护 */
   if (!pdev->dev.parent)
                           /* s3c_device_sdi->dev.parent ==NULL */
      pdev->dev.parent = & platform_bus ;
   if (pdev \rightarrow id != -1)
                              /xs3c_device_sdi->id == -1*/
      snprintf(pdev->dev.bus_id, BUS_ID_SIZE, "%s.%u", pdev->name
    再回头去看看 struct platform device 结构体中,应经包含了一个
  struct device dev结构体,下面是struct device结构体的定义
 struct device {
     struct klist
                    klist_children;
                     knode_parent;/* node in sibling list */
     struct klist node
```

```
struct klist node
                      knode_dri ver;
   struct klist node
                      knode bus;
   struct device
                    *parent; /* 设备的 "父" 设备, 该设备所属的设
备,通常一个父设备是某种总线或者主控制器. 如果 parent 是 NULL, 则
该设备是顶层设备, 较少见 */
  struct kobject kobj; /*代表该设备并将其连接到结构体系中的
kobject; 注意:作为通用的规则,device->kobj->parent 应等于
devi ce->parent->kobj */
  char bus_id[BUS_ID_SIZE]; /*在总线上唯一标识该设备的字符串;例如:
PCI 设备使用标准的 PCI ID 格式,包含:域,总线,设备,和功能号.*/
   struct device type
                        *type;
   unsi gned
                  is registered: 1;
  unsi gned
                  uevent_suppress: 1;
   struct device_attribute uevent_attr;
   struct_device_attribute *devt_attr;
   struct/semaphore
                      sem; /* semaphore to synchronize calls to
its driver. *//
   struct bus type
                     * bus:
                              /*标识该设备连接在何种类型的总线
上*/
   struct device_driver *driver;
                                  /*管理该设备的驱动程序*/
               *dri ver/data;/
                              /*该设备驱动使用的私有数据成员*/
   voi d
               *platform_data;
                               /* Platform specific data,
   voi d
device core doesn't touch (it *)
   struct dev_pm_info
                        power/;
#ifdef CONFIG NUMA
                         /* NUMA node this device is close to */
   int
             numa node;
#endi f
                          /* dma mask (if dma'able device) */
              *dma mask;
   u64
             coherent_dma_mask; /* Like dma_mask, but for
   u64
                   alloc coherent mappings as
                   not all hardware supports
                   64 bit addresses for consistent
                   allocations such descriptors. */
                                   /* dma pools (if dma'ble)
                      dma_pools;
   struct list_head
                            *dma_mem; /* internal for coherent
   struct dma_coherent_mem
mem override */
   /* arch specific additions */
   struct dev archdata
                         archdata;
   spinlock_t
                    devres_lock;
   struct list_head
                      devres head;
   /* class_device migration path */
   struct list head
                      node:
   struct class
                      *class:
   dev t
                 devt;
                            /* dev_t, creates the sysfs "dev" */
```

struct attribute\_group \*\*groups; /\* optional groups \*/void (\*release)(struct device \* dev);/\*当这个设备的最后引用被删除时,内核调用该方法; 它从被嵌入的 kobject 的 release 方法中调用。所有注册到核心的设备结构必须有一个 release 方法, 否则内核将打印错误信息\*/设备的析构函数};

/\*在注册 struct device 前,最少要设置 parent, bus\_id, bus, 和 release 成员,这些成员虽然在 devs.c 中没有被赋值,但是在 platform devices register()函数中重新被赋予正确的值,参见上图\*/

e. 2410 的 MMC/SD/SDI 0 控制器设备注册

MMC/SD/SDIO 控制器设备的定义和其所需的资源定义都在 devs. c 文件中。

s3c2410-sdi 的 platform\_device 是在系统启动时,在 cpu.c 里的 s3c\_arch\_init() 函 数 里 进 行 注 册 的 , 这 个 函 数 申 明 为 arch\_initcall(s3c\_arch\_init);会在系统初始化阶段被调用。

arch\_initcall 的优先级高于 module\_init。所以会在 platform driver 注册之前调用。(include/linux/init.h)

```
流程如下!
static int __init s3c_arch_init(void)
```

Platfrom device register()

```
for (i = 0; i < board->devices_count; i++, ptr++) {
    ret = platform_device_register(*ptr);

    if (ret) {
        printk(KERN_ERR "s3c24xx: failed to add board device
    }
}
```

ret = device\_register(&pdev->dev);/\*注册设备,并将设备添加到设备树口if (ret == 0)
return ret;

int device\_register(struct device \*dev)

```
int device_register(struct device *dev)
{
    device_initialize(dev);
    return device_add(dev);
}
```

int device\_add(struct device \*dev)

```
if ((error = device_pm_add(dev)))
         goto PMError;
        ((error = bus_add_device(dev)))
         goto BusError:
int bus add device(struct device * dev)
   struct bus_type * bus = get_bus(dev->bus);
   int error = 0;
   if (bus) {
       pr_debug("bus %s: add device %s\n", bus->name, dev->bus_id);
       device_attach(dev);
       klist_add_tail(&dev->knode_bus, &bus->klist_devices);
      error = device_add_attrs(bus, dev);
       if (!error) {
          sysfs_create_link(&bus->devices.kobj, &dev->kobj, dev->
          sysfs_create_link(&dev->kobj, &dev->bus->subsys.kset.ko
   return error;
}
int device_attach(struct device * dev)
   int ret = 0;
   down(&dev->sem);
   if (dev->driver)
       device_bind_driver(dev);
       ret = 1;
       ret = bus_for_each_drv(dev->bus, NULL, dev, __device_attach);
   up(\&dev \rightarrow sem);
   return ret;
}
       上图可以看出,如果 device 结构体的 driver 域已经制定了 driver 的
   话,就不会去遍历整个 platform_bus 虚拟总线,如果没定义的话,就会去
   遍历整个虚拟总线。
      下面的图开始时遍历整个虚拟总线的过程,bus_for_each_drv()函数中
会传递一个函数指针进去__device_attach。
```

```
int bus_for_each_drv(struct bus_type * bus, struct device_driver *
            void * data, int (*fn)(struct device_driver *, void *))
    struct klist_iter i;
    struct device_driver * drv;
    int error = 0;
    if (!bus)
       return -EINVAL;
    klist_iter_init_node(&bus->klist_drivers, &i,
               start ? &start->knode_bus : NULL);
    while ((drv = next_driver(&i))
       error = fn(drv, data);
    klist_iter_exit(&i);
    return error;
     ≥上图中的阴影部分就是遍历的过程展现,下图是进入__device_attach
  函数,传递给 device attach 什么参数呢?可以从图中看出来,传递了一
   个 dri ver 指针(看到 drv = next_dri ver(&i ) 了吗?)和 data(实际上就是
static int device_attach(struct device_driver * drv, void * data)
{
   struct device * dev = data;
   return driver_probe_device(drv, dev);
}
      看到 data 又被强制转换成了 struct device 的指针了吗?
int driver probe_device(struct device_driver * drv, struct device
    int ret = 0;
    if (drv->bus->match && !drv->bus->match(dev, drv))
       goto Done; /* name 没有匹配上的话立即返回 */
    pr debug("%s: Matched Device %s with Driver %s\n",
        drv->bus->name, dev->bus_id, drv->name);
    dev->driver = drv;
    if (drv->probe) {
       ret = drv->probe(dev); /*++++ 调用驱动程序的probe 函数+++++++ */
        if (ret) {
           dev->driver = NULL;
goto ProbeFailed;
    device_bind_driver(dev);/* 创建相应链接文件 */
    ret = 1;
    pr_debug("%s: Bound Device %s to Driver %s\n",
   drv->bus->name, dev->bus_id, drv->name);
goto     Done;
```

在这个函数中,首先通过 dri ver 挂在的 bus 上的 match 函数来匹配设备 名字和驱动的名字是否一样,不一样的话直接 goto done 了,如果一样的话接着就会执行 ret = drv->probe(dev); 函数(如果 drv->probe! =NULL 的话,该函数为此设备的配置函数),最后进入 devi ce\_bi nd\_dri ver()函数,进行一些链接文件和链表的处理。

这里有一点需要注意: \_\_device\_attach() 在我们的 device 只要匹配到了一个 driver 的之后,执行完相应的 probe 函数就立即返回 1,在遍历bus 的那个循环里面(bus\_for\_each\_drv()函数中)进行判断,之后循环退出。而后面要讲的驱动注册不一样,driver 注册的过程中,\_\_driver\_attach会一直返回 0,知道 bus 被遍历完。所以才会出现了我们之前提到过的一句话,一个 device 最多对应一个 driver,但是一个 driver 却可以对应多个devices。

# f. 一点小总结

platfrom\_device 平台设备都是通过 bus\_id 挂接在虚拟的总线 platform\_bus\_type 上的,设备注册的时候同样会和驱动注册一样(后边会讲到)在总线上寻找相应的驱动,如果找到他也会试图绑定,绑定的过程同样是执行相应的 probe。多个 device 可以共用一个 driver,但是但是一个 device 不可以对应多个 driver。从 device 注册可以看出来

# 6. platform driver 平台设备驱动

目前 2.6.14 中还没有 platform driver 的机制,只有 device\_driver 机制,以下关于它的内容基本都是在高版本的内核中出现。

参考高版本的内核代码中,实际上 struct platform\_driver 结构体是继承于 struct device\_driver, struct platform\_driver 定义如下:

```
struct platform_driver {
int (*probe)(struct platform device *)
int (*remove)(struct platform_device *)
void (*shutdown)(struct platform_device
int (*suspend)(struct platform_device */ pm_message_t state);
int (*suspend late)(struct platform device *, pm message t state);
int (*resume_early)(struct platform_device *);
int (*resume)(struct platform device *);
struct device_driver driver;
};
/*
**对于我们的 SDC 驱动程序是 dri vers/mmc/s3c2410mci.c
**中的 struct
                device driver s3c2410sdi driver 结构体
*/
struct device_driver {
   const char
                * name; /*name 需要和 platfrom_devices 中的 name 一样,
                    内核正是通过这个一致性来为驱动程序找到资源*/
   struct bus_type
                    * bus;
   struct completion unloaded;
```

```
struct kobject
                       kobj;
   struct klist
                   klist_devices;
   struct klist_node knode_bus;
                   * owner: /*owner 的作用是说明模块的所有者,
   struct module
                       驱动程序中一般初始化为 THI S_MODULE*/
   int (*probe)
                (struct device * dev);
   int (*remove) (struct device * dev);
   voi d
          (*shutdown)
                       (struct device * dev);
    nt (*suspend) (struct device * dev, pm_message_t state, u32 level);
   int(*resume) (struct device * dev, u32 level);
};
platform driver 的注册和注销
int platform_driver_register(struct platform_driver *drv);
int platform_driver_probe(struct platform_driver *drv,
    int (*probe)(struct platform_device *))
在 2.6.14 中,dri ver 的注册和注销时通过下面两个函数进行的
/*注册 devi ce_dri ver 结构的函数是: *//~
int driver_register(struct device_driver *drv);
void driver_unregister(struct device_driver *drv)
/*dri ver 的属性结构在: */
struct driver_attribute {
struct attribute attr;
ssize_t (*show)(struct device_driver *drv, char *buf)
ssize_t (*store)(struct device_driver *drv, const char/
count);
};
DRIVER ATTR( name, mode, show, store)
/*属性文件创建的方法:*/
     driver_create_file(struct
                                 devi ce_dri ver
                                                            struct
                                                     drv,
driver_attribute * attr);
void driver_remove_file(struct
                                 device driver
                                                     drv.
                                                            struct
driver attribute * attr);
/*bus_type 结构含有一个成员(drv_attrs) 指向一组为属于该总线的所有设
备创建的默认属性*/
```

struct device\_driver s3c2410sdi\_driver 驱动的注册过程 in s3c2410mci.c中

```
static struct device_driver s3c2410sdi_driver =
     //name 和devs.c 中struct
                             platform_device s3c_device_sdi 中
     //定义的name 一样
                      = "s3c2410-sdi".
      name
                          = & platform_bus_type ,
         /*该驱动所管理的设备挂接的总线类型platform_bus_type*/
.probe = s3c2410sdi_probe,/*探测设备是否可被驱动程序管理
                          = s3c2410sdi_remove,/*设备移除函数*/
          .remove
 };
 static int __init s3c2410sdi_init(void)
     return driver_register(& s3c2410sdi_driver);
     **用driver_register () 向系统注册s3c2410sdi_driver 这个驱动程序
     **driver_register 会从s3c2410sdi_driver 中提取出name 信息作为搜索内容
**搜索系统注册的device中有没有这个 platform_device
     **如果有注册,那么接着会执行s3c2410sdi_driver 里probe函数.在这里显然是s3c2410sd
     **在probe函数里,用的最多和刚才platform_device有关的语句是platform_get_resource
     **这条语句用于获取 platform device里的resource资料.例如映射的IO地址,中断等.剩下
     **如果该sdi的驱动被编译成模块之后,则在执行insmod sdixxx 时被执行,
**如果该adi的驱动被编译进内核的话,则在系统启动的时候会注册该驱动
当 i nsmod 或者系统启动加载驱动模块时自动调用 s3c2410sdi_i ni t(), 在其中
又调用 dri ver_regi ster(&s3c2410sdi_dri ver),传进去一个 devi ce_dri ver 结
构体指针。
 int driver register(struct device_driver * drv)
```

```
int driver_register(struct device_driver * drv)

{    klist_init(&drv->klist_devices, klist_devices_get, klist_deviceinit_completion(&drv->unloaded);
    return bus_add_driver(drv);
}

int bus_add_driver(struct device_driver * drv)

{
    struct bus_type * bus = get_bus(drv->bus);
    //获得该驱动对应设备注册的总线,没有,返回空
    int error = 0;

    if (bus) {
        pr_debug("bus %s: add driver %s\n", bus->name, drv->name);
        error = kobject_set_name(&drv->kobj, "%s", drv->name);
        if (error) {
            put_bus(bus);
            return error;
        }
        drv->kobj.kset = &bus->drivers;
        if (error = kobject_register(&drv->kobj))) {
            put_bus(bus);
        }
```

driver\_attach(drv);/\*try to bind driver to devices, 并执行probe函数\*/
klist\_add\_tail(&drv->knode\_bus, &bus->klist\_drivers);
module\_add\_driver(drv->owner, drv);
driver\_add\_attrs(bus, drv);

return error;

```
* compatible pair.
*/
void driver_attach(struct device_driver * drv)
{
   bus_for_each_dev(drv->bus, NULL, drv, __driver_attach);
}
```

各位,这里看起来是不是很眼熟呢?回忆以下前面的 devi ce\_attach()函数,这个这个函数的功能其实和前面 devi ce 注册时相似函数的功能是一样的,有几点不同的地方在哪里呢?

- 1. 函数名字相似但不一样
- 2. 功能正好相反,前面是遍历 bus 的驱动链表,用设备匹配驱动;这里呢?则是遍历 bus 的设备链表,用驱动匹配设备。
- 3 关键的不同在于,dri ver 可以管理多个不同的设备,但一个 devi ce 只能应用一个驱动。
- 4. 目前我知道的就这些

看到这里了没, $\_$ dri ver $\_$ attach()始终返回的 0,也就是在上上一幅图片中的 whi le 循环里 error 始终是 0,到这里也就验证了设备和驱动不同的应用关系了吧。

在后面的 dri ver\_probe\_devi ce(drv, dev); 和前面的 devi ce 设备注册时一样的了。当然在这里会调用驱动的 probe 函数。然后做些和 sys 文件系统相关的工作就退出了注册过程。

# 7. 类子系统的简单介绍

类是一个设备的高层视图,它抽象出了底层的实现细节,从而允许用户空间使用设备所提供的功能,而不用关心设备是如何连接和工作的。类成员通常由上层代码所控制,而无需驱动的明确支持。但有些情况下驱动也需要直接处理类。几乎所有的类都显示在/sys/class 目录中。出于历史的原因,有一个例外:块设备显示在/sys/block目录中。在许多情况,类子系统是向用户空间导出信息的最好方法。当类子系统创建一个类时,它将完全拥有这个类,根本不用担心哪个模块拥有那些属性,而且信息的表示也比较友好。

为了管理类、驱动程序核心导出了一些接口,其目的之一是提供包含设备号的属性以便自动创建设备节点,所以 udev 的使用离不开类。 类函数和结构与设备模型的其他部分遵循相同的模式,所以真正崭新的概念是很少的

暂时分析到这里

全文完

2010/5/3 lizgo 李枝果 <u>Kizhi guo0532@163.com</u>

over

22

华清远见深圳中心 学员 李枝果 Lizhi quo0532@163.com