

ESP32 VROOM 38PINS

3V3
EN
SP
SN
G34
TXD
RXD
G21
GND
G19
G18
G5
G17
G16
G4
G0
G2
G15
SD1
SD0
CMD
VS
CLK

CONNECT TO 3V3 TO ENABLE
AUTO-DOWN FUNCTION

AUTO COM MANUAL

LÊN

DỪNG

XUỐNG

TIMER ĐẾM NGƯỢC

ACTIVE
SIG
RESET

NO

COM

ĐẦU CÂN ĐIỆN TỬ

COM

RELAY OUT - OVERLOAD ACTIVE

COM
CT HÀNH TRÌNH
TRÊN
NO
N/A NC

COM
CT HÀNH TRÌNH
DƯỚI
NO
N/A NC

ESP32 GND

GND
IN1
IN2
IN3
IN4
VCC

RELAY 1
MOTOR
LÊN

NC1
COM1
NO1

RELAY 2
MOTOR
XUỐNG

NC2
COM2
NO2

RELAY 3
LOAD
OUT

NC3
COM3
NO3

RELAY 4
ĐÈN
BLT
CONNECT

NC4
COM4
NO4

UP-CONTACTOR

AC ~220V

DOWN-CONTACTOR

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A																	
B																	
C																	
D																	
E																	
F																	
G																	
H																	
Author:														File:			
Date:														Folio: 2/3			

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A																	
B																	
C																	
D																	
E																	
F																	
G																	
H																	
Author:														File:			
Date:														Folio: 3/3			