## 2. メンテマニュアル

メンテナンスには、以下のツールを用意する.

- ・h8 gcc-3.4.6クロスコンパイラ(参考文献[43])
- ・アセンブラとリンカのユーティリティである binutils-2. 19.1(参考文献[44])
- ・プログラミングエディタ(gedit や emacs など)
- (1) h8 gcc-3.4.6クロスコンパイラのインストール

参考文献[43]からソースコードを入手できるので、ダウンロードし展開する.

• • • >%tar xvzf gcc-3.4.6.tar.gz

フォルダへ移る

• • • >%cd gcc-3.4.6

次のコマンドでgccをH8専用のクロスコンパイラとしてビルドする. なお, 言語指定は次のコマンドにあうようにC言語のみを指定する.

- · · · · >%./configure --target=h8300-elf --disable-nls --disable-threads
- --disable-shared --enable-languages=c

open のエラーが出た場合は、gcc/collect2.cの1537行の

redir\_handle = open (redir, O\_WRONLY | O\_TRUNC | O\_CREAT)

という行を

redir\_handle = open (redir, 0\_WRONLY | 0\_TRUNC | 0\_CREAT, 0755) に修正してビルドし直す.

次に、インストールをする.

- • >%sudo make install
- (2) binutils-2.19.1のインストール

参考文献[44]からソースコードを入手できるので、ダウンロードし展開する.

••• >%tar xvzf binutils-2.19.1.tar.gz

フォルダへ移る

• • • >%cd binutils-2.19.1

次のコマンドで binutils を H8 専用のクロスユーティリティヘビルドする.

· · · · >%./configure --target=h8300-elf --disable-nls

インストールする.

- • >%sudo make install
- (3) ブートローダの再ビルド

ブートローダを変更した場合は、ビルドし直し、H8マイコンボードのROMへ書き直す. 書き込みは操作マニュアルを見ていただきたい. 再ビルドにあたって、必要となる Makefile のコマンドを以下に示す.

• make

#### 「説明]

ビルドする(オブジェクトファイルと実行ファイルの作成).

· make clean

# [説明]

オブジェクトファイルと実行ファイルのクリア

· make image

# [説明]

make の後に使用する. H8 マイコンボードへ書き込める形式であるモトローラ S レコードフォーマット形式ファイルの作成をする.

ファイルを追加する場合は適時 Makefile を変更する.

### (4) OSのビルド

OS をビルドし直した場合は、再ビルドした OS 実行ファイルを転送して動作させる. 転送方法は操作マニュアルを見ていただきたい.

再ビルドにあたって、必要となる Makefile のコマンドは、make、make clean となる. 内容は(3)のブートローダと同様である.

また、シリアルデバイスのポートを変更する時は、エミュレータの設定と Makefile の H8WRITE SERDEV = 「シリアルデバイス名 ]

を現在接続しているシリアルデバイス名に設定する.

ファイルを追加する場合は適時 Makefile を変更する.