



TSE-SVB-2023-13 12 ตุลาคม 2566

เรื่อง ข้อแนะนำเกี่ยวกับการเลือกใช้ยาง การตรวจสอบและการดูแลรักษายาง รถยนต์ สำหรับรถยนต์อีซูซูรุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ระบบ เพลา

รถยนต์อีซูซุดีแมคซ์และมิว-เอ็กซ์ รุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อ รุ่นรถ

การตรวจสอบและการดูแลรักษายางรถยนต์สำหรับรถยนต์อีซูซุรุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่าง เต็มประสิทธิภาพ จำเป็นต้องเลือกใช้ยางที่มีขนาดเส้นรอบวงที่เท่ากัน ดังนั้นหากมีการติดตั้งยางรถยนต์ ที่มีความ แตกต่างในแต่ละล้อของล้อทั้ง 4 ทั้งในส่วนของ ยี่ห้อ รุ่นยาง ขนาด และลายดอกยาง อาจส่งผลให้ความยาวเส้นรอบวง ยางแต่ละเส้นไม่เท่ากัน การหมุนของล้อแต่ละล้อจึงได้ระยะทางต่อรอบหมุนที่ไม่เท่ากัน

จากสาเหตุข้างต้นหากมีการใช้งานระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ บนพื้นถนนเรียบไม่มีการลื่นไถล (slip) เพื่องท้ายลูกหน้า จะมีการทำงานของกลไกภายในตลอดเวลาจนมีความร้อนและความดันสะสมสูงกว่าปกติ น้ำมันเฟืองท้ายที่ร้อนจัดจะ เปลี่ยนสถานะเป็นไอ และไหลออกทางท่อหายใจ ส่งผลให้ปริมาณน้ำมันเพื่องท้ายลดลง ทำให้การหล่อลื่นไม่เพียงพอจน ้เฟื่องท้ายลูกหน้าเกิดการเสียหายได้ เช่น มีกลิ่นไหม้ เสียงดัง ติดขัดหรือหมุนไม่ได้รวมทั้งท่อหายใจเกิดการละลาย

ภาพตัวอย่างความเสียหาย



<mark>เฟืองท้ายลูกหน้าไหม้หรือติดข*ั*ด</mark>







🗶 แนวทางการตรวจสอบและปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ขอแนะนำเกี่ยวกับการเลือกใช้ยาง การตรวจสอบ และการดูแลรักษายางรถยนต์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ์ ศูนย์บริการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการแนะนำลูกค้าในกรณีพบความเสียหาย ลักษณะดังกล่าว หรือการแนะนำเชิงป้องกันให้กับลูกค้าที่ใช้รถรุ่นขับเคลื่อน 4 ลัอ ดังนี้

- 1 กรณีตัวอย่างของรถที่เกิดความเสียหาย
- 2. ข้อแนะนำในการดูแลรักษายางรถยนต์
- 3. วิธีการวัดความยาวเส้นรอบวงยางที่ถูกต้อง

1. กรณีตัวอย่างของรถที่เกิดความเสียหาย

1.1 ยางรถยนต์ที่มีขนาด<u>แตกต่างกัน</u>

<u>ตัวอย่าง</u> : ใช้ยางคู่หน้าและคู่หลังขนาดต่างกัน ทำให้มีความยาวเส้นรอบวงยางต่างกัน





ยางคู่หน้าขนาด 255/50R18 ความยาวเส้นรอบวงยาง 222.5 ซม.



ยางคู่หลังขนาด 225/75R15 ความยาวเส้นรอบวงยาง 227.5 ซม.

> ความยาวเส้นรอบวงยาง ต่างกัน 5 ซม.

1.2 ยางรถยนต์ที่มียี่ห้อ หรือ ลายดอกยาง <u>แตกต่างกัน</u> แต่ขนาดที่ระบุบนยางเหมือนกัน

<u>ตัวอย่าง</u> : การใช้ยางที่ยี่ห้อแตกต่างกัน แต่ขนาด 265/60R18 เหมือนกัน เมื่อวัดความยาวเส้นรอบวงยางแล้ว พบว่าต่างกัน เนื่องจากมาตรฐานของแต่ละยี่ห้อมีความต่างกัน





ยางคู่หน้ายี่ห้อ A ความยาวเส้นรอบวงยาง 234.5 ซม.



ยางคู่หลังยี่ห้อ B ความยาวเส้นรอบวงยาง 239.0 ซม.

ความยาวเส้นรอบวงยาง ต่างกัน 4.5 ซม.

1.3 ขาดการบำรุงรักษายางรถยนต์ที่ถูกต้อง

การขาดการบำรุงรักษายางรถยนต์ที่ถูกต้อง เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ยางแต่ละเส้นสึกหรอไม่เท่ากัน จน เกิดความแตกต่างของความยาวเส้นรอบวงยาง โดยมีปัจจัยต่างๆ ดังนี้

- 1.3.1 ใช้ความดันลมยางไม่ตรงตามที่ระบุในคู่มือการใช้รถ
- 1.3.2 ขาดการตรวจวัดและปรับความดันลมยางอย่างสม่ำเสมอ
- 1.3.3 ขาดการสลับยางทุกๆ ระยะทาง 10,000 กม. หรือตามลักษณะการใช้งานอย่างต่อเนื่อง
 <u>หมายเหตุ</u> ยางรถยนต์จะมีการสึกหรอที่แตกต่างกันในแต่ละตำแหน่ง ดังนั้นการสลับยางทุกระยะที่กำหนดจะ
 ทำให้ยางรถยนต์มีการสึกหรอใกล้เคียงกัน และเป็นการยืดอายุการใช้งานอีกด้วย เมื่อยางรถยนต์เสื่อมสภาพ
 จึงแนะนำให้เปลี่ยนยางรถยนต์พร้อมกันทั้ง 4 ล้อ ด้วยยางยี่ห้อเดียวกัน ลายดอกยางแบบเดียวกัน ขนาด
 เท่ากัน ดัชนีรับน้ำหนักและสัญลักษณ์ความเร็วเดียวกันและเป็นยางที่มีขนาดตามที่กำหนดไว้

<u>ตัวอย่าง</u> : ยางรถยนต์ที่ขาดการสลับยางทุก ๆ 10,000 กม. หรือตามลักษณะการใช้งาน อย่างต่อเนื่อง (ยาง รถยนต์คู่หน้าสึกหรอมากกว่าคู่หลัง)



ยางคู่หน้า ความลึกดอกยาง 4 มม.



ยางคู่หลัง ความลึกดอกยาง 6 มม.

2. ข้อแนะนำในการดูแลรักษายางรถยนต์

- 2.1 ใช้ความดันลมยางให้ถูกต้องตามข้อกำหนดในคู่มือการใช้รถ และตรวจวัดอย่างสม่ำเสมอ
- 2.2 สลับยางทุกๆ 10,000 กิโลเมตร หรือตามลักษณะการใช้งานอย่างต่อเนื่อง
- 2.3 เมื่อต้องเปลี่ยนยางใหม่ ควรเปลี่ยนพร้อมกันทั้ง 4 ล้อ และต้องเป็นยี่ห้อ รุ่น, ขนาด, <mark>ดัชนีรับน้ำหนักและ</mark> สัญลักษณ์ความเร็วเดียวกันทั้ง 4 ล้อ
 - 2.4 เมื่อต้องใช้งานยางอะไหล่ มีข้อควรปฏิบัติดังนี้
 - 2.4.1 ใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น เช่น ยางแตกหรือรั่วซึม
 - 2.4.2 หลังติดตั้งยางอะไหล่แล้ว ให้ตรวจวัดและปรับความดันลมยางให้ตรงตามที่ระบุในคู่มือการใช้รถ
 - 2.4.3 หลีกเลี่ยงการใช้งานระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ (ยกเว้นกรณีจำเป็น)
 - 2.4.4 การใช้งานระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ต้องปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานและข้อควรระวังที่ระบุไว้ ในคู่มือการใช้รถ

3. <u>วิธีการวัดความยาวเส้นรอบวงยางที่ถูกต้อง</u> มี 2 วิธีดังนี้





วิธีที่ 1 แบบไม่ถอดล้อ

- 1 ยกรถขึ้นให้ล้อลอยสูงจากพื้น
- 2 ทำมาร์คจุดเริ่มต้นไว้ที่หน้ายาง
- 3 ใช้เชือกวางตามแนวรัศมีรอบวงยาง โดยให้ เป็นแนวเส้นตรงขนานไปกับหน้ายาง ไม่เอียง ไปเอียงมา จนครบรอบกลับมาตรงกับ จุดเริ่มต้นแล้วทำมาร์คไว้ที่เชือก
- 4 นำเชือกออก แล้วเอามาวางเทียบกับตลับ เมตร เพื่อวัดความยาวเส้นรอบวงยาง

หมายเหตุ : ห้ามใช้ตลับเมตรวัดรอบล้อโดยตรง เนื่องจากการวัดด้วยวิธีนี้ จะทำให้ค่าที่วัดได้มี ความคลาดเคลื่อน



<u>วิธีที่ 2</u> แบบถอดล้อ

- 1 กอดล้อด้านที่ต้องการวัด
- 2 ใช้กระดาษกาวหรือปากกามาร์ค ทำมาร์ค จุดเริ่มต้นไว้ที่แก้มยางกับพื้น
- 3 กลิ้งล้อให้ครบ 1 รอบ จนมาร์คที่แก้มยางหยุด อยู่ที่พื้น จากนั้นทำมาร์คจุดสิ้นสุดไว้ที่พื้น
- 4 ใช้ตลับเมตรวัดค่าจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุด

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

ขอให้แจ้งข้อมูลกับพนักงานฝ่ายบริการและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานและให้ข้อแนะนำ หรือชี้แจงลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเดิม กรุณาติดต่อส่วนงานบริการความพร้อมด้านเทคนิค ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม บริษัท ตรีเพชรอีซูซูเซลส์ จำกัด โทร. 0-2966-2111 ต่อ 4332 สายตรง 0-2966-2038-41