



TSE-SVB-2015-16 13 สิงหาคม 2558

เรื่อง ข้อแนะนำการใช้งานวิทยุ ISUZU MEDIA SOLUTIONS (ฉบับย่อ)

ไฟฟ้า

ระบบ

รถ D-MAX ตั้งแต่รุ่นปี 2013 และ MU-X ตั้งแต่รุ่นปี 2014

### ข้อแนะนำการใช้งานระบบนำทาง

### การใช้งานระบบนำทาง

กดปุ่ม "NAVI" ขณะวิทยุทำงานในโหมดใดๆ เพื่อแสดงหน้าจอแผนที่ของตำแหน่งปัจจุบัน







2. การเข้าเมนูค้นหาปลายทาง

กดปุ่ม "DEST" ขณะที่วิทยุทำงานในโหมดใดๆ เพื่อแสดงรายการเมนูปลายทางที่ต้องการค้นหา กดปุ่ม "DEST" นี้ ค้างไว้นานกว่า 1.5 วินาที เพื่อแสดงตำแหน่งบ้านที่บันทึกไว้







3. การค้นหาปลายทาง

การค้นหาตำแหน่งปลายทาง สามารถค้นหาได้ 9 วิธี ดังนี้



- 3.1.ค้นหาที่อยู่ เป็นการค้นหาปลายทางในบริเวณพื้นที่ศูนย์กลาง ของ เมือง จังหวัด อำเภอ/เขต ถนน ทางแยก และพื้นที่ตาม รหัสไปรษณีย์
- 3.2. **ค้นหาสถานที่** เป็นการค้นหาปลายทางสถานที่ที่น่าสนใจ จาก ชื่อสถานที่ หรือประเภทของสถานที่
- 3.3. **ค้นหาบนแผนที่** เป็นการค้นหาปลายทางโดยเลือกหาตำแหน่งบนหน้าจอแผนที่
- 3.4.รายการโปรด เป็นการค้นหาปลายทางจากรายการโปรดที่บันทึกไว้
- 3.5.**บ้าน** เป็นการเลือกปลายทางตำแหน่งบ้านที่บันทึกไว้

- 3.6.**โทรศัพท์** เป็นการค้นหาสถานที่ที่น่าสนใจ โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่นั้น
- 3.7.**อีซูซุ** เป็นการค้นหาตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการอีซูซุ
- 3.8.**ประวัติ** เป็นการค้นหาปลายทางจากรายการที่เคยมีการนำทางแล้วก่อนหน้านี้
- 3.9.**พิกัด** เป็นการค้นหาเพิ่มเติม โดยใส่ระยะพิกัด แบบละติจูด/ลองติจูด




- 4. แนะนำวิธีการค้นหาปลายทาง ที่ใช้บ่อย
  - **4.1.ค้นหาตามที่อยู่** ใช้ในกรณีตำแหน่งปลายทางที่ต้องการจะเดินทางไป ตั้งอยู่ในพื้นที่ จังหวัด อำเภอ/เขต ให้ค้นหาจากหัวข้อ "**ค้นหาที่อยู่**" ซึ่งสามารถค้นหาชื่อถนน ทาง แยก ซอย รวมถึงเลขที่บ้าน (ถ้ามี) โดยมีขั้นตอน ดังนี้



4.1.1. กำหนดพื้นที่ในรายการ "**เมือง**" โดยพิมพ์ชื่อ จังหวัด อำเภอ/เขต ที่ต้องการค้นหา แล้วแตะที่เครื่องหมาย 🗸



4.1.2. ในแถบรายการ "**ถนน**" สามารถค้นหาชื่อถนน เพื่อกำหนดรายละเอียดตำแหน่งปลายทางที่ต้องการได้ หากไม่ ต้องการระบุรายละเอียดเพิ่มเติม ให้แตะที่ "**เลือกเมือง**" เพื่อไปที่ตำแหน่งบริเวณพื้นที่ปลายทางที่กำหนด



4.1.3. หน้าจอแผนที่จะแสดงตำแหน่งบริเวณพื้นที่ปลายทางที่ค้นหา ให้เลือก "ไป" เพื่อยืนยันตำแหน่งปลายทาง ระบบนำทางจะคำนวณและแสดงภาพรวมเส้นทาง หากต้องการเลือกเส้นทางที่แสดงขึ้นมา ให้เลือก "ไป" เพื่อ เริ่มต้นการนำทาง



หากต้องการตรวจสอบเส้นทางอื่นๆ ที่สามารถไปยังปลายทางเดิม ให้แตะที่ "เพิ่มเติม" จากนั้น เลือก "เส้นทางอื่น" หน้าจอจะแสดงรายการเส้นทางอื่นเพิ่มเติม ซึ่งสามารถเลือกเส้นทางที่ต้องการได้ เมื่อเลือก เส้นทางที่ต้องการแล้ว แตะที่ "กลับ" เพื่อกลับไปที่หน้าแสดงภาพรวมเส้นทาง แล้วเลือก "ไป" เพื่อเริ่มต้นการ นำทาง



4.2.ค**้นหาสถานที่** ใช้ในกรณีค้นหาชื่อสถานที่ตำแหน่งปลายทางที่ต้องการจะเดินทางไป
เช่น ห้างสรรพสินค้า หน่วยงานราชการ ธนาคาร วัด โรงเรียน สถานีขนส่ง ร้านอาหาร
โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว ฯลฯ ให้ค้นหาจากหัวข้อ "ค้นหาสถานที่" โดยมีขั้นตอน
ดังนี้




4.2.1. เลือกค้นหาปลายทางสถานที่จากรายการประเภทสถานที่ที่แสดงบนหน้าจอ หากต้องการค้นหาสถานที่ในพื้นที่ อื่น ให้เลือก "**ค้นหาแบบกำหนดเอง**" จากนั้น เลือก "**ในเมือง**" เพื่อกำหนดพื้นที่



4.2.2. กำหนดพื้นที่ในรายการ "**เมือง**" โดยพิมพ์ชื่อจังหวัด อำเภอ/เขต แล้วแตะที่เครื่องหมาย 🗸



4.2.3. เลือกประเภทของสถานที่ที่ต้องการ จากนั้น เลือกสถานที่ปลายทางจากรายการสถานที่ หรือเลือก "**ค้นหาจาก** ชื่อ" หรือ "**ตัวกรอง**" เพื่อกำหนดชื่อสถานที่ในการค้นหาได้



4.2.4. หน้าจอแผนที่จะแสดงตำแหน่งบริเวณพื้นที่ปลายทางที่ค้นหา (มีเส้นวงกลมสีแดงหมุนรอบตำแหน่ง) ให้เลือก "ไป" เพื่อยืนยันตำแหน่งปลายทาง ระบบนำทางจะคำนวณและแสดงภาพรวมเส้นทาง หากต้องการเลือก เส้นทางที่แสดงขึ้นมา ให้เลือก "ไป" เพื่อเริ่มต้นการนำทาง



หากต้องการตรวจสอบเส้นทางอื่นๆ ที่สามารถไปยังปลายทางเดิม ให้แตะที่ "เพิ่มเติม" จากนั้น เลือก "เส้นทางอื่น" หน้าจอจะแสดงรายการเส้นทางอื่นเพิ่มเติม ซึ่งสามารถเลือกเส้นทางที่ต้องการได้ เมื่อเลือก เส้นทางที่ต้องการแล้ว แตะที่ "กลับ" เพื่อกลับไปที่หน้าแสดงภาพรวมเส้นทาง แล้วเลือก "ไป" เพื่อเริ่มต้นการ นำทาง



## การเปลี่ยนตำแหน่งปลายทาง



กรณีที่มีการกำหนดปลายทางและมีการนำทางอยู่แล้ว เมื่อมี การกำหนดปลายทางใหม่ หรือการเพิ่มเติมปลายทาง หน้าจอ จะแสดงให้เลือก "ใช้ตำแหน่งนี้เป็น" ซึ่งสามารถเปลี่ยน ตำแหน่งปลายทาง หรือกำหนดลำดับของสถานที่ปลายทางใน การนำทางได้ ดังนี้

เส้นทางใหม่ คือ การกำหนดเส้นทางไปยังปลายทางใหม่ที่เลือก โดยปลายทางก่อนหน้านี้จะถูกลบ จุดแวะ คือ การกำหนดให้ตำแหน่งปลายทางใหม่ที่เลือก เป็นจุดแวะระหว่างทาง ปลายทางสุดท้าย คือ การกำหนดให้ตำแหน่งปลายทางใหม่ที่เลือก เป็นลำดับปลายทางสุดท้าย

# การตรวจสอบเส้นทางอื่น และการยกเลิกเส้นทางที่ใช้งานอยู่

ระหว่างการนำทางสามารถตรวจสอบเส้นทางอื่นที่ไปยังปลายทางที่ใช้อยู่ หรือ สามารถยกเลิกเส้นทางได้ ดังนี้

#### 1. การตรวจสอบตัวเลือกเส้นทางอื่น

1.1. แตะที่ "**เมนู**" บนหน้าจอแผนที่ จากนั้น เลือกที่ "**เส้นทางของฉัน**"





1.2. แตะที่ **"เพิ่มเติม**" แล้วเลือก "**เส้นทางอื่น**"








1.3. เลือกเส้นทางที่ต้องการ แล้วแตะที่ "**กลับ**" แล้วเลือก "**ไป**" เพื่อคำนวณเส้นทางใหม่อีกครั้ง








### 2. การยกเลิกเส้นทางที่ใช้งานอยู่ หรือการยกเลิกการนำทาง

#### 2.1. ยกเลิกเส้นทางที่ละปลายทาง

กรณีที่กำหนดปลายทางไว้มากกว่า 1 รายการ การยกเลิกเส้นทางนี้จะเป็นการยกเลิกช่วงเส้นทางไปยังปลายทางแต่ ละตำแหน่งตามลำดับ โดยแตะที่ไอคอนเมนูด่วน 💷 บนหน้าจอแผนที่ จากนั้น เลือกที่ "**ยกเลิกเส้นทาง**"





#### 2.2. ยกเลิกเส้นทางทั้งหมด

แตะที่ "**เมนู**" บนหน้าจอแผนที่ จากนั้นเลือกที่ "**เส้นทางของฉัน**" แล้วเลือกที่ "**ยกเลิกเส้นทาง**" เพื่อยกเลิก เส้นทางทั้งหมด ซึ่งเป็นการยกเลิกการนำทาง





#### การตรวจสอบตำแหน่งระยะพิกัด

เมื่อต้องการตรวจสอบระยะพิกัด (ค่าละติจูดและลองติจูด) ตำแหน่งที่รถจอดอยู่ หรือตำแหน่งของสถานที่ สามารถทำได้ ดังนี้

### 1. การตรวจสอบระยะพิกัดตำแหน่งรถขณะจอดอยู่


จอดรถบริเวณที่ปลอดภัย แล้วแตะที่ไอคอนเมนูด่วน 💷 บนหน้าจอแผนที่ จากนั้น เลือกที่ "อยู่ที่ไหน?"






หรือ แตะที่รูปรถบนหน้าจอแผนที่ จากนั้น เลือกที่สัญลักษณ์ 🚺 หน้าจอจะแสดงรายละเอียดของสถานที่ และระยะ พิกัด (ค่าละติจูดและลองติจูด) ตำแหน่งของรถที่จอดอยู่





#### 2. การตรวจสอบระยะพิกัดตำแหน่งของสถานที่

เมื่อเลือกสถานที่ปลายทางที่ต้องการ หน้าจอจะแสดงชื่อสถานที่ (ด้านบนหน้าจอ) ให้ลือกที่สัญลักษณ์ 🚺 หน้าจอจะ แสดงรายละเอียดของสถานที่และระยะพิกัด (ค่าละติจูดและลองติจูด) ตำแหน่งของสถานที่นั้นๆ





### ข้อแนะนำเกี่ยวกับการตั้งค่า

โดยปกติแล้วระบบนำทางจะมีการตั้งค่าเบื้องต้นให้พร้อมสำหรับการใช้งานได้ทันที หากต้องการตรวจสอบและปรับตั้งค่า เพิ่มเติม ขอแนะนำรายการปรับตั้งค่า ดังต่อไปนี้

#### <mark>การตั้งค่าเส้นทาง</mark>

1. แตะที่ไอคอนเมนูด่วน 💷 บนหน้าจอแผนที่ จากนั้น เลือกที่ "การตั้งค่าเส้นทาง"





2. ทำการตั้งค่าจากรายการ ดังนี้





- 2.1. **โหมดการนำทาง** ให้เลือกการนำทาง "**บนถนน**"
- 2.2. ว**ิธีวางแผนเส้นทาง** เลือกรูปแบบการนำทางวิธีใดวิธีหนึ่ง ซึ่งจะมีผลกับการคำนวณเส้นทางในการนำทาง ดังนี้
  - เร็ว ระบบจะแนะนำเส้นทางที่รวดเร็ว เหมาะกับการขับขี่แบบทั่วไป หรือใช้ความเร็ว
  - สั้น ระบบจะแนะนำเส้นทางที่มีระยะทางใกล้ที่สุด เหมาะกับการขับขี่แบบช้า
  - ง่าย ระบบจะแนะนำเส้นทางที่ขับง่าย ทางเลี้ยวน้อย ไม่ซับซ้อน
  - สีเขียว ระบบจะแนะนำเส้นทางที่รวดเร็วแต่ประหยัดนำมันเชื้อเพลิง สร้างมลพิษต่ำ

รายการด้านล่างต่อไปนี้ เป็นรายการเส้นทางสำหรับเลือกเพื่อกำหนดให้ระบบนำทางใช้ในการคำนวณ เส้นทางไปยังปลายทางด้วย และจะส่งผลกับวิธีวางแผนเส้นทางข้างต้น ตามข้อ 2.2

- 2.3. **มอเตอร์เวย์** หมายถึง ทางหลวง หรือทางหลัก
- 2.4. **ค่าผ่านทางเหมารวม** หมายถึง เส้นทางมีการเก็บค่าผ่านทางตามระยะทางการใช้
- 2.5. ค่าผ่านทางต่อครั้ง หมายถึง เส้นทางมีการเก็บค่าผ่านทางก่อนใช้
- 2.6. **เรือข้ามฟาก** หมายถึง เส้นทางที่ผ่านโดยต้องใช้ท่าเรือ
- 2.7. ทางไม่ลาดยาง หมายถึง เส้นทางที่ไม่ได้ลาดทางไว้ หรือถนนลูกรัง

#### <mark>การตั้งค่าเสียงและการเตื</mark>อน

การปรับตั้งค่าเสียงการเตือนของระบบนำทาง สามารถทำได้ ดังนี้

แตะที่ "เมนู" บนหน้าจอแผนที่ แล้วเลือก "เพิ่มเติม"



2. เลือก "**ตั้งค่า**" จากนั้น เลือกหัวข้อ "**เสียงและคำเตือน**"



3. เลือกรายการที่ต้องการปรับตั้ง ตามที่ต้องการ

ข้อสังเกต : รายการ "ความยาวของข้อความ" หมายถึง ความถี่ของเสียงเตือนการนำทาง



## <mark>การตั้งค่าเวลา</mark>

โดยปกติแล้ว เขตเวลาจะถูกกำหนดตามตำแหน่งของรถ ซึ่งขึ้นอยู่กับสัญญาณ GPS ของระบบนำทาง โดยสามารถตรวจสอบ และตั้งค่าได้ ดังนี้

1. เลือก "**เมนู**" บนหน้าจอแผนที่ แล้วเลือก "**เพิ่มเติม**"



เลือก "ตั้งค่า" จากนั้น เลื่อนแถบรายการ แล้วเลือกหัวข้อ "ตามพื้นที่"





# ข้อแนะนำการใช้งานบลูทูธ (Bluetooth)

## <mark>การจับคู่อุปกรณ์บลูทูธ</mark>

 กดปุ่ม "MENU" ข้างหน้าจอ (ด้านขวามือ) จากนั้น เลือก "การตั้งค่า" แล้วเลือก "บลูทูธ" จากรายการบนหน้าจอ เพื่อตั้ง ค่าอุปกรณ์บลูทูธ



2. เลือกที่ **"จับคู่อุปกรณ์บลูทูธ"** หน้าจอจะแสดงประเภทอุปกรณ์บลูทูธ ได้แก่ **"โทรศัพท์มือถือ"** และ **"อุปกรณ์เสียง"** โดยให้เลือกไปยัง **"อุปกรณ์เสียง"** เป็นอันดับแรก



ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม 🕈 บริษัท ตรีเพชร์อีซูซูเซลล์ จำกัด 1088 ถ.วิภาวดีรังสิตแขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900 • โทรศัพท์ (02)966-2111 • โทรสาร (02)966-2024

3. กำหนดรหัสอุปกรณ์ที่จับคู่ แล้วเลือกที่ "**ตกลง**" หน้าจอจะแสดงข้อความให้ค้างหน้าจอไว้เพื่อจับคู่กับโทรศัพท์มือถือ





4. เปิดบลูทูธที่โทรศัพท์ แล้วเลือกอุปกรณ์ชื่อ "NX-BT" เพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องวิทยุ โดยหน้าจอวิทยุจะแสดงรหัสผ่าน ซึ่งจะ ตรงกับรหัสที่แสดงบนหน้าจอโทรศัพท์ ให้เลือก "ตกลง" เพื่อยืนยันการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์

## ภาพตัวอย่าง หน้าจอโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อแล้ว





5. กลับไปยังการตั้งค่าบลูทูธอีกครั้ง แล้วเลือกที่ **"จับคู่อุปกรณ์บลูทูธ**" หน้าจอแสดงประเภทอุปกรณ์บลูทูธ ให้เลือก "**โทรศัพท์มือถือ**" เพื่อจับคู่กับบลูทูธโทรศัพท์

สำหรับระบบระบบแอนครอยด์ ให้เลือกอุปกรณ์ชื่อ "NX-BT" อีกครั้ง เพื่อยืนยันการจับคู่กับบลูทูธโทรศัพท์





6. เมื่อเชื่อมต่อแล้วจะมีสัญลักษณ์ แบตเตอรี่ และระดับสัญญาณของโทรศัพท์ จะแสดงขึ้นบริเวณด้านบนของหน้าจอ และ จะแสดงหมายเลขลำดับโทรศัพท์ ที่เคย เชื่อมต่อ กับวิทยุ ซึ่งจะถูกบันทึกอยู่ใน "รายการมือถือ" โดยสามารถเลือก เชื่อมต่อกับโทรศัพท์จาก "รายการมือถือ" นี้ได้



ข**้อสังเกต** : รายการมือถือสามารถบันทึกได้สูงสุด 5 รายการ กรณีไม่สามารถจับคู่โทรศัพท์ได้ ให้ตรวจสอบรายชื่อที่เคย จับคู่ไว้แล้ว ซึ่งอาจต้องลบรายการมือถือที่ไม่ใช้ออกแล้วทำการจับคู่โทรศัพท์อีกครั้ง

### <u>การใช้งานโทรศัพท์ผ่านบลูทูธ</u>

1. กดปุ่ม "MENU" ข้างหน้าจอ (ด้านขวามือ) จากนั้น เลือก "**โทรศัพท์**" จากเมนูบนหน้าจอ หรือ กดปุ่มสัญลักษณ์โทรศัพท์ ( **、** ) เพื่อใช้งาน



2. สามารถโทรออกจาก "**รายชื่อในมือถือ**" ที่เครื่องวิทยุ หรือโทรออกจากโทรศัพท์ตามปกติ และเมื่อโทรศัพท์มีสายเข้า สามารถรับสายที่เครื่องวิทยุ หรือรับที่โทรศัพท์ได้ตามปกติ





## <u>การฟังเพลงผ่านบลูทูธ</u>

1. กดปุ่ม "SRC" จากนั้น เลือกรายการ "บ**ลูทูธ**"





2. เปิดไฟล์เพลงจากโทรศัพท์มือถือ และสามารถเลือกรายการเพลงจากตัวเครื่องวิทยุ โดยกดปุ่ม (▶▶I) และ (I◀◀) บนวิทยุ หรือเลือกจากรายการเพลงที่โทรศัพท์ได้



#### คำเตือน

- ห้ามถอดการ์ดข้อมูลแผนที่ (Micro SD) ออกจากช่อง MAP เพราะเครื่องจะไม่สามารถใช้งานได้
- ห้ามแก้ไขข้อมูลใดๆ ในการ์ด ข้อมูล แผนที่ (Micro SD) หรือนำการ์ดข้อมูล แผนที่ ออกไปใช้งานอย่างอื่น เพราะจะทำให้เครื่องทำงานผิดปกติ
- การอัพเดทข้อมูลแผนที่ และการตรวจสอบการ์ด ข้อมูล แผนที่ (Micro SD) ให้ติดต่อกับศูนย์บริการอีซูซุ เท่านั้น
- ควรศึกษารายละเอียดการใช้งาน ข้อแนะนำ และข้อควรระวังต่างๆ จากคู่มือการใช้งานวิทยุ
- การมองที่หน้าจอแสดงผล ต้องกระทำเมื่อปลอดภัยเท่านั้น หากท่านเป็นผู้ขับ ขอแนะนำให้ตั้งค่าแผนที่ รถยนต์อีซูซุให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทาง ควรวางแผนเส้นทางก่อนออกเดินทาง และหยุดรถ หากท่าน ต้องการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเส้นทางเดิม
- ตำแหน่งของรถ สภาพการจราจร และสภาพถนนที่แสดงบนหน้าจอ เป็นเพียงการประมวลผลของระบบ คอมพิวเตอร์ในเบื้องต้นเท่านั้น โปรดสังเกตป้ายจราจร ไฟจราจร ตลอดจนพิจารณาตำแหน่งของรถบน ถนนจริงและสภาพถนนที่แท้จริงด้วย
- การแสดงความเร็วรถ (speed) และอัตราความเร็วรถที่กำหนด (speed limit) เป็นฟังก์ชั่นเสริม ควรตรวจสอบ ความเร็วรถที่มาตรวัดความเร็วของรถ และขับรถด้วยความเร็วที่กำหนดตามกฎหมาย
- ควรตรวจเช็คอัตราความเร็วที่กำหนด (speed limit) ตามกฎหมายและป้ายจราจร เพราะอัตราความเร็วรถที่ กำหนดบนหน้าจอเป็นเพียงอัตราความเร็วที่กำหนด ( speed limit) ในขณะที่มีการป้อนข้อมูลเข้าเครื่องนำ ทาง ซึ่งอาจแตกต่างจากอัตราความเร็วที่กำหนดโดยกฎหมาย ณ ขณะขับขี่

หมายเหตุ : สามารถศึกษาข้อแนะนำการใช้งานวิทยุ ISUZU MEDIA SOLUTIONS ได้จาก วารสารตรีเพชรอีซูซุ ฉบับที่ 2/2015 และสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์ www.isuzu-tis .com

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ส่วนบริการความพร้อมด้านเทคนิค ฝ่า**ย**เริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม บริษัท ตรีเพชรอีชูซุเชลส์ จำกัด โทร 0-2966-2111 ต่อ 43694822 สายตรง 0-2966-2034-5