



TSE-SVB-2015-21 14 ธันวาคม 2558

| เรื่อง | การแสดงข้อมูลระยะทางใช้งานบนแผงหน้าปัด หลังจากระยะทาง | |
|--------|---|-------|
| | ใช้งานเกิน 1,000,000 กิโลเมตร | ระบบ |
| รุ่นรถ | รถบรรทุกอีซูซุ ตระกูล N&F&G ตั้งแต่รุ่นปี 2008 และรุ่นใหม่ อีซูซุ | ไฟฟ้า |
| | ดี-แม็คซ์ Blue Power (รุ่นปี 2016) | |



ข้อมูลสำหรับการบริการ

รถบรรทุกอีซูซุ ตระกูล N และ F&G ตั้งแต่รุ่นปี 2008 และรถปิกอัพอีซูซุ ดีแม็คซ์ Blue Power (รุ่นปี 2016) ข้อมูล ระยะทางใช้งานของรถที่แสดงบนหน้าปัด สามารถบันทึกและ แสดงระยะทางบนมาตรวัดระยะทางได้เกิน 1,000,000 กิโลเมตร โดยมีรายละเอียดดังนี้

รถบรรทุกอีซูซุ ตระกูล N และ F&G ตั้งแต่รุ่นปี 2008

เมื่อรถใช้งานถึง 1,000,000 กิโลเมตร มาตรวัดระยะทาง บนหน้าปัด ในโหมด ODO (ระยะทางใช้งานรวม) จะมี สัญลักษณ์ B แสดงขึ้นบนมาตรวัดระยะทาง ซึ่งหมายถึง ระยะทางที่ปรากฏ ในโหมด ODO (ระยะทางใช้งานรวม) ต้องบวกด้วย1,000,000 กิโลเมตร ตามภาพตัวอย่างที่แสดง ระยะทางใช้งานรวม คือ 1,000,019 กิโลเมตร



เปรียบเทียบข้อมูลระยะทางที่แสดงบนหน้าปัด ของรถบรรทุกตั้งแต่รุ่นปี 2008



ระยะทางใช้งาน คือ 999,959 กิโลเมตร



ระยะทางใช้งาน คือ 1,099,959 กิโลเมตร

หมายเหตุ : เมื่อบันทึกและแสดงผลข้อมูล ระยะทางใช้งานถึง 1,999,999 กิโลเมตรแล้ว ชุดหน้าปัดจะ หยุดการบันทึก ข้อมูลระยะทาง ดังนั้นจะต้องทำการเปลี่ยนแผงหน้าปัดใหม่

กรณีโหมด Trip A และ Trip B ชุดหน้าปั๊ดสามารถแสดงผลข้อมูลระยะทางใช้งานได้ตามปกติ ดังภาพตัวอย่าง





รถปิกอัพอีซูซุ ดี-แม็คซ์ ตั้งแต่รุ่นปี 2016 (D-MAX Blue Power)

มาตรวัดระยะทางรวม (ODO) ของชุดหน้าป[ั]ดสามารถแสดง ตัวเลขระยะทางใช้งานได้ 7 หลัก ซึ่งสามารถแสดง ข้อมูลระยะทางใช้งานรวมสูงสุด คือ 1,999,999 กิโลเมตร ดังภาพตัวอย่าง

สำหรับรุ่นที่มีหน้าจอ MID



สำหรับรุ่นที่ไม่มีหน้าจอ MID



หมายเหตุ : เมื่อระยะทางถึง 1,999,999 กิโลเมตร มาตรวัดระยะทางจะหยุดทำงาน จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแผงหน้าปัด ใหม่

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ส่วนบริการความพร้อมด้านเทคนิค ฝ่า**ย**เริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม บริษัท ตรีเพชรอีซุซุเซลส์ จำกัด โทร 0-2966-2111 ต่อ 4369 4822 สายตรง 0-2966-2034-5