



TSE-SVB-2017-23 25 กันยายน 2560

เรื่อง การแสดงค่าระยะทางที่สามารถขับได้ (RANGE) บนหน้าปัด รุ่นรถ รถอีซูซุ D-MAX และ mu-X

ระบบ ไฟฟ้า

การแสดงค่าระยะทางที่สามารถขับได้ (RANGE) บนหน้าปัดในรถ D-MAX และ mu-X เป็นค่าประมาณการให้ผู้ขับขึ่ ทราบเกี่ยวกับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงขณะขับขี่ เพิ่มเติมจากเกจน้ำมันเชื้อเพลิงที่แสดงระดับปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง ซึ่งเป็นการใช้ข้อมูลปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือในถัง เพื่อคำนวณระยะทางที่รถจะสามารถขับต่อไปได้

ภาพตัวอย่าง หน้าปัดรุ่นที่มีจอ MID



ภาพตัวอย่าง หน้าปัดรุ่นจอ LCD



การแสดงค่า ระยะทางที่สามารถขับได้ (RANGE)

เป็นการแสดงค่าโดยประมาณจากการนำข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการขับขี่แต่ละช่วงเวลา และข้อมูลปริมาณ น้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือในถัง แล้วคำนวณเป็นค่าประมาณระยะทางที่สามารถขับต่อไปได้เพื่อแสดงบนหน้าปัดให้ผู้ขับขี่ ทราบ ซึ่งค่าที่แสดงบนหน้าปัดจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่เกิดจากลักษณะการขับขี่ของ แต่ละคน และในแต่ละช่วงเวลา

ภาพตัวอย่าง การแสดงค่า ระยะทางที่สามารถขับได้ (RANGE) : รุ่นที่มีจอ MID



RANGE 200 km

ภาษาอังกฤษ

<u>ภาษาไทย</u>

หมายเหตุ : เปลี่ยนโหมดโดยกดสวิตช์ MID (บนก้านสวิตช์ปัดน้ำฝน หรือก้านยกเลี้ยว)

ภาพตัวอย่าง การแสดงค่า ระยะทางที่สามารถขับได้ (RANGE) : รุ่นจอ LCD



หมายเหตุ : เปลี่ยนโหมดโดยกดปุ่มบนหน้าปั๊ด

- ข**้อสังเกต :** 1. ระยะทางที่แสดงขึ้นอยู่กับอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะการขับขี่ สภาพถนน สภาพการจราจร และน้ำหนักบรรทุก
 - 2. ระยะทางที่แสดงจะเปลี่ยนแปลงไปในกรณีที่ขับรถขึ้นหรือลงทางลาดชัน เนื่องจากระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ในถังมีการเปลี่ยนแปลงไม่คงที่
 - 3. ระยะทางที่แสดงอาจไม่เปลี่ยนแปลงในกรณีที่เติมน้ำมันเชื้อเพลิงเล็กน้อย



กรณีที่ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ **"ไฟเตือนน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ"** จะติดขึ้น และมีข้อความเตือน **"LOW FUEL"** แสดงขึ้นเป็นระยะๆ (เฉพาะรุ่นที่มีจอ MID) ดังภาพตัวอย่าง



หมายเหตุ : ถ้าไฟเดือนน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำติดขึ้นมา ควรเติมน้ำมันเชื้อเพลิงทันทีที่สามารถทำได้

🚺 ข้อแนะนำเพิ่มเติม

- 1. ระยะทางที่สามารถขับได้ (RANGE) ที่แสดงบนหน้าปั๊ด **เป็นค่าโดยประมาณเท่านั้น** ไม่สามารถนำค่าที่แสดงไป ใช้เป็นระยะทางที่สามารถขับได้จริง หรือใช้อ้างอิงในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงได้
- 2. ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน เพื่อสามารถอธิบายลูกค้าให้เข้าใจ และศึกษารายละเอียด ข้อกำหนด ข้อควร ระวัง ตลอดจนคำแนะนำต่างๆ จากคู่มือการใช้รถ เพื่อให้ได้รับข้อมูลผลิตภัณฑ์และการบำรุงรักษารถอย่างถูกต้อง

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ส่วนบริการความพร้อมด้านเทคนิค ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด โทร 0-2966-2111 ต่อ 4369, 4822 สายตรง 0-2966-2039