



TSE-SVB-2016-08 18 พฤษภาคม 2559

เรื่อง การตรวจสอบและตั้งค่าชุดกระจกมองหลังพร้อมกล้องบันทึกภาพวิดีโอ

ระบบ

รุ่นรถ mu–X Blue Power

อุปกรณ์เสริม

รถยนต์อีซูซุรุ่นใหม่ มิว-เอ็กซ์ บลูเพาเวอร์ (mu-X Blue Power) รุ่นติดตั้งชุดกระจกมองหลังแบบตัดแสงอัตโนมัติ พร้อมกล้องบันทึกภาพวิดีโอด้านหน้ากับตัวรถนั้น ก่อนทำการส่งมอบลูกค้า จำเป็นต้องทำการตรวจสอบการทำงานและ การปรับตั้งค่าต่างๆ เบื้องตัน ดังนี้



อธิบายอุปกรณ์

<u>ชุดกระจก</u>





เซ็นเซอร์รับแสง

N กระจกปรับแสงอัตโหมัติ ไฟสถานะการบันทึก

ปุ่มเปิด/ปิด หน้าจอ

รีโมท

ขายึดมาตรฐาน



- 1. เปิด / ปิดหน้าจอ
- 2. ขณะอยู่หน้าจอหลัก : เปิด / ปิด การบันทึก ขณะอยู่หน้าจอถ่ายภาพ : กดเพื่อถ่ายภาพ
 - ขณะอยู่หน้าจอตั้งค่า : กดเพื่อเลือกค่า ขณะอยู่หน้าจอเล่นวิดีโอ : กดเพื่อเลือกวิดีโอ,
 - กดเพื่อเล่น/หยุดวิดีโอ
- 3. เข้า / ออก หน้าจอตั้งค่า
- 4. กดเพื่อเลือกเมนูลงด้านล่าง หรือกดเพื่อถ่ายภาพ
- 5. กดเพื่อเลือกเมนูขึ้นด้านบน
- 6. เข้า / ออก หน้าจอถ่ายภาพ / เล่นวิดีโอ, ยืนยันค่าที่เลือก

หมายเหตุ : ปุ่มอื่นๆ บนรีโมทไม่มีผลต่อการใช้งาน แต่อย่างใด

การตรวจสอบและตั้งค่า

1. การเปลี่ยนภาษา

- 1.1 ขณะที่ยังไม่ได้ใส่ SD card
- 1.2 กดปุ่ม "Push Start" 2 ครั้งเพื่อเข้าสู่โหมด "ON" ของรถยนต์ (กระจกมองหลังจะเริ่มทำงาน)
- 1.3 กดปุ่ม "MENU" 2 ครั้ง เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าระบบ (สัญลักษณ์เป็นรูปเครื่องมือช่าง)
- 1.4 กดปุ่ม "UP" และ "DOWN" เพื่อเลือก "Language" จากนั้นกดปุ่ม "SEL/REC" เพื่อเลือกภาษาไทย





2. เตรียมความพร้อมของ SD card ก่อนใช้งานกับกระจกมองหลังบันทึกภาพ ด้วยการฟอร์แมต

รูปแบบการฟอร์แมตของ SD card ที่ใช้สำหรับกระจกมองหลังบันทึกภาพ ต้องเป็นแบบ FAT32 เท่านั้น การใช้ ฟอร์แมตแบบอื่นจะทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติได้

อย่างไรก็ตาม กระจกมองหลังบันทึกภาพ มีโหมดที่สามารถฟอร์แมต SD card ได้ ด้วยการปฏิบัติตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

- 2.1 ที่หน้าจอเมนูเดียวกันกับการเปลี่ยนภาษา ให้กดปุ่ม "UP" และ "DOWN" เพื่อเลือก "ฟอร์แมต" จากนั้นกดปุ่ม "SEL/REC" เพื่อเลือก "เปิด"
- 2.2 กดปุ่ม "MODE" เพื่อให้ระบบเริ่มทำการฟอร์แมตหน่วยความจำ SD card





3. ตรวจสอบการบันทึก / เล่นวิดีโอ

3.1 ที่หน้าจอเริ่มต้น ให้กดปุ่ม "SEL/REC" เพื่อให้ระบบเริ่ม ข้อสังเกต : ไฟแสดงสถานะการบันทึกสีแดง กระพริบ



- 3.2 กดปุ่ม "SEL/REC" ที่รีโมท เพื่อหยุดการบันทึกภาพ หลังจากบันทึกไปแล้วประมาณ 1 นาที ข้อสังเกต : เมื่อกระจกหยุดการบันทึก ไฟแสดงผลด้านขวาของปุ่ม "เปิด/ปิด" จะติดค้าง ตลอดจนหน้าจอบน ขวาต้องไม่มีสัญลักษณ์จุดสีแดงกระพริบ
- 3.3 กดปุ่ม "MODE" 2 ครั้ง เพื่อเข้าสู่หน้าจอจัดเก็บไฟล์วิดีโอและ กดปุ่ม "SEL/REC" เพื่อเข้าสู่รายการไฟล์ที่ ต้องการ
- 3.4 กรณีที่มีหลายไฟล์ ให้กดปุ่ม "UP" และ "DOWN" เพื่อเลือกไฟล์วิดีโอที่ต้องการแล้วจึงกด "SEL/REC" เพื่อเข้า สู่หน้าจอไฟล์วิดีโอ





หน้าจอเล่นว<mark>ิดี</mark>โอ


- 3.5 กดปุ่ม "SEL/REC" เพื่อเล่นไฟล์วิดีโอ
- 3.6 ตรวจสอบการเล่นไฟล์วิดีโอว่าเล่นได้ปกติหรือไม่
- 3.7 กดปุ่ม "SEL/REC" อีกครั้งเพื่อหยุดเล่นไฟล์วิดีโอ
- 3.8 สิ้นสุดการตรวจสอบ การบันทึก/เล่นวิดีโอ

4. ตรวจสอบการทำงานระบบปรับระดับความสว่างกระจกอัตโนมัติ

4.1 ใช้มือปิดเซ็นเซอร์ด้านหลังกระจก และสังเกตการเปลี่ยนแปลงของแสงสะท้อนที่กระจกมองหลัง



4.2 แสงสะท้อนบนกระจกมองหลังจะน้อยลง (มืดลง)



4.3 สิ้นสุดการตรวจสอบ การทำงานของระบบปรับแสง

5. ตรวจสอบการทำงาน ระบบปรับความสว่างหน้าจออัตโนมัติ

5.1 ใช้มือปิดเซ็นเซอร์ด้านหน้ากระจก และสังเกตการเปลี่ยนแปลงของความสว่างของหน้าจอ



5.2 หน้าจอจะมีความสว่างน้อยลง (มืดลง)



5.3 สิ้นสุดการตรวจสอบ การทำงานของระบบปรับความสว่างหน้าจออัตโนมัติ

(i) ข้อแนะนำเพิ่มเติม

กรณีพบปัญหาความผิดปกติของชุดกระจกมองหลังแบบตัดแสงอัตโนมัติพร้อมกล้องบันทึกภาพวิดีโอด้านหน้าขอให้ แจ้งข้อมูลปัญหามายัง ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม เพื่อตรวจสอบแก้ไขปัญหาต่อไป

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ส่วนบริการความพร้อมด้านเทคนิค ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด โทร 0-2966-2111 ต่อ 4369,4822 สายตรง 0-2966-2034-5