



20 พถศจิกายน 2560

ข้อมูลเกี่ยวกับการลดลงของระดับน้ำมันเครื่อง เรื่อง รถอีซูซู ทุกรุ่น รุ่นรถ

ระบบ เครื่องยนต์

น้ำมันเครื่อง

น้ำมันเครื่องเป็นปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะและอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ ต้องแน่ใจว่าใช้น้ำมันเครื่องและ กรองน้ำมันเครื่องตามที่กำหนด ระดับน้ำมันเครื่องต้องตรวจสอบให้อยู่ในระดับที่ถูกต้อง และควรเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ตามที่กำหนดในตารางบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ




หน้าที่ของน้ำมันเครื่อง

น้ำมันเครื่องมีหน้าที่หล่อลื่น และระบายความร้อนชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ เพื่อช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ คุณภาพของน้ำมันเครื่องจะเสื่อมสภาพตามลักษณะการขับขี่และอายุการใช้งาน โดยปริมาณน้ำมันเครื่อง อาจลดลงได้ เนื่องจากการกลายเป็นไอ และการเผาไหม้ระหว่างการทำงานของเครื่องยนต์

การใช้เครื่องยนต์อย่างต่อเนื่องโดยไม่ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องให้ อยู่ในระดับที่ถูกต้อง หรือไม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะที่กำหนด อาจทำให้ชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์สึกหรอผิดปกติและเกิดการ เสียหายได้

การตรวจสอบและการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อปริมาณลดลง หรือการ เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเมื่อคุณภาพลดลง สามาถทำได้ก่อนถึงช่วงเวลาที่ กำหนดในตารางการบำรุงรักษา โดยจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะ การใช้งาน โดยเฉพาะกรณีที่มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง หรือลักษณะ สมบุกสมบัน ควรตรวจสอบหรือเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเร็วกว่ากำหนด



ข้อมูลเกี่ยวกับระดับน้ำมันเครื่องที่ลดลง

การลดลงของระดับน้ำมันเครื่องบางส่วนในขณะที่เครื่องยนต์ทำงานเป็นการสิ้นเปลืองตามปกติ โดยมีสาเหตุมาจาก

- 1. น้ำมันเครื่องส่วนหนึ่งที่ถูกส่งไปหล่อลื่นลูกสูบ แหวนลูกสูบ และผนังกระบอกสูบ เมื่อเครื่องยนต์ทำงานลูกสูบ เคลื่อนที่ลงจะมีฟิล์มน้ำมันเครื่องบางๆ เกาะอยู่ที่ผนังกระบอกสูบ และในขณะที่รอบเครื่องยนต์ลดลง จะเกิดแรงดัน สูงตีกลับจะดูดไอน้ำมันเครื่องเข้าไปในห้องเผาไหม้ ซึ่งไอน้ำมันเครื่องกับฟิล์มน้ำมันเครื่องจะถูกเผาไหม้ออกไป บางส่วน
- 2. ขณะที่เครื่องยนต์ทำงาน เมื่อวาล์วไอดีเปิดในจังหวะดูดเพื่อเปิดให้อากาศไหลเข้าสู่ห้องเผาไหม้ ฟิล์มน้ำมันเครื่อง ็บางส่วนที่หล่อลื่นอยู่ที่ผิวก้านวาล์วไอดี อาจปนกับอากาศไหลเข้าไปในห้องเผาไหม้ จากนั้น จะถูกเผาไหม้ออกไป

อย่างไรก็ตาม ปริมาณการสิ้นเปลืองน้ำมันเครื่องจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความหนืดและคุณสมบัติของน้ำมันเครื่อง รวมถึงสภาพการขับขี่ ความสะอาดของใส้กรองอากาศ สภาพเส้นทางที่ใช้ในการขับขี่ในแต่ละภูมิประเทศ เป็นตัน

น้ำมันเครื่องจะสิ้นเปลืองมากขึ้นเมื่อ...

้มีการขับขี่ด้วยความเร็วสูง การเหยียบและผ่อนคันเร่งบ่อยๆ อาจส่งผลต่อการลดลงของน้ำมันเครื่อง และในกรณีรถใหม่ อาจจะมีอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเครื่องมากกว่ารถที่ใช้งานมาได้สักระยะหนึ่งแล้ว โดยมีสาเหตุจากชิ้นส่วนภายใน เครื่องยนต์ เช่น ลูกสูบ แหวนลูกสูบ และผนังกระบอกสูบยังอยู่ในช่วงรันอิน

ความสำคัญของการตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง

- 1. การใช้งานในช่วงระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนั้น การ บำรุงรักษาและการตรวจสอบประจำวันมีความสำคัญอย่างยิ่ง ระดับ น้ำมันเครื่องควรอยู่ในระดับระหว่าง ขีดสูงสุด (MAX) กับขีดต่ำสุด (MIN) ดังภาพตัวอย่าง ซึ่งเป็นระดับปกติ หากต้องเติมน้ำมันเครื่อง ต้องให้อยู่ในระดับที่ถูกต้อง คือ ไม่เกิน ขีดสูงสุด (MAX) เพื่อให้ เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2 ระหว่างการวัดระดับปริมาณการสิ้นเปลืองน้ำมันเครื่อง ควรสังเกต คุณลักษณะของน้ำมันเครื่องอย่างถี่ถ้วน เช่น ความหนืด สี และ สิ่งเจือปน ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อความแม่นยำในการวัด เนื่องจากปัจจัย ต่างๆ เหล่านี้มีผลต่อปริมาณน้ำมันเครื่องที่วัดได้



- ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องก่อนสตาร์ตเครื่องยนต์
- ระดับน้ำมันเครื่องจะไม่ถูกต้องเมื่อวัดขณะเครื่องยนต์ทำงาน
- รอเป็นเวลา 20-30 นาที หลังจากดับเครื่องยนต์ เมื่อต้องการวัดระดับน้ำมันเครื่อง หลังจากการใช้งานเครื่องยนต์



🔼 ข้อแนะนำ :

การตรวจสอบและการบำรุงรักษาอย่างถูกต้องจะช่วยให้ใช้งานรถได้อย่างมั่นใจ รวมถึงช่วยยืดอายุการใช้งานอีกด้วย การปรับตั้งหรือแก้ไขอย่างผิดวิธี รวมถึงการดัดแปลงหรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมที่ไม่เหมาะสม จะส่งผลต่อสมรรถนะ ความปลอดภัย หรือความทนทานของรถ โปรดศึกษารายละเอียดข้อแนะนำและข้อมูลการบำรุงรักษาจากคู่มือการใช้รถ และควรนำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ







หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเดิม กรุณาติดต่อ ส่วนบริการความพร้อมด้านเทคนิค ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด โทร 0-2966-2111 ต่อ 4369, 4822 สายตรง 0-2966-2039