0. Cantest 工具使用参考 压缩包里面的文档 CANTest - [USBCAN-2E-U 设备:0 通道:1

- 选择对应的设备和通道,以及波特率,打 开设备能够接收到信息
- 2. 选择高级操作
- 3. 导入列表 选择圣阳-国威测试.csv
- 4. 配置发送次数 1000 发送间隔 100 、100

▼ 📦 继续显示 👭 🗞 滾动 🚫 显示帧数 💋 Language ▼ 🚺 软件更新 🤶 ▼ 格式: 真实ID(ID靠右对齐 🍑 滹波设置 💹 启动 😕 停止 Ӂ 关闭 🕩 定位 🖣 清空 🛂 保存 💼 设备操作 🕶 ☑ 接收时间标识。 ☑ 隐藏发送帧 🐼 显示发送帧 🧇 DBC 🛄 实时保存 🚳 停止保存 💌 BusFlow 🖾 错误信息 🧈 发送文件 🖆 UDS 时间标识 帧格式 帧类型 数据长度 数据帧 数据帧 0x00000200 数据帧 数据帧 标准帧 标准帧 数据帧 数据帧 标准帧 数据帧 标准帧 数据帧 数据帧 0x00000201 数据帧 00 00 00 32 00 f0 03 e8 数据帧 0x00000200 0x00000200 0x18eaff28 扩展帧 数据帧 标准帧 扩展帧 0x18eaff28 扩展帧 0x0ceeff4d 数据帧 扩展帧 标准帧 标准帧 0x0000020 标准帧 数据帧 扩展帧 数据帧 扩展帧 数据帧 0x0000020 00 00 00 32 00 f0 03 e8 数据帧 扩展帧 0x18eaff28 数据帧 扩展帧 0x0ceeff4c 0x0000020 标准帧 扩展帧 扩展帧 数据帧 00 00 00 32 00 f0 03 e8 扩展帧 0x18eaff28 数据帧 0x0ceeff4d 扩展帧 高级操作 帧ID 数据(HEX) 发送方式: 正常发送 ▼ 数据格式 十六进制 ▼ □ 0 标准帧 数据帧 00000201 00 00 00 32 00 F0 03 E8 发送次数: 1000

不能勾 选0和1



注意 测试的时候不要勾选 0, 和1

指令对照表,两个指令为一组,具体可以看圣阳充电器的协议2,3测试控制请求4,5测试配置请求以此类推

特殊的16指令是地址测试,单独测试