# SS7 Monitor Tool使用说明

## 1. 主要功能

监控E1端口状态,监控SS7\_Link状态,向SS7\_Link发原始包(六种ISUP消息类型)。

### 2. 监控E1端口状态

3秒钟刷新一次端口状态,注意监控如下状态信息:

Fas: 帧同步 Mf: 复帧同步 CRC4: CRC4同步 RmtAlarm: 远端告警

RmtMFAlarm: 远端复帧告警runTime: 运行总秒数

RSLIPSc: 接收滑码错误总秒数 TSLIPSc: 发送滑码错误总秒数

LCVCRCnt: 接收线路码型错误总计数

FOSCnt: 接收FAS错误总计数

## 3. 监控SS7 Link状态

七号链路设备为主类型XMS\_DEVMAIN\_INTERFACE\_CH, 子类型为XMS\_DEVSUB\_SS7\_LINK的设备。程序中只打开接口设备子类型为XMS DEVSUB SS7\_LINK的设备。

#### 4. 发送原始包

4.1 目前支持6中类型消息的原始包:

ISUP SM BLO 电路闭塞

ISUP SM UBL 解除电路闭塞

ISUP\_SM\_CGB群闭塞ISUP\_SM\_CGU解除群闭塞ISUP\_SM\_RSC电路复原ISUP\_SM\_GRS群复原

4.2 DPC, OPC同时为4位时表示国际的; DPC, OPC同时为6位时表示国内的; CIC必须为四位例如: 向第二个通道发送电路闭塞消息

消息类型: BLO DPC: 0001aa OPC: 0002bb

例如: 闭塞一个E1的前一半通道

消息类型: CGB DPC: 0001aa OPC: 0002bb CIC: 0100

CIC: 0200

例如: 闭塞一个E1的后一半通道

消息类型: CGB DPC: 0001aa OPC: 0002bb CIC: 1100




图4-1发送电路闭塞消息图




图4-2发送消息后,链路状态发生变化图

#### 5. 注意事项

```
5.1 KeygoeV2.2.0sp1版本
5.2 更新sp1中的固件
5.3 需要在头文件DJAcsDataDef.h加入
typedef struct {
   DJ U8
           m u8Lost signal;
                            //1:无信号, 0: 有信号
   DJ U8
                           //0: 同步, 1: 失步
           m u8Fas align;
                           //0: 同步, 1: 失步
   DJ U8
           m u8Mf align;
           m u8Crc4 align;
   DJ U8
                            //0: 同步, 1: 失步
           m_u8Remote_alarm;
                              //0: 无告警, 1: 远端告警
   DJ U8
   DJ U8
           m u8Remote MF alarm;
                                //0: 无告警, 1: 远端告警
   DJ U8
           m u8Rx level;
                          //0-15: *(-2.5db)
   DJ U8
           m u8Tx open;
                         //1:open circuit,
   DJ_U8
           m_u8Tx_overlimit;
                             //1:current over limit
           m_u8Port_Current_State;
   DJ U8
                                  //0: error state; 1: normal working state
   DJ U8
           m u8Port Normal Count;
                                 //seconds of digital port normal working
   DJ U8
           m u8Port Error Count;
                                 // seconds of digital port error
   DJ U32
            m u32total seconds;
                                //统计总时间
   DJ U32
            m u32RLOS seconds;
                               //接收失步总秒数
            m u32LRCL seconds;
                                //接收无信号总秒数
   DJ U32
   DJ U32
             m_u32RUA1_seconds;
                                //接收全1信号总秒数
   DJ U32
                               //远端告警总秒数
             m u32RRA seconds;
   DJ U32
             m u32RDMA seconds;
                                //远端CAS复帧告警总秒数
   DJ U32
             m u32ILUT seconds;
                                //接收电平过低总秒数
             m_u32JALT_seconds;
   DJ_U32
                                //抖动超限总秒数
   DJ U32
             m_u32TOCD_seconds;
                                //发送开路错误总秒数
   DJ U32
             m u32TCLE seconds:
                                //发送短路错误总秒数
   DJ U32
             m u32RSLIP seconds;
                                 //接收滑码错误总秒数
             m_u32TSLIP_seconds;
   DJ U32
                                 //发送滑码错误总秒数
   DJ U32
             m u32LCVCR count;
                               //接收线路码型错误总计数
   DJ U32
             m u32PCVCR count;
                               //接收CRC4错误总计数
   DJ_U32
             m_u32FOSCR_count;
                               //接收FAS错误总计数
            m_u32EBCR_count;
                              //远端CRC4 E-BIT总计数
   DJ U32
   DJ U32
            m u32HDLC1 Tx packets;
                                  //HDLC1发送包计数
   DJ U32
            m_u32HDLC1_Rx_goodpk;
                                 //HDLC1接收正确包计数
   DJ U32
            m u32HDLC1 Rx badpk;
                                 //HDLC1接收错误包计数
            m u32HDLC2 Tx packets;
   DJ U32
                                   //HDLC2发送包计数
   DJ U32
            m u32HDLC2 Rx goodpk;
                                  //HDLC2接收正确包计数
   DJ U32
            m u32HDLC2 Rx badpk;
                                 //HDLC2接收错误包计数
           m u8E1Type;
   DJ U8
                           /*E1 type*/
   DJ U8
           m u8Rfu[3];
                           /**/
} ACS_Digital_PortState_Data;
typedef struct {
   ACS EVT HEAD
                            m AcsEvtHead;
   ACS_Digital_PortState_Data
                            m AcsDigitalPortStateData;
ACS Digital PortState Evt;
*****************************
```