GSM 基本原理

中兴通讯股份有限公司

著作权声明

本文中的所有信息均为中兴通讯股份有限公司机密信息,务请妥善保管,未经公司明确作出的书面许可,不得为任何目的、以任何形式或手段(包括电子、机械、复印、录音或其它形式)对本文档的任何部分进行复制、存储、引入检索系统或者传播。

侵权必究。

Copyright © 2005 ZTE Corporation All rights reserved.

策 划 移动网规网优部

* * * *

移动网规网优部

地址: 上海市张江高科开发区碧波路 889 号

邮编: 201203

电话: (+8621) 68895710 传真: (+8621) 50800813

中兴通讯股份有限公司

地址: 深圳市高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦

邮编: 518057

技术支持网站: http://support.zte.com.cn

客户支持中心热线: (+86755) 26770800 800-830-1118

传真: (+86755) 26770801

* * * *

版次: 2007年07月第1版

使用说明

欢迎您使用【GSM 基本原理】,为方便您的使用,请仔细阅读以下说明。

一、适用范围

本教材专门为培训开发,只适用于部门员工、客户、外包商培训需要,本教材不作为解决设备问题、处理现场故障的依据。

二、组成

本教材共一册,包含的课程如下:

编号	课程名称
<i>х</i> -х- пп	GSM 基本原理
第一册	[单击此处键入模块名称]
AV - 111	[单击此处键入模块名称]
第二册	[单击此处键入模块名称]
640 - HI	[单击此处键入模块名称]
第三册	[单击此处键入模块名称]

本教材以 GSM 产品为依据进行编写,随着设备版本不断更新,我们会尽力把版本更新的内容补充到教材中,如果教材内容与贵单位使用的设备版本有所出入,敬请谅解!

三、特殊符号约定

中兴通讯, 版权所有

四、版本演进

版本	时间	演进内容

五、编者心声

感谢您使用本教材,我们的点滴进步都离不开您的支持和帮助,对于教材中错漏之处,恳请批评指正!您可以通过下面的电话、传真与我们联系。

联系电话: (021) 68895710 传 真: (021) 50800813

移动网规网优部

2007年07月

课程模块名称

课程目标:

- 掌握 GSM 的系统结构
- 掌握各类编号方案及功能
- 掌握 GSM-BSS 的各类接口和协议
- 了解各类业务流程

参考资料:

- 《GSM 数字移动通信网》汪一冰等编著, 人民邮电出版社
- 《GSM 移动通信网络优化》邵世祥等编著,人民邮电出版社
- 《GSM 网络优化-原理与工程》张威编著, 人民邮电出版社
- 《GSM 原理及其网络优化》韩斌杰编著, 机械工业出版社

目 录

第1章 概述	
1.1 移动通信发展史	
1.1.1 移动通信概述	
1.1.2 未来移动通信技术的发展方向	10
1.2 GSM 的定义	1
1.3 GSM 系统的主要特点	12
1.4 GSM 标准规范	12
1.5 GSM 网络结构	
1.5.1 移动交换系统 NSS	14
1.5.2 基站子系统 BSS	
1.5.3 操作维护子系统 OMS	10
1.5.4 移动台 MS	10
1.5.5 网络服务区	
第2章 无线信道	18
2.1 帧结构和无线信道	18
2.2 无线帧结构	18
2.2.1 物理信道	19
2.2.2 逻辑信道	20
2.2.3 信道组合	22
2.2.4 逻辑信道和物理信道的映射	23
第 3 章 GSM 关键技术	20
3.1 工作频段的分配	
3.2 多址方案	
3.3 GMSK 调制	
3.4 信道编码和交织	
3.5 交织和解交织	
3.6 分集接收	
3.7 跳频技术	

3.8 功率控制	38
3.8.1 功率控制过程	39
3.8.2 快速功率控制	41
3.9 非连续发送(DTX)	41
3.10 时间提前量	42
第 4 章 业务及基本信令流程	45
4.1 移动用户状态	45
4.1.1 MS 开机,网络对它作"附着"标记	45
4.1.2 MS 关机,从网络中"分离"。	46
4.1.3 MS 忙	
4.2 周期性登记	46
4.3 位置更新	46
4.3.1 同一 MSC 局内的位置更新	46
4.3.2 越局位置更新	47
4.4 切换	48
4.4.1 MSC 内部切换	
4.4.2 基本切换	49
4.4.3 后续切换	
4.5 移动用户呼叫移动用户	50
4.6 基本信令流程	51
4.6.1 手机位置更新流程	51
4.6.2 手机关机流程	53
4.6.3 移动主叫以及被叫挂机流程	53
4.6.4 移动被叫以及主叫挂机流程	55
4.6.5 小区内内部切换流程	57
4.6.6 小区间内部切换流程	57
4.6.7 功率控制信令流程	58
第5章 组网方式	61
5.1 蜂窝及频率复用	61
5.2 GSM 系统的编号计划	63
5.2.1 移动用户的 ISDN 号码(MSISDN)	63

5.2.2 国际移动用户识别码(IMSI)	64
5.2.3 移动用户漫游号码(MSRN)	64
5.2.4 切换号码(HON)	64
5.2.5 临时移动用户识别码(TMSI)	65
5.2.6 位置区识别码(LAI)	65
5.3 拨号方式	65
第 6 章 GSM 网络支持的业务	67
6.1 电信业务	67
6.2 承载业务	69
6.3 补充业务	74
6.3.1 号码类补充业务	77
6.3.2 呼叫提供类补充业务	
6.3.3 呼叫完成类补充业务	78
6.3.4 多方通信类补充业务	78
6.3.5 集团类补充业务	79
6.3.6 计费类补充业务	
6.3.7 附加信息传送类补充业务	79
6.4 移动台支持的功能	81

第一章 概述

- GSM □□□□□
- GSM □□ □□□

—.1 0 00 0 00 0

-.1.1 0 00 0 0 0

—.1.1.1 0 0 0 ——0 00 00 0 0 0

 010000
 AMPS0020000
 NMT-450/9000030000
 TACS0000 0000

 450MHz
 0900MHz
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000

0B0 0000000000000 **0**0 **0**000 **0**000 **0**000

 $0C0 \ 000000000 \ 00000000$

-.1.1.2 0 0 0 --- 0 0 0 00 00 0 0 0 0

10 TDMA 00

TDMA 0000 @00000000000 GSM000 D-AMPS 000

PDC□

020 000 JDC0 000 0 PDC000000 1990 000093 00000000000

00000000000PDC 0 0000 000000 D-AMPS 00000000 GSM 0 00000000 OSI 00000000000

20N-CDMA 00

—.1.1.3 □ □ ——IMT-2000

010 00000 🕮

030 IMT-2000 000000000000

П4П ПППП

050 000 00000000 00

- 030 000 00 GSM 0000000 UMTS 00 000 000000
 - DDD W-CDMA

ППП

- DDD TD-CDMA


2□IMT-2000 □ □□□

1992 00000000000000MT-2000 0000000

00000 1885~2025MHz000000 2110~2200MHz0

□ □ □ □ □ □ □ 1980~2010MHz □ 2170~2200MHz □

30 2G 0 3G 000



000 Ø12G0 3G000

- 0000000000000 HSCSD0 00000000
- 00000000 GPRS00000000

020 0000000

030 00000

-.1.2 0 0 0 00 0 0 00 00 0 0

80 00000

- 000000
- IMT-2000 000000000000
- 000
- 00000000
- 0000000000
- 00000000
- 00000000000
- 00000 00000
- 000000000000000
- 0000000000
- 00000 **0**00 **0** 2 Mbps
- 0000000 384 kbps
- 000 1 144 kbps

—.2 GSM □ □ □

$\operatorname{GSM} \square \square$

- 1987 DDGSM D III DDDDIII DIII DDDDD III "DDDDD TDMADDIII DDDDDDDD III DGMSKDDDD" III DDD III
- 1989 DDGSM DDDDD
- 1991 DOGSM DODDDDDDDDDDDDDDD
- 1992 DDGSM DDDD DDD
- 1993 DDGSM DDDDDDDDDDDDDD

—.3 GSM [] [] [] [] [] []

GSM 0000000000

- 6. O ISDNOPSTN OOD WOODD WO WOOD WOODD ISUP O TUP OO

O GSM 00000000 SIM 000000000 IMSI 00 @ @ 0000 0 @ 000 0 @ 0 @ 000 0 @ SIM 0 @ 00000 @ 0 @ 0 @ 0 @ 0 @ 0 @ 0 @ 0

—.4 GSM 🛛 🗰

GSM 0000000 ETSI 00000000

ETSI 00000000Phase00 III III 0

0000 GSM 00000

GSM 0000 00 00 0000000 0000

GSM 0000000 12 00

- 10 00
- 20 0000
- 30 0000
- 40 MS-BS 00000
- 50 0 00000000
- 60 000000
- 70 MS 000000
- 80 BS-MSC 00
- 90 0000
- 100 0000
- 110 000000000
- 120 000 00

SMG \square Special Mobile Group \square \square \square \square \square \square \square \square


—.5 GSM [] [][]

GSM 00000000 1-2 000

0000000000

- MSUMobile StationUUUUU
- BTSDBase Transceiver StationDDDDD DD

- IWF Interworking Function IIIIII
- EIR [Equipment Identity Register [] [] [] []
- MSC Mobile Switching Center COUNTY
- VLRUVisitor Location Register DDD DDDDD
- GMSCIGateway MSCIIIII
- AUC Authentication Center DDDDD
- SMCDShort Message CenterDDDDDDDDD
- PSTNIPublic Switched Telephone Network
- PDN@Public Data Networks@@@@@@



□ 1-2 GSM 网□□□

NSS TO THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE PROPE

移四級開移四配MSC、D属於解析LR、拜如斯特VLR、DDDD解析EIR、DDDDAUC 预洗心 SMC等指储的

- HLR:景神典數面 □有埃用項的種類包括型類面與基本型 听见现到的数据 □ □□□从前 MSC 搜其呼鳴歸始患一个HLR 可凝盐 MSC 服取链路的现象

一.5.2 基站子系IBSS

BSS [] NSS [] MS 之的解 [] 主要说的**确键的**的**则**的BSS [] 000000000 BSC [] 0000000 BTS [] 部分

- BTS00000 @0 @ 00000 BSC 00000 00 0000000 @0 @ 0000 @000 @0000 @0000 @000 @000 @0000 @00 @00 @00 @00 @00 @00 @00 @00 @00 @00 @00 @00 @00 @000 @00

-.5.3 [] [] [] [D [D] [D [D] S

OMS 000000OMC-S0000000-000000 OMC-R0000000-000000OMC-S 00 NSS 00000

—.5.4 🛛 🖽 MS


−.5.5 🛮 🖽 🖽

GSM 0 0 00000 GSM 000000 00000 00000000 0000000 MSC 0
0 00000 MSC 000000000CELL0 000 000000 000000 000000 LA00

• MSC 000

• ППППТ.АП

DDDCELLD



第二章 🛛 💷 🛭

- GSM □□ □□□□
- GSM □□□□□

二.1 0000 0 000

二.2 00000

GSM 00 0000 00 \square 00000TDMA \square 0 \square 0 \square 0


- 10 000000000000
- 20 TDMA 000 8 000000000 0000 00 00 00 00 8 0000
- 30 0 000 000

 0100 26 0 TDMA 00000 00 00 00 TCH0SACCH 0 FACCH0

 0200 51 0 TDMA 00000000000 BCCH0CCCH 0 SDCCH0

- 40 0 000 000 51×26 0 TDMA 000 51 0 26 00000 26 0 51 0000000
- 50 00000 2048 000000

0 2-1 0000 GSM 0 0 00000 00 00



TDMA \Box 号是以见 28 分53 秒 760 毫》(2048×51×26×8BP 或者说 2048×51×26 个 TDMA 帧)为周期循环编号的。每 2048×51×26 个 TDMA 帧为一个超高帧,每一个超高帧又可分为 2048 个超帧,一个超帧是 51×26 个 TDMA 帧的序列(6.12 秒),每个超帧又是由复帧组成。复帧分为两种类型。

26 帧的复帧: 它包括 26 个 TDMA 帧($26 \times 8BP$),持续时长 120 ms。 51 个这样的复帧组成一个超帧。这种复帧用于携带 TCH(和 SACCH 加 FACCH)。

51 帧的复帧: 它包括 51 个 TDMA 帧($51 \times 8BP$),持续时长 3060/13 ms。 26 个这样的复帧组成一个超帧。这种复帧用于携带 BCH 和 CCCH。

二.2.1 物理信道

TDMA 是指在 GSM900 的每个载频上按时间分为 8 个时间段,每一个时隙段称为一个时隙(Time Slot),如图 3-1 所示。这样的时隙叫做信道,或者叫物理信道。一个载频上连续的 8 个时隙组成一个 TDMA 帧,也就是说 GSM 的一个载频上可提供 8 个物理信道。

´ 频率校正信道(FCCH):携带用于校正MS频率的消息,下行信道,点对多点(BTS对多个MS)方式传播。

广播信道 (BCH)

同步信道(SCH):携带MS的帧同步(TDMA帧号)和BTS的识别码(BSIC)的信息,下行信道,点对多点(BTS对多个MS)方式传播。

广播控制信道(BCCH):广播每个BTS的通用信息(小区特定信息),下行信道, 点对多点(BTS对多个MS)方式传播。

寻呼信道(PCH):用于寻呼(搜索)MS,下行信道,点对多点(BTS对多个MS)方式传播。

公共控制信道 (CCCH) 随机接入信道(RACH): MS通过此信道申请分配一个独立专用控制信道(SDCCH),可作为对寻呼的响应或MS主叫/登记时的接入。上行信道,点对点方式传播。

允许接入信道(AGCH):用于为MS分配一个独立专用控制信道(SDCCH),下行信道,点对点方式传播。

独立专用控制信道(SDCCH):用在分配TCH之前呼叫建立过程中传送系统信令。例如登记和鉴权在此信道上进行。上行和下行信道,点对点方式传播。

专用控制信道 (DCCH) 慢速随路控制信道(SACCH):它与一个TCH或一个SDCCH相关,是一个传送连续信息的连续数据信息,如传送移动台接收到的关于服务及邻近小区的信号强大的测试报告。这对实现移动台残余切换功能是必要的。它还用于MS的功率管理和时间调整。上行和下行信道,点对点方式传播。

快速随路控制信道(FACCH):它与一个TCH相关,工作于借用模式,即在话音传输过程中如果突然需要以比SACCH所能处理的高得多的速度传送信令信息,则借用20ms的话音(数据)来传送。这一般在切换时发生。由于语音译码器会重复最后20ms的话音,因此这种终端不被用户察觉。

图 无线信道-2 GSM 逻辑信道

二.2.2 逻辑信道

如果把 TDMA 帧的每个时隙看作为物理信道,那么在物理信道所传输的内容就是逻辑信道。逻辑信道是指依据移动网通信的需要,为传送的各种控制信令和语音或数据业务在 TDMA 的 8 个时隙所分配的控制逻辑信道或语音、数据逻辑信道。

GSM 数字系统在物理信道上传输的信息是由大约 100 多个调制比特组成的脉冲串,称为突发脉冲序列——"Burst"。以不同的"Burst"信息格式来携带不同的逻辑信道。

逻辑信道分为公共信道和专用信道两大类。图 无线信道-2 为 GSM 所定义的各种逻辑信道。

1. 公共信道

公共信道主要是指用于传送基站向移动台广播消息的广播控制信道和用于传送移动业务交换中心与移动台之间建立连接所需的双向信号的公共控制信道。

(1) 广播信道

广播信道(BCH)是从基站到移动台的单向信道,它包括:

- 00000SCH000000000000TDMA 000000 BTS 0000BSIC0000000
- 020 000000

- DDDDDDDAGCHDDAGCH DDDDDDDDDDDD 🔟 🖽 DDDDDD 🚾 DDDDD SDCCHDDDDDDD DDD

20 0000

010 00000

- 000000 0FACCH00000000 @0000 @ 0000 000000

020 0000

二.2.3 💵

000 GSM 000 9 000 **0 0**0


- 10 0000000 TCHFullOTCH/FO FACCH/FOSACCH/TFO
- 20 0000000 TCHHalf0TCH/H000100FACCH/H000100SACCH/TH000100
- 40 00000000 SDCCH0SDCCH/8 (00...07) 0SACCH/C8 (00...07) 0
- 50 0000000 MainBCCH0FCCH0SCH0BCCH0CCCH0
- 6D DDDDDDD BCCHCombinedDFCCHDSCHDBCCHDCCCHDSDCCH/4D0D...D3D DSACCH/C4D0D...D3DD
- 70 0000 BCH0FCCH0SCH0BCCH0
- 80 000000 BCCHwithCBCH0FCCH0SCH0BCCH0CCCH0SDCCH/4000...0300 SACCH/C4000...0300CBCH0
- 90 0000000 SDCCHwithCBCH0SDCCH0SACCH0CBCH0

DDDDDDDDCCCH=PCHDRACHDAGCHDCBCH DDDDDDD 🗓 DDDDDDD SDCCH DDDDDDD

0000000 FCCH 000 SCH000000000000 FCCH000 SCH000 BCCH 000 CCCH0PCH0AGCH00 @0000000 BCCH 000 TN0 000000 0 @0-44 000




□ 光確約3 半季時間四億1



0 0000 10 4 51 00 00 000 0

000 000000 00000 0 f_0 0 000 000 000 0000 0000 0000




F(FCCH):移动台据此同步频率


S(SYCH):移动台据此读TDMA帧号和基站识别码B(BCCH):移动台据此读有关小区的通用信息

I(IDEL):空闲帧,不包括任何信息,仅作为复帧的结束标志

□ □□□□□₫5 BCCH □ CCCH □ TS0 □□□□



□ 光確節 6 TSO 上RACH 的期



🛮 🗓 🗓 📆 7 SDCCH 和SACCH 在TS1 🗓 🗓 (下行)

BCCHOFCCHOSCHOPCHOAGCH 和RACH 均據季中SO。RACH 映季上的路 其機季的一路


 $0000f_0$ 」的TS1 以用来利用的保护性和电损损失效 无口信道方态

由呼達透血性調性低於有 个重级 化黑色黄色

0000 f_0 00 TS1 000 **11** f_0 00 TS1 0000 000000 **11** 011 00000

 $00000 \ 0000 \ 0$


000 00 0000-8 0 00 SDCCH 0 SACCH 00000 f_0 0 TS1 00000



0 0000 10 8 SDCCH 0 SACCH 0 TS1 00000000


 $00f_0$ 00000000 TS0 0 TS1 0 0000000000 6 00000 TS2~TS7 0 TCH 000

TCH 000000000 0000-9 000



注: 共26个TS, 空闲时隙之后序列从头开始

0 0000**1**9 TCH 000



□ □□□□□₫ 40 TCH □□□□□

- TS00000000000000000510TS0
- TS100000000000 102 0 TS0
- TS2000000000000 26 0 TS0
- TS3~TS7000000000000 26 0 TS0

第三章 GSM 郑멦

四 知底

● GSM 的知

_

三.1 00 0000

10 00 🛮

890091500 🔟 🔟 🗆 🗆

935096000000000000

00 0 0 45MHz000 000 25 MHz0 000 0200 kHz0

00 00 000 000 0000 1.8GHz 000 GSM1800 00 0 1800MHz 000

1710017850000000000

18050188000000000000

0000095MHz00000075 MHz000000200 kHz0

20 🔟 🖽

30 000

 $000 \; \blacksquare \; \blacksquare \; 00000$

□1□ 900 MHz □□

 $\square \square \square \square \square \square \square 1 \sim 124 \square \square \square \square$

 $Fu \square n \square = 890 \square 0.2 \times n \square MHz \square \square \square \square$

FdOnO=FuOnOO45OMHzOOOO

00 1≤n≤1240n 000 00000 000 0000

ARFCN

□2□ □□ 900 MHz □□

 $00000 \ 0{\sim}124 \ 0 \ 975{\sim}102300 \ 174 \ 0000$

 $Fu \square n \square = 890 \square 0.2 \times n \square MHz \square \square 0 \le n \le 124$

Fu \Box n \Box =890 \Box 0.2× \Box n \Box 1024 \Box 0MHz \Box 0975 \leq n \leq 1023

 $Fd\Box n\Box = Fu\Box n\Box \Box 45\Box MHz\Box$

□3□ 850 MHz □□

 $00000128\sim251001240000$

 $Fu \square n \square = 824.2 + 0.2 \times \square n \square 128 \square \square MHz \square$

 $Fd\square n\square = 869.2 + 0.2 \times \square n - 128\square \square MHz\square$

128≤n≤251

□4□ 1800 MHz □□

00000 512~88500 374 0000

00000000000000000

 $Fu \square n \square = 1710.2 \square 0.2 \times \square n \square 512 \square \square MHz \square$

FdUnU=FuUnUU95UMHzU

512≤n≤885

□5□ 1900 MHz □□

 $00000512 {\sim} 811003000000$

 $Fu \square n \square = 1850.2 \square 0.2 \times \square n \square 512 \square \square MHz \square$

 $Fd\Box n\Box = Fu\Box n\Box\Box 80\Box MHz\Box$

512≤n≤811

□1□ 900 MHz □□

000000000 45 MHz0

□2□ □□ 900 MHz □□

000000000 45 MHz0

□3□ 850 MHz □□

000000000 45 MHz0


□4□ 1800 MHz □□

000000000 95 MHz0

□5□ 1900 MHz □□

 $\square\square\square\square\square\square\square\square\square$ 80 MHz \square


三.2 0000



三.3 GMSK III

三.4 00 000 0

三.500000



D GSM 000000 000000 000 000 000 3-10

0 3-1 00 00 000 00 000 000

00 00		0000	□ □ bits	00		00 00		
		kbps		000	000	0 000	bits	
TCH/	Ia	13	50	000 0 0 3	4	1/2	456	080 1/20000
	Ib	13	132					
FS	II	13	78					
	Ia	5.6	22	000003		1/3	228	0 4 0 1/2 00000
TCH/	Ib	5.6	73		6			
HS	II	5.6	17					
TCH/F9	9.6	12	240		4	1/2 🛮 🗎 15	456	0 22 00000 0 000000
TCH/H	4.8	6	240			bits 🛮 🗘 1 🔻	T30	
TCH/F4	4.8	6	120		32	1/3	456	00
TCH/F2	2.4	3.6	72		4	1/6	456	0 8 0 1/2 00000
TCH/H	2.4	3.6	144		8	1/3	456	0 22 000000000000
SCH			25	0000010	4	1/2	78	0 1 0 SB 000000000
RACH			8	000006	4	1/2	36	0 1 0 AB 000000000
FACCH	I		184	0 000040	4	1/2	456	0 8 0 1/2 00000
SACCE	ł							
ВССН								
SDCCE	ł		184	0000040	4	1/2	456	04000000
AGCH								
PCH								

注:在 TCH/FS 信道上话音的输入速率位为 13 kbps,即每个话音帧持续 20 ms,包含 260 比特。根据各比特出错对话音产生的不同干扰,将 260 比特分为 I 类比特(共 182 比特)和 II 类比特(共 78 比特),其中 I 类比特又分为 Ia 和 Ib 类比特,Ia 类比特是最重要的比特,如果其中一位出错,用户在 20 ms 的话音间隙就会听到一声很响的噪声,Ia 类比特为 50 位,Ib 类比特为 132 位。记一个话音帧(20 ms)内的 260 比特为:{ d(0),d(1),…,d(181),d(182),…,d(259)},其中下单划线为 I 类比特,下双划线为 II 类比特。对于 TCH/HS 信道,情况类似。

表 3-1 总结了用于各种传输类型的编码和交织方法。其中第一列是信道和相关的传输模式;"输入码块"表示信道编码前数据块的大小(比特数);"输出码块"表示编码后的块长(比特数);在"编码"列中,所列参数的次序与编码次序相同,其中尾比特为"0",对于译码则按相反次序进行。

下面以一个语音通信的例子描述信道编码和交织过程。

GSM 系统中, TCH/FS 信道上的语音输入速率为 13 kbps, 即每 20 ms 传输 260 bits。对于这 260 bits 采用分段编码进行保护。

182 bits 采用 1/2 卷积编码, 其中的 50 bits 先进行奇偶校验, 附加了 3 bits 的信息位, 然后再进行 1/2 卷积编码, 这 50 bits 称为 Ia bit 类, 其余 132 bits 直接进行 1/2 卷积编码, 称为 Ib bit 类; 余下的 78 bits 不加任何保护。

TCH/F 上语音信号的交织算法参见图 3-3。经信道编码后的数据为每 20 ms 携带 456 bits, 456 bits 被分成 8 组, 每组 57 bits 分别承载于不同的突发脉冲 BP(8 个 BP)。为了获得比特序列之间的最大非相关性,排列顺序见表 3-2。




图 3-3 码元交织示意图

序号	项目	说明
1	0, 8,, 448	BP(N)的偶数位(即B块)
2	1, 9,, 449	BP(N+1)的偶数位(B 块)
3	2, 10,, 450	BP (N+2) 的偶数位 (B 块)
4	3, 11,, 451	BP(N+3)的偶数位(B块)
5	4, 12,, 52	BP(N+4)的奇数位(A块)
6	5, 13,, 453	BP(N+5)的奇数位(A块)
7	6, 14,, 454	BP(N+6)的奇数位(A 块)
8	7, 15,, 455	BP (N+7) 的奇数位 (A 块)

表 3-2 全速率话音交织算法表

456 bits 被分成 8 组(行),每组 57 bits(列),分别占有 BP(N)至 BP(N+7)的信息 A 块或信息块 B。交织后的一个 BP 携带 114 bits 信息另加 2 bits 偷帧比特共 116 bits,其中 114 bits 包含信息块 A 的 57 bits(奇数位)和信息块 B 的 57 bits(偶数位),另两个比特中一个比特指示前半个 BP(奇数位)是用户数据还是快速随路信令,另一比特指示后半个 BP(偶数位)是用户数据还是快速随路信令。

三.6 分集接收

为了减少由多径引起的系统性能降低,GSM系统BTS在无线接口采用分集接收技术,即接收处理部分有两套,接收两路不同的信号。

分集技术就是把各个分支的信号,按照一定的方法再集合起来变害为利。把收到 的多径信号先分离成互不相关的多路信号,由少变多,在将这些信号的能量合并 起来,由多变少,从而改善接收质量。

分集技术包括:时间分集、空间分集、频率分集、极化分集等。

1. 空间分集

在空间设立两副接收天线,独立地接收同一信号,再合并输出,衰落的程度能被大大地减小,这就是空间分集。空间分集是利用场强随空间的随机变化实现的,空间距离越大,多径传播的差异就越大,所接收场强的相关性就越小。所谓相关性是指信号间相似的程度,因此必须确定必要的空间距离。经过测试和统计,CCIR 建议为了获得满意的分集效果,两天线间距大于 0.6 个波长,即 d>0.6λ,并且最好选在 λ/4 的奇数倍附近。若减小天线间距,即使小到 λ/4,也能起到相当好的分集效果。

2. 时间分集

时间分集是指采用一定的时延来发送同一消息或者在系统所能承受的时延 范围内在不同的时间内发送消息的一部分。在 GSM 系统中,通过交织技 术实现时间分集。

3. 频率分集

频率分集是指用两个以上的频率同时传送一个信号,在接收端对不同频率的信号进行合成,利用不同频率的无线载波的不同路径减少或消除衰落的影响。这种方法的效率较好,且接收天线只需一副。在 GSM 系统中通过跳频技术实现频率分集。

4. 极化分集

极化分集是指把两副接收天线的极化方向互成一定的角度进行接收,可以 获得较好的分集效果。极化分集可以把两副分集接收天线集成在一副天线 内实现,这样对于一个小区只需一副发送天线和一个接收天线即可,如果 采用双工器,则只需一副收发合一的天线,大大减少了天线的数量。

三.7 跳频技术

数字移动通信系统中,为了提高系统抗干扰能力,常用到扩频技术,其中包括直扩方式和跳频方式,在 GSM 系统中采用的是跳频方式。

引入跳频的原因有两个。第一是基于频率分集的原理,用于对抗瑞利衰落。移动无线传输在遇到障碍时不可避免地会遭受短期的幅度变化,这种变化称为瑞利衰落。不同的频率遭受的衰落不同,而且随着频率差增加,衰落更加独立。通过跳频,突发脉冲不会被瑞利衰落以同一种方式破坏。第二是基于干扰源特性。在业务量密集区,蜂窝系统容易受到频率复用产生的干扰限制,相对载干比(C/I)可能在呼叫中变化很大。引入跳频使得它可以在一个可能干扰小区的许多呼叫之间分散干扰,而不是集中在一个呼叫上。

跳频是指载波频率在很宽频带范围内按某种序列进行跳变。控制和信息数据经过调制后成为基带信号,送入载波调制,然后载波频率在伪随机码的控制下改变频率,这种伪随机码序列即为跳频序列。最后再经过射频滤波器送至天线发射出去。接收机根据跳频同步信号和跳频序列确定接收频率,把相应的跳频后信号接收下来,进行解调。跳频基本结构如图 3-4 所示。





图 3-4 跳频基本结构

跳频技术的特点主要有如下几点:

FN0 000 000 000 00


ullet 0 ldots ldots

三.8 0000



03-56 0000

三.8.1 0000 🗉



□ 3-6 □□□□ □□ □

- 20 00000000

30 000000

40 000000 🗓

50 000000

三.8.2 000000

ETSI @ 0000000 @ 00000000000000 @

2 dB 0 4 dB0000

BCCH 0000000 **10**000000 **10**00

MS TXPWR MAX CCHOOO

三.9 [] [[[]] (DTX)

话音传输有两种方式:一种是无论用户是否讲话,话音总是连续编码(每20 ms一个话音帧)。另一种是非连续发送方式DTX(Discontinuous Transmission):

在话音激活期进行 13 kbps 编码,在话音非激活期进行 500 bit/s 编码,每 480 ms 传输一个舒适噪声帧(每帧 20 ms),如图 3-7 所示。

采用 DTX 方式有两个目的,一是降低空中总的干扰电平,二是节约发射机的功率。DTX 模式与普通模式是可选的,因为 DTX 模式会使传输质量稍有下降。




图 3-7 非连续发送

三.10 时间提前量

在 GSM 系统中,由于空中接口采用 TDMA 技术,移动台必须在指配给它的时隙 内发送,而在其他的时间必须保持寂静,否则会干扰使用同一载频其他时隙上的 用户。

在 GSM 系统中,移动台收发信号要求有 3 个时隙的间隔,如图 3-8 所示。




图 3-8 TCH 上下行偏移

假设某移动台占用了时隙 2,在呼叫期间向远离基站方向移动,则从基站发出的信息,将会越来越迟地到达移动台,同时移动台的应答信息,也越来越迟地到达基站,如果不采取措施,该时延将导致该移动台在时隙 2 发送的信息与基站在TS3 接收到的另一个呼叫信息重叠。所以在呼叫期间,必须监视呼叫到达基站的时间。随着移动到基站的距离的变化,系统随时向移动台发送指令,指示移动台需要提前发送的时间,这个过程也就是时间提前量的调整。

当一个特定的连接建立时,BTS 不断地测量脉冲时隙与收到的 MS 时隙之间的时间偏移量,基于这个测量,它可以向 MS 提供要求的时间提前量,并在 SACCH 上以一定的频率通知 MS。

第四章 业务及基本信令流程

- GSM □□ □ □ □
- GSM □□□□□□□

四.10000

00 **I** IMSI 00000000000

000 000 MSC 000 000 00 SIM 0000 LAI 00 000 LAI 00 00

MS 000 000000 LAI 00 SIM 0000000 LAI 000000 VLR 000000"00"000

四.1.2 MS 00000 **回** "00"0

四.1.3 MS 🛭

四.2 0000 0


四.3 0000

0``0000``0000000 @0 0000000 @0000

10 0 00000 00 0000000 MSC 000

20 0 0000 MSC 0000 00 MSC 00

四.3.1 00 MSC 0000000



 $000\,{\rm MSC}\,0000000\,{\rm 1}\!{\rm 1}\!{\rm 0}\,0000000$

BSC 000 MS 000000000 MSC/VLR 000000000

VLR 00 🛮 MS 00000000 🗓 00000000 🗒 000 BSC 🗓 0 🗒 000


BSC 0 MS 0000000MS 000 SIM 000 \blacksquare 000000000 \blacksquare 0 \blacksquare 0 \blacksquare 000 MSC 0000 000 \blacksquare 0 \blacksquare 0 \blacksquare 0 \blacksquare 0

四.3.2 000000

HLR 000000000000

- 10 00 MSC 000000000 MSC 00000000 @000 @ @000000 @0000 MSC 00 MSC 100 000 MSC 00 MSC 00

- 40 HLR 0 MSC/VLR2 000000000000000000000 MSC/VLR20



四.400

0 \blacksquare 0 BSS 000 \blacksquare BSS 00000 MSS 0000000 BSS 00000 MSS 0000000 MSC 0000000 BSS 00000 BSC 00000

0 MSC 000000 **0**0000 0

四.4.1 MSC 000 0


BSS 00000 MSC 0000 BSS 0000

四.4.2 000 0

- 20 MSCOA 000 00000 000 000 000 000 MSCOB 000000 MSCOB 00 BSSOB 0 MS 000000000
- 30 MSC0B 00 MSC0A 0000000 VLR 00000000 MSC0A 0 MSC0B \blacksquare 000 \blacksquare 000
- 40 BSSUB 0000000MSCOB 0 MSCOA 00 000 000 00 00 00 00 MSCOA0
- 50 MSCOA 000 000 000 00 00 00 MSCOA 0 MSCOB 00 TUP 0000 MSCOB 00 00000000
- 60 MSC0B/VLR 00000000 🛍 🕮 🕮 00000000

MSC A

- 70 MSCOA 0000000000 BSSOA 00 MS 00000
- 80 MS 00 BSS0B0BSS0B 00 MSC0B 00 MSC0AMS 00000 BSS0B0
- 90 MS \square BSS \square B \square D \square D \square D \square D \square D \square DD \square MSC \square B \square D MSC \square A \square D \square D
- 10DMSCOB 0000000 MSCOA 000000000000TUPOD
 - 0 4-10 000000



四.4.3 启动

MSC D的如口暗如相影

- 1. 盾如**面**的SC
- 20 **周即附**的MSC


四.5 移用呼收即

MS1 服印MSC1/VLR10MS2 000 MSC2/VLR20MS2 属于 HLR/AUC0

- 20 MSC1 分被用 MS2 的工房工题 MS2 所剩HLR,向HLR 联路 票;
- 40 MSC2/VLR2 海路 即開 MSRN 将MSRN 提口 HLR0
- 50 HLR 0 MSRN 0000 MSC10
- 60 MSC1 00 MSRN 与MSC2 之00种地位;
- 70 MSC2/VLR2 00000 MS2 0递0**吨**患;
- 80 MSC2/VLR2 堰MS2 用回線和觀
- 90 MSC2 0 MSC1 000000

100 MSC1 000 MS1 00000000MS1 0 MS2 00000

0 4-11 10 0 0 0 0




0 4-11 000000 0

四.6 000000

四.6.1 00000000

000000000 4-12 000



0 4-12 00000000

□□□□□□□□□ RACH □□□ BTS □□□ □□CH REQ□Channel Request□□BTS □□ □□□□□□□CH RQD□Channel Required□□

BSC 0000 BTS 00 SDCCH 000CH ACT00BTS 0000000 000CH ACT ACK00

BSC 0000 BTS \blacksquare 0000001MM ASS CMD00BTS 0000 AGCH 0000 \blacksquare 0 \blacksquare 000001MM ASS000000000 SABM0BTS 00 UA 0000

 0 0BTS 0 BSC 000000000EST IND00000000000 ID
 BSC 000000

 000000 CR0LOC UPD REQUIDED MSC0MSC 0000 BSC 0 CC 000


OD MSC D BSC D DOOD Clear CMDDDBSC DDDDDClear COMDDDD BTS DD SDCCH DDDDCH RELDDD SACCH DDDDDDDDDACT SACCHDD

BTS 0000000000000000 REL000000 BTS \blacksquare 0 \blacksquare 0 DISCOOBTS 000000UA0000 BSC \blacksquare 0 \blacksquare

00 BSC 0 BTS 00000000RF CHL RELOOBTS 000000RF CHL REL ACK000000 $\blacksquare 00$

四.6.2 000000

00000000 4-13 000




0 4-13 000000

 00000 SDCCH 000000 SDCCH 000
 MSC 0000000IMSI DETACH00MSC 000000

 000 SDCCH 00000
 SDCCH 00000

四.6.3 0 回000000000

0 4-14 000



0 4-14 0 00000000000


 $\verb"DODDOMSC" OOD @O @OOD @OO MSC OOODOOOD TCH OOD"$

四.6.4 000000000000

0000000000000 4-15 000

0000000 MSC 00000000000000000 SDCCH 0000000000 TCH 00000 SDCCH 00000 TCH 000000000


0 000 TCH 00000



0 4-15 000000000000

四.6.5 000000 000

000000 🗓 000 4-16 000



□ 4-16 小函数加强

新糖BSC 出量的BSC 根果糖完整地加

如果要性的如此 BSC 激铜力函的条 TCH (證別和日期)


邦院党師后BSC 通MSC IF和中加坡加州和中TCH 信道的

四.6.6 小区内的现象

00000 BSC 0000000BSC 0000000000000


BSC 00 MSC 000000000000000 TCH 00000


SACCH [][]



 $0.4-17 \ 0.0 \ 0.00 \ 0.00$

四.6.7 00000000






0 4-19 00000000



第五章 □□□


- GSM □□ □□□ □□□□
- GSM 🛭 🖺 🖫

五.100000




 \square ZXG10 \square \square \square \square \square 4/12 \square 3/9 \square \square \square \square \square

4/12 000000000 12 00 0 0000 4 0000A0B0C0D0000000 3 000004/12 000000



□ 5-2 按 4/12 方類的函意□



□ 5-3 □ 3/9 □□□□□□□□□

在歐洲大阪自由東海是

C/I 和C/A□GSM 系**即的**C/I≥9 dB□C/A≥-9 dB□

当能不能**到的**的。12 10日3/9 0000000N=90

五.2 GSM 系的房间

五.2.1 移耳的 ISDN 号 (MSISDN)





国教 ISDN 号正的晚期等时间

1. 移口破場(N1N2N3)

20 HLR 0000H1H2H30

30 移開聞(ABCD0

ABCD 0每个 HLR 000000000 HLR 00000

五.2.2 国的用DDD(MSI)

IMSI 是E PLMN 网络田哈姆的 15 做完成



MCCOO 000 00 3 000 00000 00 00 0000000 0 4600

PLMN 00 000"00 000 "GSM PLMN 00 010

IMSI OO GSM O 🛮 OOOOOOOO 🖺 HLRO VLR O SIM OOO

五.2.3 🛛 🖫 🖫 🖫 🗎 MSRN🖺

00 000 1390M1M2M3ABC0M1M2M3 0 MSC 00000M1M2 0 MSISDN 0000 H1H2

ABC 000 000~4990

五.2.4 [III III HON]

ABC [][[] 500~999[]

五.2.5 000 00 00000 TMSID

五.2.6 000 000 LAID

LAI 000 000 0 0000 0

MCCI MNCILAC

DDDMCC D MNC DIMSI DMCC DMNCD

五.3 000

□□□□→□□□ □ □ 0139 H1H2H3 ABCD

□□□□→□□□□ 139 H1H2H3 ABCD

 $0000 \rightarrow 00 \ 00 \qquad 0 \ XYZ \ 1XX \qquad 000000 \ 0 \qquad 11900000 \ 0 \qquad 1100000000 \ 0$

 $120000000000001220^{\circ}$

 $0000 \rightarrow 0000 \quad 000000 \quad 000000 \quad 0$

000000000000000

XYZ0000000 3 00 **0**00 **0**0

PQRUUUU

ABCD00 0 00 000 0 2 0 00 000 4 00 5 000000

1XX00000000

第六章 GSM 🛮 🕮 🗓 🗓

● GSM 🛛 🖫 🗓 🗓

•

六.1 🗆 🚥

 $\operatorname{GSM} \square \square \square \square \square \square \square$

□ □ 6-1 □□□

0 6-1 000000

	00 00 00		0 000	000
1	话音传输	11	电话	E1
		12	紧急呼叫	E1
2	短消息业务	21	点对点 MS 终止的短	Е3
		22 23	消息业务	A FS
		23	点对点 MS 起始的短	1.9
			消息业务	
			小区广播短消息业务	
3	MHS 接入	31	先进消息处理系统接	A
			λ	
4	可视图接入	41	可视图文接入子集1	A
		42 43	可视图文接入子集 2	A A
		43	可视图文接入子集3	A
5	智能用户电报	51	智能用户电报	A
	传递			
6	传真	61	交替的语音和三类传	E2
			真 透明	A
			非透明	
		62	自动三类传真	FS FS
			透明	6.1
			非透明	
			干透明	

1. 电话业务

电话业务是 GSM 移动通信网提供的最重要业务。经过 GSM 网和 PSTN 网,能为数字移动客户之间、数字蜂窝移动电话网客户月模拟蜂窝移动电话网客户之间以及与固定网客户之间,提供实时双向通信,其中包括各种特服呼叫、各类查询业务和申告业务,以及提供人工、自动无线电寻呼业务。

2. 紧急呼叫业务

紧急呼叫业务来源于电话业务,它允许数字移动客户在紧急情况下,进行紧急呼叫操作,即拨119或110或120等时,依据客户所处基站位置,就近接入火警中心(119)、匪警中心(110)、急救中心(120)等。当客户按紧急呼叫键(SOS键)时,应向客户提示如何拨叫紧急中心。

紧急呼叫业务优先于其它业务,在移动台没有插入客户识别卡(SIM)或移动客户处于锁定状态时,也可按 SOS 键或拨 112(欧洲统一使用的紧急呼叫服务中心号码,目前我国使用的移动台均符合欧洲标准),即可接通紧急呼叫服务中心(目前我国 GSM 移动通信网是用送辅导音方式,提示客户拨不同紧急呼叫服务中心号码呼叫不同紧急服务中心,因我国各紧急呼叫服务中心尚未联网)。

3. 短消息业务

短消息业务又可分为包括移动台起始和移动台终止的点对点的短消息业务和点对多点的小区广播短消息业务。移动台起始的短消息业务能使 GSM 客户发送短消息给其它 GSM 点对点客户;点对点移动台终止的短消息业务,则可使 GSM 客户接收由其它 GSM 客户发送的短消息。点对点的短消息业务是由短消息业务中心完成存储和前转功能的。短消息业务中心是在功能上与 GSM 网完全分离的实体,不仅可服务于 GSM 客户,亦可服务于具备接收短消息业务功能的固定网客户,尤其是把短消息业务与话音信箱业务相结合,更能经济地综合地发挥短消息业务的优势。点对点的信息发送或接收即可在 MS 处于呼叫状态(话音或数据)时进行,也可在空闲状态下进行。当其在控制信道内传送时,信息量限制为 140个人位组(7 比特编码,160 个字符)。

点对多点的小区广播短消息业务是指在 GSM 移动通信网某一特定区域内以有规则的间隔向移动台 MS 重复广播具有通用意义的短消息,如道路交通信息、天气预报等。移动台连续不断地监视广播消息,并在移动台上向客户显示广播短消息此种短消息也是在控制信道上发送,移动台只有在空闲状态时才可接收,其最大长度为 82 个八位组(7 比特编码, 92 个字符)。

4. 可视图文接入

可视图文接入是一种通过网路完成文本、图形信息检索和电子邮件功能的业务。

5. 智能用户电报传送

智能用户电报传送能够提供智能用户电报终端间的文本通信业务。此类终端具有文本信息的编辑、存储处理等功能。

6. 传真

交替的语音和三类传真是指语音与三类传真交替传送的业务。自动 3 类传真是指能使客户经 GSM 网以传真编码信息文件的形式自动交换各种函件的业务。

六.2 承载业务

GSM 系统一开始就考虑兼容多种在 ISDN 中定义的承载业务,满足 GSM 移动客户

对数据通信服务的需要。GSM 系统设计的承载业务不仅使移动客户之间能完成数据通信,更重要的是能为移动客户与 PSTN 或 ISDN 客户之间提供数据通信服务,还能使 GSM 移动通信网与其它公用数据网互通,例如公用分组数据网和公用电路数据网。

GSM 系统各种承载业务的定义都可归结为在 R / S 参考点(参见图 6-1)之间提供信息传送,用来支持多客户应用。




图 6-1 GSM 支持的业务接入点

GSM 系统第一阶段提供的承载业务,其业务编号、名称、终端网路和在 MS 的接入口等见表 6-2 所示,需要说明的是,在表中"MS(或 IWF 互通功能)的接入接口"括号内的数字表示终端网路的代号,不加括号的数字表示在 MS 或互通功能(1WF)所需的接入接口特征编号,分别与不同的终端网路相对应

也就是说对于不同的终端网路可采用不同的或系统的接入接口。表 6-3 表示了接入接口的编 号。

表 6-2 GSM 第一阶段提供的承载业务


			丝	冬端	网络	ŕ		在 MS 接 入 口	
号码	承载业务名称	P L M N	P S T N	I S D N	C S P D	P S P D	直接接入		
0.1		0	1	2	3	4	5		\
21	异步 300bit/s 双工电路型数据透明	•	•	V			~		
	异步 300bit/s 双工电路型数据 不透明								
22	异步 1200bit/s 双工电路型数据 透明	~	~	~			✓	2	
	异步 1200bit/s 双工电路型数据 不透明								
23	异步 1200/75bit/s 双工电路型数据 透明 异步 1200/75bit/s 双工电路型数据	√	V	~			✓	4	
24	不透明 异步 2400bit/s 双工电路型数据 透明	✓	✓	✓			✓	(0, 2,	
	异步 2400bit/s 双工电路型数据 不透明								
25	异步 4800bit/s 双工电路型数据 透明	✓	✓	✓			√	(0, 2, (1))	
	异步 4800bit/s 双工电路型数据 不透明								
26	异步 9600bit/s 双工电路型数据 透明	✓		✓			√	(0, 2, (1)	
	异步 9600bit/s 双工电路型数据 不透明								

	T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	-	-					
31	同步 1200bit/s 双工电路型数据 透明	✓	✓	✓			✓	2
32	同步 2400bit/s 双工电路型数据	✓	√	√	1		√	(0)3, 5, 7
52	=		·					(1)6
	透明							(2,3)7
33	同步 4800bit/s 双工电路型数据	√	√	√	√		✓	(0)6,7
	透明							(1)6
	22-77							(2,3) 7
34	同步 9600bit/s 双工电路型数据	✓	✓	✓	✓		✓	(0)6,7
	透明							(1)6
4.1								(2,3) 7
41	异步 300bit/sPAD 接入电路型			✓		V	"	1
	不透明							
42	异步 1200bit/sPAD 接入电路型			√ /		✓	✓	2
	透明			1				
	~							
	7.7							
10	不透明			V				
43	异 1200/75bit/sPAD 接入电路型			~		V	✓	4
	透明							
	异 1200/75bit/sPAD 接入电路型							
	不透明							
44	异步 2400bit/sPAD 接入电路型			✓		✓	✓	A
	透明							
	异步 2400bit/sPAD 接入电路型							
45	不透明							
45	异步 4800bit/sPAD 接入电路型			✓		✓	'	A
	透明							
_	异步 4800bit/sPAD 接入电路型							
	不透明							
46	异步 9600bit/sPAD 接入电路型			√		√	√	A
	透明							
	异步 9600bit/sPAD 接入电路型							
	不透明							
61	交替话音/非限制数字(非限制 对	✓	✓	✓			✓	10 20304
	非限制							0 5 0 6 0 9
	数字部分提供21-34承载业务)数							
	字透明							
	交替话音/非限制数字(非限制对非							

	限制 数字部分提 21-26 承载业务)数 字不透明						
81	话音后接数据(非限制对非限制数字部分提供21-34承载业务)数字透明	√	✓	√		✓	10203040 50609
	话音后数据(非限制 対非限制						

□ 6-3 □□□□ □

O MS(IWFOO)00000	
0 🖽 0	0
V. 21 DTE/DCE □□	1
V. 22 DTE/DCE □□	2
V. 22 bis DTE/DCE DD	3
V. 23 DTE/DCE □□	4
V.26 ter DTE/DCE□□	5
V. 32 DTE/DCE □□	6
X. 21	7
X. 25	8
S DD	9
00.00	A



 \square 6-2 \square \square \square \square \square \square \square

000 000 0000 000 000 0000 0000 0000 00

 $MS \square$

- --- 000 000 000000

- --- 00 X.25 0000000
- X32 0 X31 00 A 000
- --- X31 00 B 00000(0 000 000)0

- --- 000000000000000
- --- 00000000 🕮 0000000

- --- 000000000000000

六.3 🗆 🚥

$\mathsf{GSM} \; \mathsf{D} \; \mathsf{U\hspace{-.07cm}U} \; \mathsf{D} \; \mathsf{D} \; \mathsf{B} \; \mathsf{D} \; \mathsf{U} \; \mathsf{D} \; \mathsf{$

0 🔟 6-4 00000 8 0 00000 0000

0.604 0.0000

00 000 0				Ш	00		Ш	00	0000
0 00000 000 000 0000 000 0000 000 0000 000000	p/g p/g p	s s s		 	p p/s p	w w/c w w/c	n n n	 s s	A A A A
000000000 000000 0 00 00 0000 0 00 00 00	p p p p	\$ \$ \$ \$ \$	a/s a/s a/s a/s	w/r/s w/r/s w/r/s w/r/s	r r r r	e e e e e	n n n n	dr dr dr dr	E1 E1 E1 E1

			1			1	1		
	р	S			р	W	n		A
0000	p/g	s			S	S	n	S	E3
	p	S			р	W	u		E2
	b	S			S	s	n	s/dr	A
	P				J			57 41	
00 00	n	s			n	w	11		E2
0 000	p p	S			p p	w	u		E3
	Р	5			р	W	u		EO
									Ρ. Λ
	р	S			р	W	u		A
									FO
	p	S			p	W	n	, \	E2
	р	S	p/s	w/s	S	S	n	dr	A
	p	S			p	W		S	A
MS □□	g						u		A
0000 00000 000									
	р	s			S	c	u		A
000000000									
0000000	р	s	a/s	w/r	a/s	s/a	n	dr	E1
	p	s	a/s	w/r	a/s	s/a	n	dr	E1
OOD OO PLMN OOO	p	S	a/s	w/r	a/s	s/a	n	dr	A
	P		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	"/ 1	4, 5	5, 4	Ü		**
	р	s	a/s	w/r	a/s	s/a	n	dr	E1
0000 PLMN 0000	Р		4/5	"/ 1	u, s	3/ 4	11	41	
I DAME TO BE A DESCRIPTION OF THE PERSON OF	n	S	a/s	w/r	a/s	s/a	n	dr	A
	p	3	a/S	W/ I	a/ S	5/a	11	uı	11
							L		

00 E1000 000 00000

E2000 \blacksquare 00 \blacksquare 0000

E3000 **0**00 **0**0000

A000 0

- $(1) \ 000$
- (2) 0000 000 000 000 0000000 000 000

00000p--- 00000 **1**

g--- 00000

...-- 000

00000a--- 00000000

s--- 00 **0**0

p--- 000000

...- 000

00000w--- 00000000

s--- 00000

r--- 00000000

...- 000

00000r--- 00000000

 $s--- \square \square \square \square \square$

a--- 000000000

p--- 000000

...-- 000

0000: e--- 00000000

六.3.1 0 000 00

(1) 000 0000 (CNIP)000000000 MSISDN 000

(□ □ □)□□ □ 0000 □ 9999□

- (2) 00000000(CNIR)0000000 MSISDN 0 🕮 0 🕮 0
- (3) DDDDDDDD(CONP)DDDDDD MSISDN DDDDDDDD
- (4) 0000000(CONR)0000000 MSISDN 00000000
- (5) 0000 00 (MC1)00 00 0000000 000 000 000000000

六.3.2 0000 000 00

- $(1) \ 000000 \ 0 \qquad (CFU)000 \ \blacksquare 0 \ \blacksquare 0 \ \blacksquare 00000000000000000 \ \blacksquare 0 \ \blacksquare 0 \ \blacksquare 0$

六.3.3 0000 000 00

- $(2) \ \tt 0000 \qquad (HOLD) \tt 00 \ \tt 00 \$

六.3.4 0000 000 00

- (2) DOOD (CONF)DD DOO DOOD D D DOOD D D DOOD D D DOOD D D

六.3.5 0 000 00

六.3.6 0000 00

- $(1) \ 000 \ 0 \quad (AOC) \ 000 \ 00000 \ 00000 \ 00000 \ 00000 \ 00000 \ 00000 \ 00000 \ 00000 \ 00000 \ 00000 \ 00000 \ 00000 \ 00000 \ 00000 \ 00000 \ 00000 \ 000$
 - --- 000000000
 - --- 000 🕮 0000
 - --- 0000000000

六.3.7 0000 00 000 00

0000000(UUS)00 000 000 000 000 000 000000 000 0000 000

六.3.8 0000 000 00

PLMN 0000000000 PLMN 00000 PLMN0

(3) 00000 PLMN 000000 00 (BOICEXXHC)0000000 PLMN 000000000 0 PLMN 00 00 00 00 00 PLMN 0000000 PLMN 00000000

(4) 0000000(BAIC)0000000000000000

0 6-6 0000

0000	0 0(00)		00
000000	**21*DNSib#Send	##21#send	*#21#Send
00 00 0000 0	**67*DNSib#Send	##67#send	*#67#Send
00 0000 0	**61*DNSib#Send	##61#send	*#61#Send
00 00 00 00 00 0	**62*DNSib#Send	##62#send	*#62#Send
000 00000	*33*PW*Sib#Send	#33*PW*Sib#send	*#33#Send
00000 00000	*331*PW*Sib#Send	#331*PW*Sib#send	*#331#Send
000 00 PLMN 000 00000000	*332*PW*Sib#Send	#332*PW*Sib#send	*#332#Send
00000000	*35*PW*Sib#Send	#35*PW*Sib#send	*#35#Send
000 0 PLMN 00	*351*PW*Sib#Send	#351*PW*Sib#send	*#351#Send

00000000

 $PW\Box\Box\Box$

Sib00000(00 6-7)

0 6-7 000000000(sib)

	000 0	sib
_	电话	11
	传真	13
	短消息业务	16 10
	所有电信业务	18
	除了短消息外的所有数据电信业	19
	务	
	除了短消息的所有电信业务	
	所有承载业务	20
承	所有异步业务	21
载业	所有同步业务	22 24
务	所有电路型同步数据业务	25
	所有电路型异步数据业务	

限制类业务存在口令的更改(指重新登记),其操作为: XX03XXZZX 旧口令 X 新口令# send(ZZ=330,对应于限制类业务)

可见,GSM 网与 PSTN 网的补充业务操作码是不一致的。若改成一致,对客户的记忆和使用是非常有益的,但对中国市场的手机在天线信号方式要改动,将会提高手机的成本,且在国标漫游时网间又不可互通,所以为实现今后全球联网,仍维持 GSM 的规范。

六.4 移动台支持的功能

移动台(MS)是 GSM 系统的一个组成部分,具有多样的、不断增加的服务功能。 移动台的功能是与其相应业务的操作密切相关的。

- 一般分以下三类:
- --- 基本功能
- --- 补充功能

--- 附加功能

移动台的基本功能直接对应于基本电信业务;补充功能对应于补充业务的操作;附加功能是有别于基本功能和补充功能的业务操作。以上的功能又分为必备项和可选项。必备项是指移动台中应该具备的功能项,而可选项由制造厂家自己决定

1. 基本功能

必备项:

- (1)被叫号码的输入和显示。
- (2) 环境进程信号提示音。
- (3) 地区 / PLMN 指示。
- --- 漫游时所登记的地区 / PLMN 指示
- --- 同一时间 / 地点可以使用的几种不同 PLMN 指示
- --- 当自动登记到另外 PLMN 时的指示
- (4) 地区 / PLMN 选择。
- (5) 签署识别管理: 当 SIM 卡从移动台设备中抽出时,不能进行正常的呼叫。
- (6) PIN 输入错误指示。
 - (7) 业务指示:登记成功时的一种指示。
- (8) 短消息指示和应答。
 - (9) 短消息溢出指示。

可选项:

(1) DTE / DCE 接口

在数据业务传输中,此接口是用于 MS与 DTE / DCE 之间的标准连接器。

(2) ISDN"S"接口

此接口是用于 MS 与 ISDN 按标准连接的标准连接器。

(3) 模拟接口

此接口用于给MS与外部设备之间提供模拟连接。

(4) 国际接续功能("十")

MS利用"十"键获得与国际接续的目的。

(5) 自动呼叫限制

当 MS 呼叫尝试失败时,需要重新尝试。

2. 补充功能

MS补充功能是指直接针对补充业务的操作。

必备项:

MS 可对补充业务进行控制。一旦运营部门拒绝提供服务时,MS 能提供明确指示。

可选项:

MS 能显示来自 PLMN 的每次通话的费率信息。

3. MS 附加功能

必备项:

自检功能。MS 开机后,在进入网路之前必需进行自检,以便为正常运行做准备。

可选项:

- (1) 缩位拨号。
- (2) 固定号码呼叫。
- (3) 号码重拨。
- (4) 免提功能。
- (5)禁止呼出选择。
- (6) 鉴权保护。
- (7) 耳机音量调整。

- (8) 自动开机,定时关机。
- (9)接收质量指示。
- (10) 呼叫费率计量。



第七章 2G向3G的演进

• 2G 🛮 3G 🗓 🖺

七.1000

□ 1□□ CDMA 2000 □□ □□□□□□ □ IS95(□ CDMA One) → CDMA20001x (CDMA 2000 □□□ □) → CDMA 2000-3x (CDMA 2000 □ □□ □)□ WCDMA□

 $\Box 2\Box \Box$ WCDMA $\Box \Box \Box \Box \Box \Box \Box \Box \Box \Box$ GSM \rightarrow GPRS \rightarrow EDGE \rightarrow WCDM A \Box

0300 TDSCDMA 00 000 00000000 GSM MAP 0 000 000 000 000 ANSI41 0 3G 000

 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00<

GPRS 🛭 🖽 🔲 🗎

 0 2G 00 0000 CDMA One 0 GSM 0000
 7 00 0 7 0 0000 0000 00000 00000

 000 00000 00000 CDMA 00000 00000
 LG 0 00 0000000

