# RTL8762E Flash User Guide

V1.0

2021/11/16



## 修订历史(Revision History)

| 日期         | 版本   | 修改    | 作者      | Reviewer |
|------------|------|-------|---------|----------|
| 2021/11/16 | V1.0 | 发布第一版 | Yueming | Serval   |



# 目录

| 修订历史(Revision History) | <br>2 |
|------------------------|-------|
| 目录                     | <br>3 |
| 图目录                    | <br>4 |
| 表目录                    | <br>5 |
| 1 概述                   | <br>6 |
| 2 基本操作                 | 7     |
|                        |       |
| 2.1.1 读操作              | <br>7 |
| 2.1.2 写操作              | 7     |
|                        |       |
| 2.2 Flash 访问模式         | 8     |
| 3 SPI 模式               | 9     |
| 3.1 三种 SPI 模式          | 9     |
|                        |       |
|                        |       |
| 5 省电                   | 12    |
|                        |       |
| 8 其它接口函数介绍             | 14    |



## 图目录

| 图 | 4-1 Flash Block Protect               | 10  |
|---|---------------------------------------|-----|
| 图 | 4-2 Flash Block Protect for GD25WD80C | .11 |



## 表目录





## 1 概述

Flash 作为一种非易失性存储器。与 RAM 不同的是,RAM 可以直接读写,直接执行代码或存储数据,而 flash 的写入操作只能在空的或已擦除的单元内进行。因此,在执行 flash 写访问之前常常需要先执行擦除访问,而 flash 具有最高 100K 次的编程次数限制。如果频繁对某个区块擦写,将容易产生坏块。当用户需要利用 flash 存储数据时,Flash 驱动程序的接口并不首推给 APP 使用,更建议使用 FTL(Flash Translation Layer)接口。如果 FTL 无法满足需求而必须使用 flash driver,请调用 RTL8762E SDK 中带"\_locked"后缀的 flash API。

RTL8762E中集成了SPI控制器以支持在SPIFlash上直接执行代码(XIP),但使用上有一些限制条件。



## 2基本操作

Flash 的三大基本操作——读、写、擦,用户都必须调用带"\_locked"后缀的 API。由于所有访问 flash 的操作都需要通过 flash 控制器(SPIC)来完成,而 SPIC 是唯一的。这些带"\_locked"后缀的 API 将保证访问 flash 之前必须先获取信号量,访问完成后释放信号量,以防止多任务或者中断打断时破坏 SPIC 命令序列的原子性。

#### 2.1 Flash API

#### 2.1.1 读操作

bool flash\_auto\_read\_locked (uint32\_t addr, uint32\_t \*data);

flash\_auto\_read\_locked 用于从 flash 读取 4 字节数据,速度相比 flash\_read\_locked 较快,因此在条件允许时,推荐使用 flash\_auto\_read\_locked。如果需要更快的速度,可以调用 flash\_ioctl 接口开启连读模式(sequential transfer)。Auto read 不可以跨 page、非 4 字节对齐使用。

◆ bool flash\_read\_locked (uint32\_t start\_addr, uint32\_t data\_len, uint8\_t \*data); flash\_read\_locked 从 flash 读取数据的大小由用户自定。

#### 2.1.2 写操作

bool flash\_auto\_write\_locked (uint32\_t start\_addr, uint32\_t data);

flash auto write locked 用于向 flash 写入 4 字节数据,写入地址应为 4 字节对齐。

◆ bool flash\_auto\_write\_buffer\_locked (uint32\_t start\_addr, uint32\_t \*data, uint32\_t len);

flash\_auto\_write\_buffer\_locked 可一次写入较多数据,数据以字(4 字节)为单位,写入地址应为 4 字节对齐。

♦ bool flash\_write\_locked (uint32\_t start\_addr, uint32\_t data\_len, uint8\_t \*data);

flash\_write\_locked 向 flash 写入数据的大小由用户自定,该函数操作的地址和数据长度没有 4 字节对齐要求。

### 2.1.3 擦除操作

◆ bool flash\_erase\_locked (T\_ERASE\_TYPE type, uint32\_t addr);



flash\_erase\_locked 支持两类擦除类型(T\_ERASE\_TYPE):擦除 Sector (4K bytes) (FLASH\_ERASE\_SECTOR)与擦除 Block (64K bytes) (FLASH\_ERASE\_BLOCK)。SPI Flash 本身支持擦除整片 (FLASH\_ERASE\_CHIP),在一般应用中没有使用场景,因此不开放整片擦除功能。

### 2.2 Flash 访问模式

flash 控制器(SPIC)支持两种模式——用户模式和自动模式来执行三种基本操作。在用户模式下,访问 flash 需要先设置相关的寄存器,然后将串行数据传输到 flash,这一系列的操作都由使用者自行控制。而自动模式下,是配置 flash 控制器(SPIC)将这一系列的操作由硬件自动完成,使用户使用起来更为简单。在 RTL8762E 的 SDK 中两种模式的接口都有提供,其中自动模式的接口均带有"auto"字样,其他的接口则是以用户模式访问 flash。例如 flash\_auto\_read\_locked 是以自动模式读访问 flash,而 flash\_read\_locked 是以用户模式读访问 flash。

为加速 flash 的访问效率,RTL8762E 集成了 8KB 的 cache。flash 控制器同步支持两组最大 8MB 大小的映射地址空间,对应 cache 地址空间 [0x800000, 0x1000000)和 non-cache 地址空间[0x1800000, 0x2000000)。将 mem\_config.h 中宏"SHARE\_CACHE\_RAM\_SIZE"配置为 0K 或者 4K 可以打开 flash 的 cache 功能。在 cache 被使能的情况下,以自动模式读写 flash 需要注意以下两点:

- 1. 禁止以自动模式写访问 flash 的 cache 地址空间,因此在调用接口 flash\_auto\_write\_locked 和 flash\_auto\_write\_buffer\_locked 时不管传入的是 cache 地址还是 non-cache 地址空间,在底层都将 统一处理成 non-cache 地址。
- 2. 以自动模式读访问 flash, 如果访问 cache 地址,只能读取 RO 类型,如代码或 const 数据。一旦 读取 RW 类型数据,有可能读回的是 cache 中未 flush 的旧值。

可以看出,以自动模式访问 flash 使得 flash 的读写操作像 RAM 访问那样简单,但是也存在着安全隐患。访问 flash 的起始地址为 0x01800000,结束地址是依据所选 flash 的大小决定的。如果用户使用不当,操作到一些非预期的地址空间,例如存放代码和重要数据的空间,将会导致程序运行错误或者运行不起来。因此,RTL8762E 还支持 flash 软件块保护功能,一旦使能可以将 flash 低地址开始的部分空间上锁,被上锁的区域将无法执行 flash 的写和擦的操作,从而保护代码区和重要数据区域。



## 3 SPI 模式

除了标准串行外围接口(SPI)之外,大多数 flash 模型还支持高性能的双位/四位模式 I/O SPI,由以下六个引脚控制。

- ◆ 串行时钟(CLK)
- ◆ 片选 (CS#)
- ◆ 串行数据 IO0 (DI)
- ◆ 串行数据 IO1 (DO)
- ◆ 串行数据 IO2 (WP#)
- ◆ 串行数据 IO3 (HOLD#)

#### 3.1 三种 SPI 模式

- 1. 单位模式:标准的 SPI 模式,也称为 1 位模式,只使用 CLK, CS#, DI 和 DO。WP#作为写保护的输入, 而 HOLD#作为保持功能的输入.
- 2. 双位模式:使用 CLK, CS#, 并将 DI、DO 分别用作 IOO、IO1。WP#和 HOLD#的功能和和单位模式中一致。
- 3. 四位模式:使用 CLK, CS#, 并将 DI、DO、WP#、HOLD#分别用作 IOO、IO1、IO2、IO3。由于 6 根管脚全部被使用,所以四位模式下写保护和保持功能不可用。

虽然几乎所有的 flash 都支持双位或四位模式,但是 flash 的命令集和位模式切换原则并不相同。

### 3.2 位模式切换

RTL8762E 为支持更多 flash 模型,在启动时默认 flash 都是在 1 位模式。如果用户需要切换至高速位模式(2 或 4 位模式),可调用 SDK 中提供的接口: flash\_try\_high\_speed 切换至高速位模式,并由参数 "bit\_mode"配置 flash 尝试切换至的高位模式,函数返回值表示是否切换成功,如果切换失败将会切回 1 位模式。需要注意的是,如果是切换至 4 位模式,将要额外占用引脚 P1\_3 和 P1\_4 用作 IO2 和 IO3,同时硬件电路上也应做支持。

SDK 中提供的进行位模式切换的接口函数原型如下:

#### ◆ T\_FLASH\_RET flash\_try\_high\_speed(T\_FLASH\_MODE bit\_mode);

可以从接口函数返回值中获取模式切换失败的信息。当返回值为1时,表示切换成功;返回值为0时,表示使用的 flash 型号暂不支持,需要更换已支持的型号或者更新 flash 信息到 AVL 中;返回值为-7时表示 calibration 失败。



## 4 软件块保护

虽然 Flash 支持通过硬件保护管脚(WP#)来锁定整个 flash 以防止写入和擦除操作,但仍有以下两个缺点:

- 1. 如果使用管脚 WP# 用作保护功能,就无法使用 flash 的四位模式。
- 2. 硬件保护只能选择保护整颗 flash 或者全部不保护,不能保护部分 flash 空间。

RTL8762E 是通过一个更为灵活的机制——软件块保护(Software Block Protect, BP)来防止意外的 flash 的擦写操作。其原理是利用 flash 状态寄存器中的一些 BP 位来选择要保护的范围。如表所示,Flash 使用 状态寄存器中的 BP(X)位来识别要锁定的块的数量,以及 TB 位来决定锁定的方向。RTL8762E 只支持从 flash 的低地址端开始上锁。

| STATUS REGISTER <sup>(1)</sup> |    |     |     |     | W25Q16DV (16M-BIT) MEMORY PROTECTION(3) |                        |                   |                                  |  |
|--------------------------------|----|-----|-----|-----|---|------------------------|-------------------|----------------------------------|--|
| SEC                            | тв | BP2 | BP1 | BP0 | PROTECTED<br>BLOCK(S)                   | PROTECTED<br>ADDRESSES | PROTECTED DENSITY | PROTECTED PORTION <sup>(2)</sup> |  |
| Х                              | Х  | 0   | 0   | 0   | NONE                                    | NONE                   | NONE              | NONE                             |  |
| 0                              | 0  | 0   | 0   | 1   | 31                                      | 1F0000h – 1FFFFFh      | 64KB              | Upper 1/32                       |  |
| 0                              | 0  | 0   | 1   | 0   | 30 and 31                               | 1E0000h – 1FFFFFh      | 128KB             | Upper 1/16                       |  |
| 0                              | 0  | 0   | 1   | 1   | 28 thru 31                              | 1C0000h - 1FFFFFh      | 256KB             | Upper 1/8                        |  |
| 0                              | 0  | 1   | 0   | 0   | 24 thru 31                              | 180000h – 1FFFFFh      | 512KB             | Upper 1/4                        |  |
| 0                              | 0  | 1   | 0   | 1   | 16 thru 31                              | 100000h – 1FFFFFh      | 1MB               | Upper 1/2                        |  |
| 0                              | 1  | 0   | 0   | 1   | 0                                       | 000000h – 00FFFFh      | 64KB              | Lower 1/32                       |  |
| 0                              | 1  | 0   | 1   | 0   | 0 and 1                                 | 000000h – 01FFFFh      | 128KB             | Lower 1/16                       |  |
| 0                              | 1  | 0   | 1   | 1   | 0 thru 3                                | 000000h – 03FFFFh      | 256KB             | Lower 1/8                        |  |
| 0                              | 1  | 1   | 0   | 0   | 0 thru 7                                | 000000h – 07FFFFh      | 512KB             | Lower 1/4                        |  |
| 0                              | 1  | 1   | 0   | 1   | 0 thru 15                               | 000000h – 0FFFFh       | 1MB               | Lower 1/2                        |  |
| Х                              | Χ  | 1   | 1   | X   | 0 thru 31                               | 000000h – 1FFFFFh      | 2MB               | ALL                              |  |

图 4-1 Flash Block Protect

RTL8762E 默认是利用 BP 功能来保护一些重要的数据(如配置的参数)和代码段,而不是整个 flash 空间。不过,BP 函数并没有开放给客户,而是提供一个配置选项"bp\_enable"去控制是否打开 BP 功能(默认是关闭的)。这是由于不同的 Flash 供应商和模型有不同的规则和限制,而且 Flash 状态寄存器默认使用 NVRAM 类型来保持数据,BP 函数需要改变 BP 位来切换不同的保护级别,但是 NVRAM 有 100K 次编程限制。虽然大多数厂商支持使用 0x50 命令将 Flash 状态寄存器切换至 SRAM 类型,但也不是所有的 flash 厂商都支持,例如 MXIC。那么,频繁访问状态寄存器将会会损坏 flash。

目前,如果选择打开 BP 功能,将会依据所配置的 flash layout 和所选 flash 的型号去锁到一个最大可以上锁的范围。Flash BP 上锁原则和 flash layout 配置注意事项详见 RTL8762E Memory User Guide。通过修改 APP 工程目录下的 otp config.h 中的宏 FLASH BLOCK PROTECT ENABLE 为 1 将启用该功能。



需要注意的是,RTL8762E 所使用的 flash 不一定支持上图所示有比例的上锁方式 (即  $0\sim1/2\sim1/4\sim...$ )。 例如 GD25WD80C,如图 2 所示,最小的上锁范围为 768KB,不到二分之一,此时 driver 中会将其设定为只可全部上锁或全部解锁。

Table1. GD25WD80C Protected area size

| Status Register Content |     |     | Memory Content  |                 |         |               |  |
|-------------------------|-----|-----|-----------------|-----------------|---------|---------------|--|
| BP2                     | BP1 | BP0 | Blocks          | Addresses       | Density | Portion       |  |
| 0                       | 0   | 0   | NONE            | NONE            | NONE    | NONE          |  |
| 0                       | 0   | 1   | Sector 0 to 253 | 000000H-0FDFFFH | 1016KB  | Lower 254/256 |  |
| 0                       | 1   | 0   | Sector 0 to 251 | 000000H-0FBFFFH | 1008KB  | Lower 252/256 |  |
| 0                       | 1   | 1   | Sector 0 to 247 | 000000H-0F7FFFH | 992KB   | Lower 248/256 |  |
| 1                       | 0   | 0   | Sector 0 to 239 | 000000H-0EFFFFH | 960KB   | Lower 240/256 |  |
| 1                       | 0   | 1   | Sector 0 to 223 | 000000H-0DFFFFH | 896KB   | Lower 224/256 |  |
| 1                       | 1   | 0   | Sector 0 to 191 | 000000H-0BFFFFH | 768KB   | Lower 192/256 |  |
| 1                       | 1   | 1   | All             | 000000H-0FFFFFH | 1024KB  | ALL           |  |

图 4-2 Flash Block Protect for GD25WD80C

提供的进行 BP 设定的接口函数原型如下:

- bool flash\_set\_block\_protect\_locked(uint8\_t bp\_lv);
- ◆ bool flash\_sw\_protect\_unlock\_by\_addr\_locked(uint32\_t unlock\_addr, uint8\_t \*old\_bp\_lv);
- bool flash\_get\_block\_protect\_locked(uint8\_t \*bp\_lv);



## 5 省电

Flash 的功耗模式主要分以下三种场景:工作、待机和 Power Down。工作模式耗电一般在 10 mA 数量级,待机模式一般是几十 uA 左右, Power Down 模式的耗电更低,甚至低于 1 uA。

Flash 在没有访问时会自动进入待机模式,当需要再访问时会自动进入工作状态。而要进入 Power Down 模式,需要使用特定的命令:大多数 Flash 使用命令 0xB9 控制其进入 Power Down 模式,使用命令 0xAB 退出 Power Down 模式,而 MXIC 是通过切换#CS 引脚退出 Power Down 模式。

需要注意的是,flash 在进入 Power Down 模式之后,除了退出 Power Down 命令(0xAB)之外,接收其他的命令都是危险的。因为 flash 在进入 Power Down 模式之后只接受唤醒命令退出 Power Down 模式,其他命令都将被忽略,但 flash 控制器可能会进入无限循环等待 Flash 的响应。

为了防止滥用 flash Power Down 模式带来的风险,系统的 DLPS 机制中已经加入 flash Power Down 模式的控制: 进入 DLPS 时自动下指令使 flash 进入 Power Down 模式,在退出 DLPS 时唤醒 Flash。



#### 6 XIP

当所剩的 RAM 空间不够时,需要将部分或者全部 APP 代码放在 flash 上执行。RTL8762E 上执行 XIP 的相关配置总结如下:

- 1. 宏 FEATURE\_RAM\_CODE(mem\_config.h 中配置): 配置为 1 时,默认不加任何 section 修饰的代码都将在 RAM 上执行。相反,配置为 0 时,默认不加任何 section 修饰的代码都将在 flash 上执行。
- 2. Section 修饰 (参考 app section.h)
  - a) APP FLASH TEXT SECTION: 指定代码在 flash 上执行;
  - b) DATA\_RAM\_FUNCTION: 指定代码在 data RAM 上执行。如果 RAM 空间不足,要优先将时间敏感的代码放在 RAM 上执行以保证效率。
- 3. 场景切换(参考 app\_section.h 和 overlay\_mgr.h): APP 开发时首先根据需要划分出不同的场景并定义加载场景信息表,然后手动对不同的场景代码用不同的 section 关键字修饰,最后在切换场景的地方调用加载函数 load\_overlay。目前 RT8762E SDK 默认支持如下三种场景,APP 可遵循一定的原则扩充。

```
#define OVERLAY_SECTION_BOOT_ONCE __attribute__((section(".app.overlay_a")))
#define OVERLAY_B_SECTION __attribute__((section(".app.overlay_b")))
#define OVERLAY_C_SECTION __attribute__((section(".app.overlay_c")))
```

- 4. 提高 XIP 执行代码的效率的两种方式:
  - a) 打开 cache 功能:配置 SHARE\_CACHE\_RAM\_SIZE 为 OK Bytes 或者 4K Bytes;分别表示 cache 大小为 8K Bytes 或者 4K Bytes。详见《RTL8762E Memory User Guide》Cache 小节。
  - b) 将 flash 切换至双位或者四位模式:调用 flash\_try\_high\_speed。

RTL8762E 通过 SPIC 的支持可以通过自动模式去访问 flash 并且直接在 SPI Flash 上执行代码。但是用户有可能通过调用提供的接口在用户模式下对 flash 执行读写擦操作,而用户模式访问 flash 的操作不是原子性的,如果被另一个自动模式访问操作打断,就会造成 flash 访问异常。为保证用户模式访问 flash 操作的原子性,XIP 时需要遵循以下的使用限制和注意事项:

- 1. RTL8762E 中提供的用户模式访问 flash 的接口都带 "\_locked" 后缀,默认加临界区保护,会关闭 0 和 1 优先级以下的中断,也就是中断优先级数值设置为 2 到 7 的中断(中断优先级数值越大,中断优先级越低)。如果 flash 操作的时间过久,比如一次写大量的数据,建议将一次写的动作拆分成多次少量数据写的动作,以避免关闭中断时间过长而丢中断。
- 2. 如果有时间非常关键的中断(中断优先级 0 和 1 的中断)需要处理,需要保证中断服务例程本身不能 XIP,中断服务例程中也禁止访问 flash。因为中断服务例程中不能存在会引起任务切换到一个 XIP 任务的操作。



## 8 其它接口函数介绍

uint32\_t flash\_ioctl(uint32\_t cmd, uint32\_t param\_1, uint32\_t param\_2);

除了读写擦、BP、位模式切换等接口外,RTL8762E 还提供了 flash\_ioctl 接口用于各种 flash 信息的获取和设定。常用的 cmd 如下:

- 1) flash ioctl get size main (0x0003), 用于获取当前 flash size;
- 2) flash\_ioctl\_set\_seq\_trans\_enable (0x1008), 用于设定 auto mode sequential transfer, param\_1 为 1 时 enable, 为 0 时 disable;
  - 3) flash ioctl app base (0x5000), 用于获取 APP 的 base 地址;
  - 4) flash ioctl exec flash sw reset (0x3005), 用于实行软件重启;
  - 5) flash ioctl get curr bit mode (0x0005), 用于获取当前 flash bit mode;
  - 6) flash ioctl get rdid (0x0006), 用于获取 flash 的 ID。
- ◆ bool flash\_auto\_dma\_read\_locked(T\_FLASH\_DMA\_TYPE dma\_type, FlashCB flash\_cb, uint32\_t src\_addr, uint32\_t dst\_addr, uint32\_t data\_len);

RTL8762E 所支持的高速读取接口,通过 auto mode 和 DMA 的结合实现高速读取。

◆ bool flash\_auto\_seq\_trans\_dma\_read\_locked(T\_FLASH\_DMA\_TYPE dma\_type, FlashCB flash\_cb, uint32 t src addr, uint32 t dst addr, uint32 t data len);

RTL8762E 所支持的高速读取接口,通过 auto mode 和 DMA 的结合实现高速读取,和 flash\_auto\_dma\_read\_locked 的区别在于打开了连读模式(sequential transfer),可以实现更快的速度。 读取的数据必须为四字节对齐。