RTL8762E Deep Low Power State User Guide

V1.0

2022/05/09



修订历史(Revision History)

日期	版本	修改	作者	Reviewer
2022/05/09	V1.0		Rui	Lory



目 录

修订历史(Revision History)	
目 录	
表目录	
图目录	
1 DLPS 模式概述	
1.1 特性与限制	
1.2 原理	
2 DLPS 模式的进入与退出	
2.1 DLPS 进入条件	
2.2 DLPS 唤醒条件	
2.3 DLPS 模式进入流程	
2.4 DLPS 模式退出流程	1
3 硬件状态保存与恢复	1
3.1 CPU NVIC	1
3.2 PAD (AON)	,
3.3 外设	1
3.4 外挂 Sensor	1
3.5 状态保存流程	1
3.6 恢复流程	1
3.7 外设 DLPS 相关设定	1
4 PAD 唤醒功能	
4.1 PAD 唤醒	1
4.2 Keyscan 应用	1
4.2.1 按键检测	1
4.2.2 PAD 设置	1
4.3 GPIO 应用	1
5 蓝牙相关的 DLPS 应用场景	1
5.1 Non-Link mode	



	5.2 Link mode	. 18
6	DLPS Mode API	. 19
	6.1 lps_mode_set	. 19
	6.2 DLPS_check_cb_reg	. 19
	6.3 DLPS_IORegUserDlpsEnterCb	. 19
	6.4 DLPS_IORegUserDlpsExitCb	. 20
	6.5 System_WakeUpPinEnable	. 20
	6.6 System_WakeUpDebounceTime	. 20
	6.7 System_WakeUpInterruptValue	. 21



表目录

表	6-1 lps_mode_set	19
表	6-2 DLPS_check_cb_reg	19
表	6-3 DLPS_IORegUserDlpsEnterCb	19
表	6-4 DLPS_IORegUserDlpsExitCb	20
表	6-5 System_WakeUpPinEnable	20
表	6-6 System_WakeUpDebounceTime	20
表	6-7 System WakeUpInterruptValue.	21



图目录

图	3-1	硬件状态保存流程图	12
图	3-2	硬件设定恢复流程	12
图	4-1	Keyscan 的 debounce 机制导致中断丢失	16
图	4-2	利用 System ISR 检测 keyscan 中断	16
图	4-3	利用 PAD wakeup debounce 功能检测 keyscan 中断	17
图	4-4	利用 PAD wakeup debounce 功能检测 GPIO 中断	17



1 DLPS 模式概述

RTL8762E 支持三种功耗模式: Power Down 模式, DLPS (Deep Low Power State) 模式和 Active 模式。 此文档将详细介绍 DLPS 模式。

1.1 特性与限制

RTL8762E DLPS 模式有如下特点与限制:

- 1. 系统功耗 3uA@3V;
- 2. 系统从 DLPS 恢复需要 2ms 左右, 进入 DLPS 小于 1ms;
- 3. PAD 和 LPC 信号可以将系统从 DLPS 状态唤醒;
- 4. BLE 广播和连接事件可以周期性将系统从 DLPS 状态唤醒;
- 5. CPU 断电会导致 SWD 断开连接, 因此在使用 keil 进行在线 debug 时,需要禁止 DLPS 模式。

1.2 原理

系统在大部分时间处于空闲状态,此时可以让系统进入DLPS模式以降低功耗。在DLPS模式下clock, CPU, Peripherals等模块会掉电,掉电前需要保存必要的数据用以恢复系统。当有事件需要处理时,系统会退出 DLPS模式,并将 clock, CPU, Peripherals等模块重新上电并恢复到进 DLPS前的状态,然后响应唤醒事件。



2 DLPS 模式的进入与退出

2.1 DLPS 进入条件

只有当同时满足以下条件时,系统才会进入 DLPS 模式:

- 1. 系统执行在 idle task, 其余 task 均处在 block 状态或 suspend 状态,且没有中断发生;
- 2. OS, Stack, Peripheral, APP 注册的 Check callback 执行后均返回 true;
- 3. SW timer 周期或者 task delay 时间大于或者等于 20ms;
- 4. BT 相关行为满足以下之一:
 - 1) Standby State
 - 2) BT Advertising State, Advertising Interval*0.625ms >= 20ms
 - 3) BT Scan State, (Scan Interval Scan Window) *0.625ms >= 15ms
 - 4) BT connection as Master role, Connection interval * 1.25ms > 12.5ms
 - 5) BT connection as Slave role, Connection interval* (1+ Slave latency) *1.25ms > 12.5ms
- 5. 如果蓝牙模块允许进入 DLPS 模式,但平台模块不允许,则蓝牙模块进入低功耗模式,而平台模块保持 active 状态;如果蓝牙模块不允许进入 DLPS 模式,则整个系统将仍然处于 active 状态;
- 6. 在 idle task 里会检查 OS, Stack, Peripherals 及 APP, 如果各个模块都允许进入 DLPS,则开始保存系统状态,然后进入 DLPS。

2.2 DLPS 唤醒条件

系统可以由以下事件唤醒退出 DLPS 模式:

- 1. PAD 唤醒信号(该功能需要调用以下 API 使能)
 - 1. **void** System_WakeUpPinEnable(uint8_t Pin_Num, uint8_t Polarity, uint8_t DebounceEn)
- 2. BT 中断
 - 1) BT 处于 advertising 状态,且 advertising anchor 到来;
 - 2) BT 处于 Connection 状态, 且 connection anchor 到来;
 - 3) 有 BT 事件发生,如对端连接请求等;
- 3. RTC 中断 (该功能需要调用以下 API 使能)
 - RTC_SystemWakeupConfig(ENABLE);

注意:由于 DLPS 处理 RTC 中断唤醒,可能导致中断处理不够及时,为了更精确地唤醒,可以注册 DLPS check callback,在 callback 中计算出下次唤醒的时间,由 platform 唤醒,之后处理 RTC 中断。 具体做法如下:



- 1) 注释掉 RTC_WKConfig(RTC_COMP_WK_INDEX, ENABLE), 关闭 RTC 中断唤醒;
- 2) 计算下次唤醒时间;

```
1. uint32_t RTC_tick; // unit: 32.15us
2.
3. bool RTC_Check_GT(uint32_t *next_wakeup_time) //unit 31.25us
4. {
     uint32_t wakeup_count = RTC_GetCompValue(RTC_COMP_INDEX) - RTC_Get
5.
Counter();
     if (wakeup_count > 0)
7.
        *next_wakeup_time = wakeup_count * RTC_tick;
       return true;
9.
10.
     }
11. else
12.
13.
      return false;
14.
```

3) 注册 DLPS check callback;

```
    RTC_tick = (RTC_PRESCALER_VALUE + 1);
    if (false == dlps_check_cb_reg(RTC_Check_GT))
    {
    DBG_DIRECT("Error: dlps_check_cb_reg(RTC_Check_GT) failed!\n");
    }
```

- 4. SW Timer timeout 或者 task delay 事件
- 5. LPC 中断 (该功能需要调用以下 API 使能)

```
    LPC_WKCmd(ENABLE);
    RTC_SystemWakeupConfig(ENABLE);
```

2.3 DLPS 模式进入流程

DLPS 模式进入流程如下:

- 1. 某个模块如果希望进入 DLPS 前能够询问自己,需要预先向 DLPS Framework 注册 CB。当 DLPS Framework 执行 CB 时,各模块再根据 callback 函数的结果告知 DLPS Framework 是否允许进入 DLPS。蓝牙模块是基于平台模块的,因此只有蓝牙模块允许进入 DLPS,才会继续检查平台模块。
- 2. 如果满足进入 DLPS 的条件, 先检查蓝牙模块是否允许进入 DLPS, 如果允许,则保存蓝牙状态,蓝牙进入低功耗模式;继续检查平台模块,只有平台允许进入,保存平台状态后,系统才会真正



进入 DLPS 状态。

- 1) 询问蓝牙模块是否能进入 DLPS 模式;
- 2) 蓝牙模块状态保存和进入 DLPS 模式;
- 3) 询问平台模块是否能进入 DLPS 模式;
- 4) 平台模块状态保存和进入 DLPS 模式;
- 5) 下指令进入 DLPS 模式。

2.4 DLPS 模式退出流程

系统从 DLPS 模式醒来后,首先会恢复 power 和 clock,随后 CPU 和 Peripherals 重新上电,接下来 CPU 开始执行恢复流程。只有平台模块完全退出 DLPS 后,才会检查蓝牙模块是否需要退出 DLPS。

1. 系统重启

系统退出 DLPS 模式后,会触发 Reset 异常进入 Reset Handler。在 Reset Handler 中会检查重启的原因。如果重新上电,系统会走重启流程。如果从 DLPS 模式唤醒,系统会走 DLPS 恢复流程。

2. 不同系统模块从 DLPS 中退出和恢复

- 1) 平台模块先退出 DLPS, 并恢复状态;
- 2) 判断是否蓝牙事件唤醒 DLPS。如果是,蓝牙模块退出 DLPS 并恢复状态;否则蓝牙模块继续保持低功耗状态;

3. 系统完全退出 DLPS

DLPS 恢复的最后阶段是在 timer task 中完成的,此时 DLPS 完全退出,会完成 CPU NVIC, peripherals 及用户自定义状态的恢复。

注意: 如果系统是被 PAD 信号唤醒的,且系统使能了 System Interrupt, System ISR 会被触发。



3 硬件状态保存与恢复

3.1 CPU NVIC

系统进入 DLPS 后 CPU 会掉电,因此需要在进入 DLPS 前保存 NVIC 寄存器,并在退出 DLPS 后恢复 NVIC 寄存器。

3.2 PAD (AON)

PAD 在 DLPS 模式下不会掉电,因此不需要保存其状态。但是为了防止漏电,在进 DLPS 时需要对 PAD 做如下设定:

- 1. 系统没有使用到的 PAD,包括 package 没有出引脚的 PAD 必须设为 (SW mode, Input mode, Pull Down);
- 2. 系统使用到的 PAD 必须设为 (SW mode, Input mode, Pull Up/Pull Down), Pull Up/Pull Down 取 决于外围电路:
- 3. 设置了唤醒功能的 PAD 需要设定为(SW mode, Input mode, Pull Up/Pull Down), Pull Up/Pull Down 状态要与 wakeup 信号的极性相反;
- 4. 退出 DLPS 时要把 PAD 设置恢复成原来的状态。

3.3 外设

外设进 DLPS 时会掉电,所以进出 DLPS 时需要保存和恢复相关设定。退出 DLPS 时需要先重新使能模块并打开相应时钟,再恢复相关设定。

3.4 外挂 Sensor

外挂 Sensor 在进出 DLPS 时的处理分两种情况:

- 1. 如果 Sensor 不掉电,则不用恢复;
- 2. 如果 Sensor 掉电,则需要注册 application callback 函数,并在其中恢复 sensor 设定(重新初始化)。

3.5 状态保存流程

硬件状态保存流程如图 3-1 所示:







图 3-1 硬件状态保存流程图

CPU, pinmux 和 peripherals 的状态会由系统自动保存。PAD 状态如何设定取决于 APP, 因此需要在 APP 中调用 DLPS IORegUserDlpsEnterCb 注册 vendor callback function, 并在该 CB 中根据需要设定 PAD 状态。如果有外挂 sensors 需要在进 DLPS 前进行保存操作,也应该放在 vendor callback 中实现。

3.6 恢复流程

硬件设定恢复流程如图 3-2 所示:



退出 DLPS 时,系统会自动恢复 CPU, pinmux 和 peripherals。出 DLPS 时, PAD 如何设定取决于 APP,



因此需要在 APP 中调用 DLPS_IORegUserDlpsExitCb 注册 vendor CB, 在 vendor CB 里恢复 PAD 设定。如果有外部 sensor 在出 DLPS 后需要恢复的操作,也应该放在 vendor CB 里实现。

3.7 外设 DLPS 相关设定

每个 APP project 会有一个独立的 board.h 文件,其中包含如下硬件相关的 DLPS 设定:

```
1. /* if use user define DLPS enter/DLPS exit callback function */
2. #define USE_USER_DEFINE_DLPS_EXIT_CB
3. #define USE_USER_DEFINE_DLPS_ENTER_CB
5. /* if use any peripherals below, #define it 1 */
6. #define USE_ADC_DLPS
7. #define USE_CTC_DLPS
                                0
8. #define USE_GPIO_DLPS
                                 1
9. #define USE_I2CO_DLPS
10. #define USE_I2C1_DLPS
11. #if (ROM_WATCH_DOG_ENABLE == 1)
12. #define USE_TIM_DLPS
                                 1 //must be 1 if enable watch dog
13. #else
14. #define USE_TIM_DLPS
                                 0
15. #endif
16. #define USE_IR_DLPS
17. #define USE_KEYSCAN_DLPS
18. #define USE_QDECODER_DLPS 0
19. #define USE_SPIO_DLPS
20. #define USE_SPI1_DLPS
21. #define USE_SPI2W_DLPS
22. #define USE_UARTO_DLPS
23. #define USE_UART1_DLPS
24. #define USE_I2SO_DLPS
25. #define USE_ENHTIM_DLPS
                                  0
26. #define USE_CODEC_DLPS
```

如果 APP 中使用了某个外设,且需要在进出 DLPS 时,系统能自动保存、恢复其状态,则需要将该外设对应的 USE_XXX_DLPS 宏设置为"1"。APP 还需要在 PwrMgr_Init()调用如下 API 来注册 IO DLPS CB,系统会在该 CB 里自动完成相关外设的保存和恢复:

DLPS_IORegister();

上面的例子中, 使能了 ADC 与 UART 的自动保存、恢复功能。

如果需要在进出 DLPS 时做一些 APP 自定义的操作,则需要设置以下两处:



- 1. 在 board.h 中将 USE_USER_DEFINE_DLPS_EXIT_CB 与 USE_USER_DEFINE_DLPS_ENTER_CB 配置为 1;
- 2. 在 APP 中调用如下 API 来注册并实现 vender callback 函数。

```
    void DlpsExitCallback(void)
    {
        (/do something here)
        }
        //do DlpsEnterCallback(void)
        // {
        ( void DlpsEnterCallback(void))
        // {
        ( vomething here)
        )
        }
        10.
        11. DLPS_IORegUserDlpsExitCb(DlpsExitCallback);
        12. DLPS_IORegUserDlpsEnterCb(DlpsEnterCallback);
        )
        )
        ( void DlpsEnterCb(DlpsEnterCallback);
        ( void DlpsEnterCallback);
        ( void DlpsEn
```

在上面的例子中,在进入和退出 DLPS 的过程中会分别执行 DlpsEnterCallback()和 DlpsExitCallback(), APP 可以在这两个函数中完成自定义操作,如 PAD 设置、外围设备的操作等。



4 PAD 唤醒功能

4.1 PAD 唤醒

- 1. PAD 具有 DLPS 唤醒功能,详情可参见相关硬件手册。可以调用以下 API 使能某个 PAD 的唤醒功能。当此 PAD 的电平与唤醒电平相同时,会将系统从 DLPS 状态唤醒。
- 1. **void** System_WakeUpPinEnable(uint8_t Pin_Num, uint8_t Polarity, uint8_t DebounceEn)
- 2. 例如希望 P3 2 为高电平时唤醒系统,可以做以下配置:
- System_WakeUp_Pin_Enable(P3_2, PAD_WAKEUP_POL_HIGH, 0);
- 3. 调用 System_WakeUpPinEnable 时,将 DebounceEn 设置为 1 可以使能 wakeup debounce 功能。调用 System WakeUpDebounceTime 可以设置 debounce time:
- void System_WakeUpDebounceTime(uint8_t time)
- 4. 系统从 DLPS 醒来后,可以在 system handler 里面调用 System_WakeUpInterruptValue 来查询是哪个 PAD 唤醒了系统:
 - 1. uint8_t System_WakeUpInterruptValue(uint8_t Pin_Num)

4.2 Keyscan 应用

4.2.1 按键检测

如图 4-1 所示, Keyscan 的 debounce 机制会导致 keyscan 中断丢失。

- 1. 按键按下,将系统从 DLPS 状态唤醒,开始恢复流程;
- 2. keyscan 模块恢复完成,开始 debounce, 会在时刻 5 结束 debounce, keyscan 中断在 debounce 结束后才会产生;
- 3. keyscan debounce 过程;
- 4. 在 keyscan debounce 期间,系统没有需要处理的事件,会进入 idle task, 在 keyscan debounce 结束前,再次进入 DLPS 模式;
- 5. Keyscan debounce 在此时结束;
- 6. 系统再次进入 DLPS 时,如果按键仍然被按下,系统会再次被唤醒,重复 2~5 的过程,直到按键 松开,但始终无法进入 keyscan 中断。






图 4-1 Keyscan 的 debounce 机制导致中断丢失

如图 4-2 所示,可以利用 System ISR 来解决该问题:

- 1. 按键按下,将系统从 DLPS 状态唤醒,系统开始恢复流程;
- 2. keyscan 模块恢复完成,开始 debounce,会在时刻 5 结束 debounce, keyscan 中断在 debounce 结束 后才会产生:
- 3. System 中断产生,在 System ISR 中禁止系统进 DLPS;
- 4. Keyscan debounce 过程;
- 5. 系统没有事件要处理,进入 idle task,但无法进入 DLPS 模式,因为 DLPS 在 System ISR 中已被禁止;
- 6. Keyscan debounce 结束, keyscan 中断产生, 并被系统处理。




图 4-2 利用 System ISR 检测 keyscan 中断

另一种更好的策略是利用 PAD wakeup debounce 功能,如图 4-3 所示:

- 1. 按键按下,开始 wakeup debounce;
- 2. debounce 结束后,系统从 DLPS 状态被唤醒,开始恢复流程;
- 3. Keyscan 模块恢复完成;
- 4. System 中断产生,在该中断中禁止 keyscan debounce,随后即会产生 keyscan 中断;
- 注意:利用 wakeup debounce 可以缩短 active 的时间,从而达到降低系统功耗的效果。






图 4-3 利用 PAD wakeup debounce 功能检测 keyscan 中断

4.2.2 PAD 设置

在进 DLPS 前, Keyscan 的列必须设置为:

1. PAD_Config (Px_x, PAD_SW_MODE, PAD_IS_PWRON, PAD_PULL_NONE, PAD_OUT_ENABLE, P AD_OUT_LOW);

从 DLPS 醒来后, Keyscan 的列必须设置为:

1. PAD_Config (Px_ x, PAD_ PINMUX _MODE, PAD_IS_PWRON, PAD_PULL_NONE, PAD_OUT_ENA BLE, PAD_OUT_LOW);

可以在 vendor callback 中完成上述设置。Vendor callback 可以在 PwrMgr_Init()中调用 DLPS IORegUserDlpsEnterCb()和 DLPS IORegUserDlpsExitCb()来注册。

4.3 GPIO 应用

当 GPIO 被配置为 edge trigger 且使能了 debounce 功能时,会存在与 keyscan 类似的问题,此时可以使用类似的机制来解决问题。如图 4-4 所示。




图 4-4 利用 PAD wakeup debounce 功能检测 GPIO 中断



5 蓝牙相关的 DLPS 应用场景

5.1 Non-Link mode

当没有连接时,BT 存在三种状态: Standby State, Advertising State 和 Scanning State。

- 1. 在 Standby State 时,系统不会收发数据,蓝牙不会将系统从 DLPS 状态唤醒;
- 2. 在 Advertising State 时,若 Adv_Interval * 0.625ms >= 20ms,允许进入 DLPS,否则不允许。若 Advertising Type 为 Direct Advertising(High duty cycle),不允许进入 DLPS;
- 3. 在 Scanning State 时,若(Scan Interval Scan Window) * 0.625ms >= 15ms,允许进入 DLPS,否则不允许。

5.2 Link mode

Link mode 下有两种角色: Slave Role 和 Master Role。

- 1. 在 Master Role 时,若 Connection Interval * 1.25ms > 12.5ms,允许进入 DLPS;
- 2. 在 Slave Role 时,若 Connection Interval* (1+ Slave Latency) *1.25ms > 12.5ms, 允许进入 DLPS。



6 DLPS Mode API

6.1 lps_mode_set

表 6-1 lps_mode_set

函数	void lps_mode_set(PlatformPowerMode mode);
功能	使能/禁止 DLPS 模式
参数	功耗模式,PlatformPowerMode 枚举值 1. PLATFORM_POWERDOWN:只允许 PAD 和 LPC 唤醒,此时 pad wake up debounce 需要 disable 2. PLATFORM_DLPS_PFM:DLPS 模式 3. PLATFORM_ACTIVE:系统不会进入任何低功耗模式

6.2 DLPS_check_cb_reg

表 6-2 DLPS_check_cb_reg

函数	BOOL DLPS_check_cb_reg(DLPSEnterCheckFunc func);
功能	向系统注册查询 callback,在系统试图进入 DLPS 前会回调该 callback,根据 callback 的返回值决定是否允许进入 DLPS 状态。有任何一个查询 callback 返回 FALSE,系统都不会进入 DLPS 状态
参数	func:进入 DLPS 前的查询 callback

6.3 DLPS_IORegUserDlpsEnterCb

表 6-3 DLPS_IORegUserDlpsEnterCb

函数	STATIC_INLINE void DLPS_IORegUserDlpsEnterCb(DLPS_IO_EnterDlpsCB func);
功能	用于注册进 DLPS 时的 vendor callback; APP 自定义的 IO 保存动作需要在 vendor callback 中实现
参数	func:进入 DLPS 的 vendor callback

注意: DLPS enter callback function 不允许有较长时间的 delay 动作,否则会影响 DLPS 唤醒时间。同时也不允许调用 OS 接口,因为此时已关闭 OS 调度和中断。



6.4 DLPS_IORegUserDlpsExitCb

表 6-4 DLPS_IORegUserDlpsExitCb

函数	STATIC_INLINE void DLPS_IORegUserDlpsExitCb(DLPS_IO_ExitDlpsCB func);
功能	用于注册出 DLPS 时的 vendor callback,APP 自定义的 IO 恢复动作需要在 vendor callback 中实现
参数	DLPS_IO_ExitDlpsCB func:退出 DLPS 的 vendor callback

6.5 System_WakeUpPinEnable

表 6-5 System_WakeUpPinEnable

函数	<pre>void System_WakeUpPinEnable(uint8_t Pin_Num, uint8_t Polarity, uint8_t DebounceEn);</pre>
	"·
功能	用于配置 PAD 的 wakeup 功能
参数	1. Pin_Num:详情参见 rtl876x.h 中"Pin_Number"部分 2. Polarity:唤醒极性
	1) PAD_WAKEUP_POL_HIGH: 高电平唤醒
	2) PAD_WAKEUP_POL_LOW: 低电平唤醒
	3. DebounceEn:使能/禁用 wakeup debounce

6.6 System_WakeUpDebounceTime

表 6-6 System_WakeUpDebounceTime

函数	void System_WakeUpDebounceTime(uint8_t time);
功能	用于设置 debounce 时间
参数	time:debounce 时间,单位:ms。



6.7 System_WakeUpInterruptValue

表 6-7 System_WakeUpInterruptValue

函数	uint8_t System_WakeUpInterruptValue(uint8_t Pin_Num);
功能	用于查询某个 PAD 是否是唤醒系统的 PAD,若返回 true,则该 PAD 即为唤醒系统的 PAD。
参数	Pin_Num:待查询的 PAD