Transmission de Données

IFT3325

A. S. Hafid


e-mail: ahafid@iro.umontreal.ca

phone: (514) 343-2446

Plan

- Signal analogique Vs. Signal digital
- Signaux périodiques
- Composantes harmoniques (ou de fréquence) d'un signal
- Théorème de Fourier
- Limitations à la transmission d'un signal
- Capacité d'un canal
- Transmission analogique Vs. Transmission digitale
- Les supports de communication
- Multiplexage
- Conclusion

Signal Analogique Vs. Signal digital



Signal Analogique Vs. Signal digital (cont.)

Analogique

valeurs continues, par exemple, voix ou vidéo

Digital

valeurs discrètes, par exemple, texte représenté par des caractères
 ASCII ou chaque caractère corresponds à une séquence de 7 ou 8 bits.


Période Vs. Fréquence

Bases théoriques Signal périodique


période : T [sec]

fréquence : f = 1/T [Hz]

La fréquence d'un signal,
exprimée en Hertz, est le nombre
de périodes (ou d'oscillations)
par seconde




Signaux Périodiques



(b) Square wave


Fonctions Sinus $s(t) = A \sin(2\pi ft + \Phi)$




Composantes Harmoniques

- Généralement, un signal est composé de plusieurs fréquences
- Les composantes sont des fonctions périodiques sinusoïdales: les *composantes harmoniques*.

Addition de Composantes de Fréquence



Addition de Composantes de Fréquence (Cont.)



Addition de Composantes de Fréquence (Cont.)

- Intuitivement
 - Un signal périodique est

Théorème de Fourier

Théorème de Fourier

 Un signal périodique s(t), de fréquence f, peut s'écrire sous la forme d'une somme infinie de signaux périodiques (les harmoniques) sinusoïdaux et cosinusoïdaux dont la fréquence de chaque signal périodique est un multiple entier de la fréquence f du signal s(t)

$$s(t) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(2\pi n f t) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cos(2\pi n f t).$$

 $f = \frac{1}{T}$ fréquence fondamentale a_n, b_n amplitudes des composantes harmoniques

• Les coefficients a_n et b_n sont appelés amplitudes de la n^{ème} harmonique et peuvent être calculés de la manière suivante :

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_0^T g(t) dt$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T g(t) \sin(2\pi n f t) dt$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_0^T g(t) \cos(2\pi n f t) dt$$


avec $f = \frac{1}{T}$ la fréquence fondamentale

• Une telle décomposition est appelée série de Fourier. Le terme n correspond à la n^{ème} harmonique.


Question

- Comment on fait pour les signaux qui ne sont pas périodiques?
 - P.ex., une suite de bits qui représente une requête web (HTTP)


- Décomposition d'un signal digital en harmoniques
 - composante continue
 - composante continue et première harmonique



Deux premières harmoniques




Quatre premières harmoniques



Transmission de Donnée Vs. Nombre d'harmonique

• Le caractère b est encodé par 01100010 (ASCII)



Transmission de Donnée Vs. Nombre d'harmonique

- Conclusion
 - Un signal

Spectre et Largeur de Bande

Spectre

- L'ensemble de fréquences contenues dans le signal
- E.g., f et 3f
- Largeur de bande absolue
 - Largeur du spectre
 - E.g., 2f=3f-f
- Largeur de bande effective
 - Généralement, largeur de bande ou bande passante est utilisée
 - Calculée en utilisant seulement un sous-ensemble de fréquences qui contiennent la majeure partie (énergie) du signal

Limitations à la Transmission d'un Signal

- Un canal de transmission ne transmet que certaines plages de fréquence
 - Bande passante d'un canal de transmission
 - Exemples
 - » 300 Hz à 3400 Hz pour une ligne téléphonique normale
 - » 20 à ~20 kHz pour l'oreille humaine
 - » 0 à 500 Mhz pour télédistribution
- Généralement, un signal périodique est composé d'une infinité d'harmoniques
 - Les harmoniques de fréquence supérieure à la bande passante du canal ne seront pas transmises par le canal

Limitations à la Transmission d'un Signal: Voie Téléphonique


- Une voie téléphonique a une largeur de bande (*bande passante*) de ~3000 Hz
- Envoyer un caractère de 8 bits
- Question:
 - Combien d'harmoniques on peut envoyer sur la voix téléphonique pour un débit de 300 bps, 600 bps, 1200 bps, 2400 bps, 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38400 bps
 - C'est quoi le débit maximal qu'on peut avoir sur une voix téléphonique
 - Comment expliquer ce 'bas' débit

Limitations à la Transmission d'un Signal: Voie Téléphonique (cont.)


Considérer un signal périodique Période=8/débit -> Fréquence=débit/8

Bps	T(msec)	Première harmonique (Hz)	# harmoniques
300	26.67	37.5	80
600	13.34	75	40
1200	6.67	150	20
2400	3.33	300	10
4800	1.67	600	5
9600	0.83	1200	2
19200	0.42	2400	1
38400	0.21	4800	0

Atténuation



Atténuation (Cont.)



Atténuation (Cont.)


- L'atténuation et l'amplification sont quantifiées en décibels (dB).
 - Atténuation: 10 log(P1/P2) dB
 - Amplification: 10 log (P2/P1) dB
 - P1 = puissance du signal à l'émission
 - P2 = puissance du signal à la réception.
 - P1/2 sont exprimés en watt.
- Exemple: Soit un signal émis à 400 mW avec une atténuation de 16 dB.
 - $-16 = 10 \log_{10} (400/P2)$
- La puissance du signal reçu P2?

Atténuation (Cont.)

• La puissance du signal reçu est donc: P2 = 10.0475 mW


Distorsion

- Changement de la forme du signal
 - Sur des lignes de communication, certaines harmoniques sont transmises plus "rapidement" que d'autres sur le canal
 - Certaines lignes de communication extraient plus d'énergie de certaines harmoniques que d'autres.



Bruit

- Signal parasite se superposant au signal utile
 - interférences avec d'autres signaux



Bruit (cont.)

- Il y a en réalité du bruit parasite sur les lignes de transmission. Ce bruit s'exprime par rapport à la puissance utile du signal transmis:
 - Rapport signal sur bruit: PS/PN
 - PS énergie du signal, PN énergie du bruit.
- La quantité de bruit est exprimée en décibel: 10 log (PS/PN) dB

Comment augmenter le débit (nombre de bits per second)?

Bauds - Bits par seconde

- Au lieu d'envoyer les bits un par un sur la ligne téléphonique, on peut transmettre un signal représentatif d'un groupe de n bits
 - Le signal transmis pourra prendre 2ⁿ valeurs différentes.
- Si on groupe les bits 4 par 4 et qu'on transmet 9.600 signaux par seconde, on transmet 38.400 bits par seconde.
 - Chaque signal envoyé peut prendre 16 valeurs différentes qu'il faut pouvoir distinguer
- Le nombre de changements du signal par seconde est exprimé en bauds
- Le nombre de bits transmis par seconde est égal au nombre de bauds multiplié par le nombre de bits transmis en une fois.

Capacité d'un Canal

- Mesure de la capacité d'un canal
 - Rapidité de modulation (Baud)
 - nombre de changements du signal par seconde
 - Bits par seconde
 - nombre de bits transmis par seconde
- Exemples
 - Signal digital
 - deux niveaux différents
 - un changement de signal représente 1 bit
 - capacité en bits/seconde = Rapidité de modulation ?
 - quatre niveaux différents
 - un changement de signal représente 2 bits
 - capacité en bits/seconde = Rapidité de modulation ?

Capacité d'un Canal

- Exemples
 - Signal digital
 - deux niveaux différents
 - un changement de signal représente 1 bit
 - capacité en bits/seconde = capacité en bauds
 - quatre niveaux différents
 - un changement de signal représente 2 bits
 - capacité en bits/seconde = 2*capacité en bauds

Capacité d'un Canal Parfait

- Capacité maximale d'un canal parfait
- Théorème de Nyquist
 - un signal limité à la fréquence H peut être reconstruit complètement à condition de le mesurer à une fréquence 2H
 - Signal discret à V niveaux
 - Canal de bande passante H
 - Débit maximum : 2*H*log₂(V) bits par seconde
 - Exemple
 - signal digital à deux niveaux sur ligne téléphonique
 - » H=3400, V=2 -> 6800 bits/seconde
 - signal à digital 4 niveaux sur ligne téléphonique
 - » H = 3400, V=4 -> 13600 bits/seconde

Capacité d'un Canal Parfait (Cont.)

- En théorie, on peut transmettre à une vitesse aussi grande qu'on veut en augmentant le nombre de niveaux discrets.
- Problème?

Capacité d'un Canal Parfait (Cont.)

- Cependant le canal de transmission n'est pas parfait
 - Il faut que le bruit de fonds (les parasites) ne fassent pas confondre des niveaux voisins.

Capacité d'un Canal Imparfait

- Canal avec bruit aléatoire
 - Mesure du bruit
 - Rapport signal bruit (SNR)
 - SNR= puissance du signal utile / puissance du bruit
 - SNR est souvent exprimé en décibels (dB)
 - $SNR_{dB} = 10 * log_{10} (SNR)$
 - Débit maximum = H*log₂(1+signal/bruit) bits/sec
 - Théorème de Shannon
 - Exemple
 - ligne téléphonique avec SNR_{dB} de 30 dB
 - rapport signal/bruit : 1000
 - débit maximum = $3400*log_2(1+1000)=34000$ bits/sec

Question

- Typiquement, le débit d'un canal T (4KHz) est limité à 3.4 kbps à cause du bruit. Cependant, en utilisant des signaux à niveaux multiples, on peut atteindre des débits plus grands.
 - Calculer le nombre de niveaux de signal nécessaire pour atteindre le *débit maximum* pour ce canal avec un bruit de 30dB
 - Calculer la rapidité de modulation
 - En combien de temps on peut transmettre un caractère de 8 bits en utilisant le canal T
 - Débit maximum = H*log₂(1+signal/bruit) bits/sec
 - Débit maximum : 2*H*log₂(V) bits par seconde

Comment régler le problème d'atténuation?

Transmission d'un signal

Transmission analogique



Reproduit le signal reçu en l'amplifiant mais amplifie également les imperfections (distorsion, bruit, ...) du signal reçu

Transmission digitale




Transmission d'un signal (cont.)


- Généralement, utiliser signaux digitaux pour les données digitales et signaux analogiques pour les données analogiques
- Peut utiliser signal analogique pour transmettre des données digitales
 - E.g., Modem
- Peut utiliser signal digital pour transmettre des données analogiques
 - E.g., voix

Transmission d'un signal (cont.)

Analog Signals: Represent data with continuously varying electromagnetic wave



Transmission d'un signal (cont.)




Transmission Analogique

- Signal analogue est transmis sans tenir compte du contenu
- La transmission peut être pour des données digitales ou analogiques
- Atténuation avec la distance
- On utilise des amplificateurs pour contrer l'atténuation
- Amplificateurs amplifient aussi le bruit!

Transmission Digitale

- Tient compte du contenu
- Bruit, atténuation, etc. peuvent causer la corruption des données
- Répéteurs sont utilisés pour contrer bruit, atténuation, etc.
 - Répéteurs reçoivent le signal
 - Régénèrent les données digitales (bits)
 - Retransmettent le signal
- Le problème d'atténuation est résolu
 - si répéteurs sont placés à des distances adéquates
- Le bruit n'est pas amplifié mais éliminé

Spectre Électromagnétique (1)



VHF = Very high frequency

EHF = Extremely high frequency


VLF = Very low frequency


= Low frequency

Spectre Électromagnétique (2)

- Plus la fréquence d'une onde électromagnétique est élevée, plus sa longueur d'onde est courte. Les ondes à haute fréquence transportent davantage d'informations, mais elles se propagent moins loin et traversent difficilement les obstacles.
 - Les matériaux de construction (béton, briques, métal) absorbent davantage les hautes fréquences.
 - perdent plus vite de l'énergie en traversant les murs.
- À l'inverse, les basses fréquences se propagent plus loin et pénètrent mieux les matériaux
- WIFI
 - 2.4 GHz: meilleure portée et pénétration à travers les murs, mais moins de bande passante disponible → débits plus faibles.
 - $\sim 2.400-2.483 \text{ GHz} (\approx 83)$
 - 5/6 GHz : débits beaucoup plus élevés (plus de canaux disponibles), mais portée plus courte et pénétration limitée.
 - $\sim 5.150 5.825 \text{ GHz}$ (, $\approx 500 700 \text{ MHz}$)

Spectre Électromagnétique (3)






Cause principale de l'absence de signal dans les ascenseurs?

Réponse

- Cause principale de l'absence de signal dans les ascenseurs = effet de cage de Faraday
 - les parois métalliques bloquent les signaux externes
- Effet additionnel si un faible signal parvient à pénétrer = évanouissement sélectif (multipath fading), qui rend la connexion instable
 - barres de signal qui montent et descendent, appels qui se coupent brusquement).


Paires Torsadées



Paires Torsadées

- Unshielded Twisted Pair (catégorie 3 catégorie 5) plusieurs Mbits/sec sur plusieurs kilomètres
 - Autres catégories: 5E, 6, et 7
- Très populaire (câblage universel)
- Réseau téléphonique
 - Entre le client et l'échangeur local
- Pour les réseaux locaux (LAN)
- Vitesse: de 100 Mbps (Cat5) à 10Gb (Ethernet, Gigbit Ethernet)
- Caractéristiques
 - Pas coûteux; Facile à travailler avec; Distance courte; Débit pas grand, plus sensible aux interférences et au bruit
- Transmission de données
 - Analogique
 - » Amplificateur chaque 5km à 6km
 - Digitale
 - » Utilise les signaux analogiques ou digitaux
 - » Répéteur chaque 100 mètres (Cat 6)

Câbles Coaxiaux



Câbles Coaxiaux

• Le support le plus versatile

- bande de base (baseband), large bande (broadband)
- Généralement baseband utilisé pour transmission digitale et broadband pour transmission analogique


Large bande

- Jusqu'à 500MHz
- Divisés en canaux de 6 Mhz utilisés généralement pour la télévision
- Amplificateur chaque qcq km

bande de base

• Peut transmettre 1-2 Gbps sur des distances courtes (1 km)


Fibre Optique



Fibre Optique


- Transmission basée sur réflexion totale.
- Capacité de 1 Gbits/sec ... 100s de Gbits/sec
- Taille et poids plus petit
- Moins d'atténuation
- Isolation électromagnétique
- Répéteur chaque 10s de Km
- Utilisées pour les liens longue distance et les liens à haute vitesse (e.g., WAN)
- Source de lumière canal de réception détecteur
 - Source laser: haute vitesse, monomode (parfois multimode),
 longue distance(plusieurs Gbits/sec sur 30 km), coûteuse, sensible
 à la température, courte durée de vie.
 - <u>Light Emitting Diode</u>: basse vitesse, multimode, courte distance, bon marché, peu sensible à la température, longue durée de vie.

Satellite: Lien Point-à-Point



(a) Point-to-point link

Satellite: Lien à Diffusion




(b) Broadcast link

Multiplexage


- Objectif
 - Transmettre plusieurs signaux sur un seul canal de transmission
- Multiplexage analogique
 - Multiplexage fréquentiel (FDM)
 - Réseau téléphonique
 - Télédistribution
 - Fibres optiques
 - Wavelength Division Multiplexing (WDM)
- Multiplexage temporel

Multiplexage en Fréquence

• Le multiplexage en fréquence (FDM: Frequency Division Multiplexing) consiste à partager la bande de fréquence disponible en différents canaux à bande plus étroite et à mettre à la disposition d'un utilisateur de façon exclusive chacun de ces canaux.



Multiplexage en Fréquence (Cont.)




Multiplexage Temporel (Synchrone)

• ?

Multiplexage Temporel (Synchrone)

• Le multiplexage temporel (*TDM: Time Division Multiplexing*) synchrone assigne à chaque utilisateur la totalité de la capacité de transmission pour un court instant



• Problème?

Multiplexage Temporel (Cont.)

- Multiplexage temporel asynchrone,
 - on assigne la capacité de transmission de façon dynamique (*multiplexage temporel statistique*).
- Le multiplexage statistique (asynchrone) utilise le fait que la capacité de la ligne de sortie ne doit pas nécessairement être égal à la somme des capacités de la ligne d'entrée (à ajuster).
- Le prix à payer?

Multiplexage Temporel (Cont.)

- Le prix à payer est de :
 - associer un identificateur à chaque unité d'information transférée;
 - prévoir des buffers capables d'absorber les pics éventuels (au moment où la ligne de sortie ne suit pas).
- Le multiplexage temporel ne peut être appliqué que dans le cas de la transmission numérique
 - Les signaux analogiques sont transformés en informations numériques (7 ou 8 bits) par un codec.

Problème


• Un système de multiplexage par division de temps (TDM) prend en charge 8 canaux de communication. Chaque canal nécessite 100 kbps. Quelle doit être la capacité totale du système ?

Réponse

• La capacité totale du système est donnée par

Capacité totale = nombre de canaux ×
 débit par canal= 8 canaux×100 kbps=800 kbps.

Multiplexage statistique - exemple



Conclusion

- Un signal s(t) peut s'écrire sous la forme d'une somme (qui peut être infinie) de signaux périodiques (les harmoniques) sinusoïdaux et cosinusoidaux
 - La fréquence de chaque signal périodique est un multiple entier de la fréquence f du signal s(t)
 - Théorème de Fourier
- Bande passante d'un signal est généralement calculée en utilisant seulement un sous-ensemble de fréquences qui contiennent la majeure partie (énergie) du signal
 - C'est pas pratique (et pas nécessaire) de transmettre toutes les fréquences
- Un canal de transmission ne transmet que certaines plages de fréquence
 - Bande passante d'un canal de transmission est limitée
 - Étant donnée un signal, ses fréquences (harmoniques) supérieure à la bande passante du canal ne seront pas transmises par le canal
- Débit maximum d'un canal parfait est 2*H*log₂(V) bits par seconde
 - H: largeur de bande en Hz; V: nombre de niveaux du signa
 - Théorème de Nyquist

Conclusion (Cont.)

- Débit maximum d'un canal imparfait est H*log₂(1+signal/bruit) bits/sec
 - H: largeur de bande en Hz;
 - Théorème de Shannon
- Rapidité de modulation (Baud)
 - nombre de changements du signal par seconde
- Bits par seconde
 - nombre de bits transmis par seconde
- Multiplexage permet de transmettre plusieurs signaux sur un seul canal de transmission
 - Multiplexage en fréquence Vs. Multiplexage temporel
 - Multiplexage temporel peut etre utilisé seulement pour la transmission numérique