# 步进电机驱动(Xdrive)学习2.1- MT6816 磁编码器\_mt6816的hal库代码

于 2024-11-11 11:04:10 发布

#### 概述

MT6816是磁角度<u>编码器</u>,可对平行于芯片表面的磁场的方向做出响应。

本次学习对于使用这款芯片对步进电机所运行的角度进行读取。

## 一、硬件部分

#### 引脚描述

芯片工作在电源电压3.0~5.5V、温度在-40~125℃℃的区间内,


#### 引脚列表

引脚名称	#	引脚类型	描述			
CSN	1	数字输入	SPI使能控制脚			
HVPP	2	电源	MTP编程或者SPI使能			
OUT	3	数字输出	PWM输出			
VDD	4	电源	3.3~5.0V供电电源			
A/U	5	数字输入/输出	增量输出A/U或者SPI MOSI (4线), SDAT (3线)			
B/V	6	数字输入/输出	增量输出B/V或者SPI MISO (4线)			
Z/W	7	数字输入/输出	增量输出Z/W或者 SPI时钟			
GND	8	地	地	CSDN @电子技术学习者		

### 接线(使用4线SPI协议)

1/0引脚配置表

管脚	3线 SPI	4线 SPI			
1	CSN	CSN			
3	PWM	PWM			
5	SDAT	MOSI			
6	-	MISO			
7	SCK	SCK @电子技术学习者			



## 二、软件部分

## 读取角度信息

```
void RINE_MT6816_SPI_Get_AngleData(void)
{
    uint16_t data_t[2];
    uint16_t data_r[2];
    uint8_t h_count;

data_t[0] = (0x80 | 0x03) << 8;
    data_t[1] = (0x80 | 0x04) << 8;

for(uint8_t i=0; i<3; i++) {</pre>
```

```
MT6816_SPI_CS_L();
HAL SPI TransmitReceive (&MT6816 SPI Get HSPI,
(uint8 t*)&data t[0], (uint8 t*)&data r[0], 1,
HAL MAX DELAY);
MT6816 SPI CS H();
MT6816_SPI_CS_L();
HAL SPI TransmitReceive (&MT6816 SPI Get HSPI,
(uint8 t*)&data t[1], (uint8 t*)&data r[1], 1,
HAL MAX DELAY);
MT6816 SPI CS H();
               mt6816 spi. sample data = ((data r[0] \& 0x00FF)
<< 8) | (data r[1] & 0x00FF);
               h count = 0;
for(uint8_t j=0; j<16; j++) {
```

```
if(mt6816_spi.sample_data & (0x0001 << j))
                              h_count++;
               }
if(h_count & 0x01){
                      mt6816_spi.pc_flag = false;
               }
else{
                      mt6816 spi.pc flag = true;
break;
       }
if(mt6816_spi.pc_flag)
               mt6816_spi.angle = mt6816_spi.sample_data >>
               mt6816_spi.no_mag_flag = (bool)
(mt6816_spi.sample_data & (0x0001 << 1));</pre>
```

### 数据地址

#### 角度数据寄存器

寄存器地址	位7	位6	位5	位4	位3	位2	位1	位0				
0x03	Angle<13:6>											
0x04	Angle<5:0>						No_Mag_Warning	PC				

## <u>奇偶校验</u>

## 通过奇偶校验判断