

# 野火平衡组站立调试指南——中级篇

# 一. 整体思路

采集 ENC-03 陀螺仪角速度,利用加速度计 MMA7361 Z 轴角度和陀螺仪角度软件算法融合,消除陀螺仪飘移,利用 PD 算法实现直立。



初级篇的教程方法仅适合练习使用,本教程的目的是进一步学习相关算法,实现车模直立。此算法可用于正式的飞思卡尔智能车比赛中。



要实现直立,必须把单片机采集的参数发送到上位机,观察变化的趋势,才能更好的调节整个动态过程。



# 串口通信工具

可通过无线蓝牙,或者 TTL 转串口线来把单片机数据发送给电脑上位机,从而在上位机上进行处理。



#### A. 无线蓝牙

分为发送端和接收端。可采用 2 个主从蓝牙模块搭配,也可通过主从模块和蓝牙适配器组合使用。

使用方法相当于"无线"的串口,分为主机和从机。引脚接法:


5v GND RXD TXD

#### 注意:

蓝牙的 RXD 和单片机的 TXD 对应链接,蓝牙的 TXD 和单片机的 RXD 对应链

### B. USB 转 UART

通过 USB 转 TTL,直接把单片机的数据发送给上位机。



当然,也可以采用 USB 转 RS232,但 RS232 信号不是单片机能识别的,因此还需要 MAX3232 芯片 把 RS232 信号转为 TTL。



通过带 USB 接口的 RS232 模块,把单片机的 TTL 信号(0-5v)发送电脑串口端,通过上位机程序显示和接收。

# 上位机调试工具 Serial\_Digital\_Scope V2

我们采用的上位机是 Serial\_Digital\_Scope V2 。

### A. 使用方法

首先准备串口通信工具后,插入电脑,安装完 USB 转串行口驱动之后,在我的电脑--设备管理器--端口处找到 Prolicfic USB-to-Serial Comm Port(COM1)。




如果不是 COM1,点击串口驱动,右键-属性-端口设置-高级-COM 端口号修改为 COM1.

#### 这个软件只兼容 COM1.



#### 接着 轮到 Serial\_Digital\_Scope V2 上场:









依次为: 打开文件夹,保存文件,恢复,暂停,移动,调焦,放大,缩小,X轴调节,Y轴调节,缩小到合适图像,缩放到最大等功能。



一共四个通道,使能相应的通道,打上勾。点击 RUN 即可显示数据。

#### B. 代码的移植

首先简单调用 K60 库函数 UART 相应函数是无法使用这个上位机的,需要在对 UART 发送的字节进行 CRC 校验,封装成相应的协议传输才行。具体参考代码工程。

#### 步骤 1: 移植上位机 API 函数

在 软件\Serial\_Digital\_Scope V2\xs128api.rar 压缩包里有 这软件的 下位机 API 接口函数。

把相应的 API 加入工程之后,需要修改 void OutPut\_Data(void)函数,改成 K60 对应的代码:



#### 步骤 2: 发送数据

Serial\_Digital\_Scope V2 支持 4 个通道发送,需要发送的 4 个数据分别写入到数组OutData[]即可,接着调用 OutPut\_Data() 函数 完成 发送。

```
    //假设需要发送的内容 real_angle 、 g_fCarAngle 、 ENC03 、Gyro_Now
    OutData[0] = real_angle;
    OutData[1] = g_fCarAngle;
    OutData[2] = ENC03;
    OutData[3] = Gyro_Now;
    //执行发送函数
    OutPut_Data();
```

# 四. 平衡组代码初始化

## 1. 三轴加速度和陀螺仪初始化

与初级篇相比,少了硬件 融合后的角度

野火采用的是 三轴加速度模块 MMA7361 和 陀螺仪 ENC-03MB ,两者都是输出模拟信号,初始化就是对 K60 ADC 管脚进行初始化,从而 ADC 采集信号。

```
1. //定义野火 三轴加速度和陀螺仪模块的 ADC 通道
```

```
2. #define XOUT ADC1_DM0
```



```
#define YOUT
                  ADC0 SE16
                  ADC0 SE17
     #define ZOUT
     #define Gyro1
                  ADC1 SE16
     #define Gyro2
                  ADC1 DP0
     #define Ang
                  ADC0_SE18
     //中级篇仅仅需要使用 Z 轴加速度 、 ENC-03 陀螺仪角加速度,不需要融合后的角度
     adc init (ZOUT);
                          //MMA7361 Z轴
     adc_init (Gyro1);
                          // ENC03 角速度
                                               采用软件滤波,不需要硬
14.
    //由于使用软件滤波,因此不再用 硬件输出的角度
                                               件融合后的角度信号
     //adc init (Ang);
                         //角度
```

### 2. 定时器的初始化

与初级篇相比一模一样!

由于站立控制算法需要定时采集信号,调整站立姿势,因此需要加入 定时器来定时中断处理。

这里采用 PITO 定时器, 定时时间为 5ms:

```
1. pit_init_ms(PIT0, 5); //初始化PIT0,定时时间为: 5ms
2. set_vector_handler(PIT0_VECTORn ,PIT0_IRQHandler);
3. //设置PIT0的中断复位函数为 PIT0_IRQHandler
4. enable_irq (PIT0_IRQn); //使能PIT0中断
```

### 3. 初始化电机驱动模块


与初级篇一模一样!

野火的电机驱动模块带 4 路半桥,可实现 2 路全桥。我们例程里就是用了 2 个全桥接入 2 个电机驱动模块。电机驱动模块带了 使能端 进行使能控制。

我们的小底板上选择的接线为: FTMO\_CH3~ FTMO\_CH6,带 使能端控制。



```
10. //开启使能端
11. gpio_init(PTD15,GPO,0);
12. gpio_init(PTA19,GPO,0);
13. gpio_init(PTA5,GPO,0);
14. gpio_init(PTA24,GPO,0);
```



# 4. 配置中断服务函数

前面讲过,我们采用 PITO 定时 5ms 来定时获取姿态,从而调整姿态。 定时中断服务函数里,主要是进行 AD 采集,ENCO3 角速度和模块输出角度的换算, 然后通过 PD 参数的相乘,计算出 PWM 数值,输出到电机驱动,实现直立。

```
1. void PITO_IRQHandler(void)
2. {
3. AD_Calculate(); //直立角度,角速度计算
4. Speed_Calculate(g_fCarAngle,Gyro_Now); //直立速度计算
5. //g_fCarAngle 模块输出角度 ,Gyro_Now ENCO3 角速度
6. PIT_Flag_Clear(PITO); //清中断标志位
7. }
```

AD\_Calculate 和 Speed\_Calculate 都是 清华方案 现成代码,初学者 无需纠结于如何



实现, 而是先跳过理解, 懂得如何调用这函数即可, 等小车站立好后, 再去理解也不迟。 在这里, 野火直接贴修改后的代码:

```
/*
     * 功能说明:直立角度计算
                             此处代码为: 清华角度滤波方案。
     * 参数说明:
                             附带初级篇硬件滤波的代码(对比差异):
                                  g fCarAngle=(float) (real angle-
     * 函数返回:无符号结果值
                                               real_angle_vertical) *ratio;
     * 修改时间: 2013-2-10
                                  //归一化角度=(AD 采集的角度 - 角度中值)/归一化比例
     * 备注:参考清华源码
                                  // g_fCarAngle 为归一化到-90 +90 内的角度
     */
                                  Gyro Now = (int)(GYRO VAL - ENCO3);
     void AD Calculate(void)
                                  // 陀螺仪新值 = 陀螺仪中值 - AD 采集的陀螺仪角度
                                  //Gyro Now 减去中值后的角速度
        Rd_Ad_Value();
         Gyro Now = (GYRO VAL - ENCO3 ) * Gyro ratio;
14.
                          //陀螺仪采集到的角速度归一化
        angle offset vertical=(MMA7361 vertical - MMA7361)*MMA7361 ratio ;
                    //将加速度计采集到的角度归一化,乘上 0.375 是为了归一化到 0~90°
16.
17.
        if(angle offset vertical > 90) angle offset vertical = 90;
                            //防止加速度角度溢出
        if(angle offset vertical < -90)angle offset vertical = -90;</pre>
         //计算融合后的角度
        QingHua_AngleCalaulate(angle_offset_vertical,Gyro_Now);
                                            //清华角度滤波方案
24.
         #if 0
                                //宏条件编译 选择是否使用 虚拟示波器
        OutData[0] = ENC03;
        OutData[1] = MMA7361;//Gyro Now;
        OutData[2] = angle offset vertical ;
        OutData[3] = g_fCarAngle;
        OutPut Data();
34.
     #elif 0
        OutData[0] = angle dot;
        OutData[1] = Gyro_Now;
        OutData[2] = angle offset vertical ;
        OutData[3] = angle;
        OutPut Data();
40.
     #endif
```

41.

}



```
/*
                                                 与初级篇一样
     * 功能说明:直立速度计算
       参数说明: angle
                               融合后最终角度
                               陀螺仪角速度
              angle dot
     * 函数返回: 无符号结果值
     * 修改时间: 2013-2-10
     * 备注:参考清华源码
     void Speed Calculate(float angle,float angle dot)
        speed_Start = angle * P_ANGLE + angle_dot * D_ANGLE ;
14.
                                              //直立时所要的速度
         //P ANGLE P GYRO 宏定义 直立所需要的 PD 参数
        Speed L = speed Start; //左轮总速度
18.
        Speed R = speed Start; // 右轮总速度
        if(Speed_L > 985) Speed_L = 985;
        if (Speed_L < -985) Speed_L = -985;</pre>
        if (Speed R > 985) Speed R = 985;
        if (Speed R < -985) Speed R = -985;
24.
        /*****因为驱动部分对信号进行反相,所以需对速度进行一个最终的处理*****/
                     //因为加了反相器, 所以 PWM 要反过来添加
        if (Speed L > 0)
           Speed L Last = 1000 - Speed L;
28.
        else
           Speed L Last = -1000 - Speed L;
        if (Speed R > 0) //因为加了反相器, 所以 PWM 要反过来添加
           Speed R Last = 1000 - Speed R;
        else
34.
           Speed R Last = -1000 - Speed R;
        /*********用所得到的对应角度的速度进行 PWM 控制************/
        if (Speed_L >= 0) //angle 大于 0, 向前, 小于 0, 向后
           FTM PWM Duty(FTM0,FTM CH3,1000);
40.
           FTM_PWM_Duty(FTM0,FTM_CH5,(uint32)(Speed_L_Last - MOTOR_DEAD_V
AL L));
                                          //加入死区电压
41.
42.
        else
```



```
43.
44.
              FTM PWM Duty(FTM0,FTM CH5,1000);
45.
              FTM_PWM_Duty(FTM0,FTM_CH3,(uint32)(-Speed_L_Last - MOTOR_DEAD_
                                                      //加入死区电压
VAL L));
46.
47.
          if (Speed R >= 0) //angle 大于 0, 向前, 小于 0, 向后
49.
              FTM PWM Duty(FTM0,FTM CH6,1000);
              FTM_PWM_Duty(FTM0,FTM_CH4,(uint32)(Speed_R_Last - MOTOR_DEAD_V
AL R));
                                                        //加入死区电压
          else
54.
              FTM_PWM_Duty(FTM0,FTM_CH4,1000);
              FTM PWM Duty(FTM0,FTM CH6, (uint32)(-Speed R Last - MOTOR DEAD
VAL R));
          //加入死区电压
57.
59. }
```

### 五. 传感器参数的整定

1. 加速度 Z 轴归一化

红色加粗表示 代码中用到

(1) 测量不同位置的值

①零偏数值: MMA7361\_vertical

车模直立, Z轴在水平方向的 AD 数值;

②+90 度数值: MMA7361 forward

车模向前水平 90 度,即 Z 轴在垂直方向 AD 数值(+1g);

③-90 读数值: MMA7361 backward

车模向后水平 90 度,即 Z 轴在垂直方向 AD 数值(-1g);

这里提供的是一种思路,不一定 是正负 90 度。

由于理论值与实际值有误差,传感器的安装位置与环境也影响 实际测量值的取值,因此需要对

测量值进行线性归一化处理。

此时测量出来的 AD 数值和理论值存在一定的偏差,这是传感器本身存在的问题,所以需要线性归一化进行误差校正,而且每款传感器都需要根据安装位置及环境进行测量。

### (2) 归一化法测量

比例因子:

MMA7361\_ratio



MMA7361\_ratio= 180 / ( MMA7361\_forward-MMA7361\_backward );

或者:

MMA7361\_ratio= 90 / ( MMA7361\_forward-MMA7361\_vertical);

或者:

MMA7361 ratio= 90 / ( MMA7361 vertical-MMA7361 backward);

实测输出模拟值: MMA7361

角度: angle\_offset\_vertical

angle offset vertical = (MMA7361 vertical - MMA7361) \* MMA7361 ratio;

这样计算出来的最终的近似角度计算在(+-90度内),进行相关的限幅就可以了。

### 2. 陀螺仪角速度

陀螺仪比例: Gyro\_ratio

1首先设定重力加速度角度补偿时间常数为 GRAVITY\_ADJUST\_TIME\_CONSTANT 为 2

2 选择不同 的陀螺仪比例参数 Gyro\_ratio:

车模向前向后分别倾倒 60 度。

同时观察波形图,选择角度数值刚好不过冲的条件下,为 Gyro ratio 最佳值。

3 理论计算:

 $Rgyro=Rad \div Rg \div K$ 

Rad 为 AD 转换因子 3.3v/4096

Rg 为陀螺仪比较因子 0.67mv\*deg/sec 即单位时间内变化 1 度为 0.67Mv K 为模块放大电路的放大倍数,为 10.

Rgyro=Rad  $\div$  Rg  $\div$  K=3.3\*1000/4096/0.67/10=0.12.

具体如何选择合适的参数,可以参考官方的视频介绍和文档说明。

视频:直立车模调试指南:http://www.chuxue123.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1245

4 这里介绍如何结合 K60 工程修改相应的参数快速实现直立。


A 采集陀螺仪静止输出 GYRO\_VAL , 7361 零偏数值 MMA7361\_vertical 数值。

车模向前向后分别倾倒 60 度。

红色为陀螺仪 AD 输出

黄色为 Z 轴 AD 输出

可以不用管它,或者看官方的文档说明



\*分析: 陀螺仪 AD 输出,在静止的时候为中间数值,快速转动的时候,根据 ENC-03 向前向后,数值变化,可以看出模块反冲数值极小。 Z 轴 AD 输出根据向前向后转动,数值也在中间数值变化。注意方向性。

比如 GYRO\_VAL =2430 , MMA7361\_vertical = 1710

B 计算陀螺仪角速度 Gyro\_Now 和 Z 轴归一化角度 angle\_offset\_vertical;

主要修改调节参数 Gyro\_ratio 和 MMA7361\_ratio。

代码:

```
1. Gyro_Now = (GYRO_VAL - ENCO3 ) * Gyro_ratio;
2. //陀螺仪采集到的角速度归一化
3. angle_offset_vertical = (MMA7361_vertical - MMA7361) * MMA7361_ratio ;
4. //将加速度计采集到的角度归一化,乘上0.129是为了归一化到0~90°
5. if(angle_offset_vertical > 90)angle_offset_vertical = 90;
6. if(angle_offset_vertical < -90)angle_offset_vertical = -90;
7. //防止加速度角度溢出
```

\*其中 MMA7361 ratio.为 0.127 是我测试模块计算出来的。实际要自己测。

比如 2420 1710 1000

90/ (2420-1710) =0.1267

\*Gyro\_ratio 的确定:

理论计算的数值不太准确,可以按照官方方法测试。D 步骤介绍调试方法。

C 计算出融合的角度 g\_fCarAngle 和角速度 Gyro\_Now;

主要修改参重力补偿系数 GRAVITY\_ADJUST\_TIME\_CONSTANT 和积分时间系数 DT。 代码:

```
1. void QingHua_AngleCalaulate(float G_angle,float Gyro)
2. {
3. float fDeltaValue;
4. g_fCarAngle = g_fGyroscopeAngleIntegral; //最终融合角度
5. fDeltaValue = (G_angle - g_fCarAngle) / GRAVITY_ADJUST_TIME_CONSTANT;
6. //时间系数矫正
7. g_fGyroscopeAngleIntegral += (Gyro + fDeltaValue) * DT; //融合角度
8. }
```



- \*积分时间系数 DT 主要决定定时器的定时时间,假设定时 5MS,则 DT=0.005
- \*重力补偿系数 GRAVITY\_ADJUST\_TIME\_CONSTANT,首先确定某个数值,实现直立之后,再设置为不同参数,然后观察参数影响效果,选择最优参数。

比如 DT=0.005

GRAVITY\_ADJUST\_TIME\_CONSTANT= 2


D 以下按照比较 Z 轴计算的角度趋势和最终的融合角度趋势,反复调整 Gyro\_ratio 的数值。可以先代入理论计算值,从小往上调节,找到合适的曲线。

原则是:最终的融合角度曲线能快速跟踪 Z 轴计算的角度曲线,同时不至于超调。如下图:

Gyro\_ratio= 0.2

黄色 角速度\*比例之后的数值

蓝色 Z 轴计算的角度 粉色 最终的融合角度






分析: 此时参数过小, 最终的融合角度曲线跟踪不上 Z 轴

Gyro ratio= 0.7









分析: 此时参数基本吻合,

Gyro\_ratio=0.8



分析:参数吻合,进行下一步 PD 参数调节

Gyro\_ratio= 1





分析: 此时参数过大, 超调

# 六. 控制参数的整定

- 1 角度控制,主要修改比例参数 P\_ANGLE 和微分参数 D\_ANGLE 代码:
- void Speed Calculate (float angle, float angle dot);
- 2. speed\_Start = angle \* P\_ANGLE + angle\_dot \* D\_ANGLE;
  方法:

先设定 D=0,逐步增加 P 参数,当车模出现震荡,加入 D ,当出现抖动,增加 P ,反复调节 P , D 即可实现直立。如果需要长时间静止,还需要加入编码器,双闭环,才行。比如:

1. #define P\_ANGLE 50 2. #define D ANGLE 1.5

#### 分析:

比例控制能迅速反应误差,从而减小误差。但不能消除误差,微分控制可以减小超调量, 客服震荡,使系统稳定性提高,加快动态响应速度,较小调整时间,从而改变动态性能。

#### 隔离保护电路:

K60 输出的 PWM 难以提供足够的驱动能力驱动 4 个 7960,而且电机驱动历来都是单片机杀手,因而需要加入保护隔离电路,可选择 MOS 管、者反相器、同相器。

野火用的是 MOS 管,PWM 信号经过隔离保护电路后,会产生反相作用(等效于反相器),即原先 K60 PWM 输出 20%, 经过 MOS 管保护电路后,变成 100%-20%=80%。因而下面的 PWM 数值需要反转。

#### 取值范围:



FTM 初始化为 1000(精度值为 1000,所以占空比=1000/1000=100%,经过保护电路后变成 1-100%=0%),所以要根据融合的角度  $g_fCarAngle$  和角速度  $Gyro_fCarAngle$  的大概取值范围确定  $Gyro_fCarAngle$  和分数,主要结果不能太小,这样输出的  $Gyro_fCarAngle$  和分数,主要结果不能太小,这样输出的  $Gyro_fCarAngle$  和分数,

### 七. 调节过程中出现的问题

1 车模往一个方向偏,为什么?

这是因为你目标角度为 0,然后陀螺仪中值测量不准确,导致计算出的角度和目标 0 度角有偏差,可以修改陀螺仪静止数值 GYRO VAL,其中加大向后,减少向前。

2 容易出现的一个错误是利用融合之后的角度判断电机正反转,实际是需要利用 P D 参数计算的最终数值计算正反。

3 需要注意传感器的正负方向,当角度向前倒下,小车电机向前,当角度向后倒下,小车电机向后,最终融合的角度和角速度大小和变化趋势,根据上图趋势。原则是当融合的角度为正,角速度也需要按照同方向增大。角速度相当于正向反馈。否则当 2 者方向判断相反,小车不能直立。

#### 4 其余滤波算法?

教程利用清华的融合算法,有兴趣还可以利用工程代码中提供的卡尔曼滤波算法,方法一致,只需要修改卡尔曼相应参数即可。

注明:文档参考官方文件《电磁组直立车模参数整定与调试指南 1.0》结合 K60 处理器编写。

视频:直立车模调试指南

http://www.chuxue123.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1245&extra=page%3D1