# 1. Architektura PC

# Obsah

1	Veli	ice stručná historie	3
	1.1	Analytický stroj	3
	1.2	Turingův stroj	3
	1.3	Bombe	3
	1.4	ENIAC	3
	1.5	UNIVAC	3
	1.6	IBM PC	3
2		chitektura počítačů	4
	2.1	Von Neumannova architektura	4
	2.2	Řadič	4
	2.3	Aritmeticko-logická jednotka	4
	2.4	Registry	4
	2.5	Sběrnice	5
	2.6	Centrální procesorová jednotka	5
	2.7	Harvardská architektura	5
	2.8	Mikroarchitektury	5
			_
3		rdware počítače	6
	3.1	Procesor	6
	3.2	Chladiče	6
	3.3	Základní deska	6
		3.3.1 Patice	7
		3.3.2 Čipová sada	7
		3.3.3 Napájecí kaskády	7
		3.3.4 Integrované technologie	8
		3.3.5 Sběrnice, piny a jiné konektory	8
	3.4	RAM	8
		3.4.1 Rozdíly mezi SDR, DDR, QDR	9
	3.5	Grafická karta	9
		3.5.1 Jádro a VRM	9
		3.5.2 Paměť GPU	9
	3.6	Disky	9
		3.6.1 HDD	10
		3.6.2 SSD	10
		3.6.3 Archaické disky	10
	3.7	Zdroj	10
		3.7.1 Hodnocení zdrojů	10
	3.8	Rozšiřující karty	10
	3.9	Bedny	10
	D °		
4	Ref	Gerence 1	11
5	Zdr	roje obrázků	11

## 1 Velice stručná historie

## 1.1 Analytický stroj

Analytický stroj je návrh obecně použitelného mechanického počítače. Obsahoval aritmetickou jednotku, řídící tok s podmíněným větvením a cykly a integrovanou pamět. Je to první turingovsky úplný počítač, což znamená, že by teoreticky dokázal vyřešit jakoukoliv úlohu za pomocí přesně definovaných kroků zapsaných přesně definovanými symboly (algoritmem).

S návrhem přišel anglický matematik Charles Babbage v roce 1837. Babbage ho sám nikdy nedokončil. První obecný počítač bude postaven až po více než 100 letech.

## 1.2 Turingův stroj

Turingův stroj je teoretický počítač, popsaný matematikem Alanem Turingem v roce 1936. Stroj posouvá nekonečně dlouhou pásku dle daných pravidel. Stroj z této pásky může číst či do ní zapisovat. Je teoreticky schopen vyřešit libovolný problém podle algoritmu.

## 1.3 Bombe

Bombe byl elektromechanický počítač sestrojený Alanem Turingem za druhé světové války. Jeho cílem bylo dešifrovat tajné zprávy zašifrované pomocí německé Enigmy. Stroj jako takový simuloval 36 strojů Enigma, s celkem 108 rotory, každý simulující 1 rotor stroje Enigma. Bombe využil slabinu Enigmy – vstupní písmeno se nikdy nerovnalo výstupnímu

## 1.4 ENIAC

Z anglického *Electronic Numerical Integrator and Computer* byl první programovatelný elektronkový počítač sestrojený v roce 1945 v USA. Jeho prvním úkolem bylo zjistit proveditelnost termojaderné zbraně. Pro své logické obvody používal elektronky, tedy vakuuové trubičky; takovéto počítače jsou označovány názvem *počítače první generace*. Jeho nástupce, MANIAC byl prvním strojem, který porazil člověka ve hře podobné šachu, tzv. Los Alamos šachy, hrané na  $6 \times 6$  šachovnici, tedy bez střelců.

## 1.5 UNIVAC

Z anglického *UNIVersal Automatic Computer* byl první komerčně vyráběný počítač. Byl vyrobený v USA a na vývoji se podíleli vynálezci strojů ENIAC a MANIAC. Tento počítač je známý tím, že předpovědel vítězství Eisenhowera ve volbách v roce 1952. Stejně jako ENIAC a MANIAC používal pro své obvody elektronky.

### 1.6 IBM PC


Uvedený na trh v roce 1981, tento počítač odstartoval éru počítačů jak je známe dnes. Přinesl uživatelské rozhraní a časem i spoustu rozšiřujících karet. Díky vynálezu mikroprocesoru bylo možné razantně zmenšit velikost počítače – odstupuje se od sálových počítačů. Dnešní počítače jsou jakýmisi praprapravnuky právě IBM PC, používal procesor Intel 8088, měl pamět RAM a podporoval diskety.

# 2 Architektura počítačů

Architektura počítače je způsob realizace počítače. Zaměřuje se na návrh a konstrukci zařízení, která zpracovávají data. Zkoumá, jak pracuje CPU a jak přistupuje k paměti.

## 2.1 Von Neumannova architektura

Architektura popsaná americko-maďarským matematikem Johnem von Neumannem. Popisuje počítač, který má společnou paměť pro instrukce i data. Zpracování dat je *sekvenční*, tj. instrukce se vykonají v přesném pořadí jedna za druhou. Von Neumannova architektura popisuje řadič s aritmeticko-logickou jednotkou jako centrální procesorovou jednotku, která komunikuje s pamětí.



Von Neumannova architektura, [1]

## 2.2 Řadič

*Řadič* řídí celou činnost počítače. Řadič v procesoru je nadřazen všem ostatním řadičům (např. pamětový řadič, SATA řadič...) Počítač řídí pomocí řídících signálů, které zasílá jednolivým modulům počítače a odpovědi na tyto signály jsou předány zpět do řadiče.

V dnešní době používáme tzv. *mikroprogramovatelné řadiče*, tedy řadiče řízené kódem, který je uložený v paměti.

Existují tři typy mikroprogramovatelných řadičů:

- Horizontální používá dlouhé mikroinstrukce, které obsahují i řídící signály. Každá mikroinstrukce vyžaduje 1 takt. Mikroinstrukce obsahuje i adresu paměti.
- Vertikální používá krátké mikroinstruke, které však vyžadují více taktů.
- Diagonální kompromis mezi horizontálním a vertikálním. Jedna mikrointrukce vyžaduje 1 takt, ale neobsahuje adresu paměti, proto musí být přítomen i programový čítač.

# 2.3 Aritmeticko-logická jednotka

Aritmeticko-logická jednotka, neboli ALU provádí logické (negace, konjunkce, disjunkce . . . ) a aritmetické (sčítání, násobení, bitový posun . . . ) operace s daty podle programu. ALU se používá výhradně pro celočíselné operace. Pro operace s plovoucí desetinnou čárkou se používá tzv. FPU, neboli  $FLoating-Point\ Unit$ , v češtině  $matematický\ koprocesor$ .

Největší velikost dat, se kterým ALU může pracovat se nazývá *slovo*. Dnešní procesory (na architektuře x86-64) mají velikost slova 64 bitů.

## 2.4 Registry

Registr je nejrychlejší pamět počítače, slouží pro uložení informace o velikosti jednoho slova. CPU používá registry pro práci s čísly a další zpracovávání informací. ALU a FPU mají své vlastní registry o

své vlastní délce slova. Délka slova záleží na architektuře daného procesoru a instruknční sady, kterou procesor disponuje.

### 2.5 Sběrnice

Sběrnice, anglicky bus má za účel zajistit přenos dat a řídících povelů mezi dvěma a více elektronic-kými zařízeními. Přenos dat se řídí stanoveným protokolem – určitým postupem jak a které informace si předat. V posledních letech se od sběrnic ustupuje ve prospěch dvoubodových spojů, na kterých, na rozdíl od sběrnice, jsou data přenášena bez potřeby adresy, čímž se uvolní místo pro jiná data, a navíší se tak výkon. Příkladem sběrnice je USB, zkratka znamenající Universal Serial Bus, či sběrnice PCI. Příkladem dvoubodového spoje je moderní PCIe.

## 2.6 Centrální procesorová jednotka

Centrální procesorová jednotka, anglicky Central Processing Unit, CPU je souhrnné označení pro ALU, FPU, a řadič. CPU umí vykonávat strojové instrukce a obsluhovat vstupy a výstupy. Na začátku bylo CPU složeno z mnoha individuálních částí, ale v 70. letech minulého století byly všechny části sloučeny do jednoho integrovaného obvodu. CPU, který má části sloučené do integrovaného obvodu se nazývá mikroprocesor.

#### 2.7 Harvardská architektura

Narozdíl od von Neumannovy architektury odděluje Harvardská architektura paměť programu a dat. To znamená, že instrukce a programová data jsou uloženy zvlášť a nesdílí sběrnice. CPU může současně číst instrukci a zároveň přistupovat do paměti dat. Dochází tedy k paralelizaci a tudíž ke zvýšení výkonu oproti sekvenčnímu způsobu přístupu k datům von Neumannovy architektury.

Dnešní procesory spojují tyto architektury dohromady. Uvnitř se chovají podle Harvardské architektury - oddělují paměť pro data a pro instrukce, ale zvenku se chovají podle von Neumannovy architektury, protože načítá data i program z hlavní paměti (RAM) najednou.

# 2.8 Mikroarchitektury

Představuje způsob, jakým je implementovaná instrukční sada v procesoru. Pro jednu danou instrukční sadu může existovat více mikroarchitektur, např. mikroarchitektura Zen a mikroarchitektura Core implementují instrukční sady x86-64.

Hlavním prvkem mikroarchitektury je *exekuční jednotka*, která zahrnuje ALU, FPU, jednotky pro adresování, jednotky pro předpovídání větvení a *SIMD* (Single Instruction, Multiple Data).

# 3 Hardware počítače

#### 3.1 Procesor

Je "mozek" počítače. Procesor postupně zpracovává jednotlivé instrukce programu. Moderní procesory jsou vyráběny z křemíkového substrátu (wafer). Na substrát jsou naneseny miliony nanoskopických tranzistorů. Procesor, který se dnes používá se nazývá *mikroprocesor*, protože je celý uložený do pouzdra integrovaného obvodu.

Dnes se výrobou procesorů zabývají firmy, z nichž jsou hlavní *AMD*, *Intel*, *ARM*, *Nvidia*, *Apple*, *Qualcomm*. Intel je schopen i výroby svých mikroprocesorů, kdežto ostatní výrobci jsou odkázáni na dodavatele, jako například *TSMC*. Procesor, který dnes používáme obsahuje krom jádra procesoru i integrovaný rozvaděč tepla, který výrazně napomáhá chlazení.

## 3.2 Chladiče

Většina elektrické energie dodávaná polovodičovým součástkám je přeměněna na teplo. Protože by se jednotlivé součástky mohly poškodit, je velmi důležité je adekvátně chladit. U procesorů dle *TDP*, *Thermal Design Power* lze určit, jak moc "budou hřát" a podle toho zvolit správný chladič.

Chladiče můžeme rozdělit následovně:

- Pasivní chlazení teplo generované polovodičem se přesune na, většinou hliníkový, chladič, který si vyměňuje teplo s okolím. Pasivní chladiče se v drtivé většině dělají do 37 W, po překročení této hodnoty je skoro nutné přejít na aktivní chlazení.
- Aktivní chlazení lze rozlišit na:
  - Chlazení vzduchem větrák fouká čerstvý vzduch do chladiče a tak značně pomáhá s
    rozptylem tepla. Krom větráku je identický s pasivním chladičem ve funkčnosti i v obecném
    principu funkčnosti.
  - Chlazení vodou používá kapalinu, která proudí skrze uzavřený okruh přes procesor až k radiátoru, kde si s ním vymění teplo. Lze rozdělit na:
    - \* AIO All-in-one obsahuje chladící desku, pumpu, kapalinu, trubičky, radiátor a větráky na radiátor v jednom uceleném balení, "plug and play"
    - \* Custom loop Všechny výše uvedené části a k tomu rezervoár (nádrž) si koupíte zvlášť a sestavíte se na míru dle svých požadovaných specifikací. Nutné značné úsilí, je dražší.
- Chlazení tekutým dusíkem v extrémních případech, tekutý dusík se nalévá přímo na jádro CPU/GPU. Velice nepraktické k dennímu použití, ale lze tak dosáhnout nejlepšího výkonu.

### 3.3 Základní deska

Hlavní funkcí základní desky je propojit jednotlivé komponenty do fungujícího celku a poskytnout jim stabilní elektrické napájení. Funguje tedy jako jakási nervová soustava celého počítače – jednotlivé komponenety by se bez ní nemohly domluvit.

Na základní desce se nachází mimo níže popsané i např. BIOS čip, který se stará o základní nastavení desky. Jednotlivá uživatelská nastavení se nahrávají do volitilního (potřebuje stálý přísun elektrické energie, aby si pamatoval data), která je poháněna knoflíkovou baterií.

Základní desku musíme vybrat podle procesoru, aby procesor pasoval do patice a byl podporován čipovou sadou.

Existuje také několik formátů základních desek, mezi nejpoužívanější patří:

- ATX nejrozšířenější formát základních desek, měří  $305 \times 244mm$  (výška x šířka)
- E-ATX není formálně definovaný, ale E-ATX (Extended-ATX) je jakýsi souhrn standardů SSI CEB, SSI EEB a celkově jakéhokoli formátu přesahující šířku standardní ATX desky.

- microATX zmenšená ATX deska, měří  $244 \times 244mm$
- mini-ITX nejmenší formát základní desky běžně k dostání. Měří  $170 \times 170 mm$ .

#### 3.3.1 Patice

Patice, neboli *socket*, je místo na fyzické propojení procesoru a základní desky. Patice byla vyvinuta pro možnost použít více procesorů na jedné základní desce. Pro zapojení do patice nepotřebujeme skoro žádnou sílu – v případě správné orientace procesor zapadne vlastní tíhou.

Rozlišujeme dva typy patic, dle způsobu kontaktu s procesorem:

- PGA Pin Grid Array procesor má na sobě piny, které jsou uspořádány tak, aby seděly
  do otvorů v patici. Tohoto typu patice využívá např. Socket AM4, též známá pod názvem
  PGA-1331.
- LGA Land Grid Array Kontaktní plošky na procesoru se dotýkají miniaturních pinů v
  patici. Tento typ patice využívá společnost Intel, např socket LGA-1700, či AMD s paticí AM5.

Před používáním patic bylo běžné mít procesor připájený přímo na základní desku s použitím BGA,  $Ball\ Grid\ Array$ . BGA prakticky znemožňuje laikům vyměnit si procesor. BGA se dnes používá převážně pro notebooky či přenosná zařízení.

## 3.3.2 Čipová sada


Čipová sada, neboli *chipset* je sada specializovaných obvodů. Nejčastěji mívají na starost komunikaci s disky a USB.

Tradičně byl čipset rozdělený na dva – North bridge a South bridge. North bridge obsluhoval převážně operační paměť a PCIe pro grafickou kartu, kdežto south bridge obsluhoval sběrnici SATA, USB, ostatní PCIe linky, SuperIO a BIOS čip.

V dnešní době je však north bridge zakomponován přímo do CPU. Dle architektury procesoru může procesor "přebrat" další funkce od south bridge. Například procesory *Ryzen* mají integrované obvody pro obsluhu SuperIO, některé USB a SATA.

pozn.

- SuperIO je série integrovaných obvodů, které obsluhují mmj. PS/2 porty pro klávesnici a myš, LED diody, PWM signály pro větráky.
- Můžeme se setkat i s názvem *PCH*, znamenající *Platform Controller Hub*. Jde o obchodní označení firmy Intel pro jednočipový čipset.



## 3.3.3 Napájecí kaskády

Napájecí kaskády zajišťují aby se všem součástkám počítače dostavilo správné napájení. Různé součástky vyžadují rozdílné hodnoty napětí, aby správně fungovaly. (např. CPU potřebuje  $1--1,5\,V$ , větráky  $12\,V$ .)

Napájecí kaskáda zahrnuje několik elektrotechnických součástek:

- MOSFETy (Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor) regulují napětí.
- Tlumivky čož jsou ve své podstatě cívky.
- Kondenzátory filtrují náhlé skoky či poklesy v napětí.
- ovladač kaskády který řídí celou napájecí kaskádu

Tyto komponenty zajišťují, aby se každému komponentu dostalo adekvátní napětí, je proto důležité sáhnout po základní desce s kvalitní kaskádou.

## 3.3.4 Integrované technologie

V dnešní době je spousta technologií již zakomponována do základní desky. Nejsou tak potřeba rozšiřující karty na běžné užívání PC. Mezi technologie, které jsou integrované do základních desek považujeme:

- Zvuková karta
- Sítová karta
- Wi-Fi v některých případech, hlavně u základních desek formátu mini-ITX bývá standardem zabudovaná Wi-Fi.
- Bluetooth stejně jako Wi-Fi, i Bluetooth bývá zabudován do některých základních desek, obzvlášť formátu mini-ITX

pozn. Základní desky, které mají zabudovaný Bluetooth a Wi-Fi jsou často označovány písmeny AC. Např. Asus Crosshair VI Hero AC.

## 3.3.5 Sběrnice, piny a jiné konektory

Základní deska disponuje mnoha konektory, mezi nejvýznamnější patří:

- RAM Sloty jak název napovídá, do těchto slotů se zapojuje operační paměť RAM. Je propojena přímo s CPU.
- PCIe Peripheral Component Interconnect Express slouží pro připojování vysokorychlostních zařízení, jako například GPU či SSD. Nejmodernější verze je schopna průpostnosti 31,5 GB/s. Zařízení vyžadující vysokou propustnost se připojují do 16 linek PCIe, kdežto méně výkonným stačí linek 8, 4, 2 nebo i 1. Hovoříme pak např. o PCIe gen. 4 x16, kdy za slovíčkem gen uvádíme číslo generace a potom uvádíme počet linek v daném slotu.
- SATA Serial AT Attachment slouží výhradně pro připojování datových zařízení jako například SSD, HDD, optické disky ... Dnes se pomalu od SATA ustupuje ve prospěch standardu m.2 na "sběrnici" PCIe.
- USB Universal Serial Bus slouží na připojování externích zařízení, asi nejznámější sběrnice na světě.
- LAN port slouží pro připojení počítače do sítě.
- Audio porty Nejčastěji ve formě 3,5mm jacků, na dražších deskách i S/PDIF.

## 3.4 RAM

RAM, Random Access Memory, neboli Paměť s náhodným přístupem je vitální část počítače. V RAM se ukládají veškerá data programů, na kterých se zrovna pracuje. Jde o volatilní typ paměti, tedy potřebuje neustálý přístup eletřiny, jinak dojde ke ztrátě dat. V dnešní době se používá RAM typu DRAM, neboli dynamická RAM. Oproti starší SRAM (static RAM) má DRAM výhodu mnohem vyšší kapacity a vyšší energetické účinnosti.

## 3.4.1 Rozdíly mezi SDR, DDR, QDR

RAM existují ve třech "příchutích" – *SDR*, *DDR* a *QDR*. Tyto typy RAM se liší podle počtu transferů v daném cyklu. Pamět typu SDR (*Single Data Rate*) provede jeden transfer za cyklus. Pamět typu DDR (*Double Data Rate*) provádí dva transfery za cyklus. Pamět typu QDR (*Quad Data Rate*) provádí celkem 4 transfery za cyklus.

Pro správnost by se tedy měl počet transferů uvádět v jednotce MT/s – mega transfery za sekundu, oproti reálnému taktu pamětí – ten se uvádí v MHz a je v případě DDR vždy o polovinu menší.

## 3.5 Grafická karta

Je zařízení, které se stará o zobrazování obrazu na monitoru. Je specializovaná na vysoce paralelní, relativně lehké operace (vektorové operace, maticové operace, aritmetika...). Narozdíl od procesoru obsahuje tisíce jader, která spolu pracují na dané práci zároveň. Díky tomuto je grafická karta extrémně rychlá v relativně úzkém okruhu problémů, avšak problémy vyžadující paralelizaci jsou na GPU několikanásobně rychlejší než na CPU.

Grafické karty můžeme rozdělit na dedikované a integrované. Integrované grafické karty se nacházejí přímo v procesoru. Mají výhodu malé energetické náročnosti, avšak nejsou schopny takového výkonu jako karty dedikované. Oproti tomu, dedikované grafické karty obsahují své vlastní obvody a komunikují s procesorem pomocí dvoubodového spoje PCIe. Jsou větší, energeticky náročnější, ale jsou mnohem výkonnější.

### 3.5.1 Jádro a VRM

Jádro grafické karty tvoří GPU - *Graphics Processing Unit*. To je tvořeno několika tisíci tzv. *Stream procesorů* v případě AMD anebo *CUDA jádry* v případě Nvidia. Jejich počet ovlivňuje výkon grafické karty.

Dedikovaná grafická karta disponuje vlastní napájecí kaskádou, je tedy v tomto ohledu nezávislá na kaskádě základní desky.

#### 3.5.2 Paměť GPU

V případě grafické karty integrované sdílí GPU operační paměť s CPU. Oproti paměti dedikované karty je operační pamět pomalá. Její velikost se většinou dá nastavit v UEFI/BIOSu.

Dedikovaná grafická karta má i svou vlastní pamět, nazývanou VRAM, *Video RAM*. RAM je přímo připájená na tištěný obvod a umožňuje současný zápis a čtení, proto se setkáváme s označením GDDR – *Graphics Double Data Rate*. U high-endových grafických karet se můžeme setkat s označením např. GDDR5X – X znamená, že se jedná o pamět typu QDR, ale kvůli horší výslovnosti se zanechal technicky "špatný" název GDDR (oproti GQDR).

Dalším zajímavým typem paměti je *HBM*, *High Bandwidth Memory*, neboli *vysokovýkonnostní paměť*. Te se používá pro extrémně výkonné grafické karty a je připájená přímo na substrát jádra grafické karty. Použila se také pro výrobu grafických karet Radeon R9 Fury a série Vega. Kvůli vysoké ceně se upřednostňuje grafická paměť GDDR.

## 3.6 Disky

Diskem se rozumí typ nevolatilní paměti, tedy typ paměti uchovávající data po přerušení dodávky elektřiny, který se používá pro dlouhodobé uložení dat. Oproti pamětem typu RAM jsou disky pomalejší, ale mají měkolikanásobnou velikost. V dnešní době se převážně používá disk typu SSD. Běžně se připojují pomocí sběrnice SATA či pomocí dvoubodového spoje PCIe.

#### 3.6.1 HDD

HDD, Hard Disk Drive, neboli pevný disk je typ magnetického disku, který pro zapisování dat používá pohyblivou hlavičku, pomocí které se magnetizují mikroskopické buňky. Hlavička je pak schopna data přečíst nebo data přepsat. Tyto hlavičky se hýbou nad točícím se "kruhem". Rychlost otáčení závisí na disku, ale většinou je pro desktop 7200 ot/min a pro notebooky 5400 ot/min. Pro urychlení přístupu často obsahují i cache, která přednačítá data.

#### 3.6.2 SSD

SSD, Solid State Drive, neboli polovodičový disk je typ disku, který nemá žádné pohyblivé části. Je tak mnohem odolnější proti nárazům. Pro ukládání dat používá nevolatilní paměť flash. Jsou mnohem rychlejší než klasické HDD a cenově se velmi přibližují HDD, proto se ve většině případech upřednostňuje SSD. Jedinou nevýhodou je životnost, udávaná v TBW, TerraBytes Written, a proto se v případech, kdy dochází k častému přepisu dat, upřednostňují HDD.

#### 3.6.3 Archaické disky

Tyto disky již dnes, až na výjimky, nepoužíváme. Jde o floppy disky, známé pod názvem diskety. Dalším příkladem jsou magnetické pásky, CD a DVD, a HDD s konektory PATA.

## 3.7 Zdroj

Zdroj je součástka, která převádí ze střídavého napětí na napětí stejnosměrné. To dělá díky řadě interních komponentů. Zdroj je velice důležitá část počítače a špatný výběr zdroje může skončit i požárem. Zdroj dodává celému počítači elektrickou energii, díky které může počítač pracovat. Zdroje se vyrábí s výkonem od  $300\,W$  do  $1600\,W$ . Zdroje mají několik velikostí, z čehož nejhlavnější jsou ATX, SFX a SXF-L.

#### 3.7.1 Hodnocení zdrojů

Existuje systém hodnocení, který udává, jakou účinnost má daný zdroj při různých úrovních zátěže, typicky 0%, 50%a100%. Tento systém však nezaručuje kvalitu zdroje. Existují následující úrovně účinnosti: Bronze, Silver, Gold, Platinum, Titanium.

## 3.8 Rozšiřující karty

Jak již název napovídá, rozšiřující karty rozšiřují konektivitu PC. Existují např. USB karty, sítové karty, Wi-Fi karty, zvukové karty, aj. Tyto karty nejsou třeba k chodu PC a jsou mnohdy integrované přímo do základní desky. Jejich účelem je nabídnout spotřebiteli možnost rozšířit si počítač o příslušné funkce.

# 3.9 Bedny

Uceluje celou sestavu. Teoreticky není potřebná k chodu PC. Obsahuje externí konektory, jako např. USB či audio. Dále má i tlačítko na zapnutí PC. Bedny umožnují osazení větráků, radiátorů či jiných chladičů do ideálních poloh.

Bedny se dají podle velikosti rozdělit na, od vzestupné velikosti: Mini-Tower, Mid-Tower, Full-Tower, HPTX. Toto rozdělení však nemá formální definici, a tak je důležité se dívat na reálné rozměry bedny a typy základních desek, které podporují.

## 4 Reference

- https://en.wikipedia.org/wiki/MANIAC\_I
- https://en.wikipedia.org/wiki/IBM\_Personal\_Computer
- https://en.wikipedia.org/wiki/UNIVAC\_I
- https://cs.wikipedia.org/wiki/ENIAC
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektronkov%C3%BD\_po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D
- https://en.wikipedia.org/wiki/Bombe
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Turingovsk%C3%A1\_%C3%BAplnost
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Turing%C5%AFv\_stroj
- https://en.wikipedia.org/wiki/Turing\_machine
- https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98adi%C4%8D
- https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%ADta%C4%8D\_instrukc%C3%AD
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Architektura\_po%C4%8D%C3%ADta%C4%8De
- https://en.wikipedia.org/wiki/Processor\_register
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Aritmeticko-logick%C3%A1\_jednotka
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Von\_Neumannova\_architektura
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Sb%C4%9Brnice
- https://cs.wikipedia.org/wiki/PCI-Express
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Centr%C3%A1ln%C3%AD\_procesorov%C3%A1\_jednotka
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Harvardsk%C3%A1\_architektura
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Architektura\_po%C4%8D%C3%ADta%C4%8De
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Mikroarchitektura
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Mikroprocesor
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Patice\_procesoru
- https://en.wikipedia.org/wiki/CPU\_socket
- https://www.alza.cz/co-je-zakladni-deska
- https://en.wikipedia.org/wiki/ATX
- https://en.wikipedia.org/wiki/PCI\_Express
- https://en.wikipedia.org/wiki/Random-access\_memory

# 5 Zdroje obrázků

- 1. https://cs.wikipedia.org/wiki/Von Neumannova architektura
- 2. https://www.guru3d.com/story/amd-x570-chipset-blockdiagram-surfaces-shows-specs