# 1. Architektura PC

# Obsah

1	Veli	ice stručná historie 3
	1.1	Analytický stroj
	1.2	Turingův stroj
	1.3	Bombe
	1.4	ENIAC
	1.5	UNIVAC
	1.6	IBM PC
2		hitektura počítačů 4
	2.1	Von Neumannova architektura
	2.2	Řadič
	2.3	Aritmeticko-logická jednotka
	2.4	Registry
	2.5	Sběrnice
	2.6	Centrální procesorová jednotka
	2.7	Harvardská architektura
	2.8	Mikroarchitektury
3	Цог	dware počítače 6
J	3.1	Procesor
	3.2	Chladiče
	3.3	Základní deska
	ა.ა	3.3.1 Patice
		1
	2.4	3.3.5 Sběrnice, piny a jiné konektory
	3.4	RAM
		3.4.1 Rozdíly mezi SDR, DDR, QDR
	0.5	3.4.2 Časování a latence
	3.5	Grafická karta
		3.5.1 Jádro a VRM
		3.5.2 Pamět GPU
		3.5.3 Srovnání CPU a GPU
	3.6	Disky
		3.6.1 HDD
		3.6.2 SSD
		3.6.3 Archaické disky
	3.7	Zdroj
		3.7.1 Hodnocení zdrojů
	3.8	Rozšiřující karty
	3.9	Bedny
4	Ref	erence 8

## 1 Velice stručná historie

## 1.1 Analytický stroj

Analytický stroj je návrh obecně použitelného mechanického počítače. Obsahoval aritmetickou jednotku, řídící tok s podmíněným větvením a cykly a integrovanou pamět. Je to první turingovsky úplný počítač, což znamená, že by teoreticky dokázal vyřešit jakoukoliv úlohu za pomocí přesně definovaných kroků zapsaných přesně definovanými symboly (algoritmem).

S návrhem přišel anglický matematik Charles Babbage v roce 1837. Babbage ho sám nikdy nedokončil. První obecný počítač bude postaven až po více než 100 letech.

## 1.2 Turingův stroj

Turingův stroj je teoretický počítač, popsaný matematikem Alanem Turingem v roce 1936. Stroj posouvá nekonečně dlouhou pásku dle daných pravidel. Stroj z této pásky může číst či do ní zapisovat. Je teoreticky schopen vyřešit libovolný problém podle algoritmu.

#### 1.3 Bombe

Bombe byl elektromechanický počítač sestrojený Alanem Turingem za druhé světové války. Jeho cílem bylo dešifrovat tajné zprávy zašifrované pomocí německé Enigmy. Stroj jako takový simuloval 36 strojů Enigma, s celkem 108 rotory, každý simulující 1 rotor stroje Enigma. Bombe využil slabinu Enigmy – vstupní písmeno se nikdy nerovnalo výstupnímu

#### 1.4 ENIAC

Z anglického *Electronic Numerical Integrator and Computer* byl první programovatelný elektronkový počítač sestrojený v roce 1945 v USA. Jeho prvním úkolem bylo zjistit proveditelnost termojaderné zbraně. Pro své logické obvody používal elektronky, tedy vakuuové trubičky; takovéto počítače jsou označovány názvem *počítače první generace*. Jeho nástupce, MANIAC byl prvním strojem, který porazil člověka ve hře podobné šachu, tzv. Los Alamos šachy, hrané na  $6 \times 6$  šachovnici, tedy bez střelců.

#### 1.5 UNIVAC

Z anglického *UNIVersal Automatic Computer* byl první komerčně vyráběný počítač. Byl vyrobený v USA a na vývoji se podíleli vynálezci strojů ENIAC a MANIAC. Tento počítač je známý tím, že předpovědel vítězství Eisenhowera ve volbách v roce 1952. Stejně jako ENIAC a MANIAC používal pro své obvody elektronky.

#### 1.6 IBM PC


Uvedený na trh v roce 1981, tento počítač odstartoval éru počítačů jak je známe dnes. Přinesl uživatelské rozhraní a časem i spoustu rozšiřujících karet. Díky vynálezu mikroprocesoru bylo možné razantně zmenšit velikost počítače – odstupuje se od sálových počítačů. Dnešní počítače jsou jakýmisi praprapravnuky právě IBM PC, používal procesor Intel 8088, měl pamět RAM a podporoval diskety.

# 2 Architektura počítačů

Architektura počítače je způsob realizace počítače. Zaměřuje se na návrh a konstrukci zařízení, která zpracovávají data. Zkoumá, jak pracuje CPU a jak přistupuje k paměti.

#### 2.1 Von Neumannova architektura

Architektura popsaná americko-maďarským matematikem Johnem von Neumannem. Popisuje počítač, který má společnou paměť pro instrukce i data. Zpracování dat je *sekvenční*, tj. instrukce se vykonají v přesném pořadí jedna za druhou. Von Neumannova architektura popisuje řadič s aritmeticko-logickou jednotkou jako centrální procesorovou jednotku, která komunikuje s pamětí.



## 2.2 Řadič

*Řadič* řídí celou činnost počítače. Řadič v procesoru je nadřazen všem ostatním řadičům (např. pamětový řadič, SATA řadič...) Počítač řídí pomocí řídících signálů, které zasílá jednolivým modulům počítače a odpovědi na tyto signály jsou předány zpět do řadiče.

V dnešní době používáme tzv. *mikroprogramovatelné řadiče*, tedy řadiče řízené kódem, který je uložený v paměti.

Existují tři typy mikroprogramovatelných řadičů:

- Horizontální používá dlouhé mikroinstrukce, které obsahují i řídící signály. Každá mikroinstrukce vyžaduje 1 takt. Mikroinstrukce obsahuje i adresu paměti.
- Vertikální používá krátké mikroinstruke, které však vyžadují více taktů.
- Diagonální kompromis mezi horizontálním a vertikálním. Jedna mikrointrukce vyžaduje 1 takt, ale neobsahuje adresu paměti, proto musí být přítomen i programový čítač.

## 2.3 Aritmeticko-logická jednotka

Aritmeticko-logická jednotka, neboli ALU provádí logické (negace, konjunkce, disjunkce . . . ) a aritmetické (sčítání, násobení, bitový posun . . . ) operace s daty podle programu. ALU se používá výhradně pro celočíselné operace. Pro operace s plovoucí desetinnou čárkou se používá tzv. FPU, neboli FLoating-Point Unit, v češtině matematický koprocesor.

Největší velikost dat, se kterým ALU může pracovat se nazývá *slovo*. Dnešní procesory (na architektuře x86-64) mají velikost slova 64 bitů.

## 2.4 Registry

Registr je nejrychlejší pamět počítače, slouží pro uložení informace o velikosti jednoho slova. CPU používá registry pro práci s čísly a další zpracovávání informací. ALU a FPU mají své vlastní registry o své vlastní délce slova. Délka slova záleží na architektuře daného procesoru a instruknční sady, kterou procesor disponuje.

### 2.5 Sběrnice

Sběrnice, anglicky bus má za účel zajistit přenos dat a řídících povelů mezi dvěma a více elektronic-kými zařízeními. Přenos dat se řídí stanoveným protokolem – určitým postupem jak a které informace si předat. V posledních letech se od sběrnic ustupuje ve prospěch dvoubodových spojů, na kterých, na rozdíl od sběrnice, jsou data přenášena bez potřeby adresy, čímž se uvolní místo pro jiná data, a navíší se tak výkon. Příkladem sběrnice je USB, zkratka znamenající Universal Serial Bus, či sběrnice PCI. Příkladem dvoubodového spoje je moderní PCIe.

## 2.6 Centrální procesorová jednotka

Centrální procesorová jednotka, anglicky Central Processing Unit, CPU je souhrnné označení pro ALU, FPU, a řadič. CPU umí vykonávat strojové instrukce a obsluhovat vstupy a výstupy. Na začátku bylo CPU složeno z mnoha individuálních částí, ale v 70. letech minulého století byly všechny části sloučeny do jednoho integrovaného obvodu. CPU, který má části sloučené do integrovaného obvodu se nazývá mikroprocesor.

#### 2.7 Harvardská architektura

Narozdíl od von Neumannovy architektury odděluje Harvardská architektura paměť programu a dat. To znamená, že instrukce a programová data jsou uloženy zvlášť a nesdílí sběrnice. CPU může současně číst instrukci a zároveň přistupovat do paměti dat. Dochází tedy k paralelizaci a tudíž ke zvýšení výkonu oproti sekvenčnímu způsobu přístupu k datům von Neumannovy architektury.

Dnešní procesory spojují tyto architektury dohromady. Uvnitř se chovají podle Harvardské architektury - oddělují paměť pro data a pro instrukce, ale zvenku se chovají podle von Neumannovy architektury, protože načítá data i program z hlavní paměti (RAM) najednou.

## 2.8 Mikroarchitektury

Představuje způsob, jakým je implementovaná instrukční sada v procesoru. Pro jednu danou instrukční sadu může existovat více mikroarchitektur, např. mikroarchitektura Zen a mikroarchitektura Core implementují instrukční sady x86-64.

Hlavním prvkem mikroarchitektury je *exekuční jednotka*, která zahrnuje ALU, FPU, jednotky pro adresování, jednotky pro předpovídání větvení a *SIMD* (Single Instruction, Multiple Data).

# 3 Hardware počítače

#### 3.1 Procesor

Je "mozek" počítače. Procesor postupně zpracovává jednotlivé instrukce programu. Moderní procesory jsou vyráběny z křemíkového substrátu (wafer). Na substrát jsou naneseny miliony nanoskopických tranzistorů. Procesor, který se dnes používá se nazývá *mikroprocesor*, protože je celý uložený do pouzdra integrovaného obvodu.

Dnes se výrobou procesorů zabývají firmy, z nichž jsou hlavní *AMD*, *Intel*, *ARM*, *Nvidia*, *Apple*, *Qualcomm*. Intel je schopen i výroby svých mikroprocesorů, kdežto ostatní výrobci jsou odkázáni na dodavatele, jako například *TSMC*. Procesor, který dnes používáme obsahuje krom jádra procesoru i integrovaný rozvaděč tepla, který výrazně napomáhá chlazení.

#### 3.2 Chladiče

Většina elektrické energie dodávaná polovodičovým součástkám je přeměněna na teplo. Protože by se jednotlivé součástky mohly poškodit, je velmi důležité je adekvátně chladit. U procesorů dle *TDP*, *Thermal Design Power* lze určit, jak moc "budou hřát" a podle toho zvolit správný chladič.

Chladiče můžeme rozdělit následovně:

- Pasivní chlazení teplo generované polovodičem se přesune na, většinou hliníkový, chladič, který si vyměňuje teplo s okolím. Pasivní chladiče se v drtivé většině dělají do 37 W, po překročení této hodnoty je skoro nutné přejít na aktivní chlazení.
- Aktivní chlazení lze rozlišit na:
  - Chlazení vzduchem větrák fouká čerstvý vzduch do chladiče a tak značně pomáhá s
    rozptylem tepla. Krom větráku je identický s pasivním chladičem ve funkčnosti i v obecném
    principu funkčnosti.
  - Chlazení vodou používá kapalinu, která proudí skrze uzavřený okruh přes procesor až k radiátoru, kde si s ním vymění teplo. Lze rozdělit na:
    - \* AIO All-in-one obsahuje chładící desku, pumpu, kapalinu, trubičky, radiátor a větráky na radiátor v jednom uceleném balení, "plug and play"
    - \* Custom loop Všechny výše uvedené části a k tomu rezervoár (nádrž) si koupíte zvlášť a sestavíte se na míru dle svých požadovaných specifikací. Nutné značné úsilí, je dražší.
- Chlazení tekutým dusíkem v extrémních případech, tekutý dusík se nalévá přímo na jádro CPU/GPU. Velice nepraktické k dennímu použití, ale lze tak dosáhnout nejlepšího výkonu.

- 3.3 Základní deska
- 3.3.1 Patice
- 3.3.2 Čipová sada
- 3.3.3 Napájecí kaskády
- 3.3.4 Integrované technologie
- 3.3.5 Sběrnice, piny a jiné konektory
- 3.4 RAM
- 3.4.1 Rozdíly mezi SDR, DDR, QDR
- 3.4.2 Časování a latence
- 3.5 Grafická karta
- 3.5.1 Jádro a VRM
- 3.5.2 Paměť GPU
- 3.5.3 Srovnání CPU a GPU
- 3.6 Disky
- 3.6.1 HDD
- 3.6.2 SSD
- 3.6.3 Archaické disky
- 3.7 Zdroj
- 3.7.1 Hodnocení zdrojů
- 3.8 Rozšiřující karty
- 3.9 Bedny

## 4 Reference

- https://en.wikipedia.org/wiki/MANIAC\_I
- https://en.wikipedia.org/wiki/IBM\_Personal\_Computer
- https://en.wikipedia.org/wiki/UNIVAC\_I
- https://cs.wikipedia.org/wiki/ENIAC
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektronkov%C3%BD\_po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D
- https://en.wikipedia.org/wiki/Bombe
- $\bullet \ \, \texttt{https://cs.wikipedia.org/wiki/Turingovsk\%C3\%A1\_\%C3\%BAplnost}$
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Turing%C5%AFv\_stroj
- https://en.wikipedia.org/wiki/Turing\_machine
- https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98adi%C4%8D
- https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%ADta%C4%8D\_instrukc%C3%AD
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Architektura\_po%C4%8D%C3%ADta%C4%8De
- https://en.wikipedia.org/wiki/Processor\_register
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Aritmeticko-logick%C3%A1\_jednotka
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Von\_Neumannova\_architektura
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Sb%C4%9Brnice
- https://cs.wikipedia.org/wiki/PCI-Express
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Centr%C3%A1ln%C3%AD\_procesorov%C3%A1\_jednotka
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Harvardsk%C3%A1\_architektura
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Architektura\_po%C4%8D%C3%ADta%C4%8De
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Mikroarchitektura
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Mikroprocesor