物理层

▼ 物理层基本概念

- 物理层的概念
- 不同物理层的协议

▼ 物理层传输媒体

- ▼ 引导型传输媒体
 - 同轴电缆
 - 公 双 绞 线

双绞线是由两根绞线组成的意义:

- 1. 两根绞线可以减少噪音干扰
- 2.
- 光纤
- 电力线
- ▼ 非引导型传输媒体
 - 无线电波

电信领域使用的电磁波的频谱,不同时段有不同使用对象的规定。使用无线电波、微波、红外电磁波谱范围的电波发射信号。

- 微波
- 红外线
- 可见光
 - Li Fi 的研究和应用
 - .

▼ 信号的传输方式

■ 并行传输

在发送端和接收端之间需要有n条传输线路支持比特进行同时传输

■ 串行传输

比特都经由一条传输线路传输,数据和数据之间传输会隔一段时间,例如96比特时间

同步传输

- 1. 数据块以稳定的比特流形式传输,字节之间没有间隔
- 2. 比特信号的中间时刻进行检查: 此时信号表示比特0--或是--1
- 3. 不同设备的频率时钟不可能都相同:接收比特信号错位时间积累导致识别误差
- 3.1 解决方式: 采用machetes编码, 或者单独添加一根时钟信号线

异步传输

- 1. 接收端仅在每个字节的起始处对字节内的比特实现同步
- 2. 每隔一段不固定的时间再发送字节 (字节发送不连续)
- 3. 每个字节前后分别添加上起始位和结束位
- 4. 字节中每个比特仍需要同步(发送方和接收方)

▼ 通信方式

• 单工通信

只能单向传,单一方向。

• 半工通信

允许双向传输,但不可以同时都发送或同时都接收.

• 全工通信

允许同时发送和接收(例如打电话)

▼ 编码与调制

- ▼ 编码中基本术语
 - 消息

有价值信息的文字、图片、音频、视频等可携带消息

■ 数据

在计算机中运送消息的实体

▼ 信号

数据的电磁表现

▼ 基带信号

信号源发出的原始信号

- ▼ 数字基带信号
 - 数字信道

以太网的曼切斯特编码

■ 模拟信道

wifi (CCK/DSSS/OFDM调制)

▼ 模拟基带信号

• 数字信道

对音频信号进行编码的脉码调制

■ 模拟信道

语音数据加载到模拟的载波信号中传输。 频分复用FDM技术,充分利用带宽资源

编码

把基带信号(数字/模拟)转换为数字信道的过程叫编码

调制

把基带信号(数字/模拟)转换为模拟信道的过程叫调制

▼ 编码

■ 码元

使用**时间域的波形**表示数字信号时,代表不同离散数值的基本波形。让波形携带数字(比特1/0)信息

▼ 常用编码

不归零编码

- 1. 在码元内电流不会存在电平时刻,要么是正要么是负。
- 2. 存在同步问题,即不同频率(频率时钟)的主机无法识别码元起止等问题。

■ 归零编码

- 1. 自同步,即每次表示完0或1信息之后回电流会回到电平状态,以示表示完成。
- 2. 信息携带率低,编码信息内含大量时钟信息。

■ 曼切斯特编码

1. 码元中间时刻进行的电跳变既表示时钟又表示数据。

• 差分曼切斯特编码

- 1. 跳变仅表示时钟
- 2. 利用码元开始处电平是否发生变化表示数据。

▼ 调制

• 调制目的

例如,用数字基带信号将对应的电波信号表示出来。

比如调幅方面: 有无载波输出表示1/0;

频率: 频率f1表示0, f2可表示1.

调节不同的相位也可赋予具体的含义

▼ 基本调制方法

- 调振幅
- 调频率
- 调相位
- ▼ 混合调制方法
 - 正交振幅调制QAM
 - 有12种相位
 - 有1或2种振幅可选
 - 可调制出16种码元(波形),每种码元对用4个比特
 - 为了防止信号失真等识别错误,码元与四个比特的对应关系采用格雷码

▼ 信道的极限容量

- ▼ 信号传输失真因素
 - 码元传输速率
 - 信号传输距离
 - 噪声干扰
 - 传输媒体质量
- ▼ 奈氏准则

在假定的理想条件下,为了避免码间串扰,码元的传输速率的理想理论上限。

1. 公式:

2.

- 波特率和比特率
- 公式:
- 奈氏准则启示

要提高信息的传输速率(比特率),就必须设法使每一个码元能携带更多的比特的信息。这需要采用多元制。

▼ 香农准则

表示: 宽带受限且有高斯白噪声干扰的信道的极限信息传输速率

• 公式 c = W*log(1+S/N)