UART、console、COM 串口、RS-232 概念释疑

作为一个网络操作员,时不时要和交换机、路由器、防火墙打交道,要用到串口去配置设备。 但各厂商的设备的串口好像用的不是同一标准,这就很操蛋了。

经过作者的研究,我觉得是设备的console串口研发人员自己本身对UART、console、COM串口、RS-232这几个概念都没搞清楚,导致出现了一些不兼容的问题。本章就来讲解一下。

console 就是**真终端**,直接和 cpu 打交道的,cpu 的输入与输出功能通过串行线与键盘和显示设备相连。登录设备时,查看登录情况,console 的登录会话一般显示为:

cty tty console 等字样。

最初设备就只有真终端,那时就叫作"终端"terminal,因为后来出现了网络,可通过 telnet 或 ssh 远程登录,于是通过网络登录的会话就叫伪终端,一般显示为 pty 或 pts 字样,伪终端不是直接和 cpu 打交道的,它要通过程序进行转换。

真终端与 cpu 的连接不一定非得用串行的线路,也可用并行的,事实上 cpu 处理数据时也是并行的。只是为了减少数据在传输时的干扰,选择了串行线路。设备上的串行线路接口就叫作 Cluster Communication Port (串口),或称 **COM** 口。

所以 com 口就是串口(串行线路的物理接口), com 口长什么形状呢?这个跟形状没关系。

cpu 是并行处理数据的,它怎么能直接和串行的线路连接呢,当然不能,中间要有一个转换器,比如异步收发传输器,用以实现串行数据和并行数据互相转换的设备。常用的有"通用异步收发传输器"(Universal Asynchronous Reveiver/Transmitter)缩写为 **UART**

所以 UART 就是一种比较常用的异步收发传输器,是一个电信号转换的芯片,把 cpu 的并行信号转为串行的,并传给真终端;或把真终端传入的串行信号转为并行的,再发给 cpu。比如 64 位的 cpu 一次处理 64bit 数据,数据在并行总线传输时也是一次传 64 个 bit,而转成串行信号时,只能一 bit 一 bit 地传输,就是说要从高到低位排序传输,(或者从低到高位)。所以串行的速度没有并行的快,这个转换器可能就要带有缓存,也就有了"异步"这个意思。

这个 UART 既然是一个电器芯片,那它的工作电压是多少?,呃,UART 本身对电气特性没有规定,所以一般就用 cpu 的电平,如 0 到 3.3 v。 UART 规定了转成串行数据后的传输速率,起始位,数据位,检验位,停止位等信息,所以要控制串行数据的传输方式,就得控制 UART 这个转换器,于是我们常说的对串口的编程,就是指对 UART(收发传输器)的编程。我们要使用串口与设备交互,也要先设置转换器的参数。

从 UART 转换出来的串行信号电路,一般也是用的 cpu 的电气特性,比如使用 ttl 电平,电平为 0 伏特表示逻辑 0,电平为 3.3 到 5 伏特表示逻辑 1,真终端一般只要能接受这个电平范围以及能识别这些串行信号,就能与目标设备正常通信了。不过我们常见的终端一般是使用 RS-232 的通信标准,RS-232 这个标准对串行线路的电气特性及物理特性做了规定,比如电压用多少范围,波形如何,收发方式如何,电路电阻等参数。

即,从 UART 转换器转出来的串行电信号再经过某电器芯片,转成 RS-232 的电信号,它们都是串行的信号,只是电气特性不太一样而已。


把 UART 输出的串行信号转为 rs-232 信号的芯片有 MAX232 等



RS-232 规定使用 ttl 电平,电平在+5 至+15 伏特表示逻辑 0,电平在-5 至-15 伏特表示逻辑 1 RS-232 标准本身规定使用 DB25 的线路接口连接器,不过后来 IBM 把它简化为 DB9 的连接器了,我们以前的台式机上也是用这个 DB9 连接器。再后来,各设备厂商也设计了自己的物理连接器,比如使用以太网口的,使用 mini usb 或 micro usb 接口的。



↑上图为 DB25 公头及母头(每个头是上下 2 排, 13 加 12 的针数或孔数)



↑上图为 DB9 公头及母头(每个头是上下 2 排,5 加 4 的针数或孔数) 各位,请注意观察,DB9 是 9 个针或孔的接头,不要和 VGA 接口搞混了,



上图为 VGA 接口(每个头是 3 排, 5 加 5 加 5 的针数或孔数)传输视频信号的。

我们见到的设备上的 console 口是什么接口,应该怎么称呼它?



- *首先它是连接 console 真终端的接口,所以叫它 console 口;
- *数据信号也是使用的串行信号,也可叫它 COM 串口;
- *电气特性一般使用 RS-232, (不排除有些设备直接使用 UART 的电气特性)
- *物理形状可以是以太网口也可以是 DB25 或 DB9 的接口(物理形状)

一般就称呼它为 console 口好了,因为它的本质就是要连接 console 真终端的。 不过现在好像见不到真终端了,就是只有一个键盘及显示器的设备,通过串行线连到目标主机,能让用户与目标主机交互的设备。



也不能这样说,因为终端有很多种,比如扫码器(扫描条形码/二维码的)和 Pos 机都是终端,它们也用 rs-232 之类的电气特性串行线路通信。只是我们搞网络的没见过而已。就说网络设备吧,它的真终端已经没了。那我们用什么去连接交换机、路由器、防火墙等设备的 console 口呢?

当然是自己的电脑了,笔记本电脑,台式机都行。不过,现在的电脑也没有 COM 串口了,怎么办?可以用 usb 口扩展,外接一个 usb 转串口的设备




上图为 usb 转 rs-232 公头

使用了 usb 转 rs-232 公头后,再用设备自带的 console 线连接设备的 console 口及电脑上扩展的 rs-232 公头。然后呢?

呃,我们的电脑又不是真终端,把线插上了,也没法直接用,得在电脑的操作系统上装个终端仿真软件,比如 Putty 或 CRT 之类的软件





连接参数和目标设备的一致时,点击连接,就可正常通信了,

最后的问题是,如果设备自带的 console 线没了,怎么办, 能否把 usb 转串口的那个串口头直接插到设备上?一般只要接口相匹配,就可以,



如果设备的 console 口是使用以太网口的形状,就用上图的这种转换线 其他的形状,则自己去找对应的转换接头就行。

总结:

console 就是终端,真终端的意思,console 口就是连接真终端的物理口(不管用的是何协议,也不管是什么样的接口形状)

UART 是一种芯片,转换并行信号及串行信号的芯片(本身对电气特性无规定)

COM 口就是串行通信接口,侧重于"数据传输方式为串行的"这一方面

RS-232 是一种串行数据传输电路的电气特性标准及物理特性标准

DB25 和 DB9,以太网口 是物理连接器**形状**,上面随便传输什么协议都无所谓(使用 DB25 和 DB9 的连接器时,每个针孔是传什么信号的都有规定;但当使用以太网口作为连接器时,哪根针脚使用哪路信号,就没有明确的统一的强制的规定了,所以很;



终端仿真软件就是在普通电脑上的一类软件,用来模拟成一个真终端,与目标设备交互

作者: Cof-Lee 日期: 2020-11-10