#### **ROS** notes

terminal setup ros environement:

source /opt/ros/noetic/setup.bash
 Catkin workspace in Home erstellen:

\$ mkdir -p ~/catkin ws/src

\$ cd ~/catkin ws/

\$ catkin make

diesen workspace sourcen:

- source devel/setup.bash
- check:
- \$ echo \$ROS PACKAGE PATH
- → /home/youruser/catkin ws/src:/opt/ros/noetic/share

rospack allows you to get information about packages

\$ rospack find roscpp

roscd is part of the rosbash suite. It allows you to change directory

\$ roscd roscpp/subdir

see current directory: pwd

rosls allows you to <u>ls</u> directly in a package by name rather than by absolute path. Creating packages:

- \$ cd yourcatkinws/src
- \$ catkin\_create\_pkg packagename pkgdependancy1 pkgdependancy2
   Building packages/rebuild workspace
- \$ cd yourcatkinws/src
- \$ catkin make
- !!!!workspace muss resourced werden!!!

package.xml file provides meta information about the package

Nodes: A node is an executable that uses ROS to communicate with other nodes.

Messages: ROS data type used when subscribing or publishing to a topic.

<u>Topics</u>: Nodes can *publish* messages to a topic as well as *subscribe* to a topic to receive messages.

<u>Master</u>: Name service for ROS (i.e. helps nodes find each other)

rosout: ROS equivalent of stdout/stderr

<u>roscore</u>: Master + rosout + parameter server (parameter server will be introduced later)

\$roscore #startet roscore, duh  $\rightarrow$  Terminal ist dann damit occupied! Anderes verwenden (neu sourcen!!)

rosnode displays information about the ROS nodes that are currently running

- ⋄ \$ rosnode list → rosout...
- \$ rosnode info /rosout

rosrun allows you to use the package name to directly run a node within a package

- \$ rosrun [package\_name] [node\_name] #→ occupied Terminal!!
  rgt graph: graphissche darstellung der topics
- \$ rosrun rqt graph rqt graph

**Bot Communication:** 

roslaunch volksbot messtechnikpraktikum.launch

Controller Communication:

roslaunch volksbot localjoystick.launch

Record Rosbag:

alles: rosbag record -a

gewählte topics: rosbag record topic1 topic2

Rosbag abspielen:

rosparam set use\_sim\_time true!! sonst false

rosbag play bagname --clock

wichtige topics(nicht sicher):

LMS Vel map odom

#### **STUFF**

am Robo Internetz aus!
Alle terminals sourcen
manchmal mapping neustarten
Einstellungen für Laptop

# **Addresses**

Address

Netmask

192.168.0.55

255.255.255.0

amcl\_diff\_cfg.yaml
//catkin\_ws/src/volksbot/launch/config

Extra AMCL Params: dieses File appenden!

rosservice call /global\_localisation ist ne sache Map topic publishen:

roslaunch volksbot messtechnikgmapping.launch

#### **AMCL USAGE**

PARAMS RICHTIG SETZTEN SONST LMS NIX roslaunch volksbot messtechnikamcl.launch rviz auto topic: rviz -d config.rviz Start pos mit grünem Pfeil setzten

data saver runnen:

rosrun data\_saver listener \_mode:="abs||rel" mode: rel: coordinaten im pfad sind relativ zum Roboter

abs: coordinaten absolut aus dem amcl frame

save map from rviz

rosrun map\_server map\_saver -f map map:=/map

host map:

rosrun map\_server map\_server map.yaml

Simu:


rosrun robo pathing robo simu file:="acht.dat"

Real:

rosrun robo\_pathing robo\_drive \_file:="quadratclock.dat" \_mode:="amcl||odom" coord:="rel||abs"

mode: obvious

coord: rel: coordinaten im pfad sind relativ zum Roboter abs: coordinaten absolut aus dem amcl frame



gnuplot: -e "file='foo.data" plotRobo.g

# rumfahren ohne mapping, amcl, dabei bag recorden X

Roboter starten:

roslaunch volksbot messtechnikpraktikum.launch

startet ein Rosnode zur Kommunikation mit dem Roboter

roslaunch volksbot localjoystick.launch

startet ein Rosnode zur Kommunikation mit dem Joystick-Controller, und gibt diese inputs an den Roboter weiter

Rosbag aufnehmen:

rosbag record -a

nimmt eine Aufnahme aller Topics des Roboters auf und speichert sie in einer Datei, die später wieder abgespielt werden kann.

# aus bag ne map machen X

Dafür muss die aufgenommene bag abgespielt werden. Das das richtig funktioniert muss der Parameter use sim time auf true gesetzt werden:

rosparam set use sim time true

Um aus den gespeicherten Topicdaten, hauptsächlich /LMS, eine Karte zu erstellen, wird das gmapping Tool benötigt:

roslaunch volksbot messtechnikgmapping.launch

Die Bag kann dann abgespielt werden mit:

rosbag play filename.bag -clock

--clock ist hier wichtig, denn das verursacht das den Aufnahmen aus der Rosbag ein aktueller Zeitstempel gegeben wird, sodass der Roboter sie nicht verwirft. Dann kann man in rviz das map topic betrachten, und sehen wie die Map aufgebaut wird

# map speichern X

Während rviz und gmapping noch an sind:

rosrun map server map saver -f map map:=/map

startet ein Rosnode das das Map Topic, welches von gmapping ausgegeben wird abfragt und die Daten in eine Datei speichert

# aus odometrie pfad (animiert) plotten X

Man schreibe ein eigenes Node, siehe ROS Tutorials.

Unser package für das Node heißt data saver, das Node an sich listener.

Es subscribed dem Odometrie Topic und speichert die Empfangenen Daten in einer Datei, Format XPOS [Leer] YPOS.

Es hat 2 Modi, wie es diese Daten speichern kann:

rel: coordinaten im pfad sind relativ zum Roboter

abs: coordinaten absolut aus dem amcl frame

Man startet sie mit dem gewählten Modus:

rosrun data\_saver listener \_mode:="abs||rel"

Das node speichert dann AMCL und Odometrie Daten in seperate Dateien.

Animiert: gnuplot script mit daten starten

#### amcl anmachen X

Vorgegebenes launchfile nutzen:

roslaunch volksbot messtechnikamcl.launch

Bei betrachtung des launchfiles (in catkin\_ws/src/volksbot/launch/lehre ) fällt auf das zusammen mit dem AMCL node ein map\_server node gestartet wird, welches eine vorgegebene Map publisht. Wir wollen aber unsere eigene Map verwenden. Deswegen haben wir diese Zeile auskommentiert und starten stattdesen manuell ein eigenes map server node, welches die vorhin gespeicherte map publisht:

rosrun map\_server map\_server map.yaml

Außerdem muss im Configuration File von AMCL

(catkin\_ws/src/volksbot/config/amcl\_diff\_cfg.yaml) noch eingefügt werden, das AMCL auf ein Map Topic subscriben soll, und wie dieses Topic heißen soll.

In Rviz kann muss man jetzt die position des Roboters setzten. Dazu muss das Map, und amcl\_pose Topic sichtbar sein. Diese anzeigen zu lassen haben wir automatisiert mit einer config file, man verwendet es mit:

rviz -d config.rviz

In Rviz drückt man "2d Pose Estimate", dann an die Stelle der Karte wo der Roboter am Anfang steht, hält dabei gedrückt, und bewegt die Maus in die Richtig in die der Roboter schaut. Zum bestätigen loslassen.

# $\underline{\qquad \text{die bag abspielen} \rightarrow \text{roboter bewegt sich(virtuell), lokalisiert sich dabei mit}} \\ \underline{\text{amcl X}}$

rosbag play file.bag -clock

In Rviz reinschauen

#### aus amcl pfad (animiert) plotten X

siehe Odometrie Pfad plotten, unser node macht beides

#### Simulationspade (animiert) plotten X

Der Code der aus der Position des Roboters und einem abzufahrenden die nächsten Radgeschwindigkeiten ausgibt ist gegeben.

Wir müssen die Bewegung des Roboters nach einem Zeitschrit deltaT simulieren. Unser Ansatzt: Wenn die Winkelgeschwindigkeit des Roboters größer als ein Schwellwert ist, fährt der Roboter einen Kreisausschnitt, angefangen an seiner momentanen Position. Die Endposition daraus berechnen wird und geben Sie an den Controller zurück. Wenn die Winkelgeschwindigkeit kleiner ist als der Schwellwert approximieren wir die Bewegung mit einer geraden Linie. Code: robo\_simu.cpp.

Wir geben den zu fahrenden Pfad als Parameter über. Das node ist im package robo pathing

Dieses Rosnode starten:

rosrun robo pathing robo simu file:="file"

# Videos von gegebenen Pfaden vom Robo machen X

Um die gegebenen Pfade abzufahren brauchen wir ein anderes Node. Die Punkte in den gegebenen Pfaden liegen in einem anderen Koordinatensystem als der Roboter, also müssen wir die Position des Roboter in dieses System transformieren wenn wir diese Pfade verwenden wollen. Deswegen gibt es hier wieder 2 verwendungsmodi "rel"/"abs", um diese transformation bei absoluten Pfaden nicht durchzuführen. Wir geben diese Position an den Controller weiter, und die Ausgaben des Controllers publishen wir auf dem selben topic wie der joystick controller.

Dazu hat das noch eine Modiswitch ob die lokalisierung nur über odometrie oder AMCL funktionieren soll. Wenn AMCL gewählt ist muss AMCL natürlich an sein. Das node starten:

rosrun robo\_pathing robo\_drive \_file:="file" \_mode:="amcl||odom" \_coord:="rel||abs" \_ AMCL Pfad von vorhin in Controller → Roboter → abfahren X

Wir nehmen den Pfad aus unserem aufzeichungsnode AMCL im "abs" mode als File für das driver node zum abfahren. Dieses ist im AMCL +"abs" mode. In command:

rosrun robo\_pathing robo\_drive \_file:="mapaufnahmeAMCL.dat" \_mode:="amcl" \_coord:="abs"

# noch Todo:

in plotting/save sind ne menge pfaddateien, die man mit dem plotscript plotten kann (gnuplot -e "file='path/file.txt'" plotRobo.g)

Die Simulierten Pfade kannst du in GIF umwandeln, oder bildschirm aufnehmen beim abspielen, idk.

Mapaufnahme kannst du odom/amcl vergleichen.

GegebenePfadeOdom: 8/quadratpfad mit Odometrielokalisierung gefahren, mit Odometrie und AMCL wurde der Pfad gespeichert, deswegen jew. 2 Dateien

GegebenePfadeAMCL: 8/quadratpfad mit AMCLlokalisierung gefahren, mit Odometrie und AMCL wurde der Pfad gespeichert, deswegen jew. 2 Dateien

bestimmt noch ne menge mehr das ich vergessen habe. Mach mal, frag nach. Vorallem den Vorgegebenen Code mehr kommentieren und mit dem Paper vergleichen fehlt noch.

Das hier ist nicht wirklich das outline für das paper, das ist für dich das du verstehst was ich hier gemacht habe um die aufgabenstellung zu erfüllen.