
DWBZ/XZ. 8. 1

CTC 车站设备检修作业指导书



上海铁路局杭州电务段 二〇一六年四月

CTC 车站设备检修作业指导书

CTC 车站设备检修作业指导书



编制修订记录

序号	版本号	修订内容	修订时间	编制	审核	批准
1	V1. 0	初版	2015. 10. 1	王晓桥	陈铮	陈延春
2	V2. 0	根据电综函[2016]35号要 求对格式、内容进行修订。	2016. 4. 1	王晓桥	陈铮	陈延春
3						
4						
5						
6						
7						
8						

CTC 车站设备检修作业指导书



CTC 车站设备检修作业指导书


		CTC 车站设备检修作业指导书					
杭州电务段							
维修周期		1 次/年	适用车站 CTC 型号	高铁/普铁车站 CTC			
作业时间	按计划		作业人数	3 人/套			
注意事项	1.按规定穿戴好绝缘鞋和防护服,检修电子设备的过程中要佩戴防静电手环。 2.作业准备会上,作业负责人布置集中检修任务,明确作业地点、时间、任务及人员分工。 3.作业前检查工具、仪表齐全良好并会正确使用。 4.检修前记录 CTC 车务终端原始状态,包括临时限速命令、区间封锁、股道封锁、电力臂、非自复式按钮、信号机点灭灯状态(按类型)、分路不良、区间逻辑占用检查状态等标识显示。 5.本章所用图片以 FZk-CTC 型号设备示例,其余型号设备参照执行。						
风险提示	1. 作业安全准备,由安全员布置劳动安全和行车安全的具体措施并督导检查。 2. 严禁超范围作业,检修点需要一站两区间。 3. 检修后核对 CTC 车务终端状态有无变化,有变化的要恢复成原状态并试验良好。 4. 按照规定程序申请信号机械室钥匙。						

第一部分: CTC 车站设备检修作业流程

1、总流程




(1)作业前准备




(2) 登记联系




(3) 集中检修



(4) 销记汇报



(5) 小结



第二部分: CTC 车站设备检修作业方法

一、作业前准备

- 1.预测预判
- (1)访问值班员,了解近期车站 CTC 使用情况。
- (2)通过调阅网管、质量监督器和维护终端,结合前期发现的设备不良反映,有针对性地提出集中检修的重点工作。
 - 2.作业准备会
 - (1) 明确检修作业负责人、室内防护员、作业人员、作业时间、地点、检修要求。
 - (2)由作业负责人布置劳动安全和行车安全的具体措施并做好安全预想。
 - 3.工具及仪表准备
- (1)联络工具、照明灯、螺丝刀、镊子、尖嘴钳、斜口钳、防静电手环、网线测试仪、网 线钳、万用表、毛刷等。
 - (2)按规定穿着,佩戴劳动防护用品。
 - 4.材料准备

待更换器材、应急备用器材、纺绸布、棉纱、扎带、标牌等。

二、登记联系

1.登记要点

驻站(所)联络员提前 40 分钟(高铁提前 60 分钟)到车站信号楼(调度台),按照《技规》、《行规》、《维规》有关要求和《电务部门作业在"运统—46"上登记、销记用语》样板,在《行车设备施工登记簿》(运统—46 施工)内登记,经车站值班员(调度员)签认,调度命令下达后开始工作;

2.作业联系

在值台联系过程中必须认真执行《驻站(所)联络员作业标准》,通过控制台盯控设备 变化状况,加强同作业负责人联系。

三、集中检修

做到一问、二查、三检、四测试、五试验、六复验。

1.一百

询问现场工区人员,了解车站 CTC 近期是否存在不良反映。

2.二查

- (1)检查记录车务终端原始状态,包括临时限速命令、区间封锁、股道封锁、电力臂、非自复式按钮、信号机点灭灯状态(按类型)、分路不良、区间逻辑占用检查状态等标识显示。
 - (2) 检查车站网络状态和报警信息。
 - ①车站网络状态查询

进入电务维修机桌面,找到桌面上的"newmmi 快捷方式",如下图所示:



图 2-1

将鼠标移至桌面"newmni 快捷方式",双击"newmni 快捷方式"打开程序界面,并依次单击程序界面左侧分支结构(见图 2-2 箭头标识),展开本站网络状态监视图,并刷新状

态监视图查看界面。界面显示如下图。




图 2-2 车站 CTC 网络状态监视图示意

图中连接线为绿色表示网络通信状态正常,连接线为红色表示网络通信状态异常。

②车站报警信息查询

点击电务维修机中"显示"菜单,出现三个子功能选项:工具栏、站场图、行车日志,如下图:



图 2-3

将鼠标移至"工具栏",出现 4个选项:标准按钮、签收栏、显示系统信息窗口、显示 讲路序列管理窗口。如下图:



图 2-4

将鼠标移至"显示系统信息窗口",然后点击,弹出报警信息窗口,通过点击"系统" "行车"选项分别进行查看,重点查看"系统"选项,如下图所示:



图 2-5

通过此窗口可以查询本站相关报警信息。

(3) 车务终端时间同步信息检查。如图 2-6 所示,车务终端显示"同步站机通信正常"说明同步通信良好;同时要求车务终端 A、B 机时钟偏差不大于 3 秒,超过 3 秒钟要及时及时进行时钟同步或联系厂家处理。



图 2-6

(4)检查路由器各端口无错误包累积的情况,端口连接状态无异常。

在DOS窗口下输入命令 telnet (路由器) IP 地址

如图 2-7



图 2-7

输入正确的密码 casco

User Access Verification

Password: casco

Router>

● 进入特权状态

Router>en

Password: casco

Router#

以上输入小写密码 casco 时, 屏幕不显示输入的字符

● 查看端口状态

Router#sh int s0/0

端口状态的判断详见技术标准"1.5端口显示的内容和通道情况"。

3. 三检

检修9项内容(检修项目可同时进行,无顺序要求)。

- (1) 机柜安装螺丝紧固,不松动,机柜内自律机板卡、模块、网络设备、电源适配器、 断路器等安装、插接牢固,防护措施良好。
- (2)接线端子紧固、不松动,电缆、电线焊接、插接及接地、等电位连接牢固,防雷单元正常、无异状。
- (3)设备配线无异常、不老化,绑扎、防护措施良好,系统光纤弯曲符合标准(参照图 3-1),光纤遮光防护措施良好(含备用光纤)。



图 3-1

- (4) 机柜、终端及设备、器材,工控机防尘过滤网、风扇、清洁干净,无粉尘。
- (5) 按周期更换到寿命期或轮修期设备、器材及状态不良器材(按需)。
- (6) 更换、补充各类标识铭牌(参照图 3-2)。
- (7) USB 端口粘贴"禁插 U 盘"标识(参照图 3-2),未用光纤口加封。



图 3-2

- (8) 通过查看列控维修机、联锁维修机和微机监测终端与 CTC 通信状态灯,确认 CTC 与列控中心、计算机联锁、集中监测等关联设备间相互通信正常。
- (9)检查、整修行车室操作终端、维护终端。机柜内、外终端设备清洁,无粉尘,防潮、防水、防尘良好;终端设备电源、电缆、鼠标、打印机作用良好。

4. 四测试

- (1) CTC 系统 I 路、II 路输入、输出电源电压、电流测试,对地绝缘测试;(技术指标为: AC220V±22V,电流无异常变化,对地绝缘不小于1 兆欧)
 - (2) 自律机电源板直流电压测试;



图 4-1

- (3) 利用路由器命令或通信质量监督测试 2M 通道的误码率;
- (4) 备用网线测试倒换试验良好:

5. 五试验

(1) 自律机 A、B 机自动、手动切换试验。



图 5-1

- ①自律机 A、B 机自动切换试验如图 5-1 所示。
- ②自律机 A、B 机手动切换试验如图 5-2 所示。



图 5-2

- (2) 车务终端 A、B 机车站工作模式下排列上、下行通过进路试验正常;分散自律分机三种模式以及非常站控状态试验正常,车务终端界面切换试验良好。
 - (3) 调度命令查询及打印,验证打印机工作正常。

6. 六复查

- (1) 复核设备原始状态有无变化,包括临时限速命令、区间封锁、股道封锁、电力臂、非自复式按钮、信号机点灯状态、分路不良、区间逻辑占用检查状态等标识显示正确。如有变化应恢复成原始状态。各终端同步状态正常,时钟正确(详见图 2-6)。
 - (2) 通过网管、通信质量监督、微机监测终端和维修机确认 CTC 设备工作正常。

- (3) 自律机切换板倒机开关在 AUTO 位。自律机系统模块、交换机、路由器、通信质量 监督、防火墙、KVM、长线驱动器等设备指示灯显示正确。
 - (4)清点工具、材料,清理周围杂物等,做到现场工完料清。

四、销记汇报

作业完毕,作业人员联系驻站联络员,由驻站联络员会同车站值班员确认良好后,销记 交付使用。

五、小结

- (1) 汇报检修作业完成情况;
- (2) 点评当日作业、安全情况;
- (3) 布置遗留问题的处置、盯控;
- (4) 填写集中检修相关记录。

第三部分: CTC 车站设备检修标准要求

一、基本功能

- 1.CTC(调度集中)设备应保证调度员能对所辖区段内的行车、调车作业进行集中控制; 能下放或收回车站对行车、调车作业的控制权。
- 2.CTC 系统应实时显示轨道电路占用与空闲、区间占用与空闲、信号开放与关闭、道岔位置、临时限速等状态。
- 3.CTC 系统应实现车站信息站间传输,能显示与本站相邻的车站及区间的列车运行状况。
- 4.CTC 系统应能完成运输计划、调度命令的下达,车次号自动追踪、传递与修改,列车占用丢失报警,运行图自动描绘及有关运输指挥管理图、表等内容的显示、存储和打印等功能。
 - 5.CTC 网络中各网络节点应采用统一的时钟并自动校核。
- 6.CTC 系统在办理列车、调车进路时,应受到车站(场)相应联锁关系、照查条件的限制和有关行车特殊要求的约束。对违反安全控制条件的人工操作,系统应能进行安全提示。
 - 7.CTC 系统应具有自检、诊断、报警、存储再现等功能。

二、工作要求

1.通则

- 1.1 机柜安装螺丝紧固、不松动。柜内模块、板件、网络设备、电源设备、终端设备等安装、插接牢固,防护措施良好。
- 1.2 各设备工作正常,指示灯显示正确。协议转换器等带有拨码开关的设备、器材拨码 开关设置正确。
- 1.3 接线端子紧固、不松动,电缆、电线焊接、插接及接地、等电位连接牢固。防雷单元正常、无异状,接地装置良好,地线接地电阻<1 Ω 。
- 1.4 机柜、终端及设备、器材, UPS、工控机防尘过滤网、风扇清洁干净, 无粉尘, 尾纤弯曲半径不小于 5cm。。
 - 1.5 各部风扇运转正常、无异常声音,各设备无过热现象、无异味。
 - 1.6 配线无异常、不老化,绑扎、防护措施良好。
 - 1.7 铭牌、标识齐全。
 - 2.电源设备
- 2.1 电压、电流显示正常、不超标,交流电源电压允许偏差为-10%~+10%,断路器容量满足负荷的 1.5 倍要求。
- 2.2 UPS 供电和电源直供切换试验正常, UPS 主、备切换试验正常, 电池性能良好, UPS 放电时间≥10min。
 - 2.3 自律机电源板直流电压测试 4.85V-5.15V。
 - 3.CTC 自律机
- 3.1 CTC 车站系统应采用带光电隔离的串口通信方式与其他系统相连,与列控中心、计算机联锁、集中监测等关联设备间相互通信正常。
 - 3.2 CTC 系统实时显示信息变化的响应时间应≤4s。
 - 3.3 CTC 分散自律及非常站控模式转换正常。
- 3.4 I、II 系自动、手动切换试验正常,双系同步。系统倒机后设备工作正常,表示信息 正确,各项功能良好。

4.网络设备

- 4.1 CTC 车站的网络系统应采用双网冗余结构,采用冗余、独立的不小于 2M 数字通道, 必须自成体系,单独组网,独立运行,严禁与其他系统直接联网。
- 4.2 路由器各端口无错误包累积的情况,端口连接状态无异常; ping 命令检查无丢包情况。

5.终端设备

- 5.1 各终端时钟无误差,双机同步正常。
- 5.2 终端设备工作正常,显示器、键盘、鼠标、打印机作用良好。
- 5.3 CTC 设备各种显示屏(表示盘)上所显示的图形符号应与车站、区间等联锁设备所表示的含义和状态相符。
- 5.4 维护终端站场图、设备连接状态图、报警信息窗口等应用程序运行良好无异常,存储、回放功能正常,分路不良设置功能正常,显示各设备连接正常,无系统错误信息报警。