1.4 计算机系统的性能指标

1. 基本字长

- ※指一次数据操作的基本位数。
- ※它会影响计算的精度、指令的功能。
- 一般4位、8位、16位、32位、64位, 等等;

2.运算速度

先介绍外频的概念

外部频率或基频, 也叫系统时钟频率。



一般不超过300MHz

倍频系数

- (1) CPU的主频=外频×倍频系数;
- (2) IPS, 每秒执行指令数;
- (3) CPI, 即Clock-cycle Per Instruction;
- (4) FLOPS, 每秒执行浮点运算的次数;

比如, 天河2号, 其实测速度: 33.86PFLOPS

4. 数据传输率

一位宽×工作频率 帯**宽 =** 8 (B/S)

物理含义:单位时间内数据的传输量。

注意: 计算PCI-E总线的带宽时, 一般还要考虑编码方式、单双工模式和通道路数等。

【例题】

指令类型	占比	CPI
传输类指令	40%	15
双操作数指令	30%	20
单操作数指令	20%	15
转移类指令	10%	10

假设该程序由200条指令构成,CPU通过执行该程序可并行输出4KB数据。若CPU主频32MHz,求I/O带宽。

平均CPI=15×40%+20×30%+15×20%+10×10%=16 执行程序所需的时钟周期数T=200×16=3200 每秒可执行程序的次数=主频÷每次的时钟周期 =32MI÷3200

解答:

I/O带宽=(32M÷3200)×4KB=40MBps

5. 存储器的容量

※内存(主存)容量 指可编址的存储单元个数×存储单元的位宽

取决于地址码位数

表明编址单位

※外存(辅存)容量 指存储器能存储的最大数据量;

常表示为: Byte、KB、MB、GB、TB 外存容量与总线地址码的位数无关。