

### 第7章 室外设计实例

室外设计对建筑的外部结构和色彩要求比较严格。其外部结构取决于内部结构,在绘制效果图之前必须了解内部构造的特点。而其外部颜色与建筑材料和环境光线的明暗有密切关系,如不同的时间、不同的天气等等。还要注意所绘制的建筑物周围的建筑群对它的影响。这些在绘制过程中都要体现出来,否则便会给人一种不真实、不舒服的感觉。

#### 7.1 使用3D Studio VIZ进行三维建模

室外建筑设计的建模方法和技巧比较简单,主要以绘制规则形体为主,即大块儿大面儿。 当然也少不了细节的刻画,像建筑物的各种装饰,窗户的边框等等,这些在建筑效果图中都 起到画龙点睛的作用。



在Create命令面板单击Shapes按钮,然后单击Rectangle按钮,在Top视图中单击并拖动鼠标绘制一个矩形。在Parameters卷展栏中设置Length为3500,Width为2020,如图7-1所示。入Modify面板单击Edit Spline按钮,再单击Selection卷展栏中的Vertex按钮,在Geometry卷展栏单击Refine按钮,在矩形左右两侧边上各添加两个节点。然后选择Select and Move工具,参照图7-1通过移动节点对矩形进行调整。




图7-1 绘制矩形并进行调整





卷展栏中设置Amount为300。效果如图7-2所示。




图7-2 制作楼体



切换为Top视图,根据上述方法在楼体外围再绘制一个矩形并参照图 7-3对矩形进行调整。 然后在Modify面板单击Extrude按钮对其进行挤压,制作房顶。在 Parameters卷展栏中设置 Amount为15。再选择Select and Move工具将其移动到楼体顶部。





图7-3 制作房顶



切换为Top视图,选择Rectangle工具在Top视图中绘制一个矩形。参照图 7-4对矩形进行调整。然后进入Modify面板,单击Extrude按钮,对调整后的矩形进行挤压,制作楼体的凸形墙。在Parameters卷展栏中设置Amount为130。



根据上步骤中绘制的图形在其内部再绘制一个较小的图形,如图 7-5所示,并在Modify面板单击Extrude按钮对调整后的矩形进行挤压,制作凸形窗。在 Parameters卷展栏中设置Amount为150。然后在Name and Color卷展栏内将其名称改为"凸窗",并使用Select and



Move工具将其移动到凸形墙顶部。




图7-4 制作凸形墙




图7-5 绘制凸形窗



切换为Right视图,选择Select and Move工具,单击凸形墙并按下Shift键沿Y轴向上移动 对其进行移动复制。然后在 Modify面板的Parameters 卷展栏中调整 Amount 为20,降低其高度, 将其放在凸形窗的顶部,效果如图7-6所示。




图7-6 制作凸窗顶部的矮凸墙





参照图7-7调整它们的位置与房顶的凸起部分相对应。




图7-7 复制凸窗和凸墙



切换为 Right视图,在 Create命令面板选择 Box工具,在楼体中部绘制一个长方体,在 Parameters卷展栏设置 Length值为170,Width值为170,Height值为1425。调整后选择 Select and Move工具,在Top视图中调整其位置,如图7-8所示。




图7-8 绘制长方体



再次选择Box工具,在原长方体中部绘制一个长方体。在 Parameters卷展栏设置Length值为150, Width值为150, Height值为1500。调整后选择Select and Move工具在Top视图中调整其位置,使其两端都露在原长方体之外,如图 7-9所示。




图7-9 绘制较长的长方体



进入Create命令面板,单击Geosphere按钮,在下拉列表框中选择Componds分支,选择较短的长方体,单击Boolean按钮,在Parameters卷展栏中确认选择Subtraction(A-B)单选项,并



且在 Pick Boolean卷展栏选择Copy单选项。然后单击Pick Operand B按钮,在任一视图中单击较长的长方体,执行布尔运算,完成后单击较长的矩形,进入 Modify面板的Parameters卷展栏中,将其Height值改为1410。再选择Select and Move工具,参照图7-10在Top视图中调整其位置。调整后在Name and Color卷展栏内将其名称改为"平窗"。




图7-10 制作平窗和窗框

### Ø 11

在工具栏中单击 Material Editor图标,打开材质编辑器,单击第一个样本球。单击 Blinn Basic Parameters卷展栏中Diffuse右侧的色样框,打开Color Selector对话框,在其中设置第一个样本球的颜色为R:255、G:160、B:160。然后在Right视图选择楼体和凸窗上下方凸墙,在材质编辑器中单击Assign Material to Selection按钮,将此样本球的材质赋予被选择的物体。




图7-11 为楼体和凸墙赋予材质

## **12**

单击第二个样本球,将其颜色设置为白色,在 Right视图选择房顶和平窗的窗框,然后单击Assign Material to Selection按钮,将第二个样本球的材质赋予它们。如图 7-12所示。

# *[*] 13

切换为Front视图,选择Select and Move工具,全选整个楼体,按下Shift键沿Y轴向上移动对其进行移动复制,复制数目为15,生成一座16层的住宅楼。在移动复制的同时注意层与层之间不要有缝隙,效果如图7-13所示。






图7-12 为房顶和窗框赋予材质




图7-13 复制楼层

**14** 

在Create命令面板单击 Shapes按钮,选择 Ellipse工具,在 Top视图中创建一个圆形。在 Parameters卷展栏中设置 Radius为600,然后在工具栏选择 Select and Non-Uniform Scale工具参照图7-14将其移动到圆形的 X与Y轴的拐角处,按下 Shift键单击并向下拖动鼠标对其进行缩小复制。





图7-14 制作两个同心圆

Ø 15

在Create命令面板单击Shapes按钮,然后单击Rectangle按钮,在Top视图中单击并拖动鼠标绘制一个矩形。在Parameters卷展栏中设置 Length为1260,Width为120。在工具栏单击Array按钮打开Array对话框,在Tncyem ental区域中的Rotate数值行内数值Z轴为45,在ArrayDimensions区域内选择2D单选项,设置Count为3,单击OK按钮,对矩形进行旋转阵列,效果



如图7-15所示。




图7-15 绘制4个矩形



在Top视图中单击两个同心圆中的小圆,进入 Modify面板单击 Edit Spline按钮,再单击 Selection卷展栏中的Spline按钮。在Geometry卷展栏单击Attach按钮,再单击较大的圆,将两 个圆合并为一个图形。然后单击 Selection卷展栏中的 Spline按钮,退出子物体选项,全选圆环 和四个矩形,在Modify面板单击Extrude按钮,对它们进行挤压操作,制作楼顶的装饰物。在 Parameters卷展栏中设置Amount为65。效果如图7-16所示。




图7-16 制作楼顶装饰物



在Create命令面板选择Cylinder工具,在Top视图绘制一个圆柱体作为装饰物的底座。在 Parameters卷展栏中设置Radius为385, Height为275。然后选择Select and Move工具,参照图



7-17在Front和Top视图中调整装饰物和底座的位置。




图7-17 制作装饰物的底座



选择Select and Move工具,在Top视图中全选装饰物和底座。按下Shift键沿Y轴向下移动,对它们进行移动复制,参照图 7-18调整它们的位置。然后全选两个装饰物,打开材质编辑器选择第二个样本球,单击 Assign Material to Selection按钮将第二个样本球的材质赋予装饰物。




图7-18 复制装饰物




在工具栏中单击Material Editor图标,打开材质编辑器,单击第三个样本球,在 Maps卷展栏内单击Diffuse Color右侧的长按钮,弹出 Material/Map Browser对话框。在其中选择 Bitmap选项,然后单击OK按钮,在弹出的 Select Bitmap Image File对话框中选择—幅建筑图片作为第三个样本球的材质,再单击打开按钮,将此图赋予第二个样本球。然后在 Blinn Basic Parameters卷展栏中设置 Specular Highlights 区域内设置 Specular Level 为110,Glossiness 为70,Soften 为0.1,如图7-19所示。



按H键打开Select Objects对话框,在其中选择全部的凸窗和平窗,单击该对话框中的 Select 按钮对凸窗和平窗进行选取。然后进入Modify面板单击UVW Map 按钮,添加UVW Map 修改器,在Parameters卷展栏内的 Mapping 区域选择 Box 单选项作为其贴图类型。在材质编辑器中单击 Assign Material to Selection按钮,将第三个样本球的材质赋予被选择的窗户,如图 7-20所示。



在Right视图中选择第一层楼的平窗及其窗框,单击 Delete键将其删除,再进入Create命令



面板,单击Geometry按钮,在其下拉列表框选择Doors分支。在Object Type卷展栏内单击 Pivot按钮,在Perspective视图创建一扇门。在Parameters卷展栏内设置Height为240,Width为 145, Depth为10, Open为0。先勾选Double Doors, 使门变为两扇, 然后选择 Select and Move 工具在Top视图和Front视图中调整门的位置,如图7-21所示。




图7-19 设置第三个样本球的材质




图7-20 为窗户赋予材质




图7-21 创建一扇门



打开材质编辑器,单击第四个样本球,单击Standard按钮弹出Material/Map Brower对话框, 选择Mtl Librdry单选项,选择Door-Oak With Glass材质,单击OK按钮完成第一个样本球的材



质设置,如图7-22所示。然后选择门,单击 Assign Material to Selection按钮,将第四个样本球的材质赋予门。




图7-22 设置第四个样本球的材质

**/** 23

切换为Top视图,在Create命令面板选择Box工具,在门口处绘制一个长方体作为雨篷。在Parameters卷展栏设置Length值为230,Width值为100,Height值为10。调整后选择Select and Move工具在Top视图和Right视图中调整其位置,如图 7-23所示。然后将第二个样本球的材质赋予雨篷。




图7-23 绘制雨篷

Ø 24

在Top视图中全选整座楼。使用 Select and Move工具对楼进行移动复制,并参照图 7-24所示在Top视图中调整它们的位置,然后在 Create命令面板单击 Cameras 按钮,再单击 Target 按钮,在Top视图右下方单击鼠标,向左上方拖动鼠标,创建一架目标摄像机。然后选择 Select and Move工具在各视图中调整摄像机的摄影点和目标点。






图7-24 创建摄像机



在Create命令面板单击Shapes按钮,然后单击Rectangle按钮在Top视图中单击并拖动鼠标绘制一个合适大小的矩形。进入Modify面板,单击Edit Spline按钮,再单击Selection卷展栏中的Vertex按钮,在Geometry卷展栏单击Refine按钮,在矩形的边上单击添加节点。然后选择Select and Move工具参照图7-25对节点进行调整。调整后在Modify面板单击Extrude按钮对调整后的矩形进行挤压,制作人行道。在Parameters卷展栏中设置Amount为20。然后使用Select and Move工具,参照图7-25在Front视图中调整人行道的位置。




图7-25 制作人行道



单击工具栏的 Mirror Selected Objects按钮,打开 Mirror: Screen Coorinates 对话框,在 Mirror Axis区域内选择 Y轴,在 Clone Selection区域内选择 Copy单选项,单击 OK按钮对人行 道进行镜像复制。然后选择 Select and Move工具,参照图 7-26将人行道的复制品移动到路的 另一侧。



在Top视图中全选两个人行道,使用 Select and Move工具,按下 Shift键沿 X轴向左进行移



动复制,并参照图7-27将复制的两个人行道移动到左侧两座楼的合适位置。




图7-26 复制人行道




图7-27 再次缝隙人行道



在Create命令面板选择Rectangle工具,在Top视图中绘制一个矩形。根据步骤 25所述的方法参照图7-28对矩形形状进行调整。调整后在 Modify面板单击Extrude按钮对调整后的矩形进行挤压,制作近处的人行道。同样在 Parameters卷展栏中设置 Amount为20。然后按C键切换为摄像机视图,查看效果。



在Create命令面板选择Plane工具,在Top视图绘制一个面积较大的矩形薄片作为地面。然后选择Select and Move工具,在Front视图中调整它的位置,使其与人行道底部贴紧,如图7-29所示。



在材质编辑器选择第五个样本球,在 Maps卷展栏内单击 Diffuse Color右侧的长按钮,弹



出Material/Map Browser对话框。在其中选择Bitmap选项,然后单击OK按钮,在弹出的Select Bitmap Image File对话框中选择一幅马赛克图片。单击打开按钮将此图赋予第五个样本球。然后在材质编辑器中单击 Assign Material to Selection按钮,将第五个样本球的材质赋予场景中的人行道。如图7-30所示。




图7-28 制作近处的人行道




图7-29 绘制地面




图7-30 设置第五个样本球的材质



在材质编辑器选择第六个样本球。单击 Blinn Basic Parameters卷展栏中Diffuse右侧的色样框,打开Color Selector对话框,在其中设置第六个样本球的颜色为 R:130、G:130、B:140。然后单击Assign Material to Selection按钮,将此样本球的材质赋予地面。如图 7-31所示。






图7-31 赋予地面材质

Ø 32

在Create命令面板单击Lights按钮,在Object Type卷展栏内单击Target Direct按钮,然后在Front视图中建立一盏平行聚光灯,在 General Parameters卷展栏内设置 Multiplier值为3.5,打开 Color Selector: Light Color对话框,在其中设置灯光颜色为 R:255、G:245、B:225。在 Directional Parameters卷展栏内设置 Hotspot为6000,Falloff为30000,在 Attenuation Parameters卷展栏中的Far Attenuation区域内设置Start为10000,End为70000,并勾选Use和 Show选项。然后选择Select and Move工具,参照图7-32在Front视图和Top视图中调整它的位置。





图7-32 建立一盏平行聚光灯

*[*] 33

在Create命令面板单击Omni按钮然后在Top视图中建立一盏泛光灯。在General Parameters 卷展栏内设置Multiplier值为0.7。在Shadow Parameters卷展栏的Object Shadows区域内取消On选项。调整后选择Select and Move工具,参照图7-33在Front和Top视图中调整它的位置。






图7-33 建立一盏泛光灯



选择Rendering>>Environment命令,打开Environment对话框,在Comon Parameters卷展 栏内单击Environment Map选项组的None长按钮,弹出Material/Map Brower对话框。在其中选 择Bitmap选项,单击OK按钮确认,弹出Select Bitmap Image File对话框。在其中选择一幅天 空图片作为背景。如图7-34所示。




图7-34 设置背景



图7-35 渲染效果





按C键激活摄像机视图,在工具栏单击 Quick Render(Production)按钮对摄像机视图进行渲染,效果如图7-35所示。然后在渲染窗口中单击 Save按钮,将渲染图像保存。

#### 7.2 使用Adobe Photoshop对效果图进行处理

由于在3D Studio VIZ中直接渲染的效果图往往灰度大,因而层次不够分明,颜色不够鲜艳。为了清除这些弊病,我们可以利用 Adobe Photoshop对效果图进行处理。而且可以并入一些其他建筑、人物和植物等丰富效果图的内容增添真实感。不过需要注意的是,并入的图像要和主体建筑的比例透视关系协调一致。




启动Adobe Photoshop,将保存的图像打开,在菜单栏选择图像 >>调整>>亮度/对比度命令打开亮度/对比度对话框。通过此对话框对图像的亮度/对比度进行调整。在该对话框中设置亮度为20,对比度为10,然后单击确定按钮完成该操作,如图 7-36所示。



图7-36 调整亮度和对比度



从材质库中选择一张植物图片将其打开,在工具箱选择"魔棒"工具,按下 Shift键在图片的依次单击图像中的黑色区域选取。然后选择"选择 >>反选"命令将选区反转,沿植物轮廓建立选区。这时用"移动"工具拖动选区内图像可以使其与背景分离,如图 7-37所示。






图7-37 沿植物轮廓建立选区



选择"编辑>>拷贝"命令对选区内的图像进行拷贝,然后激活原效果图选择"编辑 >>粘 贴"命令,将植物粘贴到渲染图像中。由于图像的分辨率不同,当植物粘贴到图像中后会显 得偏大。这时选择菜单栏内的"编辑>>变换>>缩放"命令,通过其矩形调整框对图片大小进 行调整,如图7-38所示。



图7-38 调整植物大小



参照步骤37和38的操作方法将一些人物、建筑和花草粘贴到渲染图像中,并按照渲染图 的透视规律对各图片的大小进行调整。然后在工具箱选择"移动"工具,调整各图片的位置。 调整后效果如图7-39所示。



在图层调板激活一个人物图片所在的图层,选择魔棒工具在图像中单击鼠标,可以看到 在并入的图片周围出现了选区。再选择"选择>>反选"命令将选区反转沿人物轮廓建立选区。 然后选择 " 选择 >>变换选区 " 命令,通过矩形调整框将选区压扁拉长,作为阴影的轮廓,如



图7-40所示。



图7-39 并入其他图片




图7-40 制作阴影轮廓

**/** 6

在图层调板可以看到每一个并入图片都是一个图层。为了在制作阴影时不影响其他图层在图层调板底部的页面,图标上单击,在图层图标中建立一个新图层。然后单击工具箱底部的前景色样框,打开拾色器对话框。在该对话框设置阴影颜色为浅灰色 (R,G,B均为110),在菜单栏选择编辑 >>填充命令,将前景色填充到选区内完成阴影的绘制,如图 7-41所示。然后参照上述操作方法为其他物体添加阴影。



根据图像整体的亮度和对比度对每一个并入图像进行亮度/对比度调整。然后选择图层>>



拼合图层命令将所有图层合并为一个图层,完成后效果如图 7-42所示。



图7-41 为人物添加阴影



图7-42 最后效果