Desfase con JACK

Ejercicio: Desfase (aka delay)

- Dado un argumento numérico entero del usuario, hacer que la salida esté desfasado por igual número de muestras.
 - Este ejercicio requiere:
 - Utilizar un buffer global.

¿Lo estamos realmente desfasando?

• Estamos muestreando muy rápidamente:

44100 o 48000 Hz

- Esto es la "frecuencia de muestreo" (aka sampling rate)
- Dícese, estamos obteniendo cerca de 50,000 muestras por segundo.
- ¿Cuánto tiempo, en segundos, toma capturar 1024 muestras con una frecuencia de muestreo de 44100 Hz?

De Muestras a Segundos

- 44100 Hz → Nos toma 1 segundo capturar 44100 muestras.
- Aplicando regla de tres:

1 seg/44100 muestras = X seg / 1024 muestras

X = (1*1024)/44100 = 0.02322 seg

De Segundos a Muestras

- ¿Cuantas muestras se capturan en 2.4 segundos con una frecuencia de muestreo de 44100 Hz?
- Aplicando regla de tres:

```
1 \text{ seg}/44100 \text{ muestras} = 2.4 \text{ seg} / X \text{ muestras}
```

X = (2.4*44100)/1 = 105840 muestras

Formulazos

$$Seconds = \frac{Samples}{Sampling Rate}$$

Samples = Seconds * Sampling Rate

¿Como podríamos saber?

Nuevo mejor amigo: baudline

- Es un visor de señales de audio muy versátil.
- Se puede bajar de la página del curso, o de:
 - http://www.baudline.com/download.html
- Descompriman y corran:
 - Primero el servidor JACK, y luego...
 - ./baudline_jack -jack -channels 2 -pause
- Presionen la tecla "Pause" de su teclado para comenzar y parar la captura de audio.
 - También pueden hacer clic derecho, y seleccionar "Record".

Baudline

- El modo por defecto de Baudline es de un espectograma:
 - Tiempo en el eje vertical.
 - Frecuencia en el eje horizontal.
 - Energía en el eje de profundidad:
 - Colores obscuros, valores bajos de energía.
 - Colores claros, valores altos de energía.

Baudline

- También incluye un visor común y corriente de tiempo.
 - Levántenlo haciendo clic derecho, seleccionen "displays" y luego "waveform".
- Ya que están ahí, hagan clic derecho sobre la nueva ventana, y deseleccionen "windowing".
 - Después lo utilizaremos, pero por ahora sólo estorba.

Baudline

- Ahora conectemos nuestro agente con Baudline.
 - Vuélvanlo a iniciar para comenzar con una grabación fresca.
- Baudline conecta sus puertos al micrófono y bocinas automáticamente.
- Por lo tanto, tras correr su agente desfazador:
 - Desconecten el segundo canal de baudline, del micrófono.
 - Y conéctenlo a la salida de su agente desfazador.

Desfase

- Graben por un par de segundos mientras hablan al micrófono.
- Seleccionen (clic izquierdo) un área con alta energía del espectrograma.
- El visor waveform mostrará ambos canales:
 - El primero es el micrófono.
 - El segundo la salida de nuestro agente.

Desfase

- Si se dificulta visualizar, pueden cambiar la resolución del tiempo, así como en qué punto en el tiempo se está observando.
- Teniendo seleccionada la ventana de waveform:

```
(Alt + \rightarrow) y (Alt + \leftarrow) cambián la resolución del tiempo.
(\rightarrow) y (\leftarrow) mueven la línea del tiempo.
```

(Alt + ↑) y (Alt + ↓) cambián la resolución de energía.

Ahora sí...

¿Hay desfase?

Ejercicio: Desfase en Segundos

- Dado un argumento numérico de punto flotante del usuario, hacer que la salida esté desfasado por igual número de segundos.
 - Este ejercicio requiere:
 - Convertir de segundos a muestras.
 - Utilizar un buffer global más grande que un periodo.

Lo podemos escuchar, pero...

• De todas maneras, veámoslo con Baudline.

Siguiente clase:

Lectura de Archivos de Audio con libsndfile