

## **3MICT**

Лабораторна робота № 1

Лабораторна робота № 2

Лабораторна робота № 3

Лабораторна робота № 4

ı					
ı					
	Змін.	Арк	№ Докум.	Підпис	Дата

# ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1 ЗНАЙОМСТВО З ПРОГРАМОЮ ДЛЯ РОЗРОБКИ КРЕСЛЕНЬ SPLAN

Змін. Арк № Докум. Підпис Дата

IKAT.420 010. 013 - 3/1

Арк

#### ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2

## ВИВЧЕННЯ ДОДАТКОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПРОГРАМИ ДЛЯ РОЗРОБКИ КРЕСЛЕНЬ SPLAN

**Мета роботи** — ознайомитись з додатковими можливостями програми для розробки креслень схем sPlan, навчитись працювати з формами документів, створювати власні елементи та бібліотеки компонентів.

### 2.1 Виконання креслення основного напису для креслення

1. Для початку роботи потрібно встановити книжну орієнтацію аркуша, та переконатись що задані параметри аркуша відповідають поставленому завданню. Для цього переходимо в меню "Лист" > "Свойства листа" (рис. 2.1).




Рис. 2.1: Вікно налаштувань аркуша

						Арк
					IKAT.420 010. 013 - 3/1	
Змін.	ADK	№ Докум.	Підпис	Дата		

2. Задаємо початкові розміри аркуша використовуючи інструмент "Розміри". (рис. 2.2)




Рис. 2.2: Інструмент "Розміри"

3. Використовуючи інструмент "Прямокутник" будуємо зовнішню рамку. (рис. 2.3)




Рис. 2.3: Інструмент "Прямокутник"

4. Використовуючи вище наведені інструменти задаємо розміри та будуємо праву частину основного напису. (рис. 2.3)

						Арк
					IKAT.420 010. 013 - 3/1	
Змін.	Арк	№ Докум.	Підпис	Дата		




Рис. 2.4




Рис. 2.5

5. Застосуємо інструмент лінія, для побудови відповідних горизонтальних та вертикальних ліній. (рис. 2.6)

Змін.	Арк	№ Докум.	Підпис	Дата




Рис. 2.6: Інструмент "Лінія"

6. Добудовуємо залишок основного напису використовуючи вказані інструменти





Рис. 2.7

						Арк
					IKAT.420 010. 013 - 3/1	
Змін.	Арк	№ Докум.	Підпис	Дата		






Рис. 2.9

Змін. Ад	ok N	<b>№</b> Докум.	Підпис	Дата




Рис. 2.10




Рис. 2.11

						Арк
					IKAT.420 010. 013 - 3/1	
Змін.	Арк	№ Докум.	Підпис	Дата		

7. Виділивши необхідні лінії натискаємо праву клавішу мишки та обираємо пункт "Свойства" в якому задаємо необхідну товщину лінії.




Рис. 2.12

## 2.2 Створення користувацьої бібліотеки елементів

Натискаємо на піктограму Книги на панелі бібліотек і обираємо пункт "Бібліотеки...". У діалоговому віні обираємо пункт "Створити" (рис. 2.13).




Рис. 2.13: Вікно керування бібліотеками.

						Арк
					IKAT.420 010. 013 - 3/1	
3мін.	Арк	№ Докум.	Підпис	Дата		

## 2.3 Виконання крелсення елементів електронної схеми за варіантом

Для створення елементів в бібліотеці на панелі клікаємо правою клавішою мишки, у випадаючому меню обираємо "Створити новий елемент" > "Редактор".

- 2.4 Виконання креслення електронної принципової схеми з використанням створених елементів
- 2.5 Створення переліку елементів схеми

Змін.	Арк	№ Докум.	Підпис	Дата

#### ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3

## ЗНАЙОМСТВО З БАЗОВИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ СИСТЕМИ КОМПАС-3D

**Мета роботи** — ознайомитись з основними прийомами роботи в програмному пакеті підготовки конструкторської документації КОМПАС-3D, навчитись виконувати креслення простих деталей на площині.

## 3.1 Короткі теоритичні відомості

## 3.2 Виконання креслення заданої деталі

Згідно з варінтом для побудови була задана наступна деталь:




Рис. 3.1: Задана деталь для побудови

						Арк
					IKAT.420 010. 013 - 3/1	
Змін.	Арк	№ Докум.	Підпис	Дата		

1. За допомогою інструменту "Прямокутник" будуємо відповідну фігуру і задаємо необхідні розміри (рис. 3.2).




Рис. 3.2: Застосування інструменту прямокутник

2. За допомогою інструмента "Автоматичний розмір" проставляємо розміри деталі (рис. 3.3).




Рис. 3.3: Застосування інструменту "Автоматичний розмір"

3. Видліяємо стоврений прямокутник, і вибираємо в контестному меню (викликається правим кліком мишки) пункт "Зруйнувати" ("Разрушить"), щоб розділити об'єкт на відрізки (рис. 3.4). Після чого формуємо необхідний контур.

Змін.	Арк	№ Докум.	Підпис	Дата




Рис. 3.4: Застосування інструменту "Зруйнувати"

4. За допомогою інструменту "Дуга", будуємо дугу з вказаним радіусом (рис. 3.5).




Рис. 3.5: Застосування інструменту "Дуга"

5. Використовуючи інструмент "Лінія між двома точками", будуємо осоьову лінію (рис. 3.6) та допрацьовуємо внутрішній контур клесленика (рис. 3.7).

					IKAT.420 010. 013 - 3/1
Змін.	Арк	№ Докум.	Підпис	Дата	1




Рис. 3.6: Застосування інструменту "Лінія між двома точками"





Рис. 3.7

6. Інструментом "Радіальний розмір" вказуємо розміри дуги. (рис. 3.8).

Змін. Арк	№ Докум.	Підпис	Дата



Готовий кресленик навадений на сторінці \_\_\_\_\_

Змін.	Арк	№ Докум.	Підпис	Дата

#### ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4

## ВИВЧЕННЯ ДОДАТКОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ КРЕСЛЕННЯ В СИСТЕМІ КОМПАС-3D

**Мета роботи** — ознайомитись з додатковими прийомами виконання креслень в програмному пакеті підготовки конструкторської документації КОМПАС-3D, навчитись виконувати креслення ускладнених деталей на площині.

## 4.1 Короткі теоритичні відомості

## 4.2 Виконання креслення заданої деталі

Згідно з варінтом для побудови була задана наступна деталь:




Рис. 4.1: Задана деталь для побудови

1. Створюємо новий шар (рис. 4.2) на якому буде знаходитись допоміжна геометрія, яку можна буде в процесі приховати, без ручного видалення допоміжних елементів. Основне креслення буде знаходитись в *системному шарі*.

						Арк
					IKAT.420 010. 013 - 3/1	
Змін.	Арк	№ Докум.	Підпис	Дата		1 1




Рис. 4.2: Створення новго шару.

2. Створюємо два кола на на кординатах (0,0) та (0,-110) та проводимо між центрами цих кіл осьову лінію з координатами (0,-110) та (0,50). Додаємо допоміжну точку на координатах (0,-65). (рис. 4.3).




Рис. 4.3

3. Задаємо розміри для побудованих елементів (рис. 4.4).

Змін.	Арк	№ Докум.	Підпис	Дата




Рис. 4.4

4. Будуємо коло радіосом 5 мм та центром (-65 -30), опускаємо до нього тонкі лінії. Вставнолюємо точку з кординатами (-65, 30) в допоміжно шарі (рис. 4.5).




Рис. 4.5

5. Позначаємо розміри для побудованих елементів (рис. 4.6).

						Арк
					IKAT.420 010. 013 - 3/1	
Змін.	Арк	№ Докум.	Підпис	Дата		




Рис. 4.6

6. Будуємо дугу радіусом 45мм та позначаємо її радіальний діаметр (рис. 4.7).




Рис. 4.7

7. Будуємо дуги радіусами 100мм, 80мм та 22 мм відповідно (рис. 4.8).

					IKAT.420 010. 013 - 3/1
Змін.	Арк	№ Докум.	Підпис	Дата	

Арк




Рис. 4.8

8. За допомогою інструменту "Відсікти криву" ("Усечь кривую") видалямо частини що періскаються для дуг R100 та R45 (рис. 4.9).




Рис. 4.9

9. За допомогою інструменту "Заокруглення" ("Скругление") закоруглюємо редаговані дуги (рис. 4.10).

Змін.	Арк	№ Докум.	Підпис	Дата




Рис. 4.10

10. Добудовуємо дуги R300, R10 та R50. (рис. 4.11).




Рис. 4.11

11. Для побудованих кривих проводимо ті ж операції, що і на кроках 8. — 9.. (рис. 4.12).

						Арк
					IKAT.420 010. 013 - 3/1	
Змін.	Арк	№ Докум.	Підпис	Дата		




Рис. 4.12

12. Вимикаємо видимість допоміжного шару, щоб сховати непотрібну допоміжну геометрію. (рис. 4.13).




Рис. 4.13

Готовий кресленик навадений на сторінці \_\_\_\_\_.

## 4.3 Висновок

						Арк
					IKAT.420 010. 013 - 3/1	
Змін.	Арк	№ Докум.	Підпис	Дата		