## 仿真步骤[1]




Fig 1 Fig 2 Fig 3

- 1. 通过 cae 软件建立模型,Fig2 利用拉伸可以实现类似 solidworks 的功能,组成复杂的模型。
- 2. 材料属性定义
- 3. 材料横截面定义,添加横截面到步骤一建立的实体中(刚体不需要)
- 4. 将不同的 part 装配 Fig 3, 只有一个 part 时也必须组合
- 5. 网格划分
  - 。 自底向上
    - 默认为自顶向下,需要从划分网格控制中选择 region,然后选择 from bottom to up
    - 需要注意的是,采用自底向上 from bottom to up ,网格划分后,网格和实体是分开的,要将网格映射到实体上之后,实体才会消失,划分的网格也才能用于后续的计算,就必须使用如下菜单中的链接功能
  - 。 自顶向下
    - 通过散布seed,来干预自动的网格划分密度
    - 自顶向下划分即可自动的实现划分

网格划分好之后需要对**赋予网格单元类型** 



自顶向下划分网格 | 输出配置 | 输出展示

6. 添加分析步和其中的力和约束

#### 7. 输出配置

#### 8. 结果展示

legend字体调节: Viewport - Viewport Annotation Options

视角精确调整: view - Specify... 选择Viewpoint - Method, Viewpoint是面向你的向量, Upvector是朝向上的向量。

二维平面变三维,以增强某种属性的在表面的分布区域: View - ODB Display Options - Sweep - extrude elements

查看每个step的执行结果和每个增量步的数据: Output Databases - odb - steps

显示某个属性的分布图,场数据的分布图: result - feild output

显示某个属性随时间变化的曲线: result - history output

显示某个属性分布图随时间变化的曲线: animate - time history / 点击上下文面板中的动画按钮

属性	描述
CFN1,2,3	contact force 接触面反力,分别代表XYZ方向
CFNM	接触面合力(不加上摩擦力)
CPRESS	接触面压强
CFS1,2,3	接触面的摩擦力分量
CFSM	接触面的摩擦合力
CFN	CFNM+CFSM 接触面总的合力

关于ABAQUS动力分析中初速度的两种设置方式 <a href="http://muchong.com/t-7324144-1-pid-16">http://muchong.com/t-7324144-1-pid-16</a>

在显示分析中,不能用场的方式进行速度设定,只能用约束的方式设定速度,但是这样就物体就只能以一定的速度运动了,而不是遇到阻碍之后衰减到零,与实际情况不符合。

# 单位问题

仿真软件并不会涉及单位,在仿真之前需要**规定所有的单位为国际标准单位**,譬如 **帕斯卡,米,牛顿,秒**。

# 网格类型划分

Mesh controls 可以查看当前能够划分的网格类型

橙色 - 只能划分四面体/三角形

绿色-表示可划分结构化网格

### 案例 新建的 shell Part 的四边形网格划分




图 shell类型的part | 四边形网格划分控制面板 | part呈现绿色表明可获得结构化网格 | 结构化网格




图 S4R | S8R | S8R5 (显示方法 - Part-sets - node - 选择node)

# 案例 新建的 shell Part 的三边形网格划分




图 三边形网格划分控制面板 | 结构化网格

可赋予 S3, STRI65 单元类型




图 STRI65 | S3

# 网格单元类型


线性(一阶)四面体和三角形精度很烂。



### 一阶单元

### 非协调模式

C3D8I 融合了一阶缩减积分和完全积分的优势。 但是不能承受扭曲分析[1 4应用实体单元]。



## 二阶单元


完全积分要慎用,结果更加精确,但是会存在体积锁定。

#### 致命缺陷

二阶单元的致命缺陷绝对不能用于接触分析,中间节点会出现异常应力。

**C3D10M** 是例外,原因是 C3D10M 是修正四面体单元,包含10个节点。在复杂模型中使用。因为,复杂模型不能进行一阶六面体划分,而一阶四面体又没有精度,所以只能用二阶的四面体。唯一缺点是计算成本较大。

## 单元选择



#### 沙漏

主要出现在一**阶缩减积分单元** 收到弯曲作用时。由于单元类型是属于缩减单元,因此仅在单元的中心点有一个积分点,上图的虚线焦点。当受力矩弯曲时,虚线长度没有变,相交角度也没有变化,在仿真中认为是没有发生应变,因此也就没有应力(抵抗外力的力),导致一点点外力矩就会出现很大的变形量。

### 缓解沙漏方法





图 增强减弱刚度 | 自定义刚度

- 增加 abaqus 中一阶缩减单元的刚度 效果可以
- 加密网格划分 效果显著
- 施加的力/约束不要集中到一个node上,最好分布在多个node上 决定沙漏优化的上限

#### 验证是否发生沙漏

• 观察单元格形状是否是梯形,类似沙漏的形状



• 伪应变能 Artificial strain energy 和 内能 internal energy 之间的比值。官方要求小于 2% 为佳, 实际工程一般小于 5%。




图 历史输出中的伪应变能和内能 | 两者比值计算 | 比值百分比曲线, 达到了100%, 几乎没有精度

#### 剪切锁定

主要出现在一**阶完全积分单元** 收到纯弯曲作用时。此单元的有四个积分点,收到弯曲发生形变时,由于垂直的虚线发生了角度变化,导致出现了额外的剪切力(实际不存在)。导致单元在较大的外力矩作用下,出现低于实际的变形。

#### 体积锁定

出现于二阶完全积分单元的不可压缩材料受到大应力的仿真中。

### 选择总结

接触分析 二阶六面体会出现中间节点异常应力, 因此不适合

大弯曲分析 一阶完全积分单元会出现剪切锁定,一阶不完全积分会出现沙漏;二阶单元精度高,一阶非协调单元时间成本低

大弯曲,接触分析 除了大弯曲无法使用的单元,还有二阶单元。一阶非协调单元融合了一阶的完全积分和缩减积分特性,因此适合

分析中存在应力集中 二阶单元精度更好更适合

不可压缩材料,存在大应变 二阶完全积分单元存在体积锁定不合适


不可压缩单元(橡胶)杂交单元[14.14杂交单元]



# 仿真设置

#### 仿真增量步长设置

- 时间周期: 表明该仿真 Step 的仿真总时间;
- 需要**大变形** (材料变形,几何变形,边界/<u>状态改变非线性</u>) [1 8.1非线性来源] 迭代时,在basic 中可以开启 Nlgeom;
- 初始时间增量 0.1,如果只需要运行一个时间增量步,则可以设置初始时间增量为仿真总时间[1 P178];



Steps-basic | In

Increment

Other

#### 设置对实际仿真的影响

```
jobs - monitor
```


Step 1 - time period = 1 | inital increment size = 1

Step 2 - time period = 1 | inital increment size = 1

Step 3 - time period = 1 | inital increment size = 1


Step 4 - time period = 1 | inital increment size = 0.1

Step 5 - time period = 1 | inital increment size = 0.0001



# 实际仿真测试

模型:150mmx5mmx2.5mm的长条状物体。



理论计算结果: rou = Pl^3/(3EI) = 3.09mm 其中 I = bd^3/12,b宽为2.5mm, 高5mm

仿真结果:输入弹性模量单位Pa,力N,模型尺寸mm,最终输出的变形位移为1E-6mm.


单元类型: C3D8R

稀疏网格:最大形变量158.6mm,结果与理论值完全不同

低密度网格:最大形变量4.088mm,结果接近理论值

中密度网格:最大形变量3.215mm,结果符合理论值

超密集网格划分:最大形变量3.096mm,结果很好的符合理论值




稀疏网格 | 低密度 | 中密度网格 | 超密集


单元类型: C3D20R

单元类型: C3D20

### 最大形变量3.086mm, 结果很好的符合理论值



单元类型: 三角形



# 冲压仿真

基本步骤如下[1 12接触-P297]:

1. 建立模型

新建一个可变形的部件作为冲压对象,三个刚体部件作为冲压头,冲压台,夹具

2. 设定材料

弹性模量, 塑性形变

- 3. 设定材料截面属性,赋值给冲压对象 solid homogeneous
- 4. 建立冲压对象坐标
- 5. 装配

添加定位约束、

- 6. 创建点集合
- 7. 创建分析步骤


step1:

8. 设定监控输出

9. 设定接触属性和接触面对

监控冲头下方的冲压件上的位移

冲头与冲压件没有摩擦,夹具与冲压件有摩擦,模具与冲压件有摩擦



- 10. 定义个分析步骤的边界条件
- 11. 划分网格

[1] 基于abaqus 的有限元分析和应用 庄茁