



MV-GE502GC/M

MV-GE502GC/M具有高清晰度、低噪声、性能出色、安装及使用方便等特点,适用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。

应用行业:


适用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。



产品特色:

- 100米远距离稳定传输,可选配POE供电
- 兼容VISION标准,免驱直接支持Halcon、VisionPro等软件
- 支持外触发及闪光灯同步,多达7路GPI0,全部光电隔离
- 支持16bit灰度和48bit彩色无损格式输出
- 支持多相机同时工作,数量不限制,可任意组网
- 特有的数据包重传技术,保证数据可靠传输
- 优良的SDK设计,像使用USB相机一样简单,即插即用
- SDK支持Windows、Linux、MacOS系统


光谱图:



MV-GE502GC/M


机械规格:

单位:毫米(mm)



线序定义:





端口	引脚号	线颜色	信号名	信号说明	备注
Port A	1	白	GPI1+/TRIG_IN+	GPI1 正端/触发输入正端	默认为触发输入
	2	绿	GPO1+/STRB_OUT+	GP01 正端/闪光灯输出正端	默认为闪光灯输出
	3	黄	GPO1-/STRB_OUT-	GP01 负端/闪光灯输出负端	默认为闪光灯输出
	4				
	5	飄	PWRGND	相机电源输入负端	
	6	棕 (高柔藍色)	GPI1-/TRIG_IN-	GPI1 负端/触发输入负端	默认为触发输入
	7	έĽ	PWR12V	相机电源输入正端	
	8				
Port B	1	白	GP04+	GP04 正端输出	
	2	绿	GP02+	GP02 正端输出	
	3	黄	GP03+	GP03 正端输出	
	4				
	5	黑	GPIO_COM	GPIO 公共负端	
	6	棕	GPI2+	GPI2 正端输入	
	7	έĽ	GPI3+	GPI3 正端输入	
	8				



技术数: / TECHNICAL PARAMETER

参数	MV-GE502GC	MV-GE502GM				
传感器	1" CMOS					
快门类型	全局快门					
相机类型	彩色	黑白				
像元尺寸	4. 8X4	4. 8 μ m				
有效像素	53	0万				
分辨率@帧率	2592X2048	3@22FPS				
像素位深度	10	bit				
灵敏度	7.5 V/lu	x. s 550rm				
GPI0	1路光隔输入,一路光隔输	出;可选配3路输入4路输出				
采集模式	连续/软触	业发/硬触发				
最大增益(倍数)		8				
曝光时间范围(ms)	0.008	5~327				
滤光片	标配650nm红外截止滤光片	标配双面AR增透片				
帧缓存	32M Bytes					
用户自定义数据区	2K I	Bytes				
视频输出格式	Bayer8/Bayer12	Mono8/Mono12				
视觉标准协议	GigE Vision V1.2、GenICam					
镜头接口	默认C接口,可选C或者CS接口,可提供M12镜头转接接口配件					
数据接口	RJ45千兆以太网接口	向下兼容100M网络制式				
电源供电	9~24V (Pe	DE为选配)				
功率	<2.	5W				
外形尺寸	29 (mm) X29 (mm) X40 (mm) ((不含镜头底座和后壳接口)				
重量	<	75g				
工作温度	0~8	50度				
工作湿度	20~80%(无凝结)					
储存温度	-30~60度					
储存湿度	20 [~] 95%(无凝结)					
操作系统	WINXP、WIN7/8/10 32&64位系统, Linux和ARM Linux驱动、安卓平台驱动、MAC OS系统					
驱动程序	Directshow组件 Halcon专用组件 Labview专用驱动 OCX组件 TWAIN组件					
编程语言包	C/C++/C#/VB6/VB. NET/De	lphi/BCB/Python/Java				
其它功能		节、饱和度调节、白平衡校正、黑电平校正、自定义死 自定义LUT表、帧率调节、自定义相机名称等				

www.mindvision.com.cn



☎ 400联系电话: 400-828-4478

◉ 技术支持: support@mindvision.com.cn

◉ 销售邮箱: sales@mindvision.com.cn

● 华南公司: 深圳市龙华新区华宁路嘉义源科技园6栋5楼


● 华中公司:长沙市望城经济开发区丹桂路亿达创智岛50栋



GE/GEF/GED/GEC 相机尾缀选型表

功能后缀	航空头线序 定义图	POE供电	双航空头 扩展IO	弹片式 航空头接口	螺纹式 航空头接口	镜头接口 C-mount	镜头接口 CS-mount	状态
-T-CL	1				•	•		推荐
-T-L	1				•		•	预订
-TPO-CL	2	•	•		•	•		预订
-T1-C	3			•		•		推荐
-T1P-C	3	•		•		•		预订
-T1PO-C	4	•	•	•		•		预订
-T	5			•			•	计划停产
-TPO	6	•	•	•			•	计划停产
-TPO-C	6	•	•	•		•		计划停产

线序定义1



端口	引脚号	线颜色	信号名	信号说明	备注
	1	白	GPI1+/TRIG_IN+	GPI1 正端/触发输入正端	默认为触发输入
	2	绿	GPO1+/STRB_OUT+	GPO1 正端/闪光灯输出正端	默认为闪光灯输 出
	3	黄	GPO1-/STRB_OUT-	GPO1 负端/闪光灯输出负端	默认为闪光灯输出
Port A	4	空脚			
POITA	5	黑	PWRGND	相机电源输入负端	
	6	棕 (高柔蓝色)	GPI1-/TRIG_IN-	GPI1负端/触发输入负端	默认为触发输入
	7	红	PWR12V	相机电源输入正端	
	8	空脚			

www.mindvision.com.cn



☎ 400联系电话: 400-828-4478

◉ 技术支持: support@mindvision.com.cn


◉ 销售邮箱: sales@mindvision.com.cn

● 华南公司: 深圳市龙华新区华宁路嘉义源科技园6栋5楼

● 华中公司:长沙市望城经济开发区丹桂路亿达创智岛50栋




线序定义2



端口	引脚号	线颜色	信号名	信号说明	备注
	1	白	GPI1+/TRIG_IN+	GPI1 正端/触发输入正端	默认为触发输入
	2	绿	GPO1+/STRB_OUT+	GPO1正端/闪光灯输出正端	默认为闪光灯输出
	3	黄	GPO1-/STRB_OUT-	GPO1负端/闪光灯输出负端	默认为闪光灯输出
	4	空脚			
Port A	5	黑	PWRGND	相机电源输入负端	
	6	棕 (高柔蓝色)	GPI1-/TRIG_IN-	GPI1 负端/触发输入负端	默认为触发输入
	7	红	PWR12V	相机电源输入正端	
	8	空脚			
	1	白	GPO4+	GPO4正端输出	
	2	绿	GPO2+	GPO2正端输出	
	3	黄	GPO3+	GPO3正端输出	
D D	4	空脚			
Port B	5	黑	GPIO_COM	GPIO公共负端	
	6	棕	GPI2+	GPI2正端输入	
	7	红	GPI3+	GPI3正端输入	
	8	空脚			

线序定义3



端口	引脚号	线颜色	信号名	信号说明	备注
	1	红	PWR12V	相机电源输入正端	
	2	白	GPI1+/TRIG_IN+	GPI1正端/触发输入正端	默认为触发输入
Port A	3	棕	/	/	空脚
POILA	4	绿	GPO1+/STRB_OUT+	GPO1正端/闪光灯输出正端	默认为闪光灯输出
	5	黄	GPO1-/STRB-OUT- /TRIG_IN-	GPO1负端/闪光灯输出负端 /触发输入负端	GPIO公共负端
	6	黑	PWRGND	相机电源输入负端	

www.mindvision.com.cn



☎ 400联系电话: 400-828-4478

◉ 技术支持: support@mindvision.com.cn


◉ 销售邮箱: sales@mindvision.com.cn

● 华南公司: 深圳市龙华新区华宁路嘉义源科技园6栋5楼

● 华中公司: 长沙市望城经济开发区丹桂路亿达创智岛5D栋




线序定义 4



端口	引脚号	线颜色	信号名	信号说明	备注
	1	红	PWR12V	相机电源输入正端	
	2	白	GPI1+/TRIG_IN+	GPI1正端/触发输入正端	默认为触发输入
	3	棕	/	/	空脚
Port A	4	绿	GPO1+/STRB_OUT+	GPO1正端/闪光灯输出 正端	默认为闪光灯输出
	5	黄	GPO1-/STRB-OUT-/TRIG _IN-	GPO1负端/闪光灯输出 负端/触发输入负端	GPIO公共负端
	6	黑	PWRGND	相机电源输入负端	
	1	绿	GPO2+	GPO2正端输出	
	2	黄	GPO3+	GPO3正端输出	
Port B	3	白	GPO4+	GPO4正端输出	
POILB	4	棕	GPI2+	GPI2正端输入	
	5	红	GPI3+	GPI3正端输入	
	6	黑	GPIO_COM	GPIO公共负端	

线序定义5



端口	引脚号	线颜色	信号名	信号说明	备注
	1	绿	GPO1+/STRB_OUT+	GPO1正端/闪光灯输出正端	默认为闪光灯输出
	2	黄	GPO1-/STRB_OUT-	GPO1负端/闪光灯输出负端	默认为闪光灯输出
Port A	3	白	GPI1+/TRIG_IN+	GPI1正端/触发输入正端	默认为触发输入
POITA	4	棕	GPI1-/TRIG_IN-	GPI1负端/触发输入负端	默认为触发输入
	5	红	PWR12V	相机电源输入正端	
	6	黑	PWRGND	相机电源输入负端	

www.mindvision.com.cn



☎ 400联系电话: 400-828-4478

◉ 技术支持: support@mindvision.com.cn


◉ 销售邮箱: sales@mindvision.com.cn

● 华南公司: 深圳市龙华新区华宁路嘉义源科技园6栋5楼

● 华中公司:长沙市望城经济开发区丹桂路亿达创智岛50栋





线序定义6



端口	引脚号	线颜色	信号名	信号说明	备注
	1	绿	GPO1+/STRB_OUT+	GPO1正端/闪光灯输出正端	默认为闪光灯输出
	2	黄	GPO1-/STRB_OUT-	GPO1负端/闪光灯输出负端	默认为闪光灯输出
Do not A	3	白	GPI1+/TRIG_IN+	GPI1正端/触发输入正端	默认为触发输入
Port A	4	棕	GPI1-/TRIG_IN-	GPI1负端/触发输入负端	默认为触发输入
	5	红	PWR12V	相机电源输入正端	
	6	黑	PWRGND	相机电源输入负端	
	1	绿	GPO2+	GPO2正端输出	
	2	黄	GPO3+	GPO3正端输出	
Do at D	3	自	GPO4+	GPO4正端输出	
Port B	4	棕	GPI2+	GPI2正端输入	
	5	红	GPI3+	GPI3正端输入	
	6	黑	GPIO_COM	GPIO公共负端	

C接口/CS接口相机图





注:单位:毫米(mm)

www.mindvision.com.cn



☎ 400联系电话: 400-828-4478

● 技术支持: support@mindvision.com.cn

◎ 销售邮箱: sales@mindvision.com.cn

● 华南公司: 深圳市龙华新区华宁路嘉义源科技园6栋5楼

● 华中公司:长沙市望城经济开发区丹桂路亿达创智岛50栋