#### 开发者说丨无人驾驶中的CAN消息解析

在自动驾驶调试的领域,使用CAN接口的应用非常广泛。首先,普及一下相关的知识点,普通的 IPC或者PC是不具有CAN口,也就是不能直接和CAN设备通信,所以他们之间需要用到转换设备,将CAN协议转换成适配IPC的协议,例如PCIe、USB等。

像Kvaser PCIEcan 4×HS就是一个CAN转PCIe设备,俗称CAN卡,后面的4xHS代表其可以"一拖四"的带有四个CAN口,它需要插在主板上的PCIe接口。而kvaser leaf light HS v2是一个CAN转USB设备,其只有一个CAN口,是插在USB口即可。

以下, ENJOY



到目前为止,无人驾驶技术入门硬件篇的分享已经介绍完了。接下来我将会分享更多和软件相关的内容。这一期的主要内容是——无人驾驶中的CAN(Controller Area Network )总线。

CAN总线在整个无人驾驶系统中有着十分重要的作用。除了在《无人驾驶技术入门(九)——与生俱来的VCU信号》中提到的VCU信号需要通过CAN总线进行传输外,无人车上的某些传感器(如雷达、Mobileye)的信号传递也是通过CAN实现的。

我在《无人驾驶,个人如何研究?》中提到过

实现一个无人驾驶系统,会有几个层级:

感知层 → 融合层 → 规划层 → 控制层。

更具体一点为:

传感器层 → 驱动层 → 信息融合层 → 决策规划层 → 底层控制层

本次主要介绍的是"驱动层"相关的内容。

### 正文

Opollo 开发者社区

CAN通信是一套高性能、高可靠性的通信机制,目前已广泛应用在汽车电子领域。有关CAN的总线的原理及特性并不是本次分享的重点。本文的重点在无人驾驶系统获取到CAN消息后,如何根据CAN协议,解析出想要的数据。从CAN总线中解析出传感器的信息,可以说是每个自动驾驶工程师,甚至每一个汽车电子工程师必备的技能。

# 认识CAN消息

Opollo 开发者社区

以百度推出的Apollo开源的代码为例做CAN消息的讲解,我们先看到每一帧的CAN消息是如何被定义的。

```
/**
 * @class CanFrame
 * @brief The class which defines the information to send and receive.
 */
struct CanFrame {
  /// Message id
  uint32 t id;
  /// Message length
  uint8_t len;
  /// Message content
  uint8_t data[8];
  /// Time stamp
  struct timeval timestamp;
  /**
   * @brief Constructor
  */
  CanFrame() : id(0), len(0), timestamp{0} {
    std::memset(data, 0, sizeof(data));
                                                           知平 @陈光
  }
```

可以看到这个名为CanFrame的消息结构中包含4个关键信息,分别是:

## uint32\_t id

CAN消息的ID号。

由于CAN总线上传播着大量CAN消息,因此两个节点进行通信时,会先看ID号,以确保这是节点想要的CAN消息。最初的CAN消息ID号的范围是000-7FF(16进制数),但随着汽车电控信号的增多,需要传递的消息变多,信息不太够用了。工程师在CAN消息基础上,扩展了ID号的范围,大大增加了ID号的上限,并将改进后的CAN消息称为"扩展帧",旧版CAN消息称为"普通帧"。

如果拿写信做比较,这个ID就有点类似写在信件封面上的名字。

# uint8\_t len

CAN消息的有效长度。

每一帧CAN消息能够传递最多8个无符号整形数据,或者说能够传递8\*8的bool类型的数据。这里的len最大值为8,如果该帧CAN消息中有些位没有数据,这里的len就会小于8。

# uint8\_t data[8]

CAN消息的实际数据。

正如刚才提到的,每一帧CAN消息都包含至多8\*8个bool类型的数据,因此可以通过8\*8个方格,可视化CAN消息中的data。如下图所示:

	7	6	5	4	3	2	1	0
data[0]	0	0	1	1	0	0	1	0
data[1]	0	1	1	0	1	0	0	0
data[2]	0	1	0	0	1	1	0	0
data[3]	0	1	1	0	1	0	1	0
data[4]	1	0	1	0	1	0	0	0
data[5]	0	1	1	0	1	0	0	0
data[6]	0	1	0	0	1	0	0	0
data[7]	0	1	1	1	1	0	0	0

CAN 数据示例

知乎 @陈光

在没有CAN协议帮助我们解析的情况下,这里的数据无异于乱码,根本无法得到有用的消息,这也是 CAN消息难以破解的原因之一。

# **Timestamp**

CAN消息的时间戳。

时间戳表示的是收到该CAN消息的时刻。通过连续多帧的时间戳,可以计算出CAN消息的发送周期,也可以用于判断CAN消息是否被持续收到。


综上,每帧CAN消息中最重要的部分其实是Data,即8\*8的bool值。所谓解析CAN消息,其实就是解析这8\*8个bool类型的值。

## 认识CAN协议

#### Opollo 开发者社区

目前业界的CAN协议,都是以后缀名为.dbc的文件进行存储的。德国Vector公司提供CANdb++Editor是一款专门用于阅读.dbc文件的软件。

如下图所示,为Mobileye提供的车道线的.dbc文件。(文末提供CANdb++ Editor安装包和 Mobileye车道线的.dbc文件的获取方法)



以ID号为0x766的LKA\_Left\_Lane\_A为例,这是Mobileye检测无人车左侧车道线的部分信息,包括了左侧车道线的偏移量,曲率等。该帧CAN消息(Message)中的五个信号(Signal),分别是Lane\_Type、Quality、Curvature、Curvature\_Derivative、Width\_left\_marking、Position。

每个信号的具体描述显示在软件右侧,其中与解析直接相关的三个要素已用绿色框选中。

# Value Type(Unsigned或Signed)

某些物理量在描述时是有符号的,比如温度。而描述另外一些量时,是没有符号的,即均为正数,比如说曲率。

### Factor和Offset

这两个参数需要参与实际的物理量运算,Factor是倍率,Offset是偏移量。例如Lane\_Type和Quality信号的Factor为1,Offset为0,而其他信号的Factor均为小数。具体的计算方法请往下看。

双击LKA\_Left\_Lane\_A,打开Layout页,会发现很熟悉的方块阵列,如下图所示。

工程师真正关心的恰好是这块彩色图,因为该图上的每个小方块和Data中的每一个bool量——对应。这就是CAN协议的真面目。



	7	6	5	4	3	2	1	0
data[0]	0	0	Quality 1	1	Cane_Type	0	1	0
data[1]	0	1	1	0	1	0	0	0
data[2]	Position 0	1	0	0	1	1	0	0
data[3]	0	1	1	0	1	0	1	0
data[4]	Curvature 1	0	1	0	1	0	0	0
data[5]	0	1	1	0	1	0	0	0
data[6]	Curvature_De	rivative 1	0	0	1	0	0	0
data[7]	Width_left_m	arking 1	1	1	1	0	0	0

CAN 数据示例

知乎 @陈光

每个信号物理量的计算公式为:

实际值 = (十进制值 \* Factor) + Offset


## Factor为1的物理量

由于Lane\_Type和Quality的Factor为1,Offset为0,因此十进制值为多少,实际物理量即为多少。

从图中就能直接看出Quality这个信号占据两个位,二进制数11,换算为十进制是3(1*2 + 1*1);
Lane_Type占据四个位,二进制数为0010,换算为十进制是2(0*8 + 0*4 + 1*2 + 0*1)。
所以这一帧信号表示此时的左车道线Lane_Type值为2,Quality值为3。对于整数值,通信双方可以约定规则,比如Mobileye就规定了,Quality为0或者1时表示车道线的置信度较低,不推荐使用此时的值;2表示置信度中等,3表示置信度较高,请放心使用。

对于Factor不为1的物理量,比如Position,需要使用移位的方法进行解析,但解析公式保持不变。 以百度 Apollo提供的源码为例进行讲解。

这里的bytes即为CAN消息中的Data,首先将Position信号所在的行取出来,将第1行的8个bool值
存储在变量t1中,将第二行的8个bool值存储在变量t0中。由于在这条CAN消息中,Position同时占
据了高8位和低8位,因此需要将第一行和第二行的所有bool位拿来计算,高8位存储在32位的变量x
中,低8位存储在32位的变量t中。
现在需要将高8位和低8位拼接,将高8位左移8位,然后与低8位求或运算,即可得到Position的二进
制值。随后进行的左移16位,再右移16位的操作是为了将32位的变量x的高16位全部初始化为0。之
后将x乘以Factor再加上Offset即可得到真实的Position值,给真实值加上单位meter,即可获取实
际的物理量。



VCU、雷达等通过CAN总线传递信号,随着CAN的负载越来越高,很多传感器选择了其他通信方式。比如激光雷达的点云数据量太过庞大,使用的是局域网的方式进行传递;再比如GPS和惯导使用的是串口进行通信。

虽然通信方式和通信协议干差万别,但解析的方法都是一样的。

# 结语 Opollo 开发者社区

这篇分享的内容基本上讲清楚了CAN总线消息的解析过程。这是无人驾驶系统传感器驱动层的基本理论。

由于不同ID的CAN消息的结构不一样,因此在写解析代码时,需要十分仔细,否则会给后续处理带来想不到的Bug。

#### 本文部分内容参考链接:

\*《无人驾驶技术入门(九)| 与生俱来的VCU信号》

[https://zhuanlan.zhihu.com/p/36654874]

\*《无人驾驶,个人如何研究?》

[https://www.zhihu.com/question/20210846/answer/215490332]