原码、反码、补码



▶ 原码、反码、补码

■ 原码

最高位存储符号(0-正,1-负),其它位存数据的绝对值。

如: $[+1]_{\bar{0}} = 0000 0001$ $[-1]_{\bar{0}} = 1000 0001$

■反码

 $[x]_{\mathbb{R}} = [x]_{\mathbb{R}}, [负]_{\mathbb{R}} = [负]_{\mathbb{R}}$ 除符号位外按位取反。

如: $[+1]_{\overline{k}} = 0000 0001$ $[-1]_{\overline{k}} = 1111 1110$

■补码

 $[正数]_{\hat{N}} = [正数]_{\hat{R}}, [负数]_{\hat{N}} = [负数]_{\hat{D}} + 1.$

计算机系统中,数值一律用 补码来表示和存储!!!!



▶ 为什么采用补码?

■原因

期望采用加法器电路,来实现减法运算。

■ 推演

$$1 - 1 = 1 + (-1) = 0$$

原码: 0000 0001 + 1000 0001 = 1000 0010 = -2

反码: 0000 0001 + 1111 1110 = 1111 1111 = -0

补码: 0000 0001 + 1111 1111 = 0000 0000 = 0



▶ 补码的原理

■时钟

$$4 = 6 + (-2) = (6 + 10) \mod 12$$

12 是时钟的模, -2 和 10 关于模 12 同余 (-3 和 9, -11 和 1 等)。

■ 计算机

$$255 + (-3)$$

$$= (255 + 253) \mod 256$$

 $= 508 \mod 256 = 252$

其中,-3 ≡ 253 (mod 256) (1111 1101)





0 (0000000)

~ 255 (11111111)



Thanks

