KEYENCE 基恩士

KV 脚本大辞典

使用编程语言的PLC程序

生产管理篇 1

四则运算

函数运算

控制语句

字符串处理

控制

精选! 实用 KV 脚本函数的实践技巧

可按应用查找

可按函数查找

可按功能查找

显示预计生产结束时间

秒→日期时间转换 时钟处理函数

日期→秒时间转换 SEC 时钟处理函数

RSEC([执行条件.] 转换源软元件, 转换目标软元件)

将以2000年1月1日0时0分0秒为基准的秒形式转换成 日期时间数据。

(返回值) =SEC (转换源软元件)

将日期时间数据转换成以 2000 年 1 月 1 日 0 时 0 分 0 秒为 基准的秒形式

根据最近 10 分钟的生产数量算出预计结束时间。算式如下所示。 预计结束时间 =((目标生产数量)-(当前生产数量))÷(10 分钟内的生产数量)×10 分钟+(当前时间)

如果最近 10 分钟内的生产数量 1 个都没有增加,则要在预计结束时间上加 10 分钟。

例 1)

目标生产数量 = 400

当前生产数量 = 150

10 分钟内的生产数量 = 15

当前时间 = 12:00

预计结束时间 = (400 - 150) ÷ 15 × 10 + 12:00 = 14:46



例 2)

目标生产数量 = 400

当前生产数量 = 350

10 分钟内的生产数量 = 8

当前时间 = 16:00

预计结束时间 = (400-350) ÷ 8 × 10 + 16:00 = 16:58



使用示例

- 1. 预计结束时间的 ANDON 显示
- 2. 多条生产线生产速度的集中管理

2

KV 脚本示例

'算出预计生产结束时间。

'EMO: 目标生产数量 EM2: 当前生产数量 EM4:10 分钟前的生产数量 EM6: 当前时间(秒)

'EM8: 生产结束时间(年)EM9: 生产结束时间(月)EM10: 生产结束时间(日)EM11: 生产结束时间(时)

'EM12: 生产结束时间(分)EM13: 生产结束时间(秒)

INC(LDP(CR2006), DM0)

─ 毎启动CR2006 (1秒时钟), DM0 要加 +1

EM6.D = SEC(CM700)

将保存在 CM700 到 CM706 的当前时间换算成总秒数

IF DM0 >= 600 THEN

IF (EM2 - EM4) = 0 THEN

RSEC(SEC(EM8) + 600, EM8)

- 将上次的结果换算成秒

└ 将上次的结果加上 600 秒 (10 分钟) 后转换成小时

ELSE

RSEC((EM0 - EM2) * 600/(EM2 - EM4) + EM6.D, EM8)

─ 将计算结果换算成时间数据

END IF

DM0 = 0

EM4 = EM2

END IF

计算出秒数。

求出当前时间。

秒数经过 600 秒 (10 分钟) 后 进行计算。

如果 10 分钟内 1 个都没有增加, 则在上次的结果上加 10 分钟。

根据 10 分钟内的生产数量 计算预计结束时间。

将用于测量 10 分钟的 计数器清零。

更新 10 分钟前的生产数量。

函数说明

RSEC

将转换源软元件指定的、以2000年1月1日0时0分0秒为基准日期时间的总秒数转换成日期时间数 据,保存在以转换指令指定的软元件为起始的6个字里(96位)。

例) RSEC(DM0.D,DM2)

DM0 = 总秒数为 1.000.000 时

DM2 = 0, DM3 = 1, DM4 = 12, DM5 = 13, DM6 = 46, DM7 = 40

(2000年1月12日13时46分40秒)

*年份使用公元纪年的最后2位。

请使用 SEC 函数 (第 4 页) 求出总秒数。

显示每小时的目标数

日期→秒时间转换

时钟处理函数

浮动小数点实数转换 FLOAT

(返回值) =SEC (转换源软元件)

将日期时间数据转换成以 2000 年 1 月 1 日 0 时 0 分 0 秒为基 准的秒形式

(返回值)=FLOAT(转换对象软元件)

将指定软元件转换成浮动小数点实数数据

算出在达到目标生产数量之前每 10 分钟所需的生产数量。算式如下所示。 每 10 分钟的生产数量 =

((目标生产数量)-(当前生产数量))÷((生产结束时间)-(当前时间))×10 分钟

例 1)

预计生产结束时间 = 17:30

目标生产数量 = 400

当前生产数量 = 150

当前时间 = 12:00

每 10 分钟的生产数量= (400-150) ÷ (17:30-12:00) × 10 = 7.6(个/10分钟)

例 2)

预计生产结束时间 = 17:30

目标生产数量 = 400

当前生产数量 = 250

当前时间 = 16:30

每 10 分钟的生产数量 = (400-250) ÷ (17:30-16:30) × 10 = 25(个/10 分钟)



使用示例

- 1. 显示目标生产速度, 使目标可视化
- 2. 分配速度以减少不合理的工作
- 3. 实时掌握添加、更改工序时生产线生产能力的变化

KV 脚本示例

'计算目标生产速度。

'EM0: 目标生产数量 EM2: 当前生产数量 EM4: 生产结束时间(总秒数) EM6: 当前时间(总秒数) 'EM8: 每 10 分钟的生产数量

```
'EM10 至 EM15: 生产结束时间 (2009 年 12 月 15 日 17 时 30 分 0 秒)
EM10=9
EM11=12
                                          设定预计生产结束时间。
EM12=15
EM13=17
EM14=30
EM15=0
EM4.D = SEC(EM10)
               — 将生产结束时间转换成总秒数
—— 将当前时间转换成总秒数
'算出目标生产速度
EM8.F = (EM0.D - EM2.D) / FLOAT(EM4.D - EM6.D) * 600
                - 计算剩余数
                           计算剩余时间(秒)
                         — 乘以 10 分钟 (600 秒)
```

函数说明

SEC

将以转换源软元件指定的软元件为起始的6个字(96位)的日期时间数据换算成以2000年1月1日0时0分0秒为基准日期时间的总秒数,并保存换算结果。

例 1) DM0.D = SEC(CM700)

将 CPU 单元内置日历计时器的当前值转换成总秒数

例 2) DM0.D = SEC(DM10)

DM10 = 10, DM11 = 2, DM12 = 3, DM13 = 17, DM14 = 15, DM15 = 0 时 (2010 年2 月 3 日 17 时 15 分 00 秒)

DM0.D= 318.532.500 (秒)

*年份使用公元纪年的最后2位。

以 ppm 为单位表示不良率

乘法 *

算术运算符 除法 (返回值)=(运算对象软元件 D1)*(运算对象软元件 D2)

求出 2 个数的积

(返回值)=(运算对象软元件 D1)/(运算对象软元件 D2)

求出 2 个数的商。

/ 算术运算符

概要

根据制造数与不良数求出不良率,并以 ppm 为单位显示不良率。

不良率 (ppm) =

不良数 x 1000000

制造数

• ppm 是 Parts per million 的缩写, 表示百万分之一。与 的关系如下所示。

 $1(\%)=1 \times 1/100=100 \times 1/1,000,000=10,000(ppm)$ $1(ppm)=1 \times 1/1,000,000=0.0001 \times 1/100=0.0001(\%)$

KV 脚本示例

'以 ppm 为单位表示不良率。

'DM0: 不良数 DM2: 制造数 DM4: 不良率 (ppm)

DM4.D = DM0.D * 1000000 / DM2.D

运算顺序 1 DM0.D * 1000000 运算顺序 2 (1 的结果)/DM2.D

注) 如果用 DM0.D/DM2.D * 1000000,

⇒则运算顺序 1: DM0.D/DM2.D=0 ⇒运算顺序 2: 0 * 1000000=0, 无法计算 ppm。

函数说明

/(除法运算符)

执行条件为 ON 时, 用运算对象软元件 D2 除以指定的运算对象软元件 D1, 将运算结果(商)保存为返回值, 将余数保存在 TM2(临时存储器)。

例 1) DM0 = DM100 / 100

(DM100= 1234 时) DM0 = 1234 / 100 ⇒ 12 余 34 ⇒ DM0 = 12、TM2 = 34

例 2) DM0.F = DM100.F / 100

(DM100.F=1234.5 时) DM0 = 1234.5 / 100 ⇒ 12.345 ⇒ DM0.F = 12.345、TM2 = 0

浮动小数点实数不产生余数。

用时、分、秒显示工作时间

余数

字符串处理函数

(返回值)=(运算对象软元件 D1) MOD(运算对象软元件 D2)

将2个数相除, 求出余数

转换成十进制 ASCII 码 (返回值) =STR (转换对象软元件)

将数值数据转换成 ASCII 码

以时、分、秒显示用秒单位算出的累计时间。

"累计时间" = "工作时间(时)" × 60 × 60 + "工作时间(分)" × 60 + "工作时间(秒)"

KV 脚本示例

'用工作时间(时), 工作时间(分), 工作时间(秒)显示累计时间。

'DM0:累计时间 DM2: 工作时间(时) DM4: 工作时间(分) DM6: 工作时间(秒)

```
'DM10:显示时间 MR0:运行中
IF MR0 THEN
  └ 仅在运行中计时
 INC(LDP(CR2006), DM0)
                                    计算运行中的累计时间。
  □ 每 1 秒累计时间就加 +1
END IF
                                    求出工作时间(秒)。
DM6 = DM0 MOD 60
DM4 = (DM0 / 60) MOD 60
                                    求出工作时间(分)。
       DM2 = DM0 / 60 / 60
                                    求出工作时间(时)。
        └─ 以小时为单位转换累计时间
DM10.T = STR( DM2 ) + 时 + STR( DM4 ) + 分 + STR( DM6 ) + 秒
                        ─ 工作时间(分) — 工作时间(秒)
                                                       将时、分、秒合并。

    将工作时间(时)转换成 ASCII 码
```

函数说明

MOD

将2个数相除,保存其余数。

例) DM0=100 MOD DM2

DM2 = 3 时 ⇒ 100÷3 = 33 余 1 ⇒ DM0=1

DM2 = 5 时 ⇒ 100÷5 = 20 余 0 ⇒ DM0=0

DM2 = 7 时 ⇒ 100÷7 =14 余 2 ⇒ DM0=2





www.keyence.com.cn E-mail: sales@keyence.com.cn



基恩士(中国)有限公司 -

- 北京 电话: (010) 8447-5835 传真: (010) 8447-5370 E-mail: beijing@keyence.com.cn
- 天津 电话: (022) 8319-1775 传真: (022) 8319-1578 E-mail: tianjin@keyence.com.cn
- 大连 电话: (0411) 3986-9011 传真: (0411) 3986-9010 E-mail : dalian@keyence.com.cn 青岛 电话: (0532) 6677-7110 传真: (0532) 8571-8182
- E-mail: qingdao@keyence.com.cn 上海 电话: (021) 6875-7500 传真: (021) 6875-7550 E-mail: shanghai@keyence.com.cn
- 苏州 电话: (0512) 6809-8612 传真: (0512) 6809-8613 E-mail: suzhou@keyence.com.cn
- 杭州 电话: (0571) 8763-4898 传真: (0571) 8763-4899 E-mail: hangzhou@keyence.com.cn
- 成都 电话:(028)8628-2201 传真:(028)8628-3326 E-mail : chengdu@keyence.com.cn 武汉 电话: (027) 8771-7558 传真: (027) 8771-7557
- E-mail: wuhan@keyence.com.cn 深圳 电话: (0755) 2588-2550 传真: (0755) 8247-8972 E-mail: shenzhen@keyence.com.cn
- 广州 电话: (020) 3878-1155 传真: (020) 3878-0199 E-mail: guangzhou@keyence.com.cn
- 香港 电话: (852) 3104-1010 传真: (852) 3104-1080 E-mail: hongkong@kevence.com.cn

日语专线

电话:(021)5058-7128 E-mail: nikkei@keyence.com.cn

KEYENCE CORPORATION -

大阪市东淀川区东中岛 1-3-14 电话:+81-6-6379-2211