电插锁控制系统 技术规格书



版权:未经过允许,不可公开 广州云川智能科技有限公司

2020年08月

一、电气特性说明:

1、供电电压: DC12V

2、静态电流:小于 20mA

3、工作电流:最大 4A

4、通讯接口: RS485 接口

1) 供电电源:

供电电压: DC12V, 电源功率不低于 30W.

2) 通讯接口:

通讯方式:使用 485 通讯,将控制板上的 485 接口跟上位机(工控机)上的 485 接口连接,通过发送指令来控制 1 号锁或者 2 号锁的打开或者关闭,同时,还可以通过上位机发送指令来查询 1 号锁或者 2 号锁的状态(门是否打开的状态和锁是否锁上的状态)。(通讯方式参考协议说明书)

3) 负载:

可以接1把或者2把磁力锁或电插锁。

4) 信号反馈:

开关量查询:可以查询两种开关的信号量(门打开或者关闭的状态和锁打开或者关闭的状态)


5) 高电平开锁和低电平开锁兼容:

通过跳帽位置选择来选择低电平或者高电平开锁,出厂默认是低电平开锁

6) 手动开锁接口:

板子有2个手动开锁接口,可以外接2个开关,分别控制2把锁

二、安装尺寸



三、接线方式:

1) 电源和通讯连接线:




485A: 接上位机(工控机)的 485A 或 485+

485B: 接上位机(工控机)的 485B或 485-

GND: 接电源地

12V:接直流电源 12V (DC12V)

2) 电插锁接线方式 (1号锁和2号锁接线方式相同):



12V 输出:接电插锁电源

GND: 接电插锁 GND

CTRL: 接电插锁控制信号

锁芯检测:接电插锁上的锁检测信号线(NC和COM两条线)

门磁检测:接电插锁上的门检测信号线(NO和COM两条线)


3) 电插锁

- A、标准接线端子,跟电插锁控制板的端子配套
- B、电插锁的线长 75CM





4) 电插锁尺寸图



5) 电插锁优势

- A、出厂默认的是不锈钢面板长度是 190mm (可替换意林版本的锁)
- B、可以选配铝合金面板长度 200mm (可替换本源版本/普通的锁)

6) 接线示意图



6) 外接开关手动开锁




四、注意:

- 1)本产品兼容高电平开锁或者低电平开锁,出厂默认是低电平 开锁,就是 CTRL 信号为低电平的时候开锁;
- 2) 如果需要更改为高电平开锁,用户可以自己改动跳帽的位置;

默认跳帽位置(低电平开锁)

改为高电平开锁跳帽位置





3) 低电平开锁, 跳帽位置: P1 P4 P6 P8 高电平开锁, 跳帽位置: P2 P3 P5 P7

五、应用:





单开门售卖柜

双开门售卖柜

六、技术服务:

支持技术咨询和售后服务,可配合第三方进行技术开发。(另外可以根据客户需求定制方案)。

七、保修:

本产品除人为损坏外,可享有1年的保修期,厂家不承担运费。

八、技术支持联系方式:

程工: 15338053557

可扫描下方二维码添加技术人员的微信:

